

本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書で使用している表記について説明しています。

第1章 ServerView の概要

この章では、ServerView の概要、管理形態、システム要件について説明しています。ServerView をお使いになる前に必ずお読みください。

第2章 インストール

この章では、ServerView のインストール方法について説明しています。

第3章 ServerView の使用方法

この章では、ServerView で行うさまざまなサーバの監視機能の使用方法について説明しています。

第4章 他のソフトウェアとの連携

この章では、他のソフトウェアとの連携について説明しています。

第5章 RemoteControlService の使用

この章では、RemoteControlService の使用方法について説明しています。

第6章 リモートサービスボード（PG-RSB101）の使用

この章では、リモートサービスボード（PG-RSB101）の使用方法について説明しています。リモートサービスボード（PG-RSB101）を搭載しているサーバのみ使用可能です。

第7章 リモートサービスボード（PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104）の使用

この章では、リモートサービスボード（PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104）の使用方法について説明しています。リモートサービスボード（PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104）を搭載しているサーバのみ使用可能です。

付録

この章では、トラブルシューティングや各種リスト、技術情報などの補足情報について説明しています。

本書をお読みになる前に

■ 本書の表記

● 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

● キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

● コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を以下のように表記しています。

- ```
diskcopy a: a:
 ↑ ↑
```
- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
  - 上記のようなコマンド入力について、英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
  - ご使用の環境によって、「¥」が「\」と表示される場合があります。
  - CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。  
[CD-ROM ドライブ] :¥setup.exe

### ● Linux の操作について

お使いのバージョンにより、CD-ROM ドライブおよびフロッピーディスクドライブへのマウントコマンドが異なります。本書で「/mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/」、「mnt または media/floppy」と記載している操作については、お使いのバージョンにより、以下の操作に読み替えてください。

- RHEL-AS4(x86)/ES4(x86)/AS4(IPF) の場合  
media/cdrecorder、media/floppy
- RHEL-AS4(EM64T)/ES4(EM64T) の場合  
media/cdrom、media/floppy
- RHEL-AS3(x86)/AS3(IPF)/ES3(x86) の場合  
mnt/cdrom、mnt/floppy

## ● 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

## ● 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつないで表記しています。

例： 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作  
↓  
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

## ● 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

表：製品名称の略称

| 製品名称                                                                         | 本文中の表記                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition                            | Windows 2003               |
| Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition                          |                            |
| Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition                        |                            |
| Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Edition                      |                            |
| Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition for Itanium-Based System |                            |
| Microsoft® Windows® 2000 Server                                              | Windows 2000               |
| Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server                                     |                            |
| Microsoft® Windows® Server Network Operating System Version 4.0              | Windows NT                 |
| Microsoft® Windows NT® Server, Enterprise Edition 4.0                        |                            |
| Microsoft® Windows® XP Professional                                          | Windows XP Professional    |
| Windows 2003、Windows 2000、Windows NT                                         | Windows                    |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional                                        | Windows 2000 Professional  |
| Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System 4.0                      | Windows NT Workstation 4.0 |
| Intel LANDesk® Server Manager                                                | LDSM                       |
| Red Hat® Linux®                                                              | Linux                      |
| Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)                                    | RHEL-AS4(x86)              |
| Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)                                    | RHEL-ES4(x86)              |
| Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)                                  | RHEL-AS4(EM64T)            |
| Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)                                  | RHEL-ES4(EM64T)            |
| Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for Itanium)                                | RHEL-AS4(IPF)              |
| Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)                                    | RHEL-AS3(x86)              |
| Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for Itanium)                                | RHEL-AS3(IPF)              |
| Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)                                    | RHEL-ES3(x86)              |

## ■ 参考情報

### ● ソフトウェア説明書について

ServerStart では、本書で説明する事項以外で、参考となる情報や留意事項は、「ソフトウェア説明書」に記載されています。ServerView をお使いになる前に、必ずお読みください。  
「ソフトウェア説明書」は、"Hints.txt" というファイル名で、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD に登録されています。テキストエディタなどで開いてお読みください。

### ● 機種による制限事項、サポート OS について

お使いの機種によっては一部機能が制限される場合があります。機種ごとの制限事項については、「ソフトウェア説明書」(Hints.txt) 内に記載されています。ServerView をお使いになる前に、ご確認ください。  
本書に記載されている OS は、機種によってはサポートされていない場合があります。サーバのサポート OS については、各サーバに添付のマニュアルでご確認ください。

### ● ServerView に関する最新情報について

ServerView に関する最新の情報は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET の PRIMERGY 向けホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>) の『ソフトウェア』に記載されています。

## ■ 商標

VGA、PS/2 は、米国 IBM の米国での登録商標です。  
Microsoft、Windows、MS、MS-DOS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
インテル、Intel、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。  
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。  
Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

# 目 次

## 第 1 章 ServerView の概要

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1.1 ServerViewとは .....                      | 12 |
| 1.1.1 ハードウェアの監視 .....                       | 13 |
| 1.1.2 異常発生の通知／サーバ状況の確認 .....                | 15 |
| 1.1.3 自動再構築 & 再起動 .....                     | 16 |
| 1.1.4 他のソフトウェア（LDSM、Systemwalker）との連携 ..... | 17 |
| 1.1.5 リモート管理 .....                          | 17 |
| 1.1.6 リモートサービスボードを使用した高度なサーバ管理 .....        | 18 |
| 1.1.7 信号灯制御プログラムとの連携（ラック管理） .....           | 18 |
| 1.2 ハードウェアの管理形態 .....                       | 19 |
| 1.3 システム要件 .....                            | 20 |

## 第 2 章 インストール

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 インストールの流れ .....                                                             | 26 |
| 2.2 インストール前の確認 .....                                                            | 27 |
| 2.2.1 TCP/IP プロトコルと SNMP サービスのインストール .....                                      | 27 |
| 2.2.2 バインド順序の変更 .....                                                           | 32 |
| 2.2.3 Service Pack の適用 .....                                                    | 32 |
| 2.2.4 Web サーバのインストール .....                                                      | 33 |
| 2.2.5 カーネルと RPM のチェック .....                                                     | 34 |
| 2.3 インストール .....                                                                | 35 |
| 2.3.1 [Windows] ServerView Console のインストール .....                                | 35 |
| 2.3.2 [Windows] ServerView Agent のインストール（監視対象サーバ） .....                         | 40 |
| 2.3.3 [Linux] ServerView Linux のインストール（監視対象サーバ） .....                           | 41 |
| 2.3.4 [Linux] ServerView Linux のインストール（監視対象サーバ、ServerView Linux エージェントのみ） ..... | 49 |
| 2.4 インストール後の設定 .....                                                            | 59 |
| 2.4.1 Web ブラウザのインストール .....                                                     | 60 |
| 2.4.2 Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストール .....                | 61 |
| 2.4.3 管理ユーザの設定 .....                                                            | 63 |
| 2.4.4 オプション装置の割り込み（MIB）情報の登録 .....                                              | 65 |
| 2.4.5 Web サービスの拡張 .....                                                         | 67 |
| 2.4.6 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバの場合） .....                                        | 68 |
| 2.4.7 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバに ServerView Linux エージェントのみインストールする場合） .....      | 73 |
| 2.4.8 インストール後のコンピュータ情報変更 .....                                                  | 77 |

## 第 3 章 ServerView の使用方法

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.1 ServerView S2の起動と終了 ..... | 80 |
|-------------------------------|----|

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.1 ServerView S2 の起動 .....                | 80         |
| 3.1.2 ServerView S2 のメニュー（機能一覧） .....        | 83         |
| 3.1.3 監視対象サーバの登録 .....                       | 85         |
| 3.1.4 サーバ設定の確認／変更 .....                      | 88         |
| 3.1.5 MIB の登録（MIB INTEGRATION） .....         | 91         |
| <b>3.2 サーバの監視 .....</b>                      | <b>92</b>  |
| 3.2.1 サーバの状態確認 .....                         | 92         |
| 3.2.2 サーバの各監視項目の詳細確認 .....                   | 96         |
| 3.2.3 構成情報の表示 .....                          | 99         |
| 3.2.4 アクション .....                            | 104        |
| 3.2.5 オペレーティングシステムの情報表示 .....                | 106        |
| 3.2.6 外部記憶装置の状態確認 .....                      | 107        |
| 3.2.7 ベースボードの状態確認 .....                      | 112        |
| 3.2.8 コンポーネントの状態確認 .....                     | 116        |
| 3.2.9 バージョンマネージャ（インベントリ） .....               | 120        |
| 3.2.10 リモートマネージャ .....                       | 121        |
| <b>3.3 ブレードサーバの監視 .....</b>                  | <b>122</b> |
| <b>3.4 異常発生時の対処（ASR） .....</b>               | <b>126</b> |
| 3.4.1 設定方法 .....                             | 126        |
| <b>3.5 アラームサービス .....</b>                    | <b>133</b> |
| 3.5.1 アラームモニタ .....                          | 134        |
| 3.5.2 アラームマネージャ .....                        | 141        |
| 3.5.3 アラーム設定 .....                           | 143        |
| <b>3.6 パフォーマンスマネージャ .....</b>                | <b>174</b> |
| 3.6.1 パフォーマンスマネージャの起動 .....                  | 175        |
| 3.6.2 しきい値の定義／変更 .....                       | 176        |
| 3.6.3 しきい値セットの新規作成／編集 .....                  | 180        |
| 3.6.4 レポートの定義／変更 .....                       | 181        |
| 3.6.5 レポートセットの新規作成／編集 .....                  | 182        |
| 3.6.6 サーバへの適用 .....                          | 183        |
| 3.6.7 レポートを見る .....                          | 183        |
| 3.6.8 相違点の確認と解消 .....                        | 185        |
| <b>3.7 アーカイブデータの管理 .....</b>                 | <b>186</b> |
| 3.7.1 アーカイブマネージャの起動 .....                    | 186        |
| 3.7.2 アーカイブデータを作成する .....                    | 187        |
| 3.7.3 アーカイブデータ取得のタスク設定 .....                 | 188        |
| 3.7.4 アーカイブデータの表示／比較／削除 .....                | 190        |
| 3.7.5 アーカイブデータのログ .....                      | 193        |
| 3.7.6 インポートアーカイブ .....                       | 194        |
| <b>3.8 エクスポートマネージャ .....</b>                 | <b>195</b> |
| 3.8.1 エクスポートデータの取得 .....                     | 195        |
| 3.8.2 エクスポートデータ取得の設定 .....                   | 198        |
| 3.8.3 エクスポートデータを表示する .....                   | 200        |
| <b>3.9 管理コンソールを使用した ServerView の操作 .....</b> | <b>202</b> |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 3.9.1 管理コンソールの起動 .....                           | 202        |
| 3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加 .....                   | 207        |
| 3.9.3 サーバ情報の確認／変更 .....                          | 211        |
| 3.9.4 しきい値マネージャ .....                            | 212        |
| 3.9.5 レポートマネージャ .....                            | 216        |
| 3.9.6 設定値を他のサーバへコピーする .....                      | 220        |
| 3.9.7 ハードウェアの監視 .....                            | 221        |
| 3.9.8 ブレードサーバの状態確認 .....                         | 238        |
| <b>3.10 ServerView Agent の設定 .....</b>           | <b>240</b> |
| 3.10.1 設定値の変更、退避、復元（Configuration Tools） .....   | 240        |
| <b>3.11 [Linux] ServerView Linux の使用方法 .....</b> | <b>244</b> |

## 第4章 他のソフトウェアとの連携

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.1 Systemwalker連携 .....</b>                               | <b>248</b> |
| 4.1.1 Systemwalker と ServerView 連携による管理 .....                 | 248        |
| 4.1.2 Systemwalker との連携による機能 .....                            | 249        |
| 4.1.3 Systemwalker との連携手順 .....                               | 250        |
| <b>4.2 Network Node Manager (hp OpenView／日立 JP1) 連携 .....</b> | <b>258</b> |
| 4.2.1 連携できる NNM のバージョン .....                                  | 258        |
| 4.2.2 概要 .....                                                | 258        |
| 4.2.3 NNM との連携手順 .....                                        | 259        |
| <b>4.3 信号灯制御プログラムとの連携（ラック管理） .....</b>                        | <b>264</b> |
| 4.3.1 概要 .....                                                | 264        |
| 4.3.2 信号灯制御プログラムの設定 .....                                     | 267        |
| 4.3.3 ServerView 監視対象への信号灯追加／設定 .....                         | 267        |
| 4.3.4 アラームサービスの設定 .....                                       | 268        |
| 4.3.5 信号灯の消灯 .....                                            | 272        |
| <b>4.4 UPS管理ソフトウェア連携 .....</b>                                | <b>273</b> |
| 4.4.1 UPS 管理ソフトウェア連携の概要 .....                                 | 273        |
| 4.4.2 UPS 管理ソフトウェア連携の設定（Windows） .....                        | 274        |
| 4.4.3 UPS 管理ソフトウェア連携の設定（Linux） .....                          | 278        |
| <b>4.5 LDSM連携 .....</b>                                       | <b>281</b> |

## 第5章 RemoteControlService の使用

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>5.1 RemoteControlServiceの概要 .....</b>              | <b>284</b> |
| 5.1.1 機能 .....                                        | 286        |
| 5.1.2 システム要件 .....                                    | 287        |
| 5.1.3 留意事項 .....                                      | 287        |
| <b>5.2 準備 .....</b>                                   | <b>292</b> |
| 5.2.1 RomPilot の設定 .....                              | 292        |
| 5.2.2 RCM を使用するための設定 .....                            | 294        |
| 5.2.3 IPMI を使用するための設定 .....                           | 295        |
| 5.2.4 RemoteControlService/LAN のインストール／アンインストール ..... | 306        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 5.2.5 RemoteControlService/Web のインストール／アンインストール           | 307        |
| <b>5.3 起動と終了</b>                                          | <b>309</b> |
| 5.3.1 RemoteControlService/LAN の起動                        | 309        |
| 5.3.2 RemoteControlService/Web の起動と終了（BMC 接続）             | 314        |
| 5.3.3 RemoteControlService/Web の起動と終了（RSB Telnet 接続）      | 317        |
| 5.3.4 RemoteControlService/Web の起動と終了（ManagementBlade 接続） | 319        |
| <b>5.4 使用方法</b>                                           | <b>321</b> |
| 5.4.1 パスワード管理                                             | 321        |
| 5.4.2 リモートサーバ管理                                           | 322        |
| 5.4.3 BIOS セットアップ                                         | 327        |
| 5.4.4 サーバのブート操作                                           | 328        |
| 5.4.5 リモートサービスボード（PG-RSB101）のサポート                         | 331        |
| 5.4.6 リモートサービスボード（PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104）のサポート     | 338        |
| 5.4.7 IPMI のサポート                                          | 347        |
| <b>5.5 DPC Command Line Interface (DPCCLI)</b>            | <b>349</b> |
| 5.5.1 準備                                                  | 349        |
| 5.5.2 使用方法                                                | 350        |

## 第6章 リモートサービスボード（PG-RSB101）の使用

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>6.1 概要</b>                                  | <b>354</b> |
| 6.1.1 機能                                       | 354        |
| 6.1.2 留意事項                                     | 355        |
| <b>6.2 準備</b>                                  | <b>357</b> |
| 6.2.1 Remote Service Board Utility フロッピーディスク作成 | 357        |
| 6.2.2 ドライバのインストール                              | 359        |
| 6.2.3 通信インターフェースの設定                            | 361        |
| 6.2.4 管理ユーザの設定                                 | 367        |
| <b>6.3 各種監視情報の表示</b>                           | <b>369</b> |
| 6.3.1 Web インターフェースの起動                          | 369        |
| 6.3.2 [Overview] ページ                           | 372        |
| 6.3.3 [Recovery] ページ                           | 377        |
| 6.3.4 [Storage Subsystems] ページ                 | 393        |
| 6.3.5 [Console Redirection] ページ                | 394        |
| <b>6.4 ダイヤルアップ接続</b>                           | <b>403</b> |

## 第7章 リモートサービスボード（PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104）の使用

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>7.1 概要</b>         | <b>416</b> |
| 7.1.1 機能              | 416        |
| 7.1.2 留意事項            | 416        |
| <b>7.2 準備</b>         | <b>417</b> |
| 7.2.1 LAN インターフェースの設定 | 417        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.2 Management Server Application (MSA) のインストールと設定 ..... | 420        |
| 7.2.3 ディレクトリサービス機能の設定 .....                                | 422        |
| <b>7.3 各種監視情報の表示 .....</b>                                 | <b>424</b> |
| 7.3.1 Web インターフェースの起動 .....                                | 424        |
| 7.3.2 [Manage] ページ .....                                   | 427        |
| 7.3.3 [Sensors] ページ .....                                  | 447        |
| 7.3.4 [Card Config] ページ .....                              | 448        |
| 7.3.5 [Server Config] ページ .....                            | 452        |
| 7.3.6 [Alarm Config] ページ .....                             | 454        |
| 7.3.7 [User Config] ページ .....                              | 455        |
| 7.3.8 [Web/SSL Config] ページ .....                           | 459        |
| 7.3.9 [DS Config] ページ .....                                | 463        |

## 付 錄

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>A ブラブルシューティング .....</b>                         | <b>466</b> |
| A.1 インストールスクリプトのトラブルシューティング .....                  | 466        |
| A.2 管理コンソールのトラブルシューティング .....                      | 469        |
| A.3 アラームサービスのトラブルシューティング .....                     | 476        |
| A.4 ServerView S2 のトラブルシューティング .....               | 482        |
| A.5 その他 .....                                      | 484        |
| <b>B アンインストール .....</b>                            | <b>491</b> |
| B.1 ServerView のアンインストール .....                     | 491        |
| <b>C アイコンリスト .....</b>                             | <b>494</b> |
| C.1 Server List .....                              | 494        |
| C.2 ServerView メニュー .....                          | 495        |
| C.3 Mylex の Device View ウィンドウ .....                | 496        |
| C.4 DPT Disk Array Devices ウィンドウ .....             | 496        |
| C.5 ネットワークインターフェースウィンドウ .....                      | 496        |
| C.6 バスとアダプタウィンドウ .....                             | 497        |
| C.7 Alarm Manager ウィンドウと Alarm Monitor ウィンドウ ..... | 497        |
| C.8 クラスタのステータス (未サポート) .....                       | 498        |
| C.9 ブレードサーバのステータス .....                            | 501        |
| C.10 その他のアイコン .....                                | 502        |
| <b>D トランプリスト .....</b>                             | <b>504</b> |
| <b>E しきい値リスト .....</b>                             | <b>505</b> |
| E.1 監視される値 .....                                   | 505        |
| E.2 各値の意味 .....                                    | 505        |
| <b>F 技術情報 .....</b>                                | <b>511</b> |
| F.1 エージェントと管理コンソール .....                           | 511        |
| F.2 Management Information Base .....              | 512        |
| F.3 SNMP の基本原理 .....                               | 512        |
| F.4 バージョン管理 (Inventory View) .....                 | 516        |
| F.5 エクスポートされるコンテンツの一覧 .....                        | 517        |
| F.6 SNMP 設定の変更方法 .....                             | 519        |
| F.7 リモートサービスボード (RSB) のファームウェア版数 .....             | 521        |



## 第1章

# ServerView の概要

この章では、ServerView の機能、管理形態、システム要件について説明します。

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.1 ServerView とは ..... | 12 |
| 1.2 ハードウェアの管理形態 .....   | 19 |
| 1.3 システム要件 .....        | 20 |


## 1.1 ServerView とは

ServerView は、サーバのハードウェアが正常な状態にあるかどうかを、ネットワーク経由で監視するソフトウェアです。ServerView を使用すると、サーバが常時監視下に置かれ、異常が検出された場合には、サーバの管理者にリアルタイムに通知されます。

ここでは、ServerView の機能を紹介します。

ServerView には複数のコンポーネントがあり、監視対象のサーバで実際に監視を行ったり、異常を通知したりするソフトウェアを「エージェント」と呼び、管理用のサーバまたはパソコンで、監視結果を参照したり、監視対象サーバをコントロールしたりするソフトウェアを「管理コンソール」と呼びます。

また、Web ブラウザでサーバの監視を行う ServerView S2 の機能があり、管理コンソールをインストールしていないサーバ、またはパソコンからでもサーバの監視が行えます。管理コンソールとエージェントの両方をインストールするか、または管理コンソールとエージェントのそれぞれを個別にインストールするかを、ネットワーク構成やサーバの OS に合わせて選択できます。



## ■ サーバの監視方法

サーバの状態を確認したり、サーバ監視のための設定など、管理コンソール機能は、管理コンソールをインストールした管理端末で行う方法と、Web ブラウザを使用する方法があります。

### ● Web ブラウザを使用したサーバ監視

ServerView の機能「ServerView S2」を使用すると、Web ブラウザを使用して監視対象サーバを監視できます。管理者は、出張先のパソコンに管理コンソールがインストールされていなくても、Web ブラウザを使用して ServerView を使用できます。

ServerView S2 の起動や操作方法については「3.1 ServerView S2 の起動と終了」(→ P.80) を参照してください。

### ● 管理コンソールを使用したサーバ監視

ネットワークに接続されたサーバまたはパソコンに ServerView Console をインストールし、監視対象サーバを監視します。管理コンソールの起動や操作方法については、「3.9 管理コンソールを使用した ServerView の操作」(→ P.202) を参照してください。

## ■ ServerView の機能

ServerView をインストールすることで、サーバの確実な運用を支援する、以下のような機能が利用できます。

- ハードウェアの監視 (→ P.13)
- 異常発生の通知／サーバ状況の確認 (→ P.15)
- 自動再構築 & 再起動 (→ P.16)
- 他のソフトウェア (LDSM、Systemwalker など) との連携 (→ P.17)
- リモート管理 (→ P.17)
- リモートサービスボードを使用した高度なサーバ管理 (→ P.18)
- 信号灯制御プログラムとの連携 (ラック管理) (→ P.18)

### 1.1.1 ハードウェアの監視

ServerView は、サーバ本体のハードウェアコンポーネント、および搭載オプション装置の監視を行います。

## ■ 監視できるハードウェア

ServerView で監視できる、サーバ本体のハードウェアコンポーネント、およびオプション装置は、以下のとおりです。

これらの監視は ServerView エージェントをインストールすることにより、自動的に開始されます。監視項目に対しての特別な設定は必要ありません。

## ● サーバ本体のハードウェアコンポーネント

機種により、監視できるハードウェアコンポーネントは異なります。詳しくは、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の「ソフトウェア説明書」(Hints.txt) を参照してください。

表：ハードウェアコンポーネント

| 監視できるコンポーネント | 監視内容             |
|--------------|------------------|
| 電圧センサ        | サーバの電圧           |
| 温度センサ        | CPU・筐体内の温度       |
| CPU          | 搭載 CPU 情報の表示、エラー |
| ファン          | CPU・筐体内・電源のファン   |
| 筐体           | 筐体の開閉            |
| メモリ          | 搭載情報の表示          |
| 電源           | 故障               |

## ● オプション装置

オプションで MIB ファイルが提供されている場合には、「2.4.4 オプション装置の割り込み (MIB) 情報の登録」(→ P.65) を参照して割り込み情報を登録してください。

表：オプション装置

| 監視できるオプション装置                   | 監視概要                               |
|--------------------------------|------------------------------------|
| オンボード SCSI に取り付けた内蔵ハードディスクユニット | デバイス情報の表示                          |
| SCSI カード                       | カード情報の表示                           |
| LAN カード                        | インターネット情報の表示<br>イーサネット MAC 統計情報の表示 |
| SCSI アレイコントローラカード              | ドライブ一覧の表示<br>カード情報の表示<br>デバイス情報の表示 |
| IDE-RAID コントローラカード             | ドライブ一覧の表示<br>カード情報の表示<br>デバイス情報の表示 |



### SCSI アレイコントローラカードを監視する場合

- ▶ SCSI アレイコントローラカードに添付されている SCSI-RAIDmanager のインストールが必要です。また、各 SCSI アレイコントローラカードに適合した、アレイコントローラエージェントをインストールする必要があります。代表的な SCSI アレイコントローラカードと、対応するアレイコントローラエージェントは、下表のとおりです。

表：SCSI アレイコントローラカードと対応するアレイコントローラエージェント

| 使用するカード                   | SCSI-RAIDmanager           | アレイコントローラエージェント                       |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| PG-140、PG-141、PG-142      | StorageManager             | DPT Disk Array Agent                  |
| PG-143、PG-144、FC103、FC105 | GAM (Global Array Manager) | Install Mylex dac960 Disk Array Agent |

### **IDE-RAID コントローラカードを監視する場合**

- ▶ IDE-RAID コントローラカードに添付されている IDE-RAIDmanager のインストールが必要です。また、各 IDE-RAID コントローラカードに適合した、アレイコントローラエージェントをインストールする必要があります。代表的な IDE-RAID コントローラカードと、対応するアレイコントローラエージェントは、下表のとおりです。

表 : IDE-RAID コントローラカードと対応するアレイコントローラエージェント

| 使用するカード       | IDE-RAIDmanager                        | アレイコントローラエージェント                                               |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| IDE-RAID システム | PROMISE Fasttrak                       | Install PROMISE Fasttrak IDE Disk Array                       |
| PG-1E4B       | PAM (PROMISE ARRAY MANAGEMENT) Console | PAM (PROMISE ARRAY MANAGEMENT) Message Server / Message Agent |

## **1.1.2 異常発生の通知／サーバ状況の確認**

ServerView は、異常の発生を管理コンソールに通知したり、サーバの状況を確認したりするための手段を提供します。

管理者は、サーバの現在の状況とトラブルの原因を確実に把握でき、トラブルに早期に対応できます。

通知するアラームの内容などは、柔軟に設定することが可能になっており、システムの運用形態に合わせて詳細に設定できます。

### **■ 異常発生の通知**

ServerView は、サーバのハードウェアに異常を発見すると、監視プログラム（エージェント）がサーバのイベントログにイベントを格納し、SNMP トラップを通知します。

管理者は、ServerView のアラームサービスを使用して、アラームの参照、編集、通知方法の設定などを行えます。詳細は「3.5 アラームサービス」（→ P.133）を参照してください。

また、管理者は「しきい値」と呼ばれる監視基準を独自に設定でき、設定したしきい値を超えたたら通知を行うよう、ServerView を設定できます（なお、しきい値の設定の有無にかかわらず、機種ごとに設定されている初期値での監視は常に行われています）。

しきい値の設定については、「3.6 パフォーマンスマネージャ」（→ P.174）管理コンソールの場合は「3.9.4 しきい値マネージャ」（→ P.212）を参照してください。

### **POINT**

- ▶ ServerView Agent が格納するイベントログは、以下のとおりです。  
ログの種類：アプリケーション  
ソース名：ServerView Agents

### **■ サーバ状況の確認**

ServerView は、サーバ状況を確実に把握するための、以下の機能を備えています。

- ・ サーバのハードウェアおよびソフトウェアのバージョンを管理する「バージョン管理機能」
- ・ サーバの状況を記録する「アーカイブ機能」
- ・ サーバの状況を出力する「レポートティング機能」

## ● バージョン管理機能

サーバのハードウェアコンポーネント、ソフトウェアの一覧を管理コンソール画面で確認できます。これらのバージョンを確認することで、サーバの各コンポーネントの状況を把握できます。バージョン管理機能については、「3.2.9 バージョンマネージャ（インベントリ）」（→ P.120）を参照してください。

## ● アーカイブ機能

ServerView のアーカイブサービスを利用して、サーバの状況を定期的に「アーカイブデータ」として記録できます。記録したアーカイブデータとトラブル発生後のアーカイブデータを比較することで、トラブルの原因を調査することができます。アーカイブデータの作成や比較などの操作は、「アーカイブマネージャ」で行います。詳細は「3.7.1 アーカイブマネージャの起動」（→ P.186）を参照してください。

## ● レポート機能

レポート作成では、選択した項目に対して、一定の期間定期的に測定した値を記録して、評価のために、表またはグラフの形で表示できます。これにより、サーバを長期的に監視することができます。詳細は「3.6 パフォーマンスマネージャ」（→ P.174）を参照してください。管理コンソールを使用した場合は「3.9.5 レポートマネージャ」（→ P.216）も使用できます。

## ■ 設定値の他のサーバへのコピー

上記のアラーム、しきい値、レポート出力などの各設定項目の設定値は、他のサーバにコピーできます。そのため、多数のサーバを同じ設定にする場合に設定の手間が省けます。設定値を他のサーバにコピーする方法については、「3.9.6 設定値を他のサーバへコピーする」（→ P.220）を参照してください。

### 重要

- ▶ OS が Linux の場合、レポート機能および設定値の他のサーバへのコピー機能は、サポートされません。  
ただし、アーカイブは Linux 上の ServerView S2 より取得することができます。
- ▶ レポート機能および設定値のコピー機能を使用するには、Windows の管理コンソールから監視を行う必要があります。

## 1.1.3 自動再構築 & 再起動

ServerView は、「ASR (Automatic Server Reconfiguration & Restart : 自動再構築 & 再起動)」と呼ばれる、異常発生時にサーバを自動的に再起動したりシャットダウンしたりする機能を備えています。この機能を使用することで、異常が発生したサーバを安全にシャットダウンしたり、再起動後に異常箇所のみを使用不能にしてサーバ運用を継続したりすることができます。

ASR の設定方法については、「3.4 異常発生時の対処 (ASR)」（→ P.126）を参照してください。

## 1.1.4 他のソフトウェア（LDSM、Systemwalker）との連携

ServerView は、サーバ管理ソフトウェア LDSM (Intel LANDesk® Server Manager) の機能を呼び出したり、統合管理ソフトウェア Systemwalker の統合管理サーバに情報を送信したりするなど、他のソフトウェアと連携して動作できます。

### ■ LDSM 連携

LDSM V6.0をお使いの場合、LDSM で管理しているサーバを ServerView の管理コンソールに表示することができます。また、ServerView の管理コンソールから LDSM コンソールを起動することもできます。

LDSM との連携方法については、「4.5 LDSM 連携」(→ P.281) を参照してください。

### ■ Systemwalker 連携

Systemwalker と連携することで、より統合的なサーバ管理が可能になります。ServerView での監視結果を Systemwalker の統合管理サーバに送信したり、Systemwalker から ServerView の管理コンソールを起動したりできます。

Systemwalker との連携方法については、「4.1 Systemwalker 連携」(→ P.248) を参照してください。

## 1.1.5 リモート管理

ServerView に添付されている「RemoteControlService」のインストールと、サーバの BIOS 拡張機能を設定することにより、サーバの管理者のパソコンからサーバの再起動やシャットダウン、BIOS セットアップなどを行えます。管理者は、サーバの設置場所に移動することなく、サーバの管理を行えます。

RemoteControlService のインストール方法、BIOS の設定方法などについては、「第 5 章 RemoteControlService の使用」(→ P.283) を参照してください。

### ◆ 重要

- ▶ RemoteControlService は、BIOS セットアップなどサーバ運用にかかわる重要な設定をパソコンから操作できてしまいます。サーバの管理者など、十分な知識を持った方のみ、操作を行ってください。
- ▶ RemoteControlService/LAN は、Windows の管理コンソールのみでサポートされています。

## 1.1.6 リモートサービスボードを使用した高度なサーバ管理

---

リモートサービスボード（RSB : Remote Service Board）は、専用の CPU・OS・通信インターフェース・電源を備えたオプションの拡張カードです。サーバの状態にかかわらず動作し、サーバがダウンしてサーバ単独で異常状態の通知ができない状態でも、監視や情報の通知を行います。サーバの管理者は、パソコンの管理コンソールか Web ブラウザから、RSB を通じてサーバの状況を把握し、強制的に電源を入れたり、リセットしたりするなどの復旧作業を行えます。

RSB を使用するためには、ドライバのインストールなど事前に準備が必要です。詳細は「第6章 リモートサービスボード（PG-RSB101）の使用」（→ P.353）、または「第7章 リモートサービスボード（PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104）の使用」（→ P.415）を参照してください。

## 1.1.7 信号灯制御プログラムとの連携（ラック管理）

---

信号灯制御プログラムとの連携により、ラックに搭載された PRIMERGY サーバの状態を信号灯（パトライト製）に表示し、視覚的にサーバの状態管理が行えます。  
複数サーバ、複数ラックの管理も行えます。

## 1.2 ハードウェアの管理形態

サーバの管理者は、サーバのハードウェアの状態を、管理コンソールで確認できます。

使用するコンポーネントにより、ハードウェアの管理形態が異なります。

### ■ 管理コンソールとエージェントのコンポーネント

ServerView には、以下のコンポーネントが含まれています。

表：管理コンソールとエージェントのコンポーネント

| コンポーネント名                      | 対応 OS                                                   | 役割                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ServerView Console            | Windows 2003<br>Windows 2000<br>Windows XP Professional | サーバやパソコンにインストールする管理コンソールです。全ての監視対象サーバの状態を一括監視でき、複数のサーバを集中管理できます。<br>(ServerView S2/AlarmService を含みます) |
| ServerView Agents             | Windows 2003<br>Windows 2000                            | 監視対象サーバにインストールするエージェントです。                                                                              |
| ServerView Linux              | Linux                                                   |                                                                                                        |
| ServerView S2<br>AlarmService |                                                         | 監視対象サーバにインストールする Web インタフェースの管理コンソールです。                                                                |
| ServerView Linux<br>エージェント    |                                                         | 監視対象サーバにインストールするエージェントです。                                                                              |

### POINT

- ▶ 管理コンソールは OS が Windows の場合のみインストールできます。OS が Linux の場合、管理コンソールはサポートしていません。
- ▶ 対応 OS の詳細については、システム要件を参照してください。

## 1.3 システム要件

ServerView を使用するための、サーバおよびパソコンのシステム要件は以下のとおりです。

### ■ ServerView Agent (サーバへのインストール)

サーバに、ServerView Agent をインストールするときのシステム要件は、以下のとおりです。

表 : ServerView Agent インストール時システム要件

| サーバのシステム | 動作条件                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ハードウェア   | 使用メモリ<br>256MB 以上                                       |
|          | ハードディスク<br>空き領域が 100MB 以上                               |
|          | ディスプレイ<br>SVGA (800 × 600) 以上の解像度 (推奨 : 1024 × 768)     |
|          | LAN カード<br>必要 (オンボード LAN でも可)                           |
|          | マウス<br>必要                                               |
| ソフトウェア   | OS<br>• Windows 2003<br>• Windows 2000 ServicePack 4 以降 |
|          | プロトコル<br>TCP/IP が動作していること                               |
|          | サービス<br>SNMP (サービスおよびトラップ) が動作していること                    |
|          | アカウント<br>Administrator と同等の権限が割り当てられていること               |

### 重要

- ▶ ServerView Agent は PRIMERGY シリーズ専用です。PRIMERGY シリーズ以外のサーバにはインストールしないでください。

## ■ ServerView Console (サーバまたは、パソコンへのインストール)

パソコンあるいはサーバに、ServerView Console をインストールするときのシステム要件は、以下のとおりです。

表 : ServerView Console インストール時システム要件

| パソコンのシステム | 動作条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハードウェア    | パソコン IBM PC 互換機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | プロセッサ Pentium® 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 使用メモリ 256MB 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | ハードディスク 空き領域が 400MB 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | ディスプレイ SVGA (800 × 600) 以上の解像度 (推奨 : 1024 × 768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | LAN カード 必要 (オンボード LAN でも可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | マウス 必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | モデム サポートしているモデルについては、弊社の「PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ソフトウェア    | OS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 2003</li> <li>• Microsoft Windows 2000 Professional Operating System ServicePack 4 以降</li> <li>• Microsoft Windows XP Professional Operating System</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Web サーバ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Information Server V6.0 (Windows 2003 の場合)</li> <li>• Microsoft Internet Information Server V5.0 (Windows 2000 の場合)</li> <li>• Microsoft Internet Information Server V5.1 (Windows XP Professional の場合)</li> </ul> または <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServerView Web-Server (Apache for Win32 ベース)<br/>(ServerView のインストール時に選択すると自動インストールされます)</li> <li>• Apache2</li> </ul> |
|           | プロトコル TCP/IP が動作していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | サービス SNMP (サービスおよびトラップ) が動作していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer 5.5 以降 (推奨 6.0 以降) がインストールされていること。<br>また、Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2_08 以降がインストールされていること。(PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内からインストールできます。)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | アカウント Administrator と同等の権限が割り当てられていること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 重要

- ▶ ServerView V3.40 以降では、Microsoft VirtualMachine は未サポートです。

## ■ ServerView Linux エージェント（サーバへのインストール）

サーバに、ServerView Linux エージェントをインストールするときのシステム要件は、以下のとおりです。

表：ServerView Linux エージェントインストール時システム要件

| パソコンのシステム |             | 動作条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハードウェア    | 使用メモリ       | 32MB 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ハードディスク     | 空き領域が 30MB 以上（／lib 3MB ／ var 3MB ／ etc 3MB ／ sbin 1MB ／ usr 20MB）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | ディスプレイ      | SVGA（800 × 600）以上の解像度（推奨：1024 × 768）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | LAN カード     | 必要（オンボード LAN でも可）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | マウス         | 必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ソフトウェア    | OS          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)（略称：RHEL-AS4(x86)）</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)（略称：RHEL-ES4(x86)）</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)（略称：RHEL-AS4 (EM64T)）</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)（略称：RHEL-ES4 (EM64T)）</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)（略称：RHEL-AS3(x86)）</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for Itanium)（略称：RHEL-AS3(IPF)）</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)（略称：RHEL-ES3 (x86)）</li> </ul> |
|           | プロトコル       | TCP/IP が動作していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | サービス        | SNMP（サービスおよびトラップ）が動作していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | パッケージ (RPM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• net-snmp</li> <li>• net-snmp-utils</li> <li>• compat-libstdc++</li> <li>• gcc</li> <li>• glibc</li> <li>• glibc-devel</li> <li>• binutils</li> <li>• libstdc++</li> <li>• make</li> <li>• gawk</li> <li>• rpm</li> <li>• kernel-source（RHEL-AS3/ES3(x86) / RHEL-AS3(IPF) の場合）</li> <li>• kernel-devel（RHEL-AS4/ES4(x86) / RHEL-AS4/ES4(EM64T) の場合）</li> <li>• at</li> </ul>                                                                                                                                                     |
|           | アカウント       | スーパーユーザ*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 重要

- ▶ ServerView Linux エージェントは PRIMERGY シリーズ専用です。PRIMERGY シリーズ以外のサーバにはインストールしないでください。

## ■ ServerView S2 / AlarmService (OS が Linux の場合)

OS が Linux のサーバに、ServerView S2 / AlarmService をインストールするときのシステム要件は、以下のとおりです。

表 : ServerView S2 / AlarmService インストール時システム要件

| サーバのシステム |             | 動作条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハードウェア   | 使用メモリ       | 128MB 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ハードディスク     | 空き領域が 70MB 以上 ( /var 60MB /etc 3MB /usr 7MB )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ディスプレイ      | SVGA (800 × 600) 以上の解像度 (推奨 : 1024 × 768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | LAN カード     | 必要 (オンボード LAN でも可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | マウス         | 必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | モデム         | ポケットベルを使用して公衆回線経由で通信を行う場合にのみ必要です。サポートしているモデルについては、『PRIMERGY システム構成図』を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ソフトウェア   | OS          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) (略称 : RHEL-AS4(x86))</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (略称 : RHEL-ES4(x86))</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) (略称 : RHEL-AS4 (EM64T))</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) (略称 : RHEL-ES4 (EM64T))</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) (略称 : RHEL-AS3(x86))</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for Itanium) (略称 : RHEL-AS3(IPF))</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (略称 : RHEL-ES3 (x86))</li> </ul> |
|          | Web サーバ     | Apache (RPM を利用してインストールします)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | プロトコル       | TCP/IP が動作していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | サービス        | インストール時に ATD (サービス) が動作していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Web ブラウザ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mozilla V1.3 以降</li> <li>• Mozilla FireFox 1.0.4 以降</li> <li>• Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2_08 以降<br/>(PRIMERGY ドキュメント &amp; ツール CD からインストールできます。)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | パッケージ (RPM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• net-snmp</li> <li>• net-snmp-utils</li> <li>• compat-libstdc++</li> <li>• httpd</li> <li>• gnomelibs</li> <li>• rpm</li> <li>• gawk</li> <li>• openssl</li> <li>• mod_ssl</li> <li>• at</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | アカウント       | スーパーユーザ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 重要

- ▶ ServerView S2、および AlarmService は、個別で使用することはできません。両方をインストールする必要があります。

## ■ ServerView S2 の表示条件

ServerView S2 の Web 画面を表示するための Web ブラウザ、および Java の条件を示します。

### ● Web ブラウザ

Windows の場合 : Microsoft Internet Explorer 5.5 以降（推奨 6.0 以降）

Linux の場合 : Mozilla V1.3 以降、または Mozilla FireFox 1.0.4 以降

### ● サービス

インストール時に ATD（サービス）が動作していること。

### ● Java

Java™ 2 Runtime Environment Standard EditionV1.4.2\_08 以降

(PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内からインストールできます。)



- ▶ ServerView V3.40 以降では、Microsoft VirtualMachine は未サポートです。

## 第 2 章

# インストール

この章では、ServerView のインストール方法を説明します。

|                      |    |
|----------------------|----|
| 2.1 インストールの流れ .....  | 26 |
| 2.2 インストール前の確認 ..... | 27 |
| 2.3 インストール .....     | 35 |
| 2.4 インストール後の設定 ..... | 59 |

## 2.1 インストールの流れ

ServerView のインストールは、以下の流れで行います。

### インストール前の確認

インストール前に、次の確認を行います。

#### Windows の場合

- ・TCP/IPとSNMPサービスのインストール
- ・ServicePackの適用
- ・Webサーバのインストール
- ・バインド順序の変更

#### Linux の場合

- ・Webサーバのインストール
- ・カーネルとRPMのチェック



### インストール

ネットワーク構成に応じて、必要なコンポーネントをインストールします。

- ・シングルサーバ環境の場合は、OSの種類によってインストールするコンポーネントが異なります。
- ・マルチサーバ環境の場合は、OSの種類、通常のサーバ／ブレードサーバ、監視方法によってインストールするコンポーネントが異なります。

#### シングルサーバ環境



##### Windows の場合

- ▶ ServerView Agents
- ▶ ServerView Console

##### Linux の場合

- ▶ ServerView Linux

#### マルチサーバ環境

##### 管理用のサーバまたはパソコン:管理コンソール

##### Windows の場合




##### 監視対象のサーバ:エージェント

##### 通常のサーバの場合

- ▶ ServerView Agents

##### Linux の場合

- ▶ ServerView Linux



##### 管理をパソコンで行う場合

- ▶ ServerView Console



##### ブレードサーバの場合

- ▶ ServerView Agent

##### Linux の場合

- ▶ ServerView Linux



### インストール後の設定

インストール後、OSのコンポーネントをインストールしたり、各種設定を行ったりします。

#### Windows の場合

- ・Microsoft InternetExplorerのインストール
- ・Java 2 Runtime Environment Standard Editionのインストール
- ・管理ユーザの設定
- ・オプション装置の割り込み情報の登録

#### Linux の場合

- ・各サービスの設定（通常のサーバの場合）
- ・各サービスの設定（ブレードサーバの場合）
- ・Java 2 Runtime Environment Standard Editionのインストール
- ・オプション装置の割り込み情報の登録

## 2.2 インストール前の確認

ServerView をインストールする前に、以下の事項を確認してください。

### 2.2.1 TCP/IP プロトコルと SNMP サービスのインストール

ServerView が正しく動作するためには、監視対象のサーバに、TCP/IP プロトコルと SNMP サービスがインストールされている必要があります。

以下の説明では、SNMP サービスのコミュニティ名の例を「public」として記述しています。

必要に応じてコミュニティ名を変更してください。コミュニティ名の変更については、技術情報を参照してください。「付録 F 技術情報」(→ P.511)

#### ■ Windows 2003 の場合

**1** コントロールパネルを起動します。

**2** [ネットワーク接続] をダブルクリックします。

**3** 「詳細設定」メニュー → 「オプションネットワークコンポーネント」の順にクリックします。

**4** 以下のいずれかの操作を行います。

「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で「管理とモニタツール」がすでにチェックされていた場合

1. 「管理とモニタツール」をクリックし、[詳細] をクリックして、「簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)」がチェックされているかを確認します。  
チェックされている場合は、すでに SNMP サービスがインストールされています。この場合は、手順 5 に進んでください。

「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で「管理とモニタツール」がチェックされていなかった場合

以下の操作で SNMP サービスをインストールします。

1. 「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で「管理とモニタツール」をチェックします。
  2. [詳細] をクリックし、「簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)」がチェックされていることを確認し、[OK] をクリックします。
  3. 「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で [次へ] をクリックします。
- メッセージに従って操作します。

**5** コントロールパネルを起動し、[管理ツール] アイコンをダブルクリックします。

**6** [コンピュータの管理] をクリックします。

- 7 左側のツリーで「サービスとアプリケーション」→「サービス」の順にクリックします。
- 8 右側のウィンドウで [SNMP Service] をクリックします。
- 9 「操作」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
- 10 [全般] タブの、「スタートアップの種類」項目が「自動」に設定されていることを確認します。  
「自動」になっていなかった場合は、「自動」に設定してください。
- 11 [トラップ] タブをクリックします。
- 12 「コミュニティ名」にすでに「public」がある場合は、「public」を選択します。  
存在しない場合は、「コミュニティ名」に「public」を入力し、[一覧に追加]をクリックします。
- 13 「トラップ送信先」の [追加] をクリックします。
- 14 ServerView Console をインストールするサーバのホスト名、IP アドレスを入力し、[追加] をクリックします。  
シングルサーバ環境で ServerView Console をインストールする場合、自分自身のホスト名、IP アドレスを入力します。複数の ServerView Console を運用する場合には、それぞれのホスト名、IP アドレスを入力します。
- 15 [セキュリティ] タブをクリックします。
- 16 「public」をクリックし、[編集] をクリックします。
- 17 「コミュニティの権利」から「読みとり、書き込み」または「読みとり、作成」を選択し、[OK] をクリックします（「読みとり、書き込み」を推奨）。  
「受け付けるコミュニティ名」のリスト中に、「public」が存在しない場合  
以下の操作でコミュニティを追加します。
  1. [追加] をクリックします。
  2. 「コミュニティの権利」から「読みとり、書き込み」または「読みとり、作成」を選択します（「読みとり、書き込み」を推奨）。
  3. 「コミュニティ」に「public」と入力し、[追加] をクリックします。

## 18 SNMP パケットを受け付けるホストの設定を行います。

### すべてのホストのパケットを受け付ける場合

1. 「すべてのホストからの SNMP パケットを受け付ける」をクリックします。

### 指定したホストのパケットのみを受け付ける場合

1. 「次のホストからの SNMP パケットを受け付ける」をクリックします。
2. [追加] をクリックします。
3. ServerView をインストールするサーバのホスト名、IP アドレスを入力し、[追加] をクリックします。

ServerView Agent をインストールするサーバでは、必ずループバックアドレス (127.0.0.1) を含めてください。

## 19 [OK] をクリックします。

### POINT

- ▶ Windows 2003 ではメッセージの PopUp (Messenger) の初期設定は無効になっています。

ServerView の監視機能でメッセージの PopUp を行う場合は以下の手順で設定を行います。

1. 「スタート」ボタン→【管理ツール】の順にクリックします。
2. [コンピュータの管理] をクリックします。
3. 左側のツリーで「サービスとアプリケーション」→「サービス」の順にクリックします。
4. 右側のウィンドウで [Messenger] をクリックします。
5. 「操作」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
6. [全般] タブをクリックします。
7. 「スタートアップの種類」の「自動」を選択し、[OK] をクリックします。

## ■ Windows 2000 の場合

**1** コントロールパネルを起動します。

**2** [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックします。

**3** 「詳細設定」メニュー→「オプションネットワークコンポーネント」の順にクリックします。

**4** 以下のいずれかの操作を行います。

「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で「管理とモニタツール」がすでにチェックされていた場合

1. 「管理とモニタツール」をクリックし、[詳細] をクリックして、「簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)」がチェックされているかを確認します。  
チェックされている場合は、すでに SNMP サービスがインストールされています。この場合は、手順 5 に進んでください。

「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で「管理とモニタツール」がチェックされていなかった場合

以下の操作で SNMP サービスをインストールします。

1. 「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で「管理とモニタツール」をチェックします。
2. [詳細] をクリックし、「簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)」がチェックされていることを確認し、[OK] をクリックします。
3. 「オプションネットワークコンポーネントウィザード」で [次へ] をクリックします。
4. メッセージに従って操作します。

**5** コントロールパネルから [管理ツール] アイコンをダブルクリックします。

**6** [コンピュータの管理] アイコンをダブルクリックします。

**7** 左側のツリーで「サービスとアプリケーション」→「サービス」の順にクリックします。

**8** 右側のウィンドウで [SNMP Service] をクリックします。

**9** 「操作」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックします。

**10** [全般] タブの、「スタートアップの種類」項目が「自動」に設定されていることを確認します。

「自動」になっていなかった場合は、「自動」に設定してください。

**11** [トラップ] タブをクリックします。

**12** 「コミュニティ名」にすでに「public」がある場合は、「public」を選択します。  
存在しない場合は、「コミュニティ名」に「public」を入力し、[一覧に追加] をクリックします。

**13** 「トラップ送信先」の [追加] をクリックします。

- 14** ServerView Console をインストールするサーバのホスト名、IP アドレスを入力し、[追加] をクリックします。

シングルサーバ環境で ServerView Console をインストールする場合は、自分自身のホスト名、IP アドレスを入力します。

複数の ServerView Console を運用する場合には、それぞれのホスト名、IP アドレスを入力します。

- 15** [セキュリティ] タブをクリックします。

- 16** 「public」をクリックします。

- 17** [編集] をクリックします。

- 18** 「コミュニティ権利」から「READ\_WRITE」または「READ\_CREATE」をクリックし、[OK] をクリックします（「READ\_WRITE」を推奨）。

「受け付けるコミュニティ名」のリスト中に、「public」が存在しない場合

以下の操作でコミュニティを追加します。

1. [追加] をクリックします。
2. 「コミュニティ権利」から、「READ\_WRITE」または「READ\_CREATE」をクリックします（「READ\_WRITE」を推奨）。
3. 「コミュニティ」に「public」と入力します。
4. [追加] をクリックします。

- 19** SNMP パケットを受け付けるホストの設定を行います。

すべてのホストのパケットを受け付ける場合

1. 「すべてのホストからの SNMP パケットを受け付ける」をクリックします。

指定したホストのパケットのみを受け付ける場合

1. 「次のホストからの SNMP パケットを受け付ける」をクリックします。
2. [追加] をクリックします。
3. ServerView をインストールするサーバのホスト名、IP アドレスを入力し、[追加] をクリックします。

ServerView Agent をインストールするサーバでは、必ずループバックアドレス（127.0.0.1）を含めてください。

- 20** [OK] をクリックします。

## 2.2.2 バインド順序の変更

複数枚の LAN カードを搭載するなどして、サーバに複数の IP アドレスが存在する場合、ServerView はネットワークのバインドで設定された順序に従って、IP アドレスを検索します。

バインド順序は、管理コンソールとの通信を行うアダプタを最初に検索するよう、設定してください。

ネットワークのバインド順序を変更する手順は、以下のとおりです。

- 1** コントロールパネルを起動します。
- 2** 「ネットワーク接続」をダブルクリックします。  
「ネットワーク接続」画面が表示されます。
- 3** 「ネットワーク接続」画面で、「詳細設定」メニューの「詳細設定」をクリックします。  
「詳細設定」画面が表示されます。
- 4** 「アダプタとバインド」タブをクリックします。
- 5** 変更したい接続をクリックして、右にある矢印ボタンで順序を変更します。

## 2.2.3 Service Pack の適用

ServerView の各コンポーネントをインストールするすべてのサーバおよびパソコンに、Service Pack を適用してください。ただし、Windows 2003 の場合は必要ありません。

- Windows 2000 の場合、Service Pack 4 以降を適用します。

### 重要

- ▶ Service Pack は必ず適用してください。Service Pack を適用しない場合、動作は保証できません。  
すでに Service Pack が適用されている場合には、再度適用の必要はありません。
- ▶ 必ず SNMP サービスがインストールされていることを確認してから、Service Pack を適用してください。

## 2.2.4 Web サーバのインストール

アラームサービス（「■ 異常発生の通知」（→ P.15）参照）、アーカイブ機能（「● アーカイブ機能」（→ P.16）参照）、Web ブラウザによるサーバ監視（「● Web ブラウザを使用したサーバ監視」（→ P.13）参照）は、Web ブラウザから利用する機能です。これらの機能を利用するためには、サーバに Web サーバソフトのインストールが必要です。

ServerView がサポートする Web サーバソフトは、以下のとおりです。

- OS が Windows の場合は、以下のいずれか
  - ・ ServerView Web-Server (Apache for Win32 ベース)
  - ・ Microsoft Internet Information Server (IIS)
  - ・ Apache2
- OS が Linux の場合
  - ・ httpd

### POINT

- ▶ OS が Linux の場合、ServerView S2 / AlarmService を使用しない場合は、httpd のインストールは不要です。

### ■ ServerView Web-Server

ServerView Console のインストール時に、ServerView Web-Server のインストールを選択すると、自動的にインストールされます。

また、ServerStart によるセットアップ時に ServerView のインストールを選択した場合は、ServerView Console と一緒に ServerView Web-Server がインストールされます。

### ■ Microsoft Internet Information Server (IIS)

IIS を使用する場合は、ServerView のインストール前にインストールしておきます。

OS ごとに、以下のバージョンの IIS がサポートされています。

表 : IIS のサポート

| OS           | 説明                     |
|--------------|------------------------|
| Windows 2003 | バージョン 6.0 がサポートされています。 |
| Windows 2000 | バージョン 5.0 がサポートされています。 |
| Windows XP   | バージョン 5.1 がサポートされています。 |

### 重要

- ▶ ホームディレクトリのローカルパスと SCRIPTS のローカルパスは変更しないでください。  
これらの設定を変更した場合、動作保証の対象外となります。

### ■ Apache2

独自に Apache2 を使用する場合は、ServerView のインストール前に Apache2 をインストールしておきます。

### ■ httpd

OS が Linux の場合は、ServerView Linux のインストール前に、httpd の RPM をインストールしておきます。

## 2.2.5 カーネルと RPM のチェック

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のコマンドを実行してください。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE
./chkver (監視対象サーバの場合)
./BR_chkver (監視対象サーバにServerView Linux エージェントのみインス
トールする場合)
```

カーネルバージョンについてのエラーが表示された場合は、カーネルのアップデートが正常に行われているか確認してください。

RPM パッケージが不足している旨のエラーメッセージが表示された場合は、Red Hat Linux の CD-ROM から RPM パッケージをインストールしてください。

### 重要

- ▶ カーネルのアップデートを実施した場合は、カーネル版数と、kernel-source の版数が一致しているかどうかを確認してください。カーネル版数と、kernel-source の版数が一致していないと、ServerView のインストールができません。カーネル版数は "uname -r"、kernel-source の版数は "rpm -q kernel-source" の出力結果で確認できます。

## 2.3 インストール

ServerView の各コンポーネントのインストール方法を説明します。

### 2.3.1 [Windows] ServerView Console のインストール

Windows で管理コンソールを使用する場合は、ServerView Console（管理コンソール／ServerView S2／AlarmService）をインストールします。

#### 重要

- ▶ RAS 支援サービスをインストールする場合は、必ず RAS 支援サービスをインストールしたあとに、ServerView をインストールしてください。誤って RAS 支援サービスを後からインストールした場合は、ServerView エージェントを再度インストールしてください。
- ▶ RAS 支援サービスについては、サーバに添付の『ソフトウェアガイド』を参照してください。
- ▶ ServerView Console のインストール後、Web サーバ（Apache2、IIS）を変更したい、またはアップデートする場合は、アンインストール実施後、インストールを行ってください。なお、ServerStart で ServerView を自動インストールした場合、Web サーバは ServerView Web-Server が選択されています。  
アンインストールについては、「付録 B アンインストール」（→ P.491）を参照してください。
- ▶ ターミナルサーバがインストールされているシステムでは、アプリケーションのインストール方法が通常とは異なります。ターミナルサーバ環境に ServerView をインストールする場合は、下記手順 3 の操作を、コントロールパネルを起動し、「プログラムの追加と削除」→「プログラムの追加」から行ってください。
- ▶ ServerView Console をインストールする前に Java がインストールされていない場合、以下のメッセージが表示されます。  
「Java Virtual Machine が検出されません。Java Virtual Machine をインストールするまで、適切に動作されない機能があります。」  
[OK] をクリックすると、インストールが継続されます。ServerView Console のインストール終了後、Java のインストールを行ってください。
- ▶ 複数のバージョンの ServerView をお持ちの場合は、ServerView Console は必ず最新のものをインストールしてください。

**1 管理者または管理者と同等の権限を持つユーザ名でログインします。**

**2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。**

**3 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のインストーラをダブルクリックします。**


[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥JAPANESE¥SV\_Console.bat

「Fujitsu ServerView セットアップ」画面が表示されます。



**4 [次へ] をクリックします。**

「インストール情報」画面が表示されます。



## 5 [次へ] をクリックします。

「インストール先フォルダ」画面が表示され、ServerView Console の格納先フォルダが表示されます。



## 6 [次へ] をクリックします。

「WebServer の選択」画面が表示されます。

ただし、IIS がインストールされていない場合は「WebServer の選択」画面は表示されません。



### 重要

- ▶ ServerView Web-Serverを選択した場合、Apache2 for Win32をベースとしたWebサーバがServerViewとともにインストールされます。また、Windowsのタスクスケジューラに「At\*\* (\*\* : タスク ID)」のタスク名でタスクが追加されます。
- ▶ IISを選択した場合、インストール済みのIISをWebサーバとして使用します。
- ▶ Webサーバとして既にApache2がインストールされている場合、「WebServerの選択」画面の選択項目は、「ServerView Web-Server」ではなく「Apache2(Installed Apache2 server)」が表示されます。

## 7 使用する Web サーバを選択し、[次へ] をクリックします。

「WebServer の格納先」画面が表示されます。

選択した WebServer により、画面が異なります。

### Web サーバに「ServerView Web-Server」を選択した場合



### Web サーバに「IIS」、または「Apache2(Installed Apache2 server)」を選択した場合



#### POINT


- ▶ 「Web サーバの選択」画面で ServerView Web-Server を選択した場合、「SSL と認証を使用する」チェックボックスが表示されます。  
チェックボックスを有効にすると、Web 接続時に SSL 接続が使用できるようになり、また接続時に認証が要求されるようになります。  
なお、このオプションを選択した場合は、インストール終了後、システムを再起動することを推奨します。

## 重要

- ▶ 表示されている格納先のフォルダは変更しないでください。
- ▶ IIS のポート番号を自動に取り込むことはできません。IIS のポート番号を変更した場合、変更したポート番号を入力し直してください。
- ▶ ServerStart で ServerView を自動インストールした場合、SSL と認証の使用は有効になっています。無効にしたい場合は、ServerView をアンインストールし、再度 ServerView のインストーラを起動してインストールしてください。  
認証に使用するユーザ名とパスワードは、デフォルトでユーザ名「svuser」、パスワード「fsc」に設定されています。  
ユーザ名とパスワードの追加、変更については、「● ServerView Web-Server と SSL について」(→ P.488) を参照してください。

### 8 [次へ] をクリックします。

「コンピュータの詳細」画面が表示されます。



### 9 [次へ] をクリックします。

「アプリケーションのインストール開始」画面が表示されます。



**10** [次へ] をクリックします。

インストール処理が開始されます。

完了すると、「終了」画面が表示されます。

**11** [終了] をクリックします。

これでインストールは終了です。インストール終了後、「2.4 インストール後の設定」(→ P.59) を参照し、ServerView を運用するための設定を行ってください。

### 2.3.2 [Windows] ServerView Agent のインストール（監視対象サーバ）

---

Windows 監視対象サーバに、ServerView Agent をインストールします。

#### 重要

- ▶ ServerView Agent をアップデートしたい場合は、ServerView Agent のアンインストール実施後、インストールを行ってください。  
アンインストールについては、「付録 B アンインストール」(→ P.491) を参照してください。
- ▶ ターミナルサーバがインストールされているシステムでは、アプリケーションのインストール方法が通常とは異なります。ターミナルサーバ環境に ServerView Agent をインストールする場合は、下記手順 3 の操作を、コントロールパネルを起動し、「プログラムの追加と削除」→「プログラムの追加」から行ってください。

**1** 管理者または管理者と同等の権限を持つユーザ名でログインします。

**2** 実行中のアプリケーションをすべて終了します。

**3** PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のインストーラを起動します。

[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥JAPANESE¥Agents\_setup.EXE

「ServerView System Requirements」画面が表示されます。


**4** [OK] をクリックします。

「ServerView Hints」画面が表示されます。

**5** [OK] をクリックします。

インストールが完了すると、再起動メッセージが表示されます。

## 6 [OK] または [キャンセル] をクリックします。



インストール終了後、「2.4 インストール後の設定」(→ P.59) を参照し、ServerView を運用するための設定を行ってください。

### 2.3.3 [Linux] ServerView Linux のインストール（監視対象サーバ）

Linux 監視対象サーバに、ServerView Linux（ServerView Linux エージェント／ServerView S2／AlarmService）をインストールします。

以降の操作を行うと、ServerView Linux エージェント、ServerView S2、アラームサービスの Linux 版を同時にインストールできます。

ServerView S2／AlarmService は、Linux のみの環境下で 1 台のサーバにインストールすると、他のサーバの状態も監視できます。

インストールには、以下の 2 つの方法があります。用途に合わせて使い分けてください。

- インストールスクリプトを使ったインストール (→ P.42)  
ServerView を新規にインストールする場合、デフォルト設定サーバを再インストールする場合などはこちらの方法をご利用ください。
- 手動でのインストール (→ P.46)

インストールスクリプトを使ったインストールができない場合、snmpd.conf の設定を変更しないで再インストールを行いたい場合はこちらの方法をご利用ください。

#### POINT

- Linux 監視対象サーバに、ServerView Linux エージェントのみ（ServerView S2／AlarmService は使用しない）をインストールしたい場合は、「2.3.4 [Linux] ServerView Linux のインストール（監視対象サーバ、ServerView Linux エージェントのみ）」(→ P.49) を参照してください。  
ServerView S2／AlarmService を使用しない場合は、httpd、openssl、mod\_ssl は不要です。  
ServerView S2／AlarmService をインストールしない場合でも、Windows 管理コンソールから監視対象サーバ（ServerView Linux エージェント）の監視は行えます。

## 重要

- ▶ atd のサービスを停止している場合、ServerView Linux エージェントインストール時に以下のメッセージが出力されますが、これは RX800 を対象にしたメッセージのため無視してください。  
そのため RX800 で以下のメッセージが表示された場合は、インストール前に atd のサービスを起動し、インストール後に atd のサービスを停止してください。

```
Unable to build the binary module package srvmagt_mods_bin in the
background
Please build the package manually with the following command if
necessary:
/etc/init.d/eecd_mods_src makepackage
```

また、ServerView S2 / AlarmService をインストールする場合、atd のサービスが動作している必要があります。

- ▶ インストール前に atd のサービスを起動し、インストール後に atd のサービスを停止してください。
- ▶ 本書では、ServerView Linux をドキュメント & ツール CD からインストールする記述になっています。弊社 Web ページから ServerView Linux をダウンロードしてインストールする場合には、ディレクトリの指定部分を、ファイルを転送／展開したディレクトリに読み替えてください。
- ▶ RHEL-AS4/ES4(x86) または RHEL-AS4/ES4(EM64T)において SELINUX が有効の場合は、インストール前に必ず以下の手順を実行して無効にしてください。  
*/etc/selinux/config* 内の以下の項目の値を変更し、サーバを再起動します。
  - ・(編集前) SELINUX=enforcing
  - ・(編集後) SELINUX=disabled

## ■ インストールスクリプトでの ServerView Linux のインストール

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内のインストールスクリプトを利用して、ServerView Linux エージェント／ServerView S2／AlarmService のインストール、および SNMP サービス設定ファイル (*/etc/snmp/snmpd.conf*) の編集ができます。

SNMP サービス設定ファイル (*/etc/snmp/snmpd.conf*) の編集は初回インストール時のみに行われます。Linux エージェントのアップデート時には設定保護の為、手動でのインストールを推奨します。

インストールスクリプトがエラーメッセージを表示して終了した場合は、「A.1 インストールスクリプトのトラブルシューティング」(→ P.466) を参照してください。

## POINT

- ▶ */etc/snmp/snmpd.conf* は、ServerView のインストール後に手動で編集することもできます。  
手動で編集したあとは、"*/etc/rc.d/init.d/snmpd restart*" コマンドを実行してください。

## 重要

- ▶ *snmpd.conf* は、*/usr/share/snmp* ディレクトリ配下にも存在する場合があります。  
*snmpd* は */usr/share/snmp/snmpd.conf* の設定も読み込みます。  
必要に応じて、*/usr/share/snmp/snmpd.conf* の編集を行ってください。

## ● インストールスクリプトの起動方法

インストールスクリプトによるインストールは、スーパーユーザでログインして PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のコマンドを実行して行います。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE
./inssv
```

## ■ SNMP トラップ送信先 IP アドレスの入力

インストールスクリプトのタイトル表示後、SNMP トラップ送信先 IP アドレスの入力を要求されます（ServerView Linux エージェントがすでにインストールされていた場合はアンインストールが行われたあと、SNMP トラップ送信先 IP アドレスの入力を要求されます）。

SNMP トラップを送信したい IP アドレスを入力して【Enter】キーを押してください。

サーバ自身の IP アドレス（127.0.0.1）は自動的に設定されるので、ここで入力する必要はありません（すでに送信先 IP アドレスが書き込まれている場合は追加されません）。

複数装置に送信したい場合は、各装置の IP アドレスを入力します。

入力した IP アドレスは、/etc/snmp/snmpd.conf に書き込まれます。

IP アドレスを入力し終えたら、【e】キーを押してください。以下の処理に進みます。

以下は出力結果例です。

```
ServerView install / RPM control script version VX.XLXX
Copyright(C) FUJITSU LIMITED 2005

checking necessary RPMs ...
RPMs check [OK]

available disk space check [OK]
(ServerView Linuxエージェントがすでにインストールされていた場合はアンインストール
が行われます)

Please input IP-addresses to where you want to send SNMPtraps.
(Note : No need to input the IP address of this server,it will be added
automatically by the installer.)

Press "e" key to continue.

>192.168.1.10
>192.168.1.20
>e
```

## ● ロケーションの入力

サーバのロケーション（設置場所）を入力します。

入力されたロケーションは、/etc/snmp/snmpd.conf内のsyslocation項目に書き込まれ、

ServerViewのプロパティで開いた際に、「場所」として表示されます。

半角文字で64バイトまで入力できます（再インストールなどでロケーションがすでに入力されている場合は、入力は無効になります）。

ロケーションを入力したら、【Enter】キーを押してください。以下の処理に進みます。

何も入力しないで【Enter】キーを押すと、デフォルト値が書き込まれます。

```
Please input a location of the server.
The specified location will be shown as a property of the server at the
ServerView console.

You can change the location of the server later,
by editing the /etc/snmp/snmpd.conf.
>(Example: computer room L200)
```

## ● 管理者の入力

サーバの管理者名を入力します。

入力された管理者名は、/etc/snmp/snmpd.confのsyscontact項目に書き込まれ、ServerViewのプロパティで開いた際に、「管理者」として表示されます。

半角文字で64バイトまで入力できます（再インストールなどで管理者名がすでに入力されている場合は、入力は無効になります）。

管理者名を入力したら、【Enter】キーを押してください。以下の処理に進みます。

何も入力しないで【Enter】キーを押すと、デフォルト値が書き込まれます。

```
Please input a name of the root user.
The specified name will be shown as a property of the server at the
ServerView console.

You can change the name of the root user later,
by editing the /etc/snmp/snmpd.conf.
>(Example: Your name)
```

## ● RPM を実行

ServerView Linux エージェントおよび ServerView S2 / AlarmService の RPM が実行されます。各 RPM の出力結果が表示されます。以下は、正常時の出力結果例です。

```
install srvmagt-mods_src, please wait...
Compiling Server View modules for 2.6.9-11.EL
Building modules, stage 2.
[OK]
Loading Server View modules: smbus [OK]
2712

job 1 at 2004-05-11 21:34

install srvmagt-eecd, please wait...
Starting eecd[OK]

install srvmagt-agents, please wait...
Stopping snmpd: [OK]
Starting snmpd: [OK]
Starting agent scagt[OK]
Starting agent busagt[OK]
Starting agent hdagt[OK]
Starting agent mylexagt[OK]
Starting agent unixagt[OK]
Starting agent etheragt[OK]
Starting agent biosagt[OK]
Starting agent securagt[OK]
Starting agent statusagt[OK]
Starting agent invagt[OK]
Starting agent vvagt[OK]

install Alarm Service, please wait...

install WebExtention, please wait...

Restarting eecd and srvmagt, please wait...
```

## ● 実行結果の確認

ServerView Linux エージェントおよび ServerView S2 / AlarmService が正常にインストールされた場合、最終行に下記の正常終了メッセージが表示されます。

ServerView's RPMs are installed successfully.

上記メッセージが表示されない場合は、「A.1 インストールスクリプトのトラブルシューティング」(→ P.466) を参照してください。

上記メッセージが表示された場合は、以下のコマンドを実行して CD をアンマウントし、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD を取り出したあと、「2.4.6 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバの場合）」(→ P.68) を実施してください。

```
cd
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
```

## ■ 手動での ServerView Linux のインストール

インストールスクリプトでのインストールができない場合、Linux エージェントのバージョンアップ、または snmpd.conf の設定を変更しないで再インストールを行いたい場合は、スーパーユーザでログインし、以下の手順に従って手動でインストールしてください。

### 1 動作環境を確認します。

「1.3 システム要件」(→ P.20) を参照して、ServerView Linux エージェントおよび ServerView S2 / AlarmService のインストールの条件を満たしていることを確認してください。

### 2 パッケージ (RPM) のインストール状態を確認します。

ServerView に必要な確認するには、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットして、以下のコマンドを実行します。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE
./chkver
```

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の ServerView がインストールされている場合、下記のメッセージが表示されます。

RPMs check [OK]

RPM パッケージが不足している旨のエラーメッセージが表示された場合は、Red Hat Linux の CD-ROM から RPM パッケージをインストールしてください。

### 3 すでに ServerView Linux エージェントがインストールされている場合は、ServerView をアンインストールします。

以下のコマンドを実行します。カッコ内は、アンインストールのコマンドです。

```
rpm -q srvmagt-agents (rpm -e srvmagt-agents)
rpm -q srvmagt-eecd (rpm -e srvmagt-eecd)
rpm -q srvmagt-mods_src (rpm -e srvmagt-mods_src)
```

### 4 /etc/snmp/snmpd.conf のバックアップファイルを作成します。

以下のコマンドを実行します。

```
ls /etc/snmp/
snmpd.conf
```

"snmpd.conf.org" または "snmpd.conf.sv" が存在しない場合のみ、以下のコマンドを実行してください。

```
cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.sv
```

## 5 PRIMERGY ドキュメント&ツールCDから/etc/snmp/snmpd.confをコピーします。

デフォルト値を設定済みの /etc/snmp/snmpd.conf を、CD-ROM からコピーします。

以下のコマンドを実行します。なお、snmpd.conf の user 以外のアクセス権は任意の値で問題ありません。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cp /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf
chmod 644 /etc/snmp/snmpd.conf
```

## 6 /etc/snmp/snmpd.conf を編集します。

/etc/snmp/snmpd.conf 内の以下の項目を編集します。

なお、snmpd.conf の詳細は、/etc/snmp/snmpd.conf 内のコメントを参照してください。

表 : /etc/snmp/snmpd.conf 内の設定項目

| 項目          | 設定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| com2sec     | com2sec 項目に下記の設定例を追加します。<br>設定例：<br>com2sec svSec default public<br>com2sec svSec localhost public<br>com2sec svSec *** public<br>[注] *** には以下のいずれかの設定値を代入してください。<br>default : すべてのサーバ／クライアントからのアクセスを許可します。<br>localhost : 自サーバのみアクセスを許可します。<br><IP アドレス> : 特定のサーバ／クライアントからのアクセスを許可します。<br><subnet>/<netmask> : 特定のネットワークからのアクセスを許可します。 |
| trapsink    | trapsink 項目に下記の設定例を追加します。<br>設定例：<br>trapsink 127.0.0.1 public<br>trapsink <IP アドレス> public<br>SNMP トラップを送信したい IP アドレスを指定します。サーバ自身の IP アドレス（127.0.0.1）はすでに設定されているため、改めて記述する必要はありません。複数装置に送信したい場合は、同じ記述で IP アドレスが異なるものを複数行記述します。                                                                                                         |
| syslocation | syslocation 項目に下記の設定例を追加します。<br>設定例 : syslocation computer room L200<br>サーバのロケーション（設置場所）を半角文字で入力します。<br>ServerView のプロパティで開いた際に、「場所」として表示されます。                                                                                                                                                                                          |
| syscontact  | syscontact 項目に下記の設定例を追加します。<br>設定例 : syscontact Your name<br>サーバの管理者名を半角文字で入力します。<br>ServerView のプロパティで開いた際に、「管理者」として表示されます。                                                                                                                                                                                                            |

### ※ 重要

- ▶ /etc/snmp/snmpd.conf の変更を反映するには、"/etc/rc.d/init.d/snmpd restart" コマンドを実行する必要があります。

**7 RPM コマンドを実行します。**

```
/etc/rc.d/init.d/snmpd restart
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/Agent/
rpm -i srvmagt-mods_src-X.XXXX.redhat.rpm
rpm -i srvmagt-eecd-X.XXXX.redhat.rpm
rpm -i srvmagt-agents-X.XXXX.redhat.rpm
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE/Sv/
./InstallAlarmService.sh AlarmServiceStarter-X.X-X.i386.rpm
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE/Sv/
./InstallServerView_S2.sh ServerView_S2Starter-X.X-X.i386.rpm
(xxはバージョンを示します。)
```

**8 RPM コマンドの実行結果を確認します。**

正常にインストールできたかどうかを確認するため、以下のコマンドを実行します。RPM コマンドが正常に終了している場合は、インストールされている RPM パッケージのバージョンが表示されます。

```
rpm -q srvmagt-mods_src ←コマンド
srvmagt-mods_src-X.XX-XX ←実行結果

rpm -q srvmagt-eecd
srvmagt-eecd-X.XX-XX

rpm -q srvmagt-agents
srvmagt-agents-X.XX-XX

rpm -q AlarmService
AlarmService-X.X-X

rpm -q ServerView_S2
ServerView_S2-X.X-X
(xxはバージョンを示します。)
```

**9 ServerView Linux エージェントのデフォルト設定を行います。**

以下のコマンドを実行します。

```
groupadd svuser
cp /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/config /etc/srvmagt/config
chmod 644 /etc/srvmagt/config
cd /
/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop
/etc/rc.d/init.d/eecd stop
/etc/rc.d/init.d/eecd start
/etc/rc.d/init.d/srvmagt start
```

## 10 インストール終了後の設定を行います。

以下のコマンドを実行します。

```
cd
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
```

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD を取り出したあと、「2.4.6 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバの場合）」（→ P.68）を実施してください。

## ■ RPM バージョンの確認

インストールされている RPM パッケージのバージョンは、以下のコマンドを実行して確認できます。

```
rpm -q srvmagt-mods_src ←コマンド
srvmagt-mods_src-X.XX-XX ←実行結果

rpm -q srvmagt-eecd
srvmagt-eecd-X.XX-XX

rpm -q srvmagt-agents
srvmagt-agents-X.XX-XX

rpm -q AlarmService
AlarmService-X.X-X

rpm -q ServerView_S2
ServerView_S2-X.X-X
(XXはバージョンを示します。)
```

### 2.3.4 [Linux] ServerView Linux のインストール（監視対象サーバ、ServerView Linux エージェントのみ）

Linux 監視対象サーバに、ServerView Linux（ServerView Linux エージェントのみ）をインストールします。

インストール方法は、以下の 2 通りがあります。

- ・ インストールスクリプトを使ったインストール（→ P.42）
- ・ 手動でのインストール（→ P.46）

インストールスクリプトを使ったインストールができない場合、または snmpd.conf の設定を変更しないで再インストールを行いたい場合は、ServerView Linux を手動でインストールします。

#### POINT

- ▶ 本書では、ServerView Linux をドキュメント & ツール CD からインストールする記述になっています。弊社 Web ページから ServerView Linux をダウンロードしてインストールする場合には、ディレクトリの指定部分を、ファイルを転送／展開したディレクトリに読み替えてください。
- ▶ ServerView S2 / AlarmService を使用しない場合は、httpd、openssl、mod\_ssl は不要です。ServerView S2 / AlarmService をインストールしない場合でも、Windows 管理コンソールから監視対象サーバ（ServerView Linux エージェント）の監視は行えます。

## ■ インストールスクリプトでの ServerView Linux エージェントのインストール

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内のインストールスクリプトを利用して、ServerView Linux エージェントのインストール、および SNMP サービス設定ファイル (`/etc/snmp/snmpd.conf`) の編集ができます。

インストールスクリプトがエラーメッセージを表示して終了した場合は、「A.1 インストールスクリプトのトラブルシューティング」(→ P.466) を参照してください。

### POINT

- ▶ `/etc/snmp/snmpd.conf` は、ServerView のインストール後に手動で編集することもできます。  
手動で編集したあとは、"`/etc/rc.d/init.d/snmpd restart`" コマンドを実行してください。

### 重要

- ▶ `snmpd.conf` は、`/usr/share/snmp` ディレクトリ配下にも存在する場合があります。  
`snmpd` は `/usr/share/snmp/snmpd.conf` の設定も読み込みます。  
必要に応じて、`/usr/share/snmp/snmpd.conf` の編集を行ってください。
- ▶ RHEL-AS4/ES4(x86) または RHEL-AS4/ES4(EM64T)において SELinux が有効の場合は、インストール前に必ず以下の手順を実行して無効にしてください。  
`/etc/selinux/config` 内の以下の項目の値を変更し、サーバを再起動します。
  - ・(編集前) SELINUX=enforcing
  - ・(編集後) SELINUX=disabled

## ● インストールスクリプトの起動方法

インストールスクリプトによるインストールは、スーパーユーザでログインして PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のコマンドを実行して行います。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE
./BR_inssv
```

## ● SNMP トラップ送信先 IP アドレスの入力

インストールスクリプトのタイトル表示後、SNMP トラップ送信先 IP アドレスの入力を要求されます（すでに ServerView Linux エージェントがインストールされていた場合はアンインストールが行われたあと、SNMP トラップ送信先 IP アドレスの入力を要求されます）。

SNMP トラップを送信したい IP アドレスを入力して【Enter】キーを押してください。

サーバ自身の IP アドレス（127.0.0.1）は自動的に設定されるので、ここで入力する必要はありません。複数装置に送信したい場合は、各装置の IP アドレスを入力します。入力した IP アドレスは、`/etc/snmp/snmpd.conf` に書き込まれます。

IP アドレスを入力し終えたら【e】キーを押してください。以下の処理に進みます。

以下は出力結果例です。

```
ServerView install / RPM control script version VX.XLXX (for BX)
Copyright(C) FUJITSU LIMITED 2005

checking necessary RPMs ...
RPMs check [OK]

available disk space check [OK]
(ServerView Linuxエージェントがすでにインストールされていた場合はアンインストール
が行われます)

Please input IP-addresses to where you want to send SNMP-traps.
(Note : No need to input the IP address of this server,
it will be added automatically by the installer.)

Press "e" key to continue.

>192.168.1.10
>192.168.1.20
>e
```

### ● ロケーションの入力

サーバのロケーション（設置場所）を入力します。

入力されたロケーションは、/etc/snmp/snmpd.conf 内の syslocation 項目に書き込まれ、

ServerView のプロパティで開いた際に、「場所」として表示されます。

半角文字で 64 バイトまで入力できます。

ロケーションを入力したら、【Enter】キーを押してください。以下の処理に進みます。

何も入力しないで 【Enter】キーを押すと、デフォルト値が書き込まれます。

```
Please input a location of the server.
The specified location will be shown as a property of the server at the
ServerView console.
You can change the location of the server later,
by editing the /etc/snmp/snmpd.conf.
>(Example: computer room L200)
```

## ● 管理者の入力

サーバの管理者名を入力します。

入力された管理者名は、/etc/snmp/snmpd.conf の syscontact 項目に書き込まれ、ServerView のプロパティで開いた際に、「管理者」として表示されます。

半角文字で 64 バイトまで入力できます。

管理者名を入力したら、【Enter】キーを押してください。以下の処理に進みます。

何も入力しないで 【Enter】キーを押すと、デフォルト値が書き込まれます。

```
Please input a name of the root user.
The specified name will be shown as a property of the server at the
ServerView console.

You can change the name of the root user later,
by editing the /etc/snmp/snmpd.conf.
>(Example: Your name)
```

## ● RPM を実行

ServerView Linux エージェントの RPM が実行されます。

各 RPM の出力結果が表示されます。

以下は、正常時の出力結果例です。

```
install srvmagt-mods_src, please wait...
Compiling modules for 2.4.21-9.0.1.ELsmp
copa(Ok) cop(Ok) ihpci(Ok) ipmi(Ok) smbus(Ok) [OK]
Loading modules: ipmi smbus [OK]

job 2 at 2004-05-11 21:39

install srvmagt-eecd, please wait...
Starting eecd[OK]

install srvmagt-agents, please wait...
Stopping snmpd: [OK]
Starting snmpd: [OK]
Starting agent scagt[OK]
Starting agent busagt[OK]
Starting agent hdagt[OK]
Starting agent mylexagt[OK]
Starting agent unixagt[OK]
Starting agent etheragt[OK]
Starting agent biosagt[OK]
Starting agent securagt[OK]
Starting agent statusagt[OK]
Starting agent invagt[OK]
Starting agent vvagt[OK]
```

## ● 実行結果の確認

ServerView Linux エージェントが正常にインストールされた場合、最終行に下記の正常終了メッセージが表示されます。

```
ServerView's RPMs are installed successfully.
```

上記メッセージが表示されない場合は、「A.1 インストールスクリプトのトラブルシューティング」(→ P.466) を参照してください。

上記メッセージが表示された場合は、以下のコマンドを実行して CD をアンマウントし、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD を取り出したあと、「2.4.7 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバに ServerView Linux エージェントのみインストールする場合）」(→ P.73) を実施してください。

```
cd
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
```

## ■ 手動での ServerView Linux のインストール

インストールスクリプトでのインストールができない場合、または snmpd.conf の設定を変更しないで再インストールを行いたい場合は、スーパーユーザでログインし、以下の手順に従って手動でインストールしてください。

### 1 動作環境を確認します。

「1.3 システム要件」(→ P.20) を参照して、ServerView Linux エージェントのインストールの条件を満たしていることを確認してください。

### 2 パッケージ (RPM) のインストール状態を確認します。

ServerView に必要な確認するには、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットして、以下のコマンドを実行します。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE
./BR_chkver
```

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の ServerView がインストールされている場合、下記のメッセージが表示されます。

```
RPMs check [OK]
```

RPM パッケージが不足している旨のエラーメッセージが表示された場合は、Red Hat Linux の CD-ROM から RPM パッケージをインストールしてください。

### 3 すでに ServerView Linux エージェントがインストールされている場合は、ServerView をアンインストールします。

以下のコマンドを実行します。カッコ内は、アンインストールのコマンドです。

```
rpm -q srvmagt-agents (rpm -e srvmagt-agents)
rpm -q srvmagt-eecd (rpm -e srvmagt-eecd)
rpm -q srvmagt-mods_src (rpm -e srvmagt-mods_src)
```

**4 /etc/snmp/snmpd.conf のバックアップファイルを作成します。**

以下のコマンドを実行します。

```
ls /etc/snmp/
snmpd.conf
```

snmpd.conf.org が存在しない場合のみ、以下のコマンドを実行してください。

```
cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.sv
```

**5 PRIMERGY ドキュメント&ツールCDから/etc/snmp/snmpd.confをコピーします。**

デフォルト値を設定済みの /etc/snmp/snmpd.conf を、 CD-ROM からコピーします。

以下のコマンドを実行します。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cp /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf
chmod 644 /etc/snmp/snmpd.conf
```

**6 /etc/snmp/snmpd.conf を編集します。**

/etc/snmp/snmpd.conf 内の以下の項目を編集します。

なお、 snmpd.conf の詳細は、 /etc/snmp/snmpd.conf 内のコメントを参照してください。

表 : snmpd 項目

| 項目          | 設定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| com2sec     | com2sec 項目に下記の設定例を追加します。<br>• com2sec svSec default public<br>• com2sec svSec localhost public<br>• com2sec svSec *** public<br>*** には以下のいずれかの設定値を代入してください。<br>• default : すべてのサーバ/クライアントからのアクセスを許可します。<br>• localhost : 自サーバのみアクセスを許可します。<br>• <IP アドレス> : 特定のサーバ/クライアントからのアクセスを許可します。<br>• <subnet>/<netmask> : 特定のネットワークからのアクセスを許可します。 |
| trapsink    | trapsink 項目に下記の設定例を追加します。<br>• trapsink 127.0.0.1 public<br>• trapsink <IP アドレス> public<br>SNMP トラップを送信したい IP アドレスを指定します。<br>サーバ自身の IP アドレス（127.0.0.1）はすでに設定されているので、改めて記述する必要はありません。複数装置に送信したい場合は、同じ記述で IP アドレスが異なるものを複数行記述します。                                                                                                           |
| syslocation | syslocation 項目に下記の設定例を追加します。<br>• syslocation computer room L200<br>サーバのロケーション（設置場所）を半角文字で入力します。<br>ServerView のプロパティで開いた際に、「場所」として表示されます。                                                                                                                                                                                                |
| syscontact  | syscontact 項目に下記の設定例を追加します。<br>• syscontact Your name<br>サーバの管理者名を半角文字で入力します。<br>ServerView のプロパティで開いた際に、「管理者」として表示されます。                                                                                                                                                                                                                  |

## 重要

- ▶ /etc/snmp/snmpd.conf の変更を反映するには、"/etc/rc.d/init.d/snmpd restart" コマンドを実行する必要があります。

### 7 RPM コマンドを実行します。

```
/etc/rc.d/init.d/snmpd restart
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/Agent/
rpm -i srvmagt-mods_src-X.XXXX.redhat.rpm
rpm -i srvmagt-eecd-X.XXXX.redhat.rpm
rpm -i srvmagt-agents-X.XXXX.redhat.rpm
(XXはバージョンを示します。)
```

### 8 RPM コマンドの実行結果を確認します。

正常にインストールできたかどうかを確認するため、以下のコマンドを実行します。  
RPM コマンドが正常に終了している場合は、インストールされている RPM パッケージのバージョンが表示されます。

```
rpm -q srvmagt-mods_src ←コマンド
srvmagt-mods_src-X.XX-XX ←実行結果

rpm -q srvmagt-eecd
srvmagt-eecd-X.XX-XX

rpm -q srvmagt-agents
srvmagt-agents-X.XX-XX
(XXはバージョンを示します。)
```

### 9 ServerView Linux エージェントのデフォルト設定を行います。

以下のコマンドを実行します。

```
groupadd svuser
cp /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/config /etc/srvmagt/config
chmod 644 /etc/srvmagt/config
cd /
/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop
/etc/rc.d/init.d/eecd stop
/etc/rc.d/init.d/eecd start
/etc/rc.d/init.d/srvmagt start
```

### 10 インストール終了後の設定を行います。

以下のコマンドを実行します。

```
cd
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
```

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD を取り出したあと、「2.4.7 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバに ServerView Linux エージェントのみインストールする場合）」(→ P.73) を実施してください。

## ■ RPM バージョンの確認

インストールされている RPM パッケージのバージョンは、以下のコマンドを実行して確認できます。

```
rpm -q srvmagt-mods_src ←コマンド
srvmagt-eecd-X.XX-XX ←実行結果

rpm -q srvmagt-eecd
srvmagt-eecd-X.XX-XX

rpm -q srvmagt-agents
srvmagt-agents-X.XX-XX
(XXはバージョンを示します。)
```

## ■ ServerView S2 / AlarmService (Linux) のインストール

### 1 動作環境を確認します。

「1.3 システム要件」(→ P.20) を参照して、インストールの条件を満たしていることを確認してください。

#### 重要

- ▶ インストールを実行する前に、以下のコマンドを実行し、atd のサービスが動作していることを確認してください。

```
/etc/rc.d/init.d/atd status
```

### 2 パッケージ (RPM) のインストール状態を確認します。

以下のコマンドを実行して、ServerView S2 / AlarmService が動作するのに必要な RPM のインストール状態を確認します。

```
rpm -q net-snmp
rpm -q compat-libstdc++
rpm -q httpd
rpm -q gnom-lib
rpm -q rpm
rpm -q gawk
rpm -q openssl
rpm -q mod_ssl
```

RPM がインストールされている場合は、"RPM 名 -XX.XX-XX" が表示されます (XX はバージョンを示します)。

インストールされていない RPM は、Red Hat Linux の CD-ROM からインストールしてください。

### 3 RPM コマンドを実行します。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE/Sv/
./InstallAlarmService.sh AlarmServiceStarter-X.X-X.i386.rpm
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE/WebExt/
./InstallServerView_S2.sh ServerView_S2Starter-X.X-X.i386.rpm
(XX はバージョンを示します。)
```

### 4 RPM コマンドの実行結果を確認します。

正常にインストールできたかどうかを確認するため、以下のコマンドを実行します。  
RPM コマンドが正常に終了している場合は、インストールされている RPM パッケージのバージョンが表示されます。

```
rpm -q AlarmService ←コマンド
AlarmService-X.X-X ←実行結果

rpm -q ServerView_S2
ServerView_S2-X.X-X
(XX はバージョンを示します。)
```

### 5 httpd サービス設定ファイルを編集します。

/etc/httpd/conf/httpd.conf (Apache HTTP サーバの設定ファイル) 内の ServerName ディレクティブを編集します。  
ServerName ディレクティブについては、Red Hat Linux のマニュアルおよび httpd.conf のコメント文を参照してください。

#### 重要

- ▶ ServerView S2 / Alarm Service を Linux でご使用になる場合、Red Hat の CD-ROM に収録されている Apache を Web サーバとして使用し、DocumentRoot/ServerRoot の設定をデフォルトのままでご使用ください。  
これらの設定を変更した場合、動作保証の対象外となります。

サーバの OS が 64bit 版の RHEL-AS3(IPF) の場合

http.conf へ以下（下線部分）を追記します。

なお、ServerView Linux エージェントのみをインストールした場合は必要ありません。

```
"/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "/var/www/cgi-bin">
 AllowOverride None
 Options None
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
#
<Directory "/var/www/cgi-bin/ServerView">
 SetEnv LD_ASSUME_KERNEL 2.4.19
</Directory>
#
```

Apache (httpd) のバージョンが 2 以降の場合

http.conf の以下（下線部分）を変更します。

なお、ServerView Linux エージェントのみをインストールした場合は必要ありません。

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更前) LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ltz<br>ca es sv tw              |
| 変更後) LanguagePriority <u>ja</u> en da nl et fr de el it kr no pl pt pt-br<br>ltz ca es sv tw       |
| 変更前) AddDefaultCharset ISO-8859-1 または AddDefaultCharset UTF-8<br>変更後) AddDefaultCharset <u>off</u> |

httpd.conf では、AddDefaultCharset ディレクティブのデフォルト値が「ISO-8859-1」、もしくは「UTF-8」に設定されており、日本語を表示した場合に文字化けが発生します。HTTP 設定ツール (redhat-config-httpd) を使用すると、AddDefaultCharset ディレクティブ値がデフォルト値に戻るので、手動で「off」に変更してください。

**6 httpd サービスを再起動します。**

以下のコマンドを入力し、httpd サービスを再起動します。

```
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
```

**7 httpd サービスの自動起動を設定します。**

setup コマンドを使用して、httpd サービスの自動起動を設定します。

setup コマンドについては「■ SNMP サービス／httpd サービスの自動起動設定」(→ P.69) を参照してください。

**8 Firewall の設定を行います。**

「■ Firewall の設定」(→ P.69) を参照してください。

## 2.4 インストール後の設定

ServerView をインストールしたあとは、ServerView を正しく運用できるように以下の設定を行います。

設定は、OS により異なります。

- Windows の場合
  - ・ Microsoft InternetExploler のインストール (→ P.60)
  - ・ Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストール (→ P.61)
  - ・ 管理ユーザの設定 (→ P.63)
  - ・ オプション装置の割り込み情報の登録 (→ P.65)
  - ・ Web サービスの拡張 (Windows 2003 で、Web サーバに IIS を選択した場合) (→ P.67)
- Linux の場合
  - ・ Mozilla1.3 以降、または Mozilla FireFox 1.0.4 以降のインストール (→ P.60)
  - ・ Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストール (→ P.61)
  - ・ オプション装置の割り込み情報の登録 (→ P.65)
  - ・ 各サービスの設定 (監視対象サーバの場合) (→ P.68)
  - ・ 各サービスの設定 (監視対象サーバに ServerView Linux エージェントのみインストールする場合) (→ P.73)

### POINT

- ▶ インストール後にサーバのコンピュータ名や IP アドレスを変更した場合は、「2.4.8 インストール後のコンピュータ情報変更」(→ P.77) を参照して設定を行ってください。

### POINT

- ▶ ServerView V3.40 以降では、Microsoft Virtual Machine は未サポートです。

## 2.4.1 Web ブラウザのインストール

ServerView を使用するサーバおよびパソコンに、Web ブラウザをインストールしてください。

### ■ サーバおよびパソコンの OS が Windows の場合

次のサーバ、およびパソコンに Microsoft Internet Explorer 6.0 以降をインストールしてください。

- ServerView Console をインストールしたサーバおよびパソコン
- ServerView S2 のサーバ監視画面を表示するサーバおよびパソコン
- RSB Web インターフェース画面を表示するサーバ、およびパソコン

Windows OS でご利用になる場合は、Microsoft Internet Explorer インストール後、以下の手順に従って、Web サイトの追加設定を行ってください。

- 1 Microsoft Internet Explorer を開きます。
- 2 「ツール」メニューから、「インターネットオプション」を選択します。
- 3 [セキュリティ] タブをクリックし、「インターネット」または「信頼済みサイト」を選択します。
- 4 [サイト] をクリックし、それぞれ以下の URL (`http://<サーバの IP アドレス>`) を追加します。

#### ServerView Console をインストールしたサーバの場合

- 自サーバの URL
- ServerView S2 (Windows / Linux) をインストールしたサーバの URL

#### ServerView S2 のサーバ監視画面を表示するサーバの場合

- ServerView S2 (Windows / Linux) をインストールしたサーバの URL

#### RSB Web インターフェース画面を表示するサーバの場合

- RSB に設定した URL

### ■ サーバおよびパソコンの OS が Linux の場合

次のサーバ、およびパソコンに Mozilla1.3 以降、または Mozilla FireFox 1.0.4 以降をインストールしてください。

- ServerView Linux をインストールしたサーバ
- ServerView S2 のサーバ監視画面を表示するサーバおよびパソコン
- RSB Web インターフェース画面を表示するサーバ、およびパソコン

## 2.4.2 Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストール

ServerView を使用する以下のサーバ、およびパソコンに、Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition をインストールしてください。

Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストーラは、PRIMERGY ドキュメント&ツール CD に格納されています。ただし、OS、およびブラウザのバージョンによっては、格納されている Java のバージョンが適応していない場合があります。また、以下に Linux ブラウザ (Mozilla) への Plugin の設定方法を一例として記載していますが、使用される OS、およびブラウザのバージョンによっては設定内容 (Java の Plugin のディレクトリパス) が異なる場合があります。お使いの OS、およびブラウザの適応条件をあらかじめ確認してください。

### ● OS が Windows の場合

- ServerView Console をインストールしたサーバ、およびパソコン
- Web ブラウザで ServerView S2 のサーバ監視画面を表示するサーバ、およびパソコン
- RSB Web インターフェース画面を表示するサーバ、およびパソコン

### ● OS が Linux の場合

- ServerView Linux をインストールしたサーバ
- Web ブラウザで ServerView S2 のサーバ監視画面を表示するサーバ、およびパソコン
- RSB Web インターフェース画面を表示するサーバ、およびパソコン

## ■ インストール手順

- 1 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のインストーラを起動します（xx はバージョンを示します）。**

OS が Windows の場合

[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥j2re-x\_x\_xx-windows-i586-p.exe

OS が Linux の場合



- ▶ 本手順に記載されている「使用ブラウザのフォルダ」は、以下の例のようなフォルダ名を示します。
  - ・ Mozilla の場合 : /usr/lib/mozilla-x.x.x
  - ・ firefox の場合 : /usr/lib/firefox-x.x.x

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/TOOLS
rpm -iv j2re-x_x_xx-linux-i586.rpm
cd /使用ブラウザのフォルダ/plugins
ls
```

すでにlibjavaplugin\_oji.soがある場合

```
rm -fr /使用ブラウザのフォルダ/plugins/libjavaplugin_oji.so
使用ブラウザがMozilla / Mozilla FireFox の場合
ln -s /usr/java/j2rel.x.x_xx/plugin/i386/ns610-gcc32/
libjavaplugin_oji.so
cd
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
(xx はバージョンを示します。)
```



- ▶ EM64T 用の java (jre) プラグインは、提供されておりません。  
このため、java をブラウザ (firefox, mozilla) にプラグインできません。ServerView S2 の画面表示、AlarmService のアラーム設定画面表示を行う場合は、別のパソコンのブラウザを使用してください。
- ▶ RHEL-AS4(x86) / RHEL-ES4(x86) で Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2\_08 を使用すると、ServerView S2 の画面表示、AlarmService のアラーム設定画面表示で文字化けが発生する場合があります。  
以下の手順でファイルをコピーしてください。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cp /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
Svmanage/Linux/TOOLS/font.properties.ja_JP /usr/java/
j2rel.4.2_08/lib
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder
```

## 2.4.3 管理ユーザの設定

ServerView の管理権限をもつグループ（FUJITSU SVUSER）に属するユーザのみ、監視対象サーバの設定変更、シャットダウンなどを行えます。

FUJITSU SVUSER グループ、および属するユーザは自動的に作成されません。監視対象サーバごとに FUJITSU SVUSER グループを作成し、ServerView の管理者を FUJITSU SVUSER グループに追加してください。

### POINT

- ▶ ServerView での管理ユーザとは、「FUJITSU SVUSER」グループに所属しているユーザです。
- ▶ Windows 2003 では、管理者ユーザアカウントにパスワードを設定しない場合、管理権限が与えられません。必ずパスワードを設定してください。
- ▶ FUJITSU SVUSER グループに、(グローバル) グループを追加しても、追加されたグループに含まれているユーザには管理権限は与えられません。FUJITSU SVUSER グループには、ユーザのみを追加してください。
- ▶ リモートサービスボードを取り付けている場合は、サーバのシステム上で「FUJITSU SVUSER」グループに登録したユーザアカウントと同一のユーザ名とパスワードを持つユーザアカウントを、リモートサービスボードにも作成してください。リモートサービスボードのユーザアカウントの作成については、「6.2.4 管理ユーザの設定」（→ P.367）を参照してください。
- ▶ 管理ユーザを SVUSER 以外に設定した場合、プログラムの起動直後にログオンを行うと失敗する場合があります。この場合、いったん [キャンセル] をクリックしログオン画面から閉じます。その後、サーバのプロパティの [ログイン] タブでログオンの設定を再度行ってください。
- ▶ ServerView の管理ユーザは、Administrators グループに所属している必要があります。管理ユーザが Administrators グループに所属していない場合、ServerView から Shutdown や ASR の設定が行えなくなります。
- ▶ そのため、ServerView の管理ユーザを、Administrators グループに追加してください。

### ■ OS が Windows の場合

- 1** コントロールパネルを起動し、[管理ツール] アイコンをダブルクリックします。
- 2** [コンピュータの管理] アイコンをダブルクリックします。  
「コンピュータの管理」画面が表示されます。
- 3** 左側のツリーで「ローカルユーザーとグループ」→「グループ」の順にクリックします。
- 4** 「操作」メニュー→「新しいグループ」の順にクリックします。
- 5** 「グループ名」に「FUJITSU SVUSER」と入力し、[作成] をクリックします。  
新しいグループが作成されます。  
作成後、[閉じる] をクリックして「新しいグループ」画面を閉じます。
- 6** 左側のツリーで「ローカルユーザーとグループ」→「ユーザー」の順にクリックします。

- 7 「操作」メニュー→「新しいユーザー」の順にクリックします。
- 8 必要な項目を入力し、[作成] をクリックします。  
新しいユーザが作成されます。  
作成後、「閉じる」をクリックして「新しいユーザー」画面を閉じます。
- 9 追加したユーザを選択し、「操作」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
- 10 「所属するグループ」タブをクリックし、[追加] をクリックします。  
「グループの選択」画面が表示されます。
- 11 [詳細設定] をクリックします。
- 12 [今すぐ検索] をクリックします。
- 13 「Administrators」、「FUJITSU SVUSER」グループを選択し、[OK] をクリックします。  
「Ctrl」キーを押しながら選択すると、同時に選択できます。  
「グループ選択」画面に戻ります。
- 14 [OK] をクリックします。  
ユーザーの「プロパティ」画面に戻ります。  
「所属するグループ」に「Administrators」、「FUJITSU SVUSER」グループが追加されていることを確認してください。
- 15 [OK] をクリックします。  
「コンピュータの管理」画面を閉じて終了してください。

## ■ OS が Linux の場合

「■ ServerView コンソールから ASR 設定やシャットダウン、再起動するための設定」(→ P.72) を参照し、設定を行ってください。

## 2.4.4 オプション装置の割り込み（MIB）情報の登録


管理用のサーバまたはパソコンに、オプション装置の割り込み（MIB）情報を登録します。

### ■ OS が Windows の場合


- 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「MIB Integrator」の順にクリックします。

割り込み情報の登録処理が起動し、「Mib Tester」画面が表示されます。


- [統合 MIB ファイルを開く] をクリックし、登録する MIB ファイルを選択します。



- 手順 2 で選択したファイルが選択されていることを確認し、[Integrate Traps] をクリックして登録処理を行います。



- 4 下記のメッセージが表示されていることを確認し、[閉じる] をクリックして登録処理を終了します。



- 5 Fujitsu ServerView Services を再スタートします。

1. コントロールパネルを起動し、「管理ツール」→「コンピュータの管理」の順にクリックします。
2. 「サービス」をクリックし、表示された一覧から Fujitsu ServerView Services を選択します。
3. 「操作」メニューから、再起動を実行します。

## ■ OS が Linux の場合

- 1 下記のフォルダに対象の mib ファイルをコピーします。

/var/www/cgi-bin/ServerView/SnmpTrap/mibs

- 2 以下のコマンドを入力し、Fujitsu Alarm Service を再起動します。

#/etc/rc.d/init.d/sv\_fwdserver restart

### ※ 重要

- 既に登録済みの mib ファイルを置き換える場合は、mib のファイル名の大文字と小文字の違いに注意してください。誤って登録した場合は、新規 mib として登録されます。

## ■ ServerView S2 で行う場合

操作方法は「3.1.5 MIB の登録（MIB INTEGRATION）」（→ P.91）を参照してください。

### ※ 重要

- Linux 上で稼動している ServerViewS2 に対しては、MIB の登録は未サポートです。

## 2.4.5 Web サービスの拡張

ServerView Console を Windows 2003 の環境にインストールした場合で、Web サーバに IIS を選択した場合は、「すべての不明な CGI 拡張」の許可を行いうか、「新しい Web サービス拡張を追加」処理を行ってください。

以下に、それぞれの手順を記載します。

### ■ すべての不明な CGI 拡張の許可

- 1** IIS マネージャで、ローカルコンピュータを展開し、[Web サービス拡張] をクリックします。
- 2** 詳細のウィンドウ領域で、無効になっている「すべての不明な CGI 拡張」を選択し、[許可] をクリックします。
- 3** [OK] をクリックします。

### ■ 新しい Web サービス拡張を追加

- 1** IIS マネージャで、ローカルコンピュータを展開し、[Web サービス拡張] をクリックします。
- 2** 詳細のウィンドウ領域で、[新しい Web サービス拡張を追加] をクリックします。
- 3** [拡張名] ボックスに、新しい Web サービス拡張の名前を入力します。  
例) 「ServerView」
- 4** [追加] をクリックします。

- 5** [ファイルのパス] ボックスにパスを入力するか、または [参照] をクリックして新しい Web サービス拡張が要求するファイルに移動し、[OK] をクリックします。

以下のフォルダ配下のすべての exe ファイルを追加してください。

```
¥Inetpub¥scripts¥ServerView¥SnmpTrap
¥Inetpub¥scripts¥ServerView¥SnmpArchive
¥Inetpub¥scripts¥ServerView¥common
¥Inetpub¥scripts¥ServerView¥SnmpView
```

- 6** すべてのファイルの追加が終了したら、[OK] をクリックします。
- 7** [Web サービス拡張] ウィンドウに戻って、上記手順 3 で追加した拡張名上で右クリックし、[許可] をクリックします。

## 2.4.6 [Linux] 各サービスの設定（監視対象サーバの場合）

### ■ httpd サービス設定ファイルの編集

#### 1 /etc/httpd/conf/httpd.conf を編集します。

/etc/httpd/conf/httpd.conf (Apache HTTP サーバの設定ファイル) 内の ServerName ディレクティブを編集します。

ServerName ディレクティブについては、Red Hat Linux のマニュアルおよび httpd.conf のコメント文を参照してください。

#### 重要

- ▶ Alarm Service / ServerView S2 を Linux でご利用の場合、Red Hat の CD-ROM に収録されている Apache を Web サーバとして使用し、DocumentRoot/ServerRoot の設定はデフォルトのまま使用してください。

これらの設定を変更した場合、動作保証の対象外となります。

#### サーバの OS が 64bit 版の RHEL-AS3(IPF) の場合

httpd.conf へ以下（下線部分）を追記します。

なお、ServerView Linux エージェントのみをインストールした場合は必要ありません。

```
"/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "/var/www/cgi-bin">
 AllowOverride None
 Options None
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
#
<Directory "/var/www/cgi-bin/ServerView">
 SetEnv LD_ASSUME_KERNEL 2.4.19
</Directory>
#
```

#### Apache (httpd) のバージョンが 2 以降の場合

httpd.conf の以下（下線部分）を変更します。

なお、ServerView Linux エージェントのみをインストールした場合は必要ありません。

変更前) LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ltz  
ca es sv tw

変更後) LanguagePriority ja en da nl et fr de el it kr no pl pt pt-br  
ltz ca es sv tw

変更前) AddDefaultCharset ISO-8859-1 または AddDefaultCharset UTF-8

変更後) AddDefaultCharset off

httpd.conf では、AddDefaultCharset ディレクティブのデフォルト値が「ISO-8859-1」、もしくは「UTF-8」に設定されており、日本語を表示した場合に文字化けが発生します。HTTP 設定ツール (redhat-config-httpd) を使用すると、AddDefaultCharset ディレクティブ値がデフォルト値に戻るので、手動で「off」に変更してください。

## 2 httpd サービスを再起動します。

以下のコマンドを入力し、httpd サービスを再起動します。

```
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
```

## ■ SNMP サービス／httpd サービスの自動起動設定

以下のコマンドを実行してサービスの自動起動設定を行なってください。

```
/sbin/chkconfig httpd on
/sbin/chkconfig snmpd on
```

以下のように表示されれば、正しく設定が行なわれています。

```
#/sbin/chkconfig --list |grep httpd
httpd 0:オフ 1:オフ 2:オン 3:オン 4:オン 5:オン 6:オフ
#/sbin/chkconfig --list |grep snmpd
snmpd 0:オフ 1:オフ 2:オン 3:オン 4:オン 5:オン 6:オフ
```

## ■ Firewall の設定

### POINT

- ▶ Firewall の設定は、Firewall を使用する場合にのみ実行する必要があります。Firewall を使用しないのであれば、設定は不要です。

Firewall の設定は、Linux インストール時または setup コマンドで行います。

ここでは、setup コマンドでの設定方法を説明します。

なお、Linux インストール時と setup コマンド実行時で画面が異なりますが、設定項目は同じです。Linux インストール時の設定方法については、Red Hat Linux のマニュアルおよび以下の設定方法を参考にしてください。

### 重要

- ▶ 以下の Firewall の設定は、ServerView の動作に必要な設定です。  
Firewall の設定についての詳細は、Red Hat Linux のマニュアルを参照してください。

- 1** スーパーユーザでログインし、以下のコマンドを実行します。

```
usr/sbin/setup
```

メニュー画面が表示されます。



- 2** 「Firewall configuration」を選択し、【Enter】キーを押します。

「ファイアーウォールの設定」画面が表示されます。



- 3** 「Enabled」に「\*」印を付け、【Tab】キーで「カスタマイズ」にカーソルを合わせ【Enter】キーを押します。

「ファイアーウォール設定－カスタマイズ」画面が表示されます。

### 重要

- ▶ ここで「Disabled」を選択した場合は、以下の設定は必要ありません。

#### 4 使用するプロトコルを設定します。



以下のプロトコルを設定します。

1. WWW (HTTP) を選択します。  
[\*] 印を付けます。
2. 他のポートに「snmp:udp https:tcp」と記述します。

#### POINT

- ▶ プロトコルの設定
  - ・http、httpsは、WebServerを立ち上げるのに必須です。
  - ・snmpは、snmpサービスを立ち上げるのに必須です。

3. 【Tab】キーで「OK」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。

#### POINT

- ▶ 他の機能を有効にする場合、このFirewallを設定する必要がある場合があります。

#### 5 【Tab】キーで「OK」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。

#### 6 「停止」を選択し、【Enter】キーを押します。

#### 7 パケットフィルタリングの設定を編集します。

/etc/sysconfig/iptablesを編集します。

以下の4行を追加してください。

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 161 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --sport 161 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 162 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --sport 162 -j ACCEPT
```

#### 8 パケットフィルタリングの設定を反映します。

以下のコマンドを実行します。

```
/etc/rc.d/init.d/iptables restart
```

## ■ ServerView コンソールから ASR 設定やシャットダウン、再起動するための設定

管理コンソールから、ASR（Automatic Server Reconfiguration & Restart）設定（ファン／温度／再起動設定など）や電源の投入／切断を行うには、管理ユーザのユーザ名とパスワードの入力が求められます。

管理ユーザは、以下の手順で設定します。

### 重要

- ▶ ServerView での管理ユーザとは、「svuser」グループに所属しているユーザです。  
ServerView をインストールスクリプトでインストールした場合、「svuser」グループは自動的に作成されます。

#### 1 新規ユーザを管理ユーザとして作成します。

スーパーユーザでログインし、以下のコマンドを実行します。

```
useradd -G svuser <ユーザ名>
passwd <ユーザ名>
```

- ・ useradd コマンドの G オプションでは、「svuser」グループを指定します。  
<ユーザ名>には、作成するユーザのユーザ名を指定します。
- ・ passwd コマンドでは、作成したユーザのパスワードを設定します。パスワードは、確認のため、2回入力します。なお、作成したユーザ名は、パスワードを設定すると有効になります。
- ・ 各コマンドの詳細は、useradd (8) ,passwd (1) の man ページを参照してください。

#### 2 既存ユーザを管理ユーザとして設定します。

設定する既存ユーザが、複数のグループに属しているかどうかをシステム管理者に確認し、以下のコマンドを実行してください。

##### ユーザがメイングループにのみ属している場合

```
usermod -G svuser <ユーザ名>
```

##### ユーザが複数のグループに属している場合

```
usermod -G svuser,<所属グループ, …> <ユーザ名>
```

- ・ usermod コマンドの G オプションでは、「svuser」グループを指定します。複数のグループを指定する場合は、カンマ (,) で区切って指定します。なお、以前所属していたグループをここで指定しなかった場合は、そのグループからは削除されます。所属すべきグループは、すべて指定してください。<ユーザ名>には、管理ユーザにするユーザ名を指定します。
- ・ usermod コマンドの詳細については usermod (8) の man ページを参照してください。
- ・ vigr コマンドを使用して直接グループを設定することや、GUI ツールを使用して設定を行うこともできます。詳細は vigr (8) の man ページ、Red Hat のマニュアルを参照してください。

## 2.4.7 [Linux] 各サービスの設定 (監視対象サーバに ServerView Linux エージェントのみ インストールする場合)

### ■ SNMP サービスの自動起動設定

以下のコマンドを実行してサービスの自動起動設定を行なってください。

```
/sbin/chkconfig snmpd on
```

以下のように表示されれば、正しく設定が行なわれています。

```
#/sbin/chkconfig --list |grep snmpd
snmpd 0:オフ 1:オフ 2:オン 3:オン 4:オン 5:オン 6:オフ
```

### ■ Firewall の設定

#### POINT

- ▶ Firewall の設定は、Firewall を使用する場合にのみ実行する必要があります。  
Firewall を使用しないのであれば、設定は不要です。

Firewall の設定は、Linux インストール時または setup コマンドで行います。

ここでは、setup コマンドでの設定方法を説明します。

なお、Linux インストール時と setup コマンド実行時で画面が異なりますが、設定項目は同じです。Linux インストール時の設定方法については、Red Hat Linux のマニュアルおよび以下の設定方法を参考にしてください。

なお、Red Hat のディストリビューションによって setup コマンドの画面が異なりますが、設定項目は同じです。

#### 重要

- ▶ 以下の Firewall の設定は、ServerView の動作に必要な設定です。  
Firewall の設定についての詳細は、Red Hat Linux のマニュアルを参照してください。

- 1** スーパーユーザでログインし、以下のコマンドを実行します。

```
/usr/sbin/setup
```

メニュー画面が表示されます。



- 2** 「Firewall configuration」を選択し、【Enter】キーを押します。

「ファイアーウォールの設定」画面が表示されます。



- 3** 「Enabled」に「\*」印を付け、【Tab】キーで「カスタマイズ」にカーソルを合わせ【Enter】キーを押します。

### ※ 重要

- ▶ ここで「Disabled」を選択した場合は、以降の設定は必要ありません。

「ファイアウォール設定－カスタマイズ」画面が表示されます。



#### 4 使用するプロトコルを設定します。



以下のプロトコルを設定します。

1. WWW (HTTP) を選択します。  
[\*] 印を付けます。
2. その他のポートに「snmp:udp https:tcp」と記述します。

##### POINT

- ▶ プロトコルの設定
  - ・http、https は、WebServer を立ち上げるのに必須です。
  - ・snmp は、snmp サービスを立ち上げるのに必須です。

3. 【Tab】キーで「OK」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。

##### POINT

- ▶ 他の機能を有効にする場合、この Firewall を設定する必要がある場合があります。

#### 5 【Tab】キーで「OK」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。

#### 6 「停止」を選択し、【Enter】キーを押します。

## ■ ServerView コンソールから ASR 設定やシャットダウン、再起動するための設定

管理コンソールから、ASR（Automatic Server Reconfiguration & Restart）設定（ファン／温度／再起動設定など）や電源の投入／切断を行うには、管理ユーザのユーザ名とパスワードの入力が求められます。

管理ユーザは、以下の手順で設定します。

### POINT

- ▶ ServerView での管理ユーザとは、「svuser」グループに所属しているユーザです。ServerView をインストールスクリプトでインストールした場合、「svuser」グループは自動的に作成されます。

#### 1 新規ユーザを管理ユーザとして作成します。

スーパーユーザでログインし、以下のコマンドを実行します。

```
useradd -G svuser <ユーザ名>
passwd <ユーザ名>
```

- ・ useradd コマンドの G オプションでは、「svuser」グループを指定します。  
<ユーザ名>には、作成するユーザのユーザ名を指定します。
- ・ passwd コマンドでは、作成したユーザのパスワードを設定します。パスワードは、確認のため、2 回入力します。なお、作成したユーザ名は、パスワードを設定すると有効になります。
- ・ 各コマンドの詳細は、useradd (8) ,passwd (1) の man ページを参照してください。

#### 2 既存ユーザを管理ユーザとして設定します。

設定する既存ユーザが、複数のグループに属しているかどうかをシステム管理者に確認し、以下のコマンドを実行してください。

##### ユーザがメイングループにのみ属している場合

```
usermod -G svuser <ユーザ名>
```

##### ユーザが複数のグループに属している場合

```
usermod -G svuser,<所属グループ,…> <ユーザ名>
```

- ・ usermod コマンドの G オプションでは、「svuser」グループを指定します。複数のグループを指定する場合は、カンマ (,) で区切って指定します。なお、以前所属していたグループをここで指定しなかった場合は、そのグループからは削除されます。所属すべきグループは、すべて指定してください。<ユーザ名>には、管理ユーザにするユーザ名を指定します。
- ・ usermod コマンドの詳細については usermod (8) の man ページを参照してください。
- ・ vigr コマンドを使用して直接グループを設定することや、GUI ツールを使用して設定を行うこともできます。詳細は vigr (8) の man ページ、Red Hat のマニュアルを参照してください。

## 2.4.8 インストール後のコンピュータ情報変更

ServerView をインストール後に、インストールしたマシンのコンピュータ名、または IP アドレスを変更した場合、次の操作を行います。

- 1** ServerView およびアラームサービスを起動している場合は、すべて終了します。
- 2** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「Change Computer Details」の順にクリックします。
- 3** 新しいコンピュータ情報を設定します。
- 4** コンソールを再起動します。
- 5** ServerView を起動し、「サーバの一覧」でコンピュータ名、IP アドレスを確認します。

変更されていない場合、次の設定を行ってください。

### IP アドレスが変更されていない場合

1. サーバの一覧から、対象のコンピュータを選択します。
2. 「ファイル」メニュー→「サーバのプロパティ」の順にクリックします。
3. [サーバのアドレス] タブをクリックし、変更後の IP アドレスを入力します。
4. [OK] をクリックします。

### コンピュータ名が変更されていない場合

1. サーバの一覧から、対象のコンピュータを選択します。
2. 「ファイル」メニュー→「削除」の順にクリックし、いったんサーバを削除します。
3. 「ファイル」メニュー→「新しいサーバ」の順にクリックし、対象のコンピュータを再度登録します。

コンピュータの登録について、詳細は「3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加」(→ P.207) を参照してください。



## 第3章

# ServerView の使用方法

この章では、ServerView によるサーバ監視機能の使用方法について説明しています。

|      |                                      |     |
|------|--------------------------------------|-----|
| 3.1  | ServerView S2 の起動と終了 .....           | 80  |
| 3.2  | サーバの監視 .....                         | 92  |
| 3.3  | ブレードサーバの監視 .....                     | 122 |
| 3.4  | 異常発生時の対処 (ASR) .....                 | 126 |
| 3.5  | アラームサービス .....                       | 133 |
| 3.6  | パフォーマンスマネージャ .....                   | 173 |
| 3.7  | アーカイブデータの管理 .....                    | 185 |
| 3.8  | エクスポートマネージャ .....                    | 194 |
| 3.9  | 管理コンソールを使用した ServerView の操作 .....    | 201 |
| 3.10 | ServerView Agent の設定 .....           | 239 |
| 3.11 | [Linux] ServerView Linux の使用方法 ..... | 243 |

## 3.1 ServerView S2 の起動と終了

ServerView S2 は、Web ブラウザによるサーバの監視および各種設定を行います。

### POINT

#### 管理コンソールを使用する場合

- ▶ ServerView Console をインストールしたサーバまたはパソコンから ServerView 管理コンソールを起動して操作することもできます。「3.9 管理コンソールを使用した ServerView の操作」(→ P.201) を参照してください。

### 3.1.1 ServerView S2 の起動

- 1 Web ブラウザを起動します。

#### 重要

- ▶ Web ブラウザに Windows 2003 Internet Explorer を使用する場合、Web ブラウザ起動後、以下の操作を行って Web サイトを追加してください。
  1. 「ツール」メニューから、「インターネットオプション」を選択します。
  2. [セキュリティ] タブをクリックし、「インターネット」または「信頼済みサイト」を選択します。
  3. [サイト] をクリックし、ServerView S2 をインストールしたサーバの URL を追加します。
- ▶ Web ブラウザに Mozilla または Netscape を使用する場合、Web ブラウザ起動後、以下の操作を行い、ポップアップウィンドウの抑止の解除を行ってください。
  1. 「編集」メニューから「設定」を選択します。
  2. カテゴリから「プライバシーとセキュリティ」配下の「ポップアップ ウィンドウ」を選択します。
  3. 「要求していないポップアップ ウィンドウを抑止」のチェックを外します。
- ▶ Web ブラウザに Mozilla または Mozilla FireFox を使用する場合、Web ブラウザ起動後、以下の操作が必要です。
  - ・ Web サイトの日本語表示（Mozilla の場合）
    1. 「View」メニュー → 「Character Encoding」 → 「Auto-Detect」の順にクリックし、「Japanese」を選択します。
    2. 「Edit」メニューから「Preferences」を選択します。
    3. 「Category」欄の「Advanced」より「Cache」を選択します。
    4. 「Clear Cache」をクリックします。
    5. 「Preferences」画面で [OK] をクリックしたあと、Web ブラウザをいったん閉じて再起動します。
  - ・ Web サイトの日本語表示（Mozilla FireFox の場合）
    1. 「表示」メニュー → 「文字エンコード」 → 「自動判別」の順にクリックし、「日本語」を選択します。
    2. 「編集」メニューから「設定」を選択します。
    3. 「プライバシー」を選択し、「データキャッシュ」の「クリア」をクリックします。
    4. 「設定」画面で [OK] をクリックしたあと、Web ブラウザをいったん閉じて再起動します。

## 2 次のいずれかの URL を入力し、【Enter】キーを押します。

### IIS、または Linux を使用している場合

<http://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>/ServerView/>

[http://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>/sv\\_www.html](http://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>/sv_www.html)

### ServerView Web-Server を使用している場合（通常の接続）

<http://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>:3169/ServerView/>


[http://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>:3169/sv\\_www.html](http://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>:3169/sv_www.html)

### ServerView Web-Server を使用している場合（SSL 接続）

<https://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>:3170/ServerView/>

[https://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>:3170/sv\\_www.html](https://<サーバ名またはサーバのIPアドレス>:3170/sv_www.html)


ServerView S2 の画面が表示されます。



### POINT

#### ユーザ名とパスワードを要求された場合


- ▶ ServerView Web-Server を指定して SSL 接続を行った場合は、以下のような認証画面が表示される場合があります。



認証は、デフォルトでユーザ名「svuser」、パスワード「fsc」に設定されています。セキュリティのため、このユーザを削除して、任意のユーザを追加してください。追加手順については、「● ServerView Web-Server と SSL について」(→ P.488) を参照してください。

### 3 [Start] をクリックします。

「Server List」画面が表示され、登録されているすべてのサーバがリスト表示されます。



#### 重要

- ▶ Web ブラウザに Windows 2000/2003 Internet Explorer を使用して Linux 監視対象サーバを参照する場合、「Server List」画面が正常に表示されない場合があります。  
以下の手順を行ってください。
  1. Linux 監視対象サーバの httpd サービス設定ファイルの内容を確認します。  
詳しくは、「ServerView S2 / AlarmService (Linux) のインストール」(→ P.56) の手順 5 を参照してください。
  2. Web ブラウザ (Windows 2000/2003 Internet Explorer) の「ツール」メニューから、「インターネットオプション」を選択します。
  3. 「全般」タブの「インターネット一時ファイル」で「ファイルの削除」をクリックします。
  4. 「ファイルの削除」画面で「すべてのオフラインコンテンツを削除する」をチェックし、「OK」をクリックします。
  5. 「インターネットオプション」画面の「OK」をクリックしたあと、Web ブラウザをいったん閉じて再起動します。

### 3.1.2 ServerView S2 のメニュー（機能一覧）

ServerView S2 では、画面上部にあるメニューバーから各機能を実行します。各メニューにカーソルをポイントするとサブメニューが表示されます。

表：ServerView S2 の機能

| メニュー名               | 説明                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| SERVERLIST          |                                                              |
| IMPORT ARCHIVE      | 他の管理サーバで取得したアーカイブデータをインポートします。<br>→「3.7.6 インポートアーカイブ」(P.193) |
| SETTINGS            | サーバリストの更新間隔を設定します。<br>→「■ サーバリストの更新間隔の設定」(P.95)              |
| ADMINISTRATION      |                                                              |
| SERVERBROWSER       | サーバリストに監視対象サーバを追加します。<br>→「3.1.3 監視対象サーバの登録」(P.85)           |
| MIB INTEGRATION     | MIB ファイルを追加します。<br>→「3.1.5 MIB の登録 (MIB INTEGRATION)」(P.91)  |
| ASSET MANAGEMENT    |                                                              |
| ARCHIVE MANAGER     | アーカイブデータの取得、管理を行います。<br>→「3.7.1 アーカイブマネージャの起動」(P.185)        |
| EXPORT MANAGER      | サーバのエクスポートデータの取得、ファイルへの保存を行います。<br>→「3.8 エクスポートマネージャ」(P.194) |
| EVENT MANAGEMENT    |                                                              |
| ALARM MONITOR       | 受信したアラームを表示します。<br>→「3.5.1 アラームモニタ」(P.134)                   |
| ALARM MANAGER       | 受信したアラームを管理します。<br>→「3.5.2 アラームマネージャ」(P.141)                 |
| ALARM SETTINGS      | アラームに関する設定を行います。<br>→「3.5.3 アラーム設定」(P.143)                   |
| MONITORING          |                                                              |
| PERFORMANCE MANAGER | しきい値やレポートの設定、監視、表示を行います。<br>→「3.6 パフォーマンスマネージャ」(P.173)       |
| HELP                |                                                              |
| ABOUT               | ServerView S2 のバージョン情報を表示します。                                |
| CONTENTS            | ヘルプの目次を表示します。                                                |
| ON VIEW             | 現在表示されている画面のヘルプを表示します。                                       |

## ■右クリックメニュー一覧

サーバリスト画面で右クリックすると、以下のメニューが表示されます。

右クリックする位置（対象）によって表示される項目が異なります。

表：右クリックメニュー


| メニュー項目          | 説明                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 新しいサーバ          | 「Server Browser」画面が開きます。監視対象サーバを追加できます。<br>→「3.1.3 監視対象サーバの登録」(P.85) |
| 新しいグループ         | 新規グループを作成します。選択したグループの下位に作成されます。「すべてのサーバ」の下位にはグループは作成できません。          |
| グループへ移動         | 選択したグループを別のグループに移動します。                                               |
| グループへコピー        | 選択したサーバをグループに登録します。                                                  |
| リネーム            | グループ名を変更します。                                                         |
| 削除              | 選択したサーバ、グループを削除します                                                   |
| サーバのプロパティ       | サーバのプロパティ ウィンドウを表示します。サーバ情報を確認、変更できます。<br>→「3.1.4 サーバ設定の確認／変更」(P.88) |
| ASR のプロパティ      | ASR ウィンドウを表示します。異常発生時の対処方法などを設定できます。<br>→「3.4 異常発生時の対処 (ASR)」(P.126) |
| 接続テスト           | サーバへの接続テストを行います。<br>→「■ サーバの接続確認」(P.93)                              |
| サーバの再検出         | サーバステータスを再検出します。<br>→「■ サーバの再検出／すべてのサーバの再検出」(P.94)                   |
| すべてのサーバの再検出     | すべてのサーバステータスを再検出します。<br>→「■ サーバの再検出／すべてのサーバの再検出」(P.94)               |
| Refresh From DB | データベースを更新します。                                                        |
| アラームを受領         | 未受領のアラームを受領します。                                                      |
| すべてのアラームを受領     | 未受領のアラームをすべて受領します。                                                   |
| Archive の削除     | 取得済のアーカイブデータを削除します。<br>(アーカイブデータが存在する場合のみ表示されます)                     |
| 今すぐ Archive を取得 | 選択しているサーバのアーカイブデータを取得します。                                            |

### 3.1.3 監視対象サーバの登録

ServerView S2 によるネットワーク上のサーバ監視を行うには、サーバリストに監視対象サーバを登録する必要があります。以下の手順でサーバを登録してください。

- 「ADMINISTRATION」メニュー → 「SERVERBROWSER」の順にクリックします。または、サーバリスト上で右クリックして、表示されたメニューから「新しいサーバ」をクリックします。

「Server Browser」画面が表示され、ネットワーク上に存在するノードが一覧で表示されます。




- 「IP Address」欄に登録したいサーバの IP アドレスを入力し、[Search] をクリックします。

サーバの DNS 名などの情報が自動的に取得され、各項目に表示されます。  
表示されない場合は、対象サーバのネットワーク設定を確認してください。

#### POINT

- [Test] をクリックすると、サーバの接続テストが行われます。[Clear] をクリックすると、入力値がすべて消去されます。

### 3 サーバタイプリストから、サーバのタイプを選択します。




表：サーバのタイプ

| タイプ名         | 説明                                 |
|--------------|------------------------------------|
| Automatic    | 追加するサーバのタイプを自動検出します。               |
| ArtCenter    | 未サポートです。                           |
| Blade Server | ブレードサーバを追加します。                     |
| Cluster      | クラスタシステムを追加する場合に選択します。未サポートです。     |
| DeskView     | デスクトップを追加する場合に選択します。未サポートです。       |
| Other        | サーバ以外の TCP/IP オブジェクトを追加する場合に選択します。 |
| Server       | ServerView エージェントで監視するサーバを追加します。   |

#### 4 [Apply] をクリックします。

サーバリストにサーバが登録されます。



#### POINT

各タブ画面では、それぞれ情報が表示されます。必要に応じて設定してください。

- ・[Network/SNMP] タブ

コミュニティ名、ポーリング間隔、タイムアウト値、更新間隔、接続状態変更トラップのデフォルト値が表示されています。

| Server Address | Network/SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Remote Service Board | Local Note |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| TX150S4ES3     | Community String: public<br>Poll Interval: Default (60)<br>Timeout: Default (5)<br>Refresh Delay: Default (60)<br><br>Connectivity Change Trap: <input type="checkbox"/> Receive Trap after Change (Defr. Trap for Number of Polling)<br><input type="checkbox"/> Check Status on Start Up (Default: 1) |                      |            |
|                | <input type="button" value="Copy"/><br><input type="button" value="Paste"/>                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |

- ・[Remote Service Board] タブ

サーバに搭載されているリモートサービスボードの情報が表示されます。

[Test] をクリックすると、リモートサービスボードに対して接続テストが行われます。

[Configure] をクリックすると、リモートサービスボードの Web インタフェースが表示されます。

| Server Address | Network/SNMP | Remote Service Board                                                 | Local Note                                                                      |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |              | Server Name: RX800W2K<br>Community:<br>2nd IP Address: 10.21.136.228 | <input type="button" value="Test"/><br><input type="button" value="Configure"/> |

- ・[Local Note] タブ


サーバのローカルノートが表示されます。

- ▶ 「Server Browser」画面のサーバー一覧上で2つ以上のサーバを選択した場合は、「Server Name」には「Multiple Selection」と表示されます。この状態で「Apply」をクリックすると、選択したすべてのサーバがサーバリストに登録されます。
- サーバー一覧で右クリックして、表示された以下を選択することにより、複数のサーバを選択できます。
  - ・「Select All」：一覧上のすべてのサーバが選択されます。
  - ・「Select Manageables」：管理可能（灰色のサーバアイコン）なすべてのサーバが選択されます。
- すでにサーバリストに登録済みのサーバと同じ名前、または同じネットワークアドレスのサーバは追加できません。

### 3.1.4 サーバ設定の確認／変更

サーバの各設定内容を確認／変更する場合は、以下の操作を行います。

- 1 サーバリストから対象サーバを選択し、右クリックして表示されたメニューから、「サーバのプロパティ」をクリックします。
- 「Server Properties」画面が表示されます。




- 2 各タブ画面で、設定を確認／変更します。

各タブ画面で項目を設定した場合は、必ず「適用」をクリックして別のタブ画面をクリックしてください。

#### [サーバのアドレス] タブ

サーバのIPアドレスを確認／変更できます。IPアドレスを変更した場合、「接続テスト」をクリックすると、正しく接続できるかどうかの確認が行われます。


### [ネットワーク／SNMP] タブ



ネットワークのパラメータを確認／変更できます。設定できる項目は、「コミュニティ名（ユーザコミュニティの名前）」／「ポーリング間隔」／「タイムアウト値」／「接続状態変更トラップ（サーバのステータスが変化したときにトラップを送信する）」／「更新間隔」（開いたウィンドウを更新する間隔）です。


ネットワークやサーバの負荷が高い場合は、「ポーリング間隔」、「タイムアウト値」、「更新間隔」を変更することによって改善することができます。

### [ローカルノート] タブ




サーバのローカルノートを編集できます。ローカルノートは、「Server List」画面でサーバを見つける際に役立ちます。

### [ログイン] タブ



サーバへ設定値の書き込みを行う際に使用する「ユーザ名」および「パスワード」を設定します。パスワードを設定するには、「パスワード設定」チェックボックスをチェックしてから設定します。また、セキュリティ上の理由から、パスワードはデータベースに保存されません。

[Remote Service Board] タブ

サーバのセカンダリチャネルの IP アドレス／コミュニティ名を確認／変更できます。  
[接続テスト] をクリックすると、リモートサービスボードとの接続を確認できます。  
[設定] をクリックすると、リモートサービスボードの Web インターフェースが起動し、「ユーザ名」と「パスワード」を入力する画面が表示されます。

Web インターフェースについては、それぞれ以下を参照してください。

- ・リモートサービスボード (PG-RSB101) の場合：「6.3.1 Web インターフェースの起動」(→ P.370)
- ・リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) の場合：「7.3.1 Web インターフェースの起動」(→ P.424)

[TCP アプリケーション] タブ

TCP/IP 機器用の Web アプリケーションの設定ができます。

サーバの種類で TCP/IP 機器を選択した場合のみ表示されます。

- ❸ [キャンセル] をクリックして、プロパティを終了します。

### 3.1.5 MIB の登録 (MIB INTEGRATION)

ServerView S2 に MIB ファイルを登録します。

#### 重要

- ▶ Linux 上で稼動している ServerView S2 に対しては、MIB の登録は未サポートです。

- 1 ServerView S2 のメニューから「ADMINISTRATION」→「MIB INTEGRATION」をクリックします。

MIB ファイルの登録画面が表示されます。



- 2 [参照] をクリックし、MIB ファイルを指定します。

- 3 [Upload] をクリックします。

MIB ファイルが登録されます。

## 3.2 サーバの監視

サーバの状態、サーバの各コンポーネントの詳細状況を確認します。

### 3.2.1 サーバの状態確認

#### ■ サーバの状態表示（アイコン）

サーバリストに、サーバごとに状態が以下のアイコンで表示されます。

表：アイコンの意味

| アイコン | 意味                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | すべてのコンポーネントは正常に動作しています。                                                   |
|      | 1つまたは1つ以上のコンポーネントでエラーが発生しています。                                            |
|      | 1つまたは1つ以上のコンポーネントのステータスが悪化しています。                                          |
|      | サーバが反応せず、管理不可能です。                                                         |
|      | サーバ状況を調査中です。                                                              |
|      | サーバにアクセスできません。サーバがネットワークに接続されているか、またはサーバがServerViewに正しく設定されているかを確認してください。 |
|      | サーバが反応しないため、RSBがセカンダリチャネルを介して応答しました。RSBモードでサーバ状況を確認できます。                  |
|      | DeskInfoツールを開始できます。未サポートです。                                               |
|      | 拡張サーバマネージャを起動できます。                                                        |
|      | Intel LANDesk® Server Manager (LDSM) を起動できます。                             |
|      | ServerViewがサーバからアラームを受信しました。                                              |
|      | しきい値測定を開始しています。                                                           |
|      | アーカイブデータが作成されています。                                                        |
|      | プレードサーバのステータス（すべてのプレードのステータス）は正常です。                                       |
|      | プレードサーバのステータスを調査中です。                                                      |

表：アイコンの意味

| アイコン | 意味                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | ブレードサーバのステータス（少なくとも 1 つのブレードのステータス）が悪化しています。                                   |
|      | ブレードサーバのステータス（少なくとも 1 つのブレードのステータス）でエラーが発生しています。                               |
|      | ブレードサーバが応答せず、管理不可能です。                                                          |
|      | ブレードサーバにアクセスできません。                                                             |
|      | クラスタのステータスは正常です。                                                               |
|      | クラスタ状況を調査中です。                                                                  |
|      | クラスタの 1 つ以上のコンポーネントでエラーが発生しています。                                               |
|      | クラスタのすべてのコンポーネントは正常に動作しています。                                                   |
|      | クラスタが反応せず、管理不可能です。                                                             |
|      | クラスタにアクセスできません。クラスタがネットワークに接続されているか、またはクラスタが正しく ServerView に設定されているかを確認してください。 |
|      | クラスタの 1 つ以上のコンポーネントのステータスが悪化しています。                                             |

## ■ サーバの接続確認

サーバが正しく ServerView で使用できるかどうか、接続テストを行います。これにより、監視機能が自動的に起動され、システム全体とそのサブシステムのステータスが表示されます。

### 重要

- ▶ サーバの一覧のセットアップを行う場合は、サーバの一覧で設定するコンピュータ名が有効であることを確認する必要があります。コンピュータ名は、OS のインストール中にサーバに割り当てられた名前です。1 つの IP アドレスに複数のコンピュータ名を同時に割り当てるとはできません。

- 1 サーバリストに、サーバ名と IP アドレスが正しく表示されていることを確認します。

- 2 サーバリストからサーバを選択し、右クリックして表示されたメニューから、「接続テスト」をクリックします。**  
「接続テスト」画面が表示されます。



指定されたタイムアウト時間内にサーバが応答するかどうかをテストします。  
以下の5種類のテストが行われます。

表：接続テスト

| テスト項目              | 説明                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Ping               | サーバがネットワークに接続されているかを確認します。                           |
| MIB II チェック        | MIB II エージェントがインストールされているかどうかを確認します。                 |
| Inventory MIB チェック | ServerView エージェントのインベントリ MIB がインストールされているかどうかを確認します。 |
| アドレスタイプ            | アドレスのタイプが、本体／RSB でプライマリかセカンダリかの識別を確認します。             |
| テストトラップ            | サーバからのトラップが受信可能かどうかを確認します。                           |

- 3 手順2を、各サーバに対して行います。**

## ■ サーバの再検出／すべてのサーバの再検出

現在のサーバのステータスをチェックするには、「サーバの再検出」（すべてのサーバに対して行う場合は「すべてのサーバの再検出」）を行います。

### ● サーバの再検出

- 1 サーバリストから確認したいサーバを選択し、右クリックして表示されたメニューから、「サーバの再検出」をクリックします。**  
ステータスチェックが開始され、各サーバの接続状況および現在の状況が正常かどうかチェックされます。

### ● すべてのサーバの再検出

- 1** サーバリストで右クリックして表示されたメニューから、「すべてのサーバの再検出」をクリックします。

サーバリストに登録されているすべてのサーバに対して、ステータスチェックが開始されます。

### ■ サーバリストの更新間隔の設定

サーバリストの更新間隔を設定できます。設定した時間毎に、サーバリストに登録されている各サーバのステータスが更新されます。

- 1** ServerView S2 のメニューから「SERVERLIST」メニュー → 「SETTINGS」をクリックします。
- 2** 更新間隔を入力し、[OK] をクリックします。




### 3.2.2 サーバの各監視項目の詳細確認

各サーバの状態を詳細に確認します。

#### 1 サーバリストから対象サーバをクリックします。

「ServerView [サーバ名]」画面が表示され、選択したサーバに関する詳細情報が表示されます。



#### POINT

- ▶ ブレードサーバを選択した場合は、監視対象や監視機能が制限されるため、表示される画面が異なります。ブレードサーバの詳細確認については、「3.3 ブレードサーバの監視」(→ P.122) を参照してください。

#### ● システム識別灯表示

システム識別灯表示の切り替えができます。サーバがシステム識別灯表示をサポートしている場合のみ有効です。システム識別 LED の現在の状態がアイコンで表示されます。

次の3種類のアイコンがあります。



## ● 表示データ

オンラインデータか、アーカイブデータかを指定できます。

オンラインデータは、リアルタイムのサーバ情報を表示します。

アーカイブデータは作成日時のサーバ情報を表示します。アーカイブデータについては、「3.7.1 アーカイブマネージャの起動」(→ P.185) を参照してください。

## ● サーバ情報

サーバのモデル名、識別番号、ステータスが表示されます。

ステータスはアイコン表示されます。アイコンの意味については、「■ サーバの状態表示 (アイコン)」(→ P.92) を参照してください。

## ● 監視項目メニュー

各項目にカーソルをポイントすると、それぞれの下位項目が表示されます。参照したい項目をクリックすると、詳細情報表示フレームに情報が表示されます。

表：監視項目

| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>構成情報</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| エージェントステータス    | ステータス、またはエージェントの情報を表示します。<br>→ 「■ エージェントステータス」(P.99)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ステータスビュー<br/>サブシステムのステータスが表示されます。それぞれのサブシステムへリンクされています。</li> <li>・エージェントビュー<br/>ServerView エージェントのバージョン、MIB リビジョン、SNMP エージェントの構成が表示されます。</li> </ul> |
| システム情報         | システムの情報が表示されます。→ 「■ システム情報」(P.100)                                                                                                                                                                                                                  |
| 外部記憶装置         | サーバに接続されている外部記憶装置とそのファイルシステムが表示されます。→ 「■ 外部記憶装置の情報」(P.101)                                                                                                                                                                                          |
| ネットワーク インタフェース | サーバに搭載されているネットワーク インタフェースが表示されます。→ 「■ ネットワーク インタフェースの情報」(P.101)                                                                                                                                                                                     |
| 拡張ボード          | サーバの各種バスや拡張ボードが表示されます。→ 「■ 拡張ボードの情報」(P.102)                                                                                                                                                                                                         |
| アクション          | イベントログ、エラーログ等、サーバの挙動に関する情報が表示されます。→ 「■ アクション情報」(P.102)                                                                                                                                                                                              |
| その他            | ファンや温度センサーの情報が表示されます。<br>→ 「■ その他の情報」(P.103)                                                                                                                                                                                                        |
| MIB-II 情報      | MIB-II 情報が表示されます。→ 「■ MIB-II 情報」(P.103)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>アクション</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| アクション          | エラーメッセージ、ブートオプションなどが表示されます。また、再起動オプションを設定すると、サーバのシャットダウン、再起動が行えます。→ 「■ アクション」(P.104)                                                                                                                                                                |
| メンテナンス         | 内蔵の CMOS バッテリの使用期間やファンに関する情報が表示されます。→ 「■ メンテナンス」(P.106)                                                                                                                                                                                             |
| ASR            | ASR (Automatic Server Reconfiguration & Restart) 機能の設定を行うことができます。→ 「3.4 異常発生時の対処 (ASR)」(P.126)                                                                                                                                                      |

表：監視項目

| 項目                | 説明                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| オペレーティングシステム      | サーバにインストールされている OS に関する情報が表示されます。<br>→「3.2.5 オペレーティングシステムの情報表示」(P.106)              |
| <b>外部記憶装置</b>     |                                                                                     |
| 外部記憶装置            | サーバに搭載されているアダプタと、アダプタに接続されている外部記憶装置の情報が表示されます。<br>→「3.2.6 外部記憶装置の状態確認」(P.107)       |
| ロジカルビュー           | サーバの論理ドライブ上のファイルシステムの情報が表示されます。                                                     |
| パーティションビュー        | パーティションに関する情報が表示されます。                                                               |
| <b>ベースボード</b>     |                                                                                     |
| ベースボード            | プロセッサ、メモリ、電圧などのベースボードに付随する情報が表示されます。<br>→「3.2.7 ベースボードの状態確認」(P.112)                 |
| バスとアダプタ           | サーバ上のバスと接続されたアダプタがツリー表示されます。ツリーから選択したアダプタの詳細、ファンクションの詳細が確認できます。                     |
| メモリモジュール          | サーバに搭載されたメモリモジュールの情報を表示します。                                                         |
| 電圧                | ベースボード上の各電圧の情報を表示します。                                                               |
| <b>コンポーネント</b>    |                                                                                     |
| 環境                | サーバの温度とファンのステータスを表示します。<br>→「■ 環境」(P.116)                                           |
| 電源                | サーバの電源に関する設定とステータスを表示します。<br>→「■ 電源」(P.117)                                         |
| ネットワーク インタフェース    | サーバに搭載されているネットワーク インタフェースの I/F、ステータス、タイプ、説明をリスト表示します。<br>→「■ ネットワーク インタフェース」(P.119) |
| リソース              | システム上のリソースを表示します。<br>→「■ リソース」(P.119)                                               |
| <b>バージョンマネージャ</b> |                                                                                     |
| インベントリ            | サーバのインベントリ情報(ハードウェア、ソフトウェアの構成情報)を表示します。<br>→「3.2.9 バージョンマネージャ(インベントリ)」(P.120)       |
| リモートマネージャ         | リモートマネージメント情報を表示します。<br>→「3.2.10 リモートマネージャ」(P.121)                                  |
| <b>更新</b>         |                                                                                     |
| サーバステータス          | サーバステータス情報を更新します。                                                                   |
| ビュー               | 詳細情報表示フレームに現在表示されている画面を更新します。                                                       |
| <b>ヘルプ</b>        |                                                                                     |
| バージョン情報           | ServerView S2 のバージョン情報を表示します。                                                       |
| 目次                | ServerView S2 のヘルプの目次を表示します。                                                        |
| ビュー               | 詳細情報表示フレームに現在表示されている画面のヘルプを表示します。                                                   |

### 3.2.3 構成情報の表示

サーバを構成する各種情報を表示します。

#### ■ エージェントステータス

「ステータスピュー」、「エージェントビュー」を選択すると、表示される画面が切り替わります。

##### ● ステータスピュー

サブシステムのステータスが表示されます。それぞれのサブシステムへリンクされています。



## ● エージェントビュー

ServerView エージェントのバージョン、MIB リビジョン、SNMP エージェントの構成が表示されます。

The screenshot shows the 'Agent Status' view. On the left, there's a summary card for a PRIMERGY RX100 S3 server with model number YBAxxxxxx and status 'ok'. Below it is a 'Views' section with a 'System Configuration' link. The main content area has two tabs: 'Agent Status View' (selected) and 'Agent Product Version View'. The 'Agent Status View' tab shows a table with two rows: 'Inventory MIB Revision' (4.11) and 'Agent Product Version' (4.11.06). The 'Agent Product Version View' tab shows a table titled 'SNMP Agent Configuration List' with multiple rows of agent names, revisions, and purposes.

| エージェント名                                 | リビジョン | 用途    |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| SNMP LanMan MIB                         | 5.0   | other |
| Microsoft MIB-II subagent               | 5.0   | other |
| Host Resources MIB                      | 5.0   | other |
| Microsoft SNMP subagent                 | 5.0   | other |
| Event Translator SNMP subagent          | 5.0   | other |
| Microsoft SNMP Subagent for ACS Service | 5.0   | other |
| Microsoft ICMP subagent                 | 5.0   | other |
| Microsoft Multicast subagent            | 5.0   | other |
| Microsoft RIP2 subagent                 | 5.0   | other |
| Microsoft OSPF Subagent                 | 5.0   | other |
| Microsoft BOOTP subagent                | 5.0   | other |
| Microsoft Router IPX MIB subagent       | 5.0   | other |

## ■ システム情報

システムの情報が表示されます。

The screenshot shows the 'System Information' view. It displays various system parameters in a large text box. Key details include the server model (PRIMERGY RX100 S3), processor (Intel(R) Pentium(R) 4 CPU, 3000 MHz, step 3), memory (2048 MB), and network interface (COM1 Setting 8, Party off, 1 I/O アドレス 0x3f8).

```

サーバー名: RX100S3W2K
管理者: n.a
サーバーモデル: PRIMERGY RX100 S3
オペレーティング システム: Windows 2000 Service Pack 4 Revision 5.0
全メモリ: 2048 MB
プロセッサ/チップセット数: 1
プロセッサ (1):
以下のシリアルポートをサポート(COM):
Port (0): COM1 Setting 8, Party off, 1 I/O アドレス 0x3f8
以下のパラレルポートをサポート(LPT):
n.a.

```

## ■ 外部記憶装置の情報

サーバに接続されている外部記憶装置とそのファイルシステム情報が表示されます。

| デバイス名                                              | 容量       |
|----------------------------------------------------|----------|
| MITSUMI CD-ROM SR244W T02B (MITSUMI CD-ROM SR244W) | 0 MB     |
| LSILOGIC1030 IM1000 (1030 IM)                      | 34695 MB |

## ■ ネットワーク インタフェースの情報

サーバに搭載されているネットワークインターフェースの情報が表示されます。

| ネットワーク タイプ        | softwareLoopback |
|-------------------|------------------|
| 物理アドレス            | n.a.             |
| ネットワーク スピード[MB/s] | 10               |
| ステータス             | up               |

| ネットワーク タイプ        | ethernet-csmacd   |
|-------------------|-------------------|
| 物理アドレス            | 000AE47E699       |
| ネットワーク スピード[MB/s] | 1000              |
| ステータス             | up                |
| 割り込み              | #17 (NOT Shared)  |
| 共有メモリ             | FC400000-FC40FFFF |

## ■ 拡張ボードの情報

サーバに搭載されている各種バスや拡張ボードの情報を表示されます。

The screenshot shows the ServerView interface for a PRIMERGY RX100 server. The main menu bar includes SERVERLIST, ADMINISTRATION, ASSET MANAGEMENT, EVENT MANAGEMENT, MONITORING, and HELP. The left sidebar displays system status (Model: PRIMERGY RX100 S3, Serial: YBAJxxxxxx, Status: ok) and navigation links like VIEWS, Configuration, and Help. The central pane is titled "拡張ボード" (Expansion Board) and shows detailed information for "ISA #1". It lists three function blocks: ISA PNP読み取りデータポート, Intel(R) 82802 Firmware Hub Device, and マザーボードリソース. Below these are memory and I/O port ranges. A note at the bottom states "SCBで設定可能な値" (Values setable via SCB). The bottom right corner shows the Internet Explorer logo.

## ■ アクション情報

イベントログ、エラーログなどの情報が表示されます。

This screenshot shows the ServerView interface with the "Actions" tab selected. It displays two log tables: "Action Log" and "Event Log". The "Action Log" table shows entries for system boot watchdog alarms. The "Event Log" table shows generic sensor assertions. Both logs include columns for "ローカル時間" (Local Time) and "メッセージ" (Message). The bottom right corner shows the Internet Explorer logo.

## ■ その他の情報

ファンや温度センサーの情報が表示されます。

The screenshot shows the ServerView interface for a PRIMERGY RX100 S3 server. The main window displays various system components and their status. On the right side, there are two tables: one for 'Temperature Sensors' and one for 'Fans'. The 'Temperature Sensors' table lists four sensors (0-3) with their respective locations (Systemboard, CPU, Ambient, PSU) and actions (continue). The 'Fans' table lists six fans (FAN SYS1 to FAN SYS6) with their actions (continue).

| センサの番号 | センサの用途      | 高温異常時のアクション | ファンの番号   | ファンの用途   | ファン異常時のアクション |
|--------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 0      | Systemboard | continue    | FAN SYS1 | FAN SYS1 | continue     |
| 1      | CPU         | continue    | FAN SYS2 | FAN SYS2 | continue     |
| 2      | Ambient     | continue    | FAN SYS3 | FAN SYS3 | continue     |
| 3      | PSU         | continue    | FAN SYS4 | FAN SYS4 | continue     |
|        |             |             | FAN SYS5 | FAN SYS5 | continue     |
|        |             |             | FAN1 PSU | FAN1 PSU | continue     |
|        |             |             | FAN2 PSU | FAN2 PSU | continue     |

## ■ MIB-II 情報

MIB II 情報が表示されます。

The screenshot shows the ServerView interface displaying MIB-II information. The main window has a sidebar with 'MIB-II 情報' selected. The main area shows two tables: 'システム情報' and 'ネットワークインターフェース情報'.

| 項目       | 値                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム名    | RX100S3W2K                                                                                                                        |
| 説明       | Hardware: x86 Family 15 Model 4 Stepping 3 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.0 (Build 2195 Multiprocessor Free) |
| 場所       |                                                                                                                                   |
| 音響音      |                                                                                                                                   |
| 稼働時間     | up 8 days, 17:15:15                                                                                                               |
| エンタープライズ | 1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.2                                                                                                         |
| サービス     | internet,end-to-end,applications                                                                                                  |

| セクション                                      | 詳細                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS TCP Loopback Interface                  | ネットワークタイプ: softwareLoopback<br>物理アドレス: n.a.<br>ネットワークスピード(MB/s): 10<br>ステータス: up<br>IPアドレス: 127.0.0.1<br>サブネット マスク: 255.0.0.0 |
| Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver | ネットワークタイプ: ethernet-csmacd<br>物理アドレス: nnnnccccaaaa                                                                            |

### 3.2.4 アクション

「アクション」には、「■ アクション」(→P.104)、「■ メンテナンス」(→P.106)、「3.4 異常発生時の対処 (ASR)」(→P.126) の3つのメニューがあります。

#### ■ アクション

[アクション] をクリックすると、「アクション」画面が表示されます。



#### ● ブートオプション

ブートオプションには起動プロセスに関する情報が表示されます。これらの情報は、サーバの BIOS 設定情報を ServerView が表示します。

- エラー発生時の設定  
エラー発生時に停止するかどうかなどの設定が表示されます。
- 現在の起動状態  
現在の起動状態が表示されます。
- 電源投入要因  
電源の投入要因が表示されます。
- 電源切断要因  
電源の切断要因が表示されます。

## ● 再起動オプション

オプションを指定して操作ボタンをクリックすることにより、サーバのシャットダウン／再起動操作を行うことができます。各ボタンをクリックすると、セキュリティのためにログイン画面が表示されます。ServerView 管理権限のユーザ名とパスワードが必要です。

- [Restart] ボタン（再起動）  
サーバを再起動します。サーバが再起動されるまでに必要な経過時間を指定します。
- [Shutdown & Off] ボタン（シャットダウン／電源切断）  
サーバをシャットダウンし、電源を切れます。サーバがシャットダウン、または電源切断されるまでに必要な経過時間を指定します。
- [Abort Shutdown] ボタン（シャットダウンの中止）  
[Restart] または [Shutdown & Off] をクリックして開始されるシャットダウンを中止します。すでに再起動またはシャットダウンが開始された場合は中止できません。

### POINT

- ▶ ログイン画面で「デフォルトユーザーの変更」を行った場合、一時的にデフォルトユーザーが変更されます。ただし、ServerView をいったん終了するとこの情報は失われます。デフォルトのログインユーザーを変更する場合は、「サーバのプロパティ」を起動し、[ログイン] タブ画面で設定してください。設定方法については「3.1.4 サーバ設定の確認／変更」(→ P.88) を参照してください。
- ▶ [診断システムの起動] は未サポートです。選択しないでください。

## ● エラーメッセージバッファの内容

一覧は日付／時間順に並べられていて、最新のエントリが一番上になります。メッセージは、「C」（メッセージのレベルが危険である場合）、日付／時刻、キャビネット／エラー、メッセージの 5 つの部分からなります。時刻は、グリニッジ標準時、またはローカル時間（日本時間）のどちらで表示するか選択できます。

エラーメッセージバッファに表示される内容は、リモートサービスボードがある場合と、ない場合で異なります。

- リモートサービスボードがある場合  
リモートサービスボードが獲得した SEL の情報と、リモートサービスボードが自分自身で検出したエラーがエラーメッセージバッファに表示されます。
- リモートサービスボードがない場合  
サーバ本体の SEL の内容がエラーメッセージバッファに表示されます。

## ■メンテナンス

「メンテナンス」をクリックすると、以下の画面が表示され、内蔵されている CMOS バッテリの使用期間やファンに関する情報が表示されます。

The screenshot shows the 'Maintenance' section of the ServerView interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Views', 'Configuration', and 'Monitoring'. The main area displays two tables. The top table, titled 'Battery Information', lists a single entry: Model PRIMERGY RX100 S3, Battery ID YBAJxxxxxx, Status OK, and a note indicating it has been powered on for 0y 15d 23h with no battery exchange. The bottom table, titled 'Selected Fan Status', lists seven fans (Fan 0 to Fan 6) with their respective purposes (FAN SYS1 to FAN2 PSU), rotation rates (e.g., 93%, 98%, 101%, 100%, 98%, 106%, 105%), and average usage rates (e.g., 1%).

### 3.2.5 オペレーティングシステムの情報表示

「オペレーティングシステム」をクリックすると、サーバにインストールされている OS に関する情報を表示します。現在実行しているプロセスに関するデータや、OS の名前、バージョン、言語、システム稼働時間などが表示されます。

The screenshot shows the 'Operating System' section of the ServerView interface. The left sidebar includes 'Configuration' and 'Monitoring' sections. The main area contains two tables. The first table, 'Global Information', provides details about the operating system: OS name (Windows 2000 Service Pack 4), OS version (5), OS edition (0), system type (serverOrBackupDomainController), OS language (Japanese), system boot time (9 days, 17:23:42), and system last boot (2005/10/29 14:26:56). The second table, 'Loaded Processes', lists various Windows processes with their PIDs, revision numbers, and descriptions.

| 名前                                                     | Rev  | 説明                                             |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| System Idle Process (, Pid 0)                          | 0.00 | n.a.                                           |
| System (, Pid 8)                                       | 0.00 | n.a.                                           |
| smss.exe (C:\WINNT\System32\smss.exe, Pid 168)         | 5.00 | Windows NT Session Manager                     |
| csrss.exe (C:\WINNT\System32\csrss.exe, Pid 196)       | 5.00 | Client Server Runtime Process                  |
| winlogon.exe (C:\WINNT\System32\winlogon.exe, Pid 216) | 5.00 | Windows NT Logon Application                   |
| services.exe (C:\WINNT\System32\services.exe, Pid 244) | 5.00 | Services and Controller app                    |
| lsass.exe (C:\WINNT\System32\lsass.exe, Pid 256)       | 5.00 | LSA Executable and Server DLL (Export Version) |
| svchost.exe (C:\WINNT\System32\svchost.exe, Pid 444)   | 5.00 | Generic Host Process for Win32 Services        |
| spooler.exe (C:\WINNT\System32\spoolsv.exe, Pid 472)   | 5.00 | Spooler SubSystem App                          |
| msdtc.exe (C:\WINNT\System32\msdtc.exe, Pid 500)       | 3.00 | MS DTC console program                         |
| ALERT.EXE (C:\Program                                  |      |                                                |

## 3.2.6 外部記憶装置の状態確認

外部記憶装置の状態確認では、以下の状態を確認できます。

- ・ 装置のコントローラやデバイス状態を確認する→「■ 外部記憶装置」(P.107)
- ・ 論理ドライブのシステムファイル情報を確認する→「■ ロジカルビュー」(P.111)
- ・ パーティションの詳細情報を確認する→「■ パーティションビュー」(P.111)

### ■ 外部記憶装置

[外部記憶装置] をクリックすると、ハードディスクとコントローラに関する詳細情報が表示されます。

| 番号 | ステータス | タイプ | アダプタ名                                                                      |
|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OK    | PCI | INTEL CORPORATION 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) Ultra ATA 100 Storage Controller |
| 2  | OK    | PCI | Symbios Logic Inc. MegaRAID PCI Express(TM) ROMB                           |

### ● コントローラリスト

サーバに接続されているコントローラに関するデータがリスト表示されます。番号、ステータス (OK または FAIL)、タイプ (EISA、PCI、ISA)、アダプタ名が表示されます。

### ● 選択したコントローラの詳細

コントローラリストで選択しているコントローラの詳細情報が表示されます。右側には [MULTIPATH ビュー] [デバイスビュー]へのリンクが表示され、クリックすると詳細情報画面が新しく表示されます(→「● デバイスビュー」(P.108))。ここに表示されるリンクや表示される詳細情報画面は、選択されているコントローラの種類によって異なります。

#### POINT

- ▶ 詳細情報を表示するコントローラを必ず選択してください。選択していない場合、別の情報が表示されることがあります。

## ● デバイスビュー

[デバイスビュー] をクリックすると、新規にデバイスビュー画面が表示され、コントローラに接続されているデバイスに関する詳細情報が表示されます。

The screenshot shows the 'Device View' (デバイス ビュー) page. At the top, it displays 'Selected Controller Details' (選択したコントローラの詳細) for an AIC-7899 Ultra160/m PCI SCSI Card. Below this is a table titled 'Connected Devices List' (接続されたデバイスの一覧) showing one device: FUJITSU MAJ3091MC 5207. Further down, it shows 'Selected Device Details' (選択したデバイスの詳細) for the same device, including capacity (8707 MB), LUN information, and S.M.A.R.T. status (OK). The bottom of the page indicates that data collection has completed.

- ・選択したコントローラの詳細  
選択したコントローラの詳細情報が表示されます。
- ・接続されたデバイスの一覧  
接続されているデバイスの一覧がリスト表示されます。詳細情報を確認したいデバイスを選択します。
- ・選択したデバイスの詳細  
「接続されたデバイスの一覧」から選択したデバイスの詳細が表示されます。
- ・[RAID の表示]  
画面下に [RAID の表示] ボタンが表示されている場合、これをクリックすると、RAID カード上に存在する論理ドライブ一覧、物理デバイスが表示され、詳細が確認できます。  
→ 「● MYLEX デバイスビュー（RAID の表示）」(P.109)


### POINT

- ▶ S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) に表示される情報は、S.M.A.R.T. プロシージャから返信されます。S.M.A.R.T. は、ハードデバイスのエラーを早期に検出するために使用する技術です (PDA =Prefailure Detection and Analysis)。SCSI ハードディスクドライブと ATA ハードディスクドライブがサポートされます。

## ● MYLEX デバイスビュー (RAID の表示)

[デバイスビュー] をクリックすると、新規にデバイスビュー画面が表示され、コントローラに接続されているデバイスに関する詳細情報が表示されます。

また、デバイスビューの画面下に [RAID の表示] ボタンが表示されている場合は、[RAID の表示] をクリックすると、以下の画面が表示されます。



### • 論理ドライブ

RAID カード上に存在する論理ドライブの一覧が表示されます。

### • 物理デバイス


RAID カード上に存在する物理デバイスが表示されます。「論理ドライブ」のリストからドライブ番号を選択すると、「物理デバイス」には選択した論理ドライブを構成している物理デバイスにチェックが付きます。

物理デバイス内の各リンクをクリックすると、物理的デバイスビューが表示されます。SCSI デバイスの情報、ディスクの情報を確認できます。



- コントローラアイコン

コントローラアイコンをクリックすると、アダプタビューが表示されます。ハードディスクの情報、ディスクアレイの情報を確認できます。



## POINT

- RAID カードの監視および表示には、カードに添付されている管理ツールを必ずインストールしてください。検出されたエラー情報を管理コンソールに通知することができます。

## 重要

- ServerView の版数と RAIDManager / IDE-RAIDManager の版数により、SCSI アレイコントローラカード / IDE-RAID コントローラカードの情報が、正しく表示されない場合があります。  
このため、RAIDManager / IDE-RAIDManager などの RAID 管理ツールを使用して、状態を確認してください。
- Linux での Global Array Manager(GAM) の設定について
  - Linux インストール代行サービスバンドルタイプをご使用の場合は、本体に添付のリリースノートを参照してください。
  - SCSI タイプ、ディスクレスタイプにて Linux ディストリビューションをご使用の場合は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET の PRIMERGY 向けホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>) 内の「本製品のサポート&ダウンロード」ページを表示し、「ダウンロード検索」をクリックして該当する機種の「ドライバキット」入手し、「ドライバキット」に収録されている「インストール手順書」を参照してください。

## ■ ロジカルビュー


【ロジカルビュー】をクリックすると、ロジカルビュー画面が表示されます。サーバの論理ドライブ上のファイルシステムがリスト表示されます。

リストから選択したファイルシステムの詳細が表示され、ファイルシステムのサイズ、マウント、ファイルシステムタイプ、使用率が確認できます。



## ■ パーティションビュー

【パーティションビュー】をクリックすると、パーティションビュー画面が表示されます。パーティションビューでは、サーバのパーティションに関する詳細情報が確認できます。



パーティションのリストから詳細情報を確認したいパーティション番号を選択すると、選択したパーティションの以下の情報が確認できます。

- 選択したパーティションの詳細（コントローラ）  
パーティションが所属するコントローラのシンボル名、アダプタモデル、バス タイプ & 番号、デバイス番号、ファンクションが表示されます。
- 選択したパーティションの詳細（デバイス情報）  
パーティションが作成されたデバイスのタイプ、番号、名前が表示されます。

### 3.2.7 ベースボードの状態確認

ベースボードの状態確認では、以下の状態を確認できます。

- ベースボードの状態を確認する→「■ ベースボード」(P.112)
- サーバ上のバスと接続されたアダプタの情報を確認する→「■ バスとアダプタ」(P.114)
- サーバに搭載されたメモリモジュールの状態を確認する→「■ メモリモジュール」(P.114)
- ベースボード上の各電圧の状態を確認する→「■ 電圧」(P.115)

#### ■ ベースボード

[ベースボード] をクリックすると、ベースボード画面が表示され、ベースボード情報（モデル、BIOS バージョン、ボード ID、シリアル番号）が表示されます。

シリアル番号は、機種によっては表示されない場合があります。



## ● プロセッサ

搭載されているプロセッサに関する情報が表示されます。

プロセッサのアイコンをクリックすると、クリックしたプロセッサの番号、タイプ、周波数、CPUステップ、ステータス、論理CPUの数、ソケットの名称、L2キャッシュ(KB)、L3 Cache(KB)が表示されます。

## ● メモリ

メモリの総量とステータスが表示されます。ステータスアイコンをクリックすると、「■メモリモジュール」(→P.114)画面が表示されます。

## ● 電圧


電圧のステータスが表示されます。ステータスアイコンをクリックすると、「■電圧」(→P.115)画面が表示されます。

## ● バスとアダプタ

サポートするバスタイプとステータスが表示されます。ステータスアイコンをクリックすると、「■バスとアダプタ」(→P.114)画面が表示されます。

## ● BIOSセルフテスト

サーバの電源投入時にBIOSが行うセルフテストの結果が表示されます。



ステータスに「異常」アイコンが表示されている場合、[承認]をクリックすることで「正常」アイコンに戻すことができます。「異常」の詳細情報は「■アクション」(→P.104)画面の「エラーメッセージバッファの内容」で確認してください。


なお、BIOSセルフテスト情報は、セルフテスト通知機能がないBIOS(バージョンの違いも含む)の場合は表示されません。

### POINT

- ▶ [承認]をクリックして「正常」アイコンに戻った状態で、ServerView Agentを再インストールすると、ふたたび「異常」アイコンになる場合があります(同時にTrapが発生する場合があります)。この場合「正常」アイコンに戻すには、再度[承認]をクリックしてください。

## ■ バスとアダプタ

[バスとアダプタ] をクリックすると、「バスとアダプタ」画面が表示されます。サーバ上のバスと接続されたアダプタがツリー表示され、ツリー上で選択したアダプタの詳細、ファンクションの詳細が表示されます。



## ■ メモリモジュール

[メモリモジュール] をクリックすると、「メモリモジュール」画面が表示され、サーバに搭載されたメモリモジュールの詳細情報が表示されます。



## ■ 電圧

[電圧] をクリックすると、「電圧」画面が表示されます。ベースボード上の各電圧についての詳細情報を確認できます。

The screenshot shows the 'ServerView [RX100S3W2K] - Microsoft Internet Explorer' window. The main content area is titled '電圧' (Voltage). A table titled '電圧の一覧' (List of Voltages) lists 9 power supplies with their details:

| 番号 | 名称            | キャビネット | ステータス | 最小       | 最大       | 定格       | 現在       | 出力 |
|----|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----|
| 0  | Main +12V     | 0      | ok    | 10.57 V  | 13.42 V  | 12.00 V  | 11.93 V  |    |
| 1  | Main -12V     | 0      | ok    | -13.47 V | -10.55 V | -12.01 V | -12.30 V |    |
| 2  | Main +5V      | 0      | ok    | 4.40 V   | 5.59 V   | 5.00 V   | 4.94 V   |    |
| 3  | Main 3.3V     | 0      | ok    | 2.90 V   | 3.69 V   | 3.30 V   | 3.33 V   |    |
| 4  | Battery +3V   | 0      | ok    | 2.40 V   | 3.36 V   | 3.00 V   | 3.12 V   |    |
| 5  | Standby +3.3V | 0      | ok    | 2.90 V   | 3.69 V   | 3.30 V   | 3.36 V   |    |
| 6  | Standby +5V   | 0      | ok    | 4.38 V   | 5.61 V   | 4.99 V   | 5.04 V   |    |
| 7  | DIMM +1.8V    | 0      | ok    | 1.57 V   | 2.02 V   | 1.80 V   | 1.81 V   |    |
| 8  | VTT MEM       | 0      | ok    | 0.79 V   | 1.09 V   | 0.90 V   | 0.89 V   |    |
| 9  | VCC 1.5V      | 0      | ok    | 1.33 V   | 1.68 V   | 1.51 V   | 1.52 V   |    |

The left sidebar shows 'VIEW' and '構成情報' (Configuration Information) sections, with '電圧' (Voltage) highlighted. The bottom status bar includes '© 1999-2005 Fujitsu Siemens Computers All rights reserved' and 'ベースボード情報を表示します'.


### 3.2.8 コンポーネントの状態確認

コンポーネントの状態確認では、以下のコンポーネント状態を確認できます。

- ・ サーバの温度とファンの状態を確認する→「■ 環境」(P.116)
- ・ サーバの電源情報を確認する→「■ 電源」(P.117)
- ・ サーバに搭載されているネットワークインターフェースの情報を確認する→「■ ネットワークインターフェース」(P.119)
- ・ システム上のリソース情報を確認する→「■ リソース」(P.119)

#### ■ 環境

【環境】をクリックすると、「環境」画面が表示されます。



#### ● サーバアイコンの表示

サーバアイコンでは、サーバのドアやケースの開閉情報を表示します。サーバアイコンが緑色の場合は、ドアまたはサーバのケースが閉じていることを示します。開いているときは黄色で表示されます。

ただし、サーバの種類によっては、ドアやケースの開閉情報はサポートしていない場合があります。

## ● 温度とファンの状態表示

ファンのアイコンにマウスポインタを合わせると、ファンの名称が表示されます。冗長ファンは重なったファンアイコンによって表示されます。

温度センサのステータスアイコンをクリックすると、温度の基本しきい値と現在の温度が図に表示されます。

### 重要

- ステータスの判定には、サーバ（ハードウェア）が保持している基本しきい値が使用されます。パフォーマンスマネージャで設定したしきい値とは無関係です。

ファンと温度センサのアイコンの色は、以下の状態を示します。

表：ファンと温度の状態

|     | シャットダウン | 危険 | OK | センサの故障 | 確認不可能 |
|-----|---------|----|----|--------|-------|
| 温度  | 赤色      | 黄色 | 緑色 | 青色     | 灰色    |
| ファン | 赤色      | 黄色 | 緑色 | ---    | 灰色    |

## ● サマリ


拡張記憶装置を選択すると、サーバ本体と同様にステータス表示されます。

## ■ 電源

[電源] をクリックすると、電源ステータス画面が表示されます。

ステータスにマウスポインタを合わせると電源の名称が表示されます。

電源が正常に動作している場合は、対応する電源上に緑色の四角が表示されます。  
冗長電源は、重なり合う 2 つの四角で表示されます。



## ● 主電源

サーバと主電源の接続状態が表示されます。サーバに拡張記憶装置が接続されている場合には、その主電源も表示されます。

サーバや拡張記憶装置の主電源の異常は、黄色または赤色の四角で表示されます。

通常、電源状態は60秒ごとに更新されます。

## ● システムのタイプ

サーバの電源の全体的なステータスが、緑色、黄色、または赤色の四角で表示されます。

## ● 拡張ディスク装置

存在する拡張記憶装置が表示されます。BBUの設置もここで検出できます。拡張記憶装置内の電源の全体的なステータスが、緑色または赤色の四角で表示されます。

## ● サマリ

拡張記憶装置を選択すると、サーバ本体と同様にステータス表示されます。

## ● UPS マネージャ

UPS接続設定が行われている場合は、[UPS マネージャ] ボタンが有効になります。



[UPS マネージャ] をクリックすると、Web ブラウザが起動し、アドレスに表示している IP アドレスの Web 画面が表示されます。Web 管理に対応しているネットワークマネジメントカードを使用している場合のみ使用可能です。UPS 接続設定方法については「4.4 UPS 管理ソフトウェア連携」(→ P.273) を参照してください。

### POINT

- ▶ UPS 管理ソフトウェアの管理コンソールは起動できません。
  - ▶ アドレスに表示している IP アドレスの Web 画面が無条件に表示されます。
- Web 管理に対応しているネットワークマネジメントカードの IP アドレスの場合は、ネットワークマネジメントカードの管理画面を表示しますが、ネットワークマネジメントカード以外のサーバなどの IP アドレスの場合は、UPS と無関係の画面が表示されます。

## ■ ネットワーク インタフェース

[ネットワーク インタフェース] をクリックすると、「ネットワーク インタフェース」画面が表示され、サーバに搭載されているネットワーク インタフェースがリスト表示されます。リストから選択したネットワーク インタフェースの詳細情報、全体の統計量情報が表示されます。[更新] をクリックすると、統計量の情報が更新されて表示されます。

| U/F      | ステータス | タイプ              | 説明                                         |
|----------|-------|------------------|--------------------------------------------|
| 1        | up    | softwareLoopback | MS TCP Loopback interface                  |
| 16777219 | up    | etherntcsmacd    | Broadcom Netxtreme Gigabit Ethernet Driver |

## ■ リソース

[リソース] をクリックすると、「リソース」画面が表示され、システム上のリソースが表示されます。IRQ、I/O ポート、DMA、メモリのそれぞれ項目について、バス、タイプ、デバイス名、ベンダ名が表示されます。

| IRQ | バス | タイプ | デバイス名                                           | ベンダ名                      |
|-----|----|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 00  | 0  | isa | システム タイマ                                        | (標準)システム デバイス             |
| 01  | 0  | isa | 101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード | (標準)キーボード                 |
| 04  | 0  | isa | 通用ポート (COM)                                     | (標準)ポート                   |
| 08  | 0  | isa | システム CMOS/リアルタイムクロック                            | (標準)システム デバイス             |
| 09  | 0  | pci | SM Bus                                          | Fujitsu Siemens Computers |
| 11  | 10 | pci | Broadcom Netxtreme Gigabit Ethernet             | Fujitsu Siemens Computers |
| 12  | 0  | isa | PS/2 互換マウス                                      | Microsoft                 |
| 13  | 0  | isa | 数値データ プロセッサ                                     | (標準)システム デバイス             |
| 14  | 0  | isa | プライアリ IDE チャネル                                  | (標準)IDE ATA/ATAPI コントローラ  |
| 15  | 0  | isa | セカンダリ IDE チャネル                                  | (標準)IDE ATA/ATAPI コントローラ  |
| 16  | 0  | pci | PCI-to-PCI bridge                               | INTEL CORPORATION         |
| 16  | 0  | pci | PCI Express Root Port                           | INTEL CORPORATION         |
| 17  | 0  | pci | PCI-to-PCI bridge                               | INTEL CORPORATION         |
| 17  | 11 | pci | Broadcom Netxtreme Gigabit Ethernet             | Fujitsu Siemens Computers |
| 20  | 0  | pci | Universal Serial Bus (USB)                      | Fujitsu Siemens Computers |
| 21  | 0  | pci | Universal Serial Bus (USB)                      | Fujitsu Siemens Computers |

### 3.2.9 バージョンマネージャ（インベントリ）

【インベントリ】をクリックすると、「インベントリ」画面が表示され、サーバのインベントリ情報（ハードウエア、ソフトウェアの構成情報）が表示されます。

それぞれのオブジェクトに対して、名前、ベンダ、Version、シリアル番号、コンポーネントタイプ等が表示されます。

| 名前                                 | ベンダ                                         | Version             | シリアル番号                 | コンポーネントタイプ            |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| RX100S3W2K                         | FSC                                         | N/A                 |                        | Complete System       |
| rx100s3w2k                         | FSC                                         | DNS                 |                        | Complete System       |
| PRIMERGY RX100 S3                  | FSC                                         | GS01                | YBAxxxxxx              | Cabinet               |
| RX100S3                            | FSC                                         | GS01                | YBAxxxxxx              | Chassis               |
| DPS-300GE8                         | DELTA                                       | S3                  | AKYD052500039          | Power supply          |
| Kalypso                            | FSC                                         | 4.08.04180046       |                        | Management controller |
| Kalypso                            | FSC                                         | 4.08.04180046       |                        | Firmware              |
| RX100S3 SDR ID-0125                | FSC                                         | 04.08               |                        | SDRVersion            |
| D2004                              | FSC                                         | WGS1GS1             | Winstron serial number | System board          |
| BIOS                               | FUJITSU SIEMENS / Phoenix Technologies Ltd. | 4.06 Rev. 1.01 2004 |                        | BIOS                  |
| Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3000 MHz | Intel                                       | Step 3              |                        | CPU                   |
| DIMM-1A 1024 MByte                 | unknown                                     | N/A                 |                        | Main memory module    |
| DIMM-1B 1024 MByte                 | unknown                                     | N/A                 |                        | Main memory module    |
| ISAPNP 読み取りデバイス                    | (標準システムドライバ)                                | N/A                 |                        | No class              |

#### POINT

##### 管理コンソールで起動した場合

- 「バージョン管理」モードでサーバを選択して [Inventory View] をクリックすると、「Inventory View」画面が表示されます。

| 名前                       | ベンダ                     | バージョン                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1+0 Stripe/RAID0         | Promise                 | 1.10                          |
| 101/102 英語キーボード          | 0標準キーボード                | N/A                           |
| 1398_Mbdll               | Fujitsu Siemens Comput. | 1.06/1.06//1398_MB//NT        |
| 3038 PCI to USB Univer.. | VIA Technologies        | 26                            |
| 6598 CPU to AGP Contr..  | VIA                     | 0                             |
| acpi.sys                 | Microsoft Corporation   | 5.00.2195.2565//5.00.2195.256 |
| AFO.SYS                  | Microsoft Corporation   | 5.00.2195.2778//5.00.2195.277 |
| atapi.sys                | Microsoft Corporation   | 5.00.2195.2247//5.00.2195.224 |
| ATI RADEON X1 AGP 2X     | ATI Technologies Inc.   | 39                            |
| at2mpad.sys              | ATI Technologies Inc.   | 5.00.2195.4030//5.00.2195.403 |
| audstub.sys              | Microsoft Corporation   | 5.00.21341//5.00.21341//aud   |
| beep.sys                 | Microsoft Corporation   | 5.00.1501//5.00.1501//beep    |
| BIOS                     | Fujitsu Siemens Comput. | 1.05//1.05//BIOS_MB//NT       |
| Bios_Mbdll               | Fujitsu Siemens Comput. | 1.05//1.05//BIOS_MB//NT       |
| BMC/SDR 1.002            | Winbond                 | BMC/SDR 1.002 Version 213     |
| BMC/SDR 1.002            | Winbond                 | BMC/SDR 1.002 Version 213     |
| Bus_Mbdll                | Fujitsu Siemens Comput. | 411/411//BUS_MB//NT           |
| cdfs.sys                 | Microsoft Corporation   | 5.00.21351//5.00.21351//cdfs  |
| CD-ROM CR-177            | MATSHITA                | 7103                          |
| cdrom.sys                | Microsoft Corporation   | 5.00.21651//5.00.21651//cdrom |
| Celeron 900 MHz          | Intel                   | Step 10                       |
| classprep.sys            | Microsoft Corporation   | 5.00.2195.2104//5.00.2195.210 |
| D1350                    | FSC                     | WG511 GS2                     |
| DevScandll               | Fujitsu Siemens Comput. | 220//220//DevScandll//NT      |
| dfs.sys                  | Microsoft Corporation   | 5.00.2195.2887//5.00.2195.288 |
| DIMM1 128 MByte          | unknown                 | N/A                           |
| DISKSYS                  | Microsoft Corporation   | 5.00.2195.2735//5.00.2195.273 |
| diskperf.sys             | Microsoft Corporation   | 5.00.21381//5.00.21381//disk  |

### 3.2.10 リモートマネージャ

「リモートマネージャ」をクリックすると、「リモートマネジメント」画面が表示されます。この画面はサーバの機種、構成、設定などによって表示される項目が異なります。

The screenshot shows the 'ServerView [RX100S3W2K] - Microsoft Internet Explorer' window. At the top, there's a Fujitsu logo and a navigation bar with links: SERVERLIST, ADMINISTRATION, ASSET MANAGEMENT, EVENT MANAGEMENT, MONITORING, and HELP. Below the navigation bar, the 'PRIMERGY' section displays the server model ('PRIMERGY RX100 S3') and its MAC address ('YBAxxxxx'). The status is shown as 'ok' with a green checkmark. On the left, a sidebar titled 'VIEWS' lists various management options: 構成情報, アクション, オペレーティングシステム, 外部記憶装置, ベースボード, ジャンボポート, パーフォーマンスマネージャ, and リモートマネージャ. The 'リモートマネージャ' option is currently selected. The main content area is titled 'リモート マネージメント' and contains sections for 'Configured' and 'Agent Information'. Under '構成情報:', there are three tables showing controller configurations:

| コントローラタイプ | System LAN<br>IP アドレス:                      | アドレスタイプ<br>MAC アドレス: | primary<br>000000000000              |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| コントローラタイプ | Baseboard Management Controller<br>IP アドレス: | アドレスタイプ<br>MAC アドレス: | baseboard-controller<br>000000000000 |
| コントローラタイプ | RSB S2 LP<br>IP アドレス:                       | アドレスタイプ<br>MAC アドレス: | secondary<br>000000000000            |

Below these tables are buttons for 'BMC パワーマネジメント' and 'RSB Telnet'. At the bottom of the interface, there are copyright notices and a 'インターネット' link.

詳細は「5.3.2 RemoteControlService/Web の起動と終了 (BMC 接続)」(→ P.314) または「5.3.3 RemoteControlService/Web の起動と終了 (RSB Telnet 接続)」(→ P.317) を参照してください。

## 3.3 ブレードサーバの監視

ブレードサーバの状態を確認します。

サーバリストからブレードサーバをクリックすると、「ブレードサーバビュー [サーバ名]」画面が表示され、選択したブレードサーバの詳細情報が表示されます。

| タイプ | ステータス   | モデル          |
|-----|---------|--------------|
| 1   | standby | A3C4006754   |
| 2   | ok      | A3C4006754   |
| 3   | ok      | A3C40052237  |
| 4   | ok      | A3C40060878  |
| 5   |         | S26361-F3144 |
| 6   | ok      | A3C40051467  |
| 7   | ok      | A3C40063359  |
| 8   | ok      | A3C40063359  |

**選択したブレードの詳細**

|         |                               |               |              |
|---------|-------------------------------|---------------|--------------|
| タイプ:    | マネージメントブレード                   | 物理アドレス:       | 98C09F9230F1 |
| 製造者:    | FSC                           | ハードウェアバージョン:  | GS0X         |
| 製造日時:   | 04/18/2005 16:15:00           | ファームウェアバージョン: | 1.62D        |
| シリアル番号: | SQ516/M00101                  | IP アドレス:      |              |
| 製品名:    | Primergy BX600 S2 Mgmt. Blade | オペレーティングシステム: |              |

### ● システム識別灯表示

システム識別灯表示の切り替えができます。サーバがシステム識別灯表示をサポートしている場合のみ有効です。システム識別 LED の現在の状態がアイコンで表示されます。

次の3種類のアイコンがあります。



### ● ブレードサーバ情報

ブレードサーバのステータス、モデル名、識別番号が表示されます。

ステータスはアイコン表示されます。アイコンの意味については、「■ サーバの状態表示 (アイコン)」(→ P.92) を参照してください。

モデルには、マネジメントブレードに設定したブレードサーバシステムの名前が表示されます。

識別番号には、ブレードサーバシステムの ID 番号が表示されます。

## ● 表示データ

オンラインデータか、アーカイブデータかを指定できます。オンラインデータは、リアルタイムのサーバ情報を表示します。アーカイブデータは作成日時のサーバ情報を表示します。

## ● ブレードリスト

ブレードサーバシステム内に存在する、すべてのブレードのテーブルが表示されます。タイプ ID には、ブレード ID とブレードの種類がアイコンで表示されます。



: マネジメントブレード (マスタ)



: マネジメントブレード (スレーブ)



: スイッチブレード



: ファイバチャネルパススルーブレード



: LAN パススルーブレード



: KVM ブレード



: ファイバチャネルスイッチブレード



: サーバブレード

## ● 操作ボタン

各コンポーネントの状態を確認するための以下の操作ボタンがあります。

### 重要


- マネジメントブレード上でセキュリティが有効になっている場合、機能ボタンを操作するにはユーザログインが必要です。ユーザ名とパスワードの設定は、マネジメントブレードに Telnet または Web インターフェースで接続して設定します。

表：ブレードサーバの状態

| 項目         | 説明                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境         | 環境サブシステム（ファン、温度）に関する状態が表示されます。<br>→ 「■ ブレードサーバの環境状態確認」(P.124)                                                                                               |
| 電源         | 電源サブシステムに関する状態が表示されます。<br>→ 「■ ブレードサーバの電源状態確認」(P.125)                                                                                                       |
| RemoteView | 「RemoteConsoleService/Web」画面が表示されます。<br>→ 「5.3.4 RemoteControlService/Web の起動と終了 (ManagementBlade 接続)」(P.319)                                               |
| 更新         | 画面に表示されている情報を最新の情報に更新します。                                                                                                                                   |
| 構成         | マネジメントブレードまたはスイッチブレードを選択して、「構成」をクリックすると、各ブレードの設定画面が表示されます。各ブレードの設定画面について、マネジメントブレードまたはスイッチブレードのマニュアルを参照してください。<br>なお、サーバブレードを選択している場合は選択できません。              |
| ServerView | サーバブレードを選択して「ServerView」をクリックすると、サーバの詳細監視画面が表示されます。サーバの監視画面については、「3.2.2 サーバの各監視項目の詳細確認」(→ P.96) を参照してください。<br>なお、マネジメントブレードまたはスイッチブレードを選択している場合、このボタンは無効です。 |
| ヘルプ        | 各項目についてのヘルプが表示されます。                                                                                                                                         |

## ■ ブレードサーバの環境状態確認

[環境] をクリックすると、環境ステータス画面が表示されます。



### ● サーバアイコンの表示

サーバアイコンでは、サーバのドアやケースの開閉情報を表示します。サーバアイコンが緑色の場合は、ドアまたはサーバのケースが閉じていることを示します。開いているときは黄色で表示されます。

ただし、サーバの種類によっては、ドアやケースの開閉情報はサポートしていない場合があります。

### ● 温度とファンの状態表示

ファンのアイコンにマウスポインタを合わせると、ファンの名称が表示されます。冗長ファンは重なったファンアイコンによって表示されます。

温度センサのステータスアイコンをクリックすると、温度の基本しきい値と現在の温度が図に表示されます。

#### 重要

- ステータスの判定には、サーバ（ハードウェア）が保持している基本しきい値が使用されます。パフォーマンスマネージャで設定したしきい値とは無関係です。


ファンと温度センサのアイコンの色は、以下の状態を示します。

表：ファンと温度の状態

| 対象  | シャットダウン | 危険 | OK | センサの故障 | 確認不可能 |
|-----|---------|----|----|--------|-------|
| 温度  | 赤色      | 黄色 | 緑色 | 青色     | 灰色    |
| ファン | 赤色      | 黄色 | 緑色 | ---    | 灰色    |

## ■ ブレードサーバの電源状態確認

[電源] をクリックすると、電源ステータス画面が表示されます。  
 ステータスにマウスポインタを合わせると電源の名称が表示されます。  
 電源が正常に動作している場合は、対応する電源上に緑色の四角が表示されます。  
 冗長電源は、重なり合う 2 つの四角で表示されます。



### ● 主電源

サーバと主電源の接続状態が表示されます。サーバに拡張記憶装置が接続されている場合には、その主電源も表示されます。  
 サーバや拡張記憶装置の主電源の異常は、黄色または赤色の四角で表示されます。  
 通常、電源状態は 60 秒ごとに更新されます。

### ● システムタイプ

サーバの電源の全体的なステータスが、緑色、黄色、または赤色の四角で表示されます。

## 3.4 異常発生時の対処 (ASR)

ASR (Automatic Server Reconfiguration & Restart) では、サーバに異常が発生した場合に、サーバが自動的に行う対処を設定します。

- ・ ファンが故障したときの対応
- ・ 温度異常発生時の対応
- ・ 停電などの電源異常発生後のサーバの動作
- ・ サーバの再起動に関する対応
- ・ 起動監視 (BOOT ウォッチドッグ)、エージェント監視 (ソフトウェアウォッチドッグ) の設定と対応
- ・ Power ON/OFF のスケジューリング設定

### POINT

#### 異常発生時の対処例

- ▶ オーバヒートが発生したときに、サーバを自動的にシャットダウンし、一定の遅延時間のあと、自動的に再起動するように設定できます（温度異常発生時の対処）。
- ▶ SCSI ケーブル・デバイスに一時的な故障が発生した場合など、システム起動が正常にできなかった場合に、自動再起動するように設定できます（起動監視設定—システム起動から ServerView エージェントが利用可能となる前に異常発生時の対処）。


### 3.4.1 設定方法

ServerView S2 を使用した場合も、管理コンソールを使用した場合も機能は同一ですが、表示される画面の項目名などが一部異なります。ここでは、ServerView S2 で操作した場合の画面を例に説明します。

### 重要

- ▶ すべての設定が、すべてのサーバでサポートされるわけではありません。サーバを選択し、1つまたは複数のフィールドが「N/A」に設定されていることが確認された場合、それらのパラメータはサポートされていません。
- ▶ ASR 機能の設定内容は、サーバの BIOS 設定に書き込まれます。  
誤った設定を行うとシステムが起動しなくなる場合があります。よくご確認のうえ設定を行ってください。
- ▶ ASR 機能の設定をしたまま ServerView をアンインストールした場合、予期せぬ原因でサーバがシャットダウンされることがあります。ご注意ください。
- ▶ ファン／温度センサの状態は、サーバ本体（ハードウェア）が保持している基本しきい値の範囲を超えた場合に異常状態となります。基本しきい値はパフォーマンスマネージャ、またはしきい値マネージャで設定されるしきい値とは無関係です。

- 1 設定を行うサーバを右クリックし、表示されたメニューから「ASR のプロパティ」をクリックします。**  
 「ASR プロパティ」画面が表示されます。




### POINT

- 画面の右下隅に [サーバの設定を有効にします] チェックボックスがあります (管理コントロール画面では「有効」)。サーバの設定が変更可能である場合はこのチェックボックスはチェックされています。チェックボックスがチェックされていない場合は、サーバの設定が変更できない状態であることを意味します。

### ServerView S2の画面

ServerViewS2のサーバ管理画面から、「アクション」→「ASR」をクリックすると、以下のASR画面が表示されます。



### 管理コンソールの画面

管理コンソール上のサーバを選択し、右クリックして表示されたメニューから「ASRのプロパティ」をクリックすると、以下のASRプロパティ画面が表示されます。



## 2 設定を行うタブをクリックし、各項目を設定します。

タブには、以下の種類があります。各タブで行う設定項目の詳細については、それぞれ以下を参照してください。

- ・[ファン] タブ (→ P.129)
- ・[温度センサ] タブ (→ P.129)
- ・[再起動設定] タブ (→ P.130)
- ・[Power ON/OFF] タブ (→ P.131)
- ・[ウォッチドッグ設定] タブ (→ P.131)
- ・[トラップの設定] タブ (→ P.132)

### POINT

- ▶ ASR が記憶媒体や、サーバの運用ステータスにおいて深刻な状況 (CPU エラー、メモリエラー、OS のハングなど) を検出すると、システムが再起動され、問題のあるハードウェアコンポーネントは再起動中に使用不可能になります。

## ■ [ファン] タブ

ファンの障害時に実行する対応を設定します。

ファンごとに「ファン異常時のアクション」を指定します。

表 : [ファン] タブ

| 項目            | 説明                                           |
|---------------|----------------------------------------------|
| 継続稼動          | ファン異常の検知後もサーバは継続稼動します。                       |
| シャットダウン - 電源断 | サーバは一定の遅延時間のあとにシャットダウンします。遅延時間は秒単位で指定してください。 |

### 重要

- ▶ 拡張ディスク装置を接続すると、拡張ディスク内のファン情報が表示され、「シャットダウン - 電源断」が選択されている場合がありますが、自動シャットダウンを行うことはできません。

## ■ [温度センサ] タブ

高温異常時の対応を設定します。監視温度センサごとに「アクション」を設定します。



表 : [温度センサ] タブ

| 項目            | 説明                          |
|---------------|-----------------------------|
| 継続稼動          | 高温異常の検知後もサーバは継続稼動します。       |
| シャットダウン - 電源断 | 温度が危険な値に達すると、即座にシャットダウンします。 |

## 重要

- ▶ 拡張ディスク装置を接続すると、拡張ディスク内の温度センサ情報が表示され、「シャットダウン - 電源断」が選択されている場合がありますが、自動シャットダウンを行うことはできません。

### ■ [再起動設定] タブ

電源異常後の動作と、サーバの再起動に関する対応を設定します。



表 : [再起動設定] タブ

| 項目                 | 説明                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 電源異常後のアクション        | 電源異常後、復電時の起動設定を選択します。<br>・以前の状態<br>・サーバを再起動しない<br>・常にサーバを再起動する               |
| 再起動リトライ回数超過時のアクション | 最大リトライ回数を超過した場合の処理について、「再起動を中止し電源を切断する」を指定します。<br>「診断システムを開始する」は未サポートです。     |
| 自動電源投入までの待ち時間      | 1 ~ 30 分までの範囲で設定します。                                                         |
| デフォルトの再起動のリトライ回数   | 0 ~ 7 の範囲で設定します。                                                             |
| 再起動リトライ回数          | 現在のサーバの再起動リトライ回数値が表示されます。「デフォルト」ボタンを押すことで「デフォルトの再起動のリトライ回数」で設定したデフォルト値になります。 |

## 重要

- ▶ 設定項目「再起動リトライ回数超過時のアクション」の「診断システムを開始する」は、指定しないでください。
- ▶ UPS による復電、またはスケジュール運転を行う場合、サーバに自動的に電源を入れるためには、設定内容が制限される場合があります（「● UPS 使用時の注意事項」（→ P.489）参照）。

## ■ [Power ON/OFF] タブ

曜日ごとに、サーバの起動時間／終了時間を設定できます。

たとえば、週末にはサーバをシャットダウンして、月曜に再起動することができます。ただし、サーバの機種によっては設定できない場合があります。



## 重要

- この設定はスケジューリングを行うサーバの BIOS 設定に書き込まれます。ServerView をサーバからアンインストールする前に、必ずスケジューリングを無効にしてください。  
無効にせずに ServerView をアンインストールした場合は、予期せぬ時間にサーバがシャットダウンされることがあります。
- サーバにリモートサービスボード (PG-RSB101) が搭載されている場合、リモートサービスボードの Web インターフェースからもスケジューリング設定を行うことができますが、リモートサービスボードを経由するスケジュール Power ON/OFF 設定は必ず ServerView Agent が正常に稼動しているときに実行してください。サーバの電源が入っていない時など、ServerView Agent が稼動していない場合にスケジュール Power ON/OFF 設定を行うと、設定の反映が行われず予期しない動作が発生する場合があります。

## ■ [ウォッチドッグ設定] タブ

ソフトウェアウォッチドッグ監視、および BOOT ウォッチドッグ監視の設定を行います。

「管理可能」が「yes」になっている機能を設定できます。



## ● ソフトウェアウォッチドッグ（エージェント監視）

ソフトウェアウォッチドッグは ServerView エージェントの状態を監視し続けます。

ServerView エージェントからの無応答状態が、設定されたタイムアウト時間を超えた場合に設定されたアクションが実行されます。

ソフトウェアウォッチドッグを有効にする場合は、「ソフトウェア」項目の「ステータス」にチェックを付け、「Timeout (min)」にタイムアウトまでの待ち時間を 1 ~ 120 分の範囲で設定します。

また、待ち時間を超過した場合の「アクション」を以下から選択し、設定します。

- 継続稼動する
- 再起動する
- Off/On する

### POINT

- ▶ 何らかの理由で ServerView Agent を手動で停止する場合、または ServerView のアンインストールを行うときなどは、本設定を解除する必要があります。

## ● BOOT ウォッチドッグ（起動監視）

BOOT ウォッチドッグはサーバの起動フェーズを監視します。「サーバ電源投入」から「ServerView エージェントが正常に応答する」までの時間が、設定されたタイムアウト時間を超えた場合に設定されたアクションが実行されます。

BOOT ウォッチドッグを有効にする場合は、「BOOT」項目の「ステータス」にチェックを付け、「Timeout (min)」にタイムアウトまでの待ち時間を 1 ~ 120 分の範囲で設定します。

また、待ち時間を超過した場合の「アクション」を以下から選択し、設定します。

- 継続稼動する
- 再起動する
  - Off/On する

### POINT

- ▶ 本設定を行うためには、あらかじめそのシステムが通常どの程度の時間で起動を完了するかを知っておく必要があります。

## ■ [トラップの設定] タブ（管理コンソールのみ）

指定したサーバのトラップの有効、無効を設定できます。有効に設定したトラップは、サーバがそのシステムでエラーを検出し、このエラーに対してトラップが定義されている場合、サーバから管理コンソールにトラップが送信されます。無効に設定したトラップは送信されません。

### 重要

- ▶ このタブでは監視対象サーバが Windows の場合のみトラップの一覧が表示されます。

## 3.5 アラームサービス

アラームサービスは、ServerView エージェントが異常を検出した場合に送信するアラーム（SNMP トラップ）を受信し、あらかじめ設定しておいた管理者への通知方法に従って、リアルタイムに通知を行います。

アラームサービスは、「アラームモニタ」、「アラームマネージャ」、「アラームアクション（設定）」機能があります。

### ■ アラームについて

ServerView エージェントはサーバ上のイベントごとに ServerView S2 に対してアラームを送信します。アラームは「サーバの運用上に極めて重大な影響を及ぼす」ものから「単なるサーバの情報」に至るまで多岐にわたります。

各アラームには管理上の目安として重要度が設定されています。本機能はサーバ管理上、注目すべきイベントを見逃さず適切な対処を行うことを目的としています。例として以下のような動作が考えられます。

- 設定したイベントが発生した場合に管理者に対してメール／ポップアップ等を自動送信し、注意／対処を促す。
- 設定したイベントが発生した場合にサーバ上で特定のプログラムを自動実行させる。

サーバ監視プログラムや OS からの SNMP トラップを受信し、そのデータをイベントログ格納、ポップアップメッセージ表示、または他のサーバやクライアントへの転送処理を行います。アラームサービスの各種機能を設定することにより、異常の発生をシステム管理者に効率良く通知することができます。

### ■ アラームサービスの起動

**1** Web ブラウザを起動します。

**2** 次のいずれかの URL を入力し、【Enter】キーを押します。

IIS または Linux を使用している場合

http://<サーバ名またはサーバの IP アドレス>/AlarmService.htm


ServerView Web-Server を使用している場合（通常の接続）

http://<サーバ名またはサーバの IP アドレス>:3169/AlarmService.htm

ServerView Web-Server を使用している場合（SSL 接続）

https://<サーバ名またはサーバの IP アドレス>:3170/AlarmService.htm

アラームサービスの画面が表示されます。



### 3.5.1 アラームモニタ

アラームモニタは、受信したアラーム（SNMP トランプ）を受信順に表示します。

- 1 ServerView S2 のメニューから「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM MONITOR」をクリックします。


管理コンソールから起動する場合

「アラーム」メニュー→「モニタ」の順にクリックします。

ServerView が起動していない場合

「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu AlarmService」→「Alarm Service」の順にクリックすると「Alarm Service」画面が表示されます。「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM MONITOR」をクリックします。

「アラームモニタ」画面が表示されます。



表：アラームモニタ画面の説明

| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|---------|--|---------|--|---------|--|--|
| アラーム数一覧上の数 | アラームモニタ画面の一覧に表示されているアラーム数が表示されます。<br>[設定] をクリックして 1 ページに表示されるアラーム数を設定できます。デフォルトでは「30」、最小では「10」です。「all」を指定すると、受信したすべてのアラームが表示されます。                                                                                                                                        |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| 受信数        | アラームモニタが受信したアラームの数です。                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| 自動更新       | チェックが付いている場合、新しいアラームを受信すると、アラームモニタ画面を自動的に更新します。チェックが付いていない場合は自動的に更新されません。「受信数」の数値のみ更新されます。                                                                                                                                                                               |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| 範囲選択       | アラームを範囲選択する場合にチェックします。<br>以下の手順で選択します。<br>範囲選択の始点をクリック後「範囲選択」にチェックを付け、範囲選択の終点をクリックします。                                                                                                                                                                                   |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| 複数選択       | チェックを付けると、複数のアラームを選択できます。                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| 受信時間       | アラームが受信された時間が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| アラームタイプ    | アラームの種類が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| 重要度        | アラームの重要度が以下のアラーム受信アイコンで表示されます。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(赤色):危険</td> <td></td> <td>(ピンク色):重度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(黄色):軽度</td> <td></td> <td>(青色):情報</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(白色):不明</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  | (赤色):危険   |  | (ピンク色):重度 |  | (黄色):軽度 |  | (青色):情報 |  | (白色):不明 |  |  |
|            | (赤色):危険                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | (ピンク色):重度 |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
|            | (黄色):軽度                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | (青色):情報   |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
|            | (白色):不明                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| サーバ        | サーバ名が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                             |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |
| アクション      | アラーム受信時のアクションが表示されます。<br>アクションは「アラーム設定」の「アクションの作成／編集」画面で設定します。                                                                                                                                                                                                           |  |           |  |           |  |         |  |         |  |         |  |  |

表：アラームモニタ画面の説明

| 項目      | 説明                                 |
|---------|------------------------------------|
| 受領      | アラームが受領されると、アイコンが表示されます。           |
| ログ      | アラームがアラームマネージャに出力されると、アイコンが表示されます。 |
| アラームの詳細 | 選択したアラームの詳細メッセージが表示されます。           |


## 2 操作対象のアラームにチェックを付け、以下の操作を行います。

表：アラームの操作

| 機能ボタン     | 説明                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アラーム情報    | アラームに関する詳細情報を表示します。詳細は「■ [アラーム情報] ボタン」(→ P.137) を参照してください。                                                                                           |
| ログ        | 選択したアラームをアラームマネージャに出力します。詳細は「■ [ログ] ボタン」(→ P.137) を参照してください。                                                                                         |
| 印刷        | 選択したアラームを印刷します。                                                                                                                                      |
| 削除        | 選択したアラームをアラーム一覧から削除します。                                                                                                                              |
| 全て選択      | すべてのアラームを選択します。                                                                                                                                      |
| 除外        | 選択したアラームをサーバから除外します。除外指定したアラームは一覧から削除され、同様の着信アラームも一覧に追加されなくなります。サーバが正しく機能せずに、アラームであふれるような場合に使用します。詳細は「■ [除外] ボタン／[除外アラーム一覧] ボタン」(→ P.137) を参照してください。 |
| 除外アラーム一覧  | 除外されたアラームの一覧を表示します。また、除外アラームの解除を行います。詳細は「■ [除外] ボタン／[除外アラーム一覧] ボタン」(→ P.137) を参照してください。                                                              |
| 閉じる       | アラームモニタ画面を閉じます。                                                                                                                                      |
| アラームマネージャ | アラームマネージャを起動します。詳細は「3.5.2 アラームマネージャ」(→ P.141) を参照してください。                                                                                             |
| アラームアクション | 「共通設定」画面が表示されます。アラーム設定を編集できます。詳細は「3.5.3 アラーム設定」(→ P.143) を参照してください。                                                                                  |
| テストトラップ   | トラップの送信テストを行います。詳細は「■ [テストトラップ] ボタン」(→ P.138) を参照してください。                                                                                             |
| 選択ウィザード   | 複数台のサーバのアラームを1つのアラームモニタで管理する場合など、多くのアラームの中から参照／選択したいアラームの条件を設定して抽出します。詳細は「■ [選択ウィザード] ボタン」(→ P.140) を参照してください。                                       |
| サーバ情報     | 選択したサーバの情報画面が表示され、サーバ情報を確認できます。                                                                                                                      |
| ヘルプ       | 「アラームモニタに関するヘルプ」が表示されます。                                                                                                                             |

## ■ [アラーム情報] ボタン

アラームを一覧から選択し、[アラーム情報] をクリックすると、「アラーム情報」画面が表示されます。アラーム名、エンタープライズ、MIB、トラップ ID、重要度、説明、詳細がそれぞれ表示されます。MIB と重要度の項目はリンクされており、「MIB のアラーム一覧」と「重要度のヘルプ」がそれぞれ表示されます。



## ■ [ログ] ボタン

アラームを一覧から選択して [ログ] をクリックすると、アラームの重要度に関係なく「アラームマネージャ」に追加されます（デフォルトの設定では重要度「危険」のアラームのみが自動的に「アラームマネージャ」に追加されます）。

「アラームマネージャ」に追加されたアラームには、「ログ」欄に アイコンが表示されます。「アラームマネージャ」には「アラーム受領」ボタンがあり、「アラームマネージャ」でアラームを受領すると アイコンが付加されます。「アラーム受領」アイコンはアラームモニタにも反映され、「受領」欄に同じアイコンが表示されます。


### POINT

- アラームのログ／受領は下記のような使用方法を想定しています。  
「アラームマネージャ」上に出力されたアラームに対応する「何らかの異常」は、すべて管理者の「何らかの対応」を必要とします。管理者はこれらの「何らかの異常」に対応を行ったしとして「受領」を行います。対応の重複を避けるため、「受領」はアラームモニタにも反映されます。


## ■ [除外] ボタン／[除外アラーム一覧] ボタン

アラームを一覧から選択して [除外] をクリックすると、選択したアラームの削除確認画面が表示されます。

[OK] をクリックすると、選択したアラームがアラームモニタから除外されます。



除外したアラーム（同じサーバからの同じアラーム）は一覧から削除され、除外を解除するまで同様の着信アラームも一覧に追加されなくなります。サーバが正しく機能しないために、システムがアラームであふれるような場合に使用します。除外されたアラームは以下のように「除外アラームの一覧」に登録されます。「除外アラームの一覧」は、[除外アラーム一覧]をクリックすると表示されます。



除外されたアラームは「サーバ」と「アラームタイプ」の2つの要素で管理され、これに一致するアラームはアラームモニタから削除され、以降の新規の受信も表示されません。「除外アラームの一覧」からアラーム選択し、[削除]をクリックするとアラームの除外を解除することができます。

## POINT


- ▶ サーバの起動時に、RAIDManager や EthernetCard などにより、起動通知（例：RFC1157LinkUP）として、アラーム（SNMP トラップ）が送信される場合があります。これらのトラップを抑止する場合は、アラームの除外設定を行ってください。なお、この抑止機能は、サーバ単位に設定が必要です。複数のサーバを監視している場合は、サーバごとにアラーム機能を使用して本設定を行ってください。

## ■ [テストトラップ] ボタン


サーバに対してテストトラップを送信し、サーバからのアラームが正常に送受信されるかどうかを確認できます。

### 1 [テストトラップ] をクリックします。

「テストトラップ」画面が表示されます。



- 2 「サーバー覧」からテストトラップを実行するサーバを選択するか、IP アドレスを入力し、[テストトラップ] を実行します。**  
テストトラップが実行され、以下の画面が表示されます。




#### 正常に送受信された場合

テストトラップが正常に送受信された場合は、以下のような表示になります。



#### 正常に送受信されなかった場合

何らかの原因でテストトラップが正常に送受信されなかった場合は、以下のような表示になります。




正常に送受信されなかった場合は、以下の点について確認してください。

- SNMP コミュニティ名がサーバ側の SNMP 設定（Windows の場合は SNMP サービスのプロパティ、Linux の場合は /etc/snmp/snmpd.conf）と、コンソール側（ServerView S2）で一致しているかどうか。
- サーバ側の SNMP 設定で「送信先」（Destination）にコンソール側の IP アドレス（または DNS 名）が指定されているかどうか。
- コンソール側の SNMP 設定でサーバ側の IP アドレスからの受信を受け付けているかどうか。

## ■ [選択ウィザード] ボタン

複数台のサーバのアラームを1つのアラームモニタで管理する場合など、多くのアラームの中から参照／選択したいアラームを探す場合に便利です。



アラームタイプ、時間、サーバ、アラームの重要度の4つの項目の組み合わせから、選択したいアラームを抽出します。条件に適合するアラームの数が「選択数」に表示されます。選択したアラームに対して [アラーム情報]、[ログ]、[削除]、[除外] の各機能ボタンを実行できます。

## 3.5.2 アラームマネージャ

アラームの編集、管理を行います。

- 1 ServerView S2 のメニューから「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM MANAGER」をクリックします。

### 管理コンソールから起動する場合

「アラーム」メニュー→「マネージャ」の順にクリックします。

### ServerView が起動していない場合

「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu AlarmService」→「Alarm Service」の順にクリックすると「Alarm Service」画面が表示されます。「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM MANAGER」をクリックします。

「アラームマネージャ」画面が表示されます。



表：アラームマネージャ画面の説明

| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アラーム数 一覧上の数    | アラームマネージャ画面の一覧に表示されているアラーム数が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 記録数            | アラームログデータベースに記録されたアラームの数です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 自動更新           | チェックが付いている場合、新しいアラームを受信すると、アラームマネージャ画面を自動的に更新します。チェックが付いていない場合は自動的に更新されません。「受信数」の数値のみ更新されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 範囲選択           | アラームを範囲選択します。範囲選択の始点をクリック後「範囲選択」にチェックを付け、範囲選択の終点をクリックします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 複数選択           | チェックを付けると、複数のアラームを選択できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 受信時間           | アラームを受信した時間が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| アラームタイプ        | アラームの種類が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 重要度            | アラームの重要度が以下のアラーム受信アイコンで表示されます。<br> (赤色):危険  (ピンク色):重慶<br> (黄色):軽度  (青色):情報<br> (白色):不明 |
| サーバ            | サーバ名が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| アクション          | アラーム受信時のアクションが表示されます。<br>アクションは「アラーム設定」の「アクションの作成／編集」画面で設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 受領             | アラームが受領されるとアイコンが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| アラームの詳細        | 選択したアラームの詳細メッセージが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| アラームのノート／アクション | 選択したアラームに詳細情報などの短い説明文を入力できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2 操作対象のアラームにチェックを付け、以下の操作を行います。

表：アラームの操作

| 機能ボタン     | 説明                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| アラーム情報    | アラームに関する詳細情報を表示します。                                   |
| 印刷        | 選択したアラームを印刷します。                                       |
| 削除        | 選択した受領済みのアラームをすべて削除します。                               |
| 全て選択      | すべてのアラームを選択します。                                       |
| アラーム受領    | 選択したアラームを受領します。受領すると、アラーム一覧に受領アイコンが表示されます。            |
| ポケットベル受領  | 選択したポケットベル呼び出しアクションを受領します。受領すると、アラーム一覧に受領アイコンが表示されます。 |
| ステーション受領  | 選択したステーション転送アクションを受領します。受領すると、アラーム一覧に受領アイコンが表示されます。   |
| 保存        | 「アラームのノート／アクション」に入力した内容を保存します。                        |
| アラームアクション | 「共通設定」画面が表示されます。アラームの設定内容を確認または編集します。                 |

表：アラームの操作

| 機能ボタン      | 説明                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| フィルタ設定     | 管理上の利便性のために、表示するアラームにフィルタを設定できます。詳細は「■ [フィルタ設定] ボタン」(→ P.143) を参照してください。 |
| フィルタを有効にする | アラームのフィルタ設定を有効または無効にします。                                                 |
| ヘルプ        | アラームマネージャのヘルプを表示します。                                                     |
| 閉じる        | アラームマネージャ画面を閉じます。                                                        |

## ■ [フィルタ設定] ボタン

[フィルタ設定] をクリックすると、以下の「アラームフィルタ設定」画面が開きます。



サーバの選択、アラームの重要度、アクションの実行状態、時間、ポケットベル転送、ステーション転送の6つの要素の組み合わせからフィルタ設定を定義します。

### 3.5.3 アラーム設定

アラームに関連する設定を行います。「アラームグループ」、「アラームアクション」の作成と編集を行います。

#### 重要

- ブレードサーバに対してアラーム設定を行う場合、搭載されている個々のブレードはサーバリスト上で単一のサーバとして登録されている必要があります。

## ■ アラーム設定の起動

- 1 ServerView S2 のメニューから「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM SETTINGS」をクリックします。

#### 管理コンソールから起動する場合

「アラーム」メニュー→「設定」の順にクリックします。

### ServerView が起動していない場合

「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu AlarmService」→「Alarm Service」の順にクリックすると「Alarm Service」画面が表示されます。「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM SETTINGS」をクリックします。  
 「アラーム設定」画面が表示されます。



## 2 アラーム設定を行います。

アラーム設定は「■ 共通設定」(→P.145)、「■ サーバのフィルタ」(→P.148)、「■ アラームグループの作成／編集」(→P.148)、「■ アクション設定の作成／編集」(→P.151)、「■ 全設定の表示」(→P.167) の5つの設定から構成されています。

「ウィザード」を使用すると、5つの設定画面が順に実行されます。

「直接選択」から各設定を選んで「次へ」をクリックすると、直接各画面が表示されます。各画面には以下の機能ボタンがあります。

表：ボタンの説明

| ボタン     | 説明                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 次へ      | 次の設定画面に移行します。現在の画面の設定が未適用の場合は警告メッセージが表示されます。                                           |
| 戻る      | 1画面前の設定画面に戻ります。現在の画面の設定が未適用の場合は警告メッセージが表示されます。                                         |
| 適用      | 現在の画面の設定を適用します。                                                                        |
| 削除      | アラームグループやアクションを削除します。                                                                  |
| 終了      | 設定を終了し、アラーム設定の初期画面に戻ります。現在の画面の設定が未適用の場合は警告メッセージが表示されます。初期画面で「終了」をクリックすると、アラーム設定を終了します。 |
| 印刷プレビュー | 印刷プレビュー画面が表示されます。                                                                      |
| ヘルプ     | アラーム設定のヘルプが表示されます。                                                                     |

## ■ 共通設定

「共通設定」画面には、[フィルタの設定]、[アラームの削除]、[アラームのアクション]、[アラームマネージャ]、[デフォルトアクション] の5つのタブがあります。

### ● [フィルタの設定] タブ



受信するアラームのフィルタを設定します。

表：各項目の説明

| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィルタリング間隔    | このフィルタは「同一のアラームが殺到すること」の抑止を目的としています。同じサーバから同じアラームが複数回発信され、その時間間隔が本設定値以下の場合、フィルタが有効となります。時間間隔はアラームの重要度が下がるほど大きくなり、「各重要度毎のフィルタリング間隔=フィルタリング間隔の設定値×重要度」となります。値「0」は、無限（時間制限なし）を意味します。 |
| 不明なアラームを除外   | チェックを付けると、不明アラームはフィルタを通過できなくなります。                                                                                                                                                 |
| 不明なサーバを除外    | チェックを付けると、不明サーバからのアラームはフィルタを通過できなくなります。                                                                                                                                           |
| 重要度 2（重度）を除外 | チェックを付けると、重要度 2 のアラームはフィルタを通過できなくなります。                                                                                                                                            |
| 重要度 3（軽度）を除外 | チェックを付けると、重要度 3 のアラームはフィルタを通過できなくなります。                                                                                                                                            |
| 重要度 4（情報）を除外 | チェックを付けると、重要度 4 のアラームはフィルタを通過できなくなります。                                                                                                                                            |

## ● [アラームの削除] タブ



一定の条件を超えたアラームを自動的に削除します。

アラームがログされた時点から設定した時間（日単位）が経過するか、または、エントリ数が設定値（個数）に達すると、ログ時間の一番古いアラームから順に削除されます。

## ● [アラームのアクション] タブ



アラームの受信時に実行するアクションを設定します。

共通設定のアクションでは、アラームの重要度ごとにログおよびポップアップが設定できます。アラームの受信ごとに重要度の判断を行い、該当するアクションが実行されます。

表：各項目の説明

| 項目     | 説明                                    |
|--------|---------------------------------------|
| ログ     | アラームログデータベース（アラームマネージャ）へのログエントリを行います。 |
| ポップアップ | アラームモニタウインドウを自動的にアクティブウィンドウにします。      |

## ● [アラームマネージャ] タブ



アラームログデータベース（アラームマネージャ）の設定を行います。

表：アラームマネージャ

| 項目        | 説明                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大ログエントリ数 | 格納されるログの最大数を設定します。                                                                                                                                          |
| 最大数を超えた場合 | 「最大ログエントリ数」を超過してログされた場合のアクションを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>警告をポップアップ<br/>メッセージを表示してユーザに警告します。</li> <li>上書き<br/>ログ時間の古い順から削除します。</li> </ul> |

## ● [デフォルトアクション] タブ



アクションのデフォルト設定です。アクションは、アラームグループの設定に関係なく、アラームが発生したときに必ず行われます。

表：各項目の説明

| 項目           | 説明                           |
|--------------|------------------------------|
| メッセージのポップアップ | すべてのアラームをポップアップのメッセージで表示します。 |
| イベントログの格納    | すべてのアラームをイベントログに転送します。       |

## ■ サーバのフィルタ

「サーバのフィルタ」画面が表示されます。



特定のサーバ／グループからのアラームを除外します。

除外されたサーバからのアラームは表示されなくなります。左画面に表示される「すべてのサーバ」、「グループ」は ServerList 画面と同じです。右画面にはアラームを除外するサーバが表示されます。

除外するサーバを追加するには、左側のリストから対象サーバを選択して [>>>] をクリックします。除外するサーバを削除するには、右側のリストから対象サーバを選択して [<<<] をクリックします。[情報] をクリックすると個々のサーバの情報が確認できます。

## ■ アラームグループの作成 / 編集

アラームグループの作成、編集、削除を行います。

### ● アラームグループとは

アラームグループは、「サーバ」と「アラームの種類」の2つの要素によって決定されるアラームの集合です。アラームグループには「アクション」が設定できます。「アラームグループ」と「アクション」の組み合わせにより、「特定のサーバ」から「特定のアラーム」が送信された場合に「特定のアクション」を自動的に実行させることができます。

## ● アラームグループの作成

1 アラームグループ名を入力し、[適用] をクリックします。

ここでは、例として「test」とします。



2 [サーバの選択] タブをクリックし、アラームグループに追加するサーバを選択します。

ここでは、例として「TESTSERVER」を選択します。



**3 [アラームの選択]** タブをクリックし、アラームグループに追加するアラームを選択します。

例えば、MIB ファイル「RCF1157.Mib」に含まれるアラーム「LinkDown」を追加したい場合は、「ファイル別」をクリックしてコンボボックスから「RCF1157.Mib」を選択し、アラームの一覧の「LinkDown」を選択して [>>>] をクリックします。



**4 [適用] をクリックします。**

アラームグループが作成されます。

ここで例として作成したアラームグループ「test」は、サーバ「TESTSERVER」からのアラーム「LinkDown」のみを含みます。

### POINT

- ▶ アラームグループを削除する場合は、以下の操作を行います。
  1. 「既存のアラームグループを選択」からアラームグループを選択します。
  2. 「削除」をクリックします。

### 重要

- ▶ アラームグループを設定してある監視対象のサーバの IP アドレス、またはホスト名の変更を行った場合、そのままではアラームグループに対してサーバの変更が反映されません。アラームグループを編集して再度、サーバの登録を行ってください。
- ▶ デフォルト作成されているアラームグループの「Automatic Service Mail」は、利用できません。新規にアラームグループを作成してください。
- ▶ アラームグループ名および各アクション設定の名前の項目に、日本語を使用することはできません。

## ■ アクション設定の作成／編集

「アクション設定の作成／編集」画面が表示され、アラームグループに対して、アクションを設定します。



左側には作成済みのアラームグループが一覧表示されます。

選択したアラームグループに対して右側のアクション設定ボタンをクリックして設定します。以下のアクションが設定できます。

- メール送信する→ P.152
- ポップアップ表示する→ P.155
- ログに出力する→ P.157
- ポケットベルに送信する→ P.158
- コマンドを実行する→ P.160
- ブロードキャスト送信する→ P.163
- ステーションに送信する→ P.165

## ● メール

[メール] をクリックすると「メール設定の作成／編集」画面が表示されます。



既存のメール設定がリスト表示されます。ただし、初期状態ではメール設定の登録は存在しません。新規作成を行ってください。

操作を行った場合は、必ず [適用] をクリックしてください。

[戻る] をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

### メール設定を適用する

左側の「既知リストメール設定」の一覧から設定名を選択し、[>>>] をクリックします。右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

### 設定内容を変更する

左側の「既知リストメール設定」の一覧から変更する設定名を選択し、[編集] をクリックします。変更項目を設定します。設定画面は新規登録と同じです。「新規にメール設定を作成する」(→ P.153) を参照してください。

### 設定を削除する

左側の「既知リストメール設定」の一覧から削除する設定名を選択し、[削除] をクリックします。

## 新規にメール設定を作成する

- 1** [新規] をクリックします。

メール設定画面が表示されます。




- 2** 各項目を設定します。

表：メール設定画面

| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前         | メール設定の設定名を入力します。                                                                                                                                                                                                                           |
| 件名         | 送信する際の件名を入力します。                                                                                                                                                                                                                            |
| 宛先         | メールを送信するアドレスを入力します。                                                                                                                                                                                                                        |
| 写し         | メールを写し (CC) で送信するアドレスを入力します。                                                                                                                                                                                                               |
| タイムモデル     | アクションを実行する時間帯を、あらかじめ設定されているタイムモデルから選択します。タイムモデルを設定する場合は【タイムモデル編集】をクリックしてください。                                                                                                                                                              |
| 追加メッセージ    | メールに付加するメッセージを入力します。<br>サーバの情報を追加するための以下のマクロを使用できます。<br>\$_SRV : サーバ名<br>\$_TRP : トラップテキスト<br>\$_IPA : サーバの IP アドレス<br>\$_IPX : サーバの IPX アドレス<br>\$_CTY : サーバのコミュニティ<br>\$_SEV : トラップの重要度 (critical, major, minor, informational, unknown) |
| [SMTP] ボタン | クリックすると MAPI に変わりますが、MAPI メールは未サポートです。このまま設定を変更せず、SMTP を設定してください。                                                                                                                                                                          |

表：メール設定画面

| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [プロパティ] ボタン    | メールプロパティ（SMTP）画面が表示されます。<br>                                                                          |
| [テスト送信] ボタン    | [プロパティ] をクリックして SMTP サーバを設定すると有効になります。クリックしてメールが正常に送信されることを確認してください。正常に送信されると以下のようなメッセージが表示されます。<br> |
| [タイムモデル編集] ボタン | アクションが実行される時間帯を定義します。[タイムモデル編集] をクリックすると、タイムモデル設定画面が表示されます。一週間の各時間帯が表示され、アクションが実行される時間は黒で表示されます。タイムモデル「always」と「never」は削除、変更はできません。                                                     |

**POINT**

- ▶ メールの件名、メッセージには日本語を使用することができますが、エンコード形式に Content-Transfer-Encoding:quoted-printable を使用しているため、経由するメールサーバによっては、受信内容が文字化けする場合があります。この場合は、メールの件名、およびメッセージを、英数字に変更してください。

**3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。**

「メール設定の作成／編集」画面に戻ります。

作成したメール設定が、「既知リストメール設定」に表示されます。

## ● ポップアップ

[ポップアップ] をクリックすると「ポップアップメッセージの作成／編集」画面が表示されます。



既存のポップアップ設定がリスト表示されます。

操作を行った場合は、必ず [適用] をクリックしてください。

[戻る] をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

### ポップアップ設定を適用する

左側の「既知リストポップアップ設定」の一覧から設定名を選択し、[>>>] をクリックします。右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

### 設定内容を変更する

左側の「既知リストポップアップ設定」の一覧から変更する設定名を選択し、[編集] をクリックします。変更項目を設定します。設定画面は新規登録と同じです。「新規にポップアップ設定を作成する」(→ P.156) を参照してください。

### 設定を削除する

左側の「既知リストポップアップ設定」の一覧から削除する設定名を選択し、[削除] をクリックします。

## 新規にポップアップ設定を作成する

### 1 [新規] をクリックします。

「ポップアップ設定」画面が表示されます。



### 2 各項目を設定します。

表：ポップアップ設定画面

| 項目             | 説明                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前             | ポップアップ設定の設定名を入力します。                                                                                                                 |
| タイムモデル         | アクションを実行する時間帯を、あらかじめ設定されているタイムモデルから選択します。タイムモデルを設定する場合は「[タイムモデル編集]」をクリックしてください。                                                     |
| 追加メッセージ        | ポップアップに付加するメッセージを入力します。                                                                                                             |
| [タイムモデル編集] ボタン | アクションが実行される時間帯を定義します。[タイムモデル編集] をクリックすると、タイムモデル設定画面が表示されます。一週間の各時間帯が表示され、アクションが実行される時間は黒で表示されます。タイムモデル「always」と「never」は削除、変更はできません。 |

### 3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

「ポップアップ設定の作成／編集」画面に戻ります。

作成したポップアップ設定が、「既知リストポップアップ設定」に表示されます。

● ログ

[ログ] をクリックすると「ログ設定の作成／編集」画面が表示されます。



既存のロギング設定がリスト表示されます。

操作を行った場合は、必ず [適用] をクリックしてください。

「戻る」をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

新規にロギング設定は作成できません。既存の設定の適用のみ可能です。

#### ログ設定を適用する

左側の「既知リストロギング設定」の一覧から設定名を選択し、「>>>」をクリックします。

右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

## ● ポケットベル

[ポケットベル] をクリックすると「ポケットベル設定の作成／編集」画面が表示されます。



既存のポケットベル設定がリスト表示されます。

操作を行った場合は、必ず [適用] をクリックしてください。

[戻る] をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

### ポケットベル設定を適用する

左側の「既知リストポケットベル設定」の一覧から設定名を選択し、[>>>] をクリックします。右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

### 設定内容を変更する

左側の「既知リストポケットベル設定」の一覧から変更する設定名を選択し、[編集] をクリックします。変更項目を設定します。設定画面は新規登録と同じです。「新規にポケットベル設定を作成する」(→ P.159) を参照してください。

### 設定を削除する

左側の「既知リストポケットベル設定」の一覧から削除する設定名を選択し、[削除] をクリックします。

## 新規にポケットベル設定を作成する

- 1** [新規] をクリックします。

「ポケットベルの設定」画面が表示されます。



- 2** 各項目を設定します。

表：ポケットベル設定画面

| 項目        | 説明                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前        | ポケットベル設定の設定名を入力します。                                                                                                                        |
| 所有者       | ポケットベルの所有者名を入力します。                                                                                                                         |
| COM ポート   | ポケットベルのメッセージの送信元となる特定の COM ポート（通信ポート）を選択します。モデムを接続した COM ポートを選択してください。                                                                     |
| リトライ間隔    | ポケットベルの呼び出し間隔を分単位で入力します。<br>ポケットベルへの通知は、サービスプロバイダを経由して数分の遅れが生じる可能性があるため、極端に短い時間は設定しないでください。また、ステーションへの接続に必要な時間も考慮し、リトライ間隔は 5 分以上を設定してください。 |
| リトライ回数    | 応答を受信するまで、ポケットベルにアラームを転送するための呼び出しを何回行うかを入力します。                                                                                             |
| ポケットベル番号  | 送信するポケットベルの番号を入力します。                                                                                                                       |
| タイムモデル    | アクションを実行する時間帯を、あらかじめ設定されているタイムモデルから選択します。タイムモデルを設定する場合は「タイムモデル編集」をクリックしてください。                                                              |
| ポケットベルタイプ | ポケットベルのタイプを設定します。ここでは NTT を設定してください。<br>正しいタイプを選択していない場合、通信プロトコルが無効なため、サービスプロバイダのシステムからの送信が無視されます。                                         |

表：ポケットベル設定画面

| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [サーバの番号] ボタン   | 各サーバ番号に対応したサーバ名がダイアログに表示されます。サーバ番号は、数字式のポケットベルに対して送信されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本語名で設定されたサーバ名は正しく表示されません。</li> <li>また、英小文字は英大文字で表示されます。NTT DoCoMo ポケットベルで表示できない文字は「?」で表示されます。</li> <li>・13 文字以上のサーバ名の場合、13 文字目からは送信されません</li> </ul> |
| [COM& モデム] ボタン | 通信ポートまたはポケットベルのタイプを設定する画面が表示されます。                                                                                                                                                                                                                      |
| [テスト送信] ボタン    | 正しく送信できるかどうかテストできます。応答には若干時間がかかります。                                                                                                                                                                                                                    |
| [タイムモデル編集] ボタン | アクションが実行される時間帯を定義します。[タイムモデル編集] をクリックすると、タイムモデル設定画面が表示されます。一週間の各時間帯が表示され、アクションが実行される時間は黒で表示されます。タイムモデル「always」と「never」は削除、変更はできません。                                                                                                                    |

### 3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

「ポケットベル設定の作成／編集」画面に戻ります。

作成したポケットベル設定が、「既知リストポケットベル設定」に表示されます。



- ▶ ポケットベルにメッセージを送信する場合、以下のフォーマットで送信されます。
  - ・ [テスト送信] ボタンで送信した場合 : 4/TESTSERVER
  - ・ 通常の場合 : x/yyyyyyyy (x:1= 危険 ,2= 重度 ,3= 軽度 ,4= 情報、yyyyyyyy: サーバ名)

### ● コマンド実行

【コマンド実行】をクリックすると「コマンド実行設定の作成／編集」画面が表示されます。



既存のコマンド実行設定がリスト表示されます。

操作を行った場合は、必ず【適用】をクリックしてください。

【戻る】をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

## コマンド設定を適用する

左側の「既知リストコマンド実行設定」の一覧から設定名を選択し、[>>>] をクリックします。右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

## 設定内容を変更する

左側の「既知リストコマンド実行設定」の一覧から変更する設定名を選択し、[編集] をクリックします。変更項目を設定します。設定画面は新規登録と同じです。「新規にコマンド実行を作成する」(→ P.161) を参照してください。

## 設定を削除する

左側の「既知リストコマンド実行設定」の一覧から削除する設定名を選択し、[削除] をクリックします。

## 新規にコマンド実行を作成する

- [新規] をクリックします。

「コマンド実行の設定」画面が表示されます。



- 各項目を設定します。

表：コマンド実行の設定画面

| 項目   | 説明                  |
|------|---------------------|
| 名前   | コマンド実行設定の設定名を入力します。 |
| コマンド | 実行するコマンドを入力します。     |

表：コマンド実行の設定画面

| 項目             | 説明                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作業用ディレクトリ      | 実行するコマンドが存在するディレクトリを入力します。                                                                                                           |
| タイムモデル         | アクションを実行する時間帯を、あらかじめ設定されているタイムモデルから選択します。タイムモデルを設定する場合は「[タイムモデル編集]」をクリックしてください。                                                      |
| [タイムモデル編集] ボタン | アクションが実行される時間帯を定義します。「[タイムモデル編集]」をクリックすると、タイムモデル設定画面が表示されます。一週間の各時間帯が表示され、アクションが実行される時間は黒で表示されます。タイムモデル「always」と「never」は削除、変更はできません。 |

**3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。**

「コマンド実行設定の作成／編集」画面に戻ります。

作成したコマンド実行設定が、「既知リストコマンド実行設定」に表示されます。

## ● ブロードキャスト

[ブロードキャスト] をクリックすると「ブロードキャストの作成／編集」画面が表示されます。



既存のブロードキャスト設定がリスト表示されます。

操作を行った場合は、必ず [適用] をクリックしてください。

[戻る] をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

### ブロードキャスト設定を適用する

左側の「既知リストブロードキャスト設定」の一覧から設定名を選択し、[>>>] をクリックします。右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

### 設定内容を変更する

左側の「既知リストブロードキャスト設定」の一覧から変更する設定名を選択し、[編集] をクリックします。変更項目を設定します。設定画面は新規登録と同じです。「新規にブロードキャスト設定を作成する」(→ P.164) を参照してください。

### 設定を削除する

左側の「既知リストブロードキャスト設定」の一覧から削除する設定名を選択し、[削除] をクリックします。

## 新規にブロードキャスト設定を作成する

### 1 [新規] をクリックします。

「ブロードキャスト設定」画面が表示されます。



### 2 各項目を設定します。

表：ブロードキャスト設定画面

| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前             | ブロードキャスト設定の設定名を入力します。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| タイムモデル         | アクションを実行する時間帯を、あらかじめ設定されているタイムモデルから選択します。タイムモデルを設定する場合は「[タイムモデル編集]」をクリックしてください。                                                                                                                                                                                                   |
| モード            | ブロードキャストのモードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ユーザ<br/>特定のユーザ1人だけに情報が通知されます。「モード」横のフィールドに、ユーザ名を入力してください。</li> <li>・ドメインの全ユーザー (Windowsのみ)<br/>転送を実行するドメインと同じドメインに属しているユーザ全員に情報が通知されます。</li> <li>・セッション中の全ユーザー<br/>転送を実行するセッションを介して接続されているユーザ全員に情報が通知されます。</li> </ul> |
| 追加メッセージ        | 付加するメッセージを入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [タイムモデル編集] ボタン | アクションが実行される時間帯を定義します。[「[タイムモデル編集]」]をクリックすると、タイムモデル設定画面が表示されます。一週間の各時間帯が表示され、アクションが実行される時間は黒で表示されます。タイムモデル「always」と「never」は削除、変更はできません。                                                                                                                                            |

### 3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

「ブロードキャスト設定の作成／編集」画面に戻ります。

作成したブロードキャスト設定が、「既知リストブロードキャスト設定」に表示されます。

## ● ステーション

[ステーション] をクリックすると「トラップ転送設定の作成／編集」画面が表示されます。



既存のステーション設定がリスト表示されます。

操作を行った場合は、必ず [適用] をクリックしてください。

[戻る] をクリックすると「アクション設定の作成／編集」画面に戻ります。

### ステーション設定を適用する

左側の「既知リストステーション設定」の一覧から設定名を選択し、[>>>] をクリックします。右側の「選択転送」に表示されます。

解除する場合は、右側の「選択転送」から解除する設定名を選択し、[<<<] をクリックします。

### 設定内容を変更する

左側の「既知リストステーション実行設定」の一覧から変更する設定名を選択し、[編集] をクリックします。変更項目を設定します。設定画面は新規登録と同じです。「新規にステーション設定を作成する」(→ P.166) を参照してください。

### 設定を削除する

左側の「既知リストステーション実行設定」の一覧から削除する設定名を選択し、[削除] をクリックします。

## 新規にステーション設定を作成する

### 1 [新規] をクリックします。

「トラップ設定」画面が表示されます。



### 2 各項目を設定します。

表：トラップ設定画面

| 項目             | 説明                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前             | ステーション設定の設定名を入力します。                                                                                                                 |
| コミュニティ         | 転送先ステーションのコミュニティを入力します。新しい設定を定義すると、デフォルト値の "public" が設定されます。                                                                        |
| タイムモデル         | アクションを実行する時間帯を、あらかじめ設定されているタイムモデルから選択します。タイムモデルを設定する場合は [タイムモデル編集] をクリックしてください。                                                     |
| IP アドレス        | 転送先の IP アドレスを入力します。                                                                                                                 |
| 転送モード          | 転送モードを選択します。                                                                                                                        |
| [タイムモデル編集] ボタン | アクションが実行される時間帯を定義します。[タイムモデル編集] をクリックすると、タイムモデル設定画面が表示されます。一週間の各時間帯が表示され、アクションが実行される時間は黒で表示されます。タイムモデル「always」と「never」は削除、変更はできません。 |

### 3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

「トラップ転送設定の作成／編集」画面に戻ります。

作成したコマンド実行設定が、「既知リストステーション実行設定」に表示されます。

## ■ 全設定の表示

すべてのアラームグループと、設定された属するアラーム、サーバ、アクションが一覧表示されます。

| ルート選択:                                    | アラームグループ | に属するアラーム  | とサーバ       | 及びアクション       |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> アラームグループ | test     | Link down | TESTSERVER | test_mail_new |
| <input type="radio"/> アラーム                |          |           |            |               |
| <input type="radio"/> サーバ                 |          |           |            |               |
| <input type="radio"/> アクション               |          |           |            |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 有効    |          |           |            |               |

「ルート選択」が「アラームグループ」の場合、設定された各アラームグループを選択してそれに属する各値を確認することができます。ルート選択を変更することでそれぞれの設定を確認できます。

## ■ 設定例

アラーム設定による設定の一般的な例を以下に示します。

### ● 目的

サーバ「ALARMTEST」上で重要度 1 (Critical) に相当するイベントが起こった場合に、管理者 (admin@test.co.jp) にメールを送信する。

### ● 前提

- ・サーバ上で ServerView Agent が稼動しており、同じネットワーク上の ServerView S2 に管理対象として登録されていること。
- ・ServerView Agent から ServerView S2 へのテストトランプが正常に実行されること。
- ・稼働中の SMTP サーバ (192.168.1.20) に対して ServerView S2 からのアクセスが可能であること。

## ● 設定方法

- 1 ServerView S2 のメニューから「EVENT MANAGEMENT」→「ALARM SETTINGS」をクリックします。  
「アラーム設定の開始」画面が表示されます。



- 2 「アラームグループの作成 / 編集」を選択し、[次へ] をクリックします。  
「アラームグループの作成／編集」画面が表示されます。




- 3** アラームグループ名を「CriticalMail」と入力し、[適用] をクリックします。



- 4** [サーバの選択] タブをクリックし、サーバの一覧から「ALARMTEST」を選択して [>>>] をクリックし、サーバをアラームグループに追加します。



- 5** [アラームの選択] タブをクリックし、「重要度別」、「Critical」を選択して [全て>] をクリックし、表示されているアラーム全部をアラームグループに追加します。



**6** [適用] をクリックし、[次へ] をクリックします。



**7** アラームグループの一覧から作成した「CriticalMail」が選択されていることを確認し、[メール] をクリックします。



**8** [新規] をクリックします。



- 9** [プロパティ] をクリックし、各項目に必要事項を入力します。



- 10** [OK] をクリックしてメール設定の画面に戻り、各項目に必要事項を入力します。



- 11** [OK] をクリックしてメール設定の選択画面に戻り、[適用] をクリックして [戻る] をクリックします。



アクション設定の画面に戻ります。メールの設定を行ったため、「メール」にチェックが付いています。

**12** [次へ] をクリックします。



**13** 設定した内容を確認し、[終了] をクリックして完了します。



## 3.6 パフォーマンスマネージャ

パフォーマンスマネージャは、しきい値やレポートの設定、適用、管理などを行います。

### ● しきい値

一部のパラメータに、任意の値を設定できます。これをしきい値といい、上限や下限、相対しきい値、ポーリング間隔などが設定できます。

### ● レポート

レポートを作成すると、サーバを長期的に監視するときに役立ちます。  
レポートセットで選択した値は、一定の期間、定期的に測定記録されます。

#### POINT

##### しきい値セットとレポートセットで利用できるリソース

- ▶ リソースは SNMP オブジェクトと CIM オブジェクトで、あらかじめ登録されています。これらのオブジェクトには、ノーマルオブジェクトとテーブルオブジェクトがあり、テーブルオブジェクトからは 1 つのカラムが利用できます（例えば、CPU テーブルでは、CPU アイドル時間が利用できる、など）。

#### 重要

- ▶ パフォーマンスマネージャは NT Agent 4.00.05 以降のバージョンで利用可能です。Agent のバージョンは「■ エージェントステータス」(→ P.99) のエージェントビューで確認してください。
- ▶ Linux Agent には対応していません。


### 3.6.1 パフォーマンスマネージャの起動

- 1 ServerView S2 のメニューから「MONITORING」→「PERFORMANCE MANAGER」をクリックします。**

**管理コンソールから起動する場合**

「ツール」メニュー→「パフォーマンスマネージャ」の順にクリックします。

パフォーマンスマネージャ画面が表示されます。



左フレームに、サーバ、サーバのグループ、およびリポジトリがツリー状に表示されます。起動時の操作対象は「リポジトリ」です。


右フレームには、「ナビゲーション」タブが表示され、目的に応じて実行したい機能を選択できます。

表：各タブの機能

| タブ           | 機能概要                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 概略タブ         | 左側ツリー表示から詳細情報を表示したい項目を選択すると、タブ名が選択した項目の名称に切り替わり、詳細情報を表示します。選択した項目により、タブ名称、表示内容が切り替わります。 |
| [しきい値] タブ    | 「しきい値」を作成／編集します。                                                                        |
| [しきい値セット] タブ | 「しきい値セット」を作成／編集します。                                                                     |
| [レポート] タブ    | 「レポート」を作成／編集します。                                                                        |
| [レポートセット] タブ | 「レポートセット」を作成／編集します。                                                                     |
| [サーバへ適用] タブ  | 設定した「しきい値セット」や「レポートセット」をサーバに適用します。                                                      |
| [レポートの参照] タブ | レポートを参照します。                                                                             |
| [相違点] タブ     | サーバ上の設定値と、リポジトリ上の設定との間に相違点が存在する場合、このタブが有効になり、相違点を確認できます。                                |
| [ナビゲーション] タブ | 目的に応じて機能を選択できます。                                                                        |

## 3.6.2 しきい値の定義／変更


- 1** パフォーマンスマネージャ画面から「しきい値」タブをクリックします。  
しきい値の定義画面が表示されます。



- 2** しきい値名を入力し、監視するリソース、ポーリング間隔を設定します。  
左フレームのツリーから既存のしきい値名を選択すると、そのしきい値を編集できます。  
「コメント」は必要に応じて入力してください。  
リソースの【情報】をクリックすると、リソースの詳細を確認できます。

### 3 [次へ] をクリックします。

選択したリソースが複数のインスタンスを持っている場合は、監視対象を選択する画面が表示されます。



通常は、すべてのリソースを監視するため「すべて監視」がチェックされています。特定のリソースのみを監視対象とする場合は、「すべて監視」のチェックを外して、コンボボックスからサーバを選択し、表示されたリストからリソースを選択してください。また、複数インスタンスの監視方法（インスタンスの平均値、または任意のインスタンス値）を選択します。

### 4 [次へ] をクリックします。

条件を設定する画面が表示されます。




条件を設定します。

表：条件設定

| 項目                     | 説明                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 測定対象                   | どのような測定を行うか設定します。                                                             |
| 単一の値                   | しきい値条件を満たすかどうか、毎回値をチェックします。                                                   |
| 一定期間の平均値               | しきい値条件を満たすかどうか、一定期間内の平均値をチェックします。                                             |
| イベントの生成条件              | イベントの生成を行う条件を設定します。                                                           |
| しきい値条件を一回満たした時         | しきい値条件を一回でも満たせばイベントが生成されます。                                                   |
| しきい値条件を一定期間満たした時       | 一定期間しきい値条件を満たせばイベントが生成されます。                                                   |
| しきい値条件を一定期間内に一定回数満たした時 | 一定期間内に一定回数しきい値条件を満たせばイベントが生成されます。                                             |
| ポーリングサイクル              | イベント生成条件（一定期間）を算出するため、ポーリングサイクルを秒単位で設定します。                                    |
| カウント                   | イベント生成条件（一定回数）を設定します。                                                         |
| 判定条件                   | 設定したしきい値に対する判定条件を次の中から選択します。<br>「超過」／「以上」／「未満」／「以下」／「等しい」／「等しくない」／「範囲内」／「範囲外」 |
| しきい値                   | しきい値を設定します。                                                                   |
| 上限／下限                  | しきい値の最大値／最小値を設定します。                                                           |
| サーバの現在値を取得する           | しきい値設定の参考として、現在のサーバのリソース値を表示します。                                              |
| サーバ選択ボックス              | 現在値を表示するサーバを選択します。                                                            |
| 更新ボタン                  | 選択したサーバの現在値を更新します。                                                            |
| 現在値表示域                 | 選択したサーバの現在値を表示します。                                                            |

以下は CPU 利用率管理の例です。

サーバの実効値が表示された場合は、[更新] をクリックすると値が更新されます。



## 5 [次へ] をクリックします。

トラップのタイプを選択する画面が表示されます。



## 6 リストからトラップの形式を選択し、送信方法を「継続的に」、「遅れて」、「一度だけ」のいずれかを指定します。

「遅れて」を選択した場合は、「最小の遅れ」も入力してください。

## 7 しきい値を格納します。


[リポジトリのみ]：リポジトリに格納されます。

[リポジトリとしきい値セット]：リポジトリに格納され、「しきい値セット」タブが開きます。

### 3.6.3 しきい値セットの新規作成／編集

しきい値セットを新規作成／編集できます。

- パフォーマンスマネージャ画面の【しきい値セット】タブをクリックします。しきい値セット画面が表示されます。



しきい値セットは、しきい値の集合体です。ひとつのサーバに複数のしきい値セットを適用することができますが、同一期間内では1つだけが有効となります。しきい値セットは、名前、しきい値（複数選択可）、および、開始 / 停止時刻で定義されます。

- しきい値セット名を入力し、しきい値セットに登録するしきい値を選択します。
- しきい値監視を実施する時間の範囲（開始時間・終了時間）を設定します。
- しきい値セットを適用する範囲を選択します。

【リポジトリのみ】：リポジトリに格納されます。

【リポジトリとサーバ】：リポジトリに格納され、「サーバへ適用」タブが開きます。

### 3.6.4 レポートの定義／変更

- 1** パフォーマンスマネージャ画面の【レポート】タブをクリックします。  
レポート内容を設定する画面が表示されます。



- 2** レポート名を入力し、監視するリソース、測定間隔を設定します。

表：レポート定義の設定項目

| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レポート名        | レポート名を入力します。                                                                                                                                                                                             |
| コメント         | レポートに関するコメントを入力します。省略することもできます。                                                                                                                                                                          |
| 監視するリソース     | 監視対象のリソースを、1つ以上選択します。<br>選択したリソースの内、特定のインスタンスを監視したい場合は、「すべてレポート」のチェックを外したあと、コンボボックスからサーバを選択し、表示されたリストから監視するインスタンスを選択してください。<br>通常は、「すべてレポート」を外す必要はありません。<br>「すべてレポート」が選択されている場合は、すべてのインスタンスの平均がレポートされます。 |
| 測定間隔         | 2つのレポートの間の間隔を、秒単位で設定します。                                                                                                                                                                                 |
| レポートエントリの上限値 | エントリされるレポートの最大数を設定します。エントリ数が設定された最大数になった場合は、古い順に削除されます。                                                                                                                                                  |

#### 重要

- 「レポートエントリの上限値」が設定されていない場合は、レポートのエントリは削除されません。レポートエントリサイズは無限に大きくなります。

### 3 レポートを格納します。

[リポジトリのみ]：リポジトリに格納されます。

[リポジトリとレポートセット]：リポジトリに格納され、「レポートセット」タブが開きます。

## 3.6.5 レポートセットの新規作成／編集

### 1 パフォーマンスマネージャ画面の [レポートセット] タブをクリックします。

レポートセット画面が表示されます。



### 2 レポートセットを設定または変更します。

いくつかのレポートをリストから選択して、レポートセットに追加できます。また、任意でレポートを終了する日付を定義できます。レポートセットには毎日の実行時間を設定できます。設定された範囲の時間内のみデータを取得します。

### 3 レポートセットを格納します。

[リポジトリのみ]：リポジトリに格納されます。


[リポジトリとサーバ]：リポジトリに格納され、「サーバへ適用」タブが開きます。

### 3.6.6 サーバへの適用

しきい値セットやレポートセットをサーバへ適用します。

- パフォーマンスマネージャ画面の【サーバへ適用】タブをクリックします。

サーバへ適用画面が表示されます。



左側「サーバリスト」欄には、サーバツリーが表示されます。右側「このセットを適用するサーバ」欄には、選択されたしきい値セット、レポートセットが適用されているサーバが表示されます。

- [>>>] [<<<] ボタンにより、適用するサーバを設定します。

[全て>] [<全て] ボタンで、すべてのサーバを一度に設定することができます。

- 【適用】をクリックします。

サーバに適用されます。


### 3.6.7 レポートを見る

レポートの内容を確認することで、サーバのパフォーマンス状態が確認できます。

- 左フレームのサーバツリーから、レポートを表示したいサーバを選択します。

## 2 [レポートの参照] タブをクリックします。

レポート画面が表示されます。




「すべてのレポートを参照」にチェックが付いている場合は、設定されているすべてのレポート情報が表示されます。チェックが付いていない場合は、表示するレポートを選択できます。

開始の日付／時間と、終了の日付／時間は、時間スライダと日付フィールドにより設定できます。日付は【カレンダー】をクリックして表示されたカレンダーから選択することもできます。

## 3 参照レイアウトを選択して [参照] をクリックします。

参照レイアウトには、「折れ線グラフ」または「棒グラフ」のどちらかを指定します。レポートデータが表示されます。



### 3.6.8 相違点の確認と解消

設定したしきい値／レポートと、サーバ上の設定に相違点が存在する場合は、[相違点] タブが有効になります。相違点タブが有効になった場合は、相違点を解消してください。

#### 1 パフォーマンスマネージャ画面の [相違点] タブをクリックします。

相違点画面が表示されます。



複数種類の相違点が存在する場合は、もっとも優先度の高い相違点のみが表示されます。相違点の種類には、新規リソース、新規しきい値 / レポート、存在しないしきい値 / レポート、異なるしきい値 / レポート、新規しきい値セット / レポートセット、存在しないしきい値セット / レポートセット、異なるしきい値セット / レポートセット、有効 / 無効、タイムスタンプがあります。

#### 2 リポジトリの設定を有効とする場合は、[データベースの値を取得] をクリックします。

サーバの値を有効とする場合は、[サーバの値を取得] をクリックします。

相違点が解消されます。次の相違点が表示された場合も、本操作を繰り返します。相違点が表示されなくなるまで繰り返してください。

## 3.7 アーカイブデータの管理

アーカイブデータの作成や管理について説明します。

### 3.7.1 アーカイブマネージャの起動

アーカイブマネージャを使用して、サーバのアーカイブデータの作成、表示、比較、削除を行います。


#### POINT

- アーカイブマネージャの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

- ServerView S2 のメニューから、「ASSET MANAGEMENT」→「ARCHIVE MANAGER」をクリックします。

#### 管理コンソールから起動する場合

[アーカイブマネージャ] アイコンをクリックするか、「ツール」メニュー→「アーカイブマネージャ」の順にクリックします。  
「アーカイブマネージャ」画面が表示されます。



#### POINT

- 【設定】タブは、タスクが開始・停止されるたび、またはアーカイブ設定が変更されるたびに自動的に更新されます。サーバの一覧やタスク情報を含む Web ページ全体を更新するには、[更新] をクリックしてください。

### 3.7.2 アーカイブデータを作成する

**1 [設定] タブをクリックします。**

アーカイブデータを作成するサーバの情報が表示されます。

| Name                    | Group    | Schedule                            | Last Archive         | Next Run | Journalize |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------|------------|
| i450-mm.psd.cs.fujts... | 一度のみ 直ちに | <input checked="" type="checkbox"/> | none                 | none     | no         |
| KAMIZONO                | none     | <input type="checkbox"/>            | 2005/07/05, 21:34:02 | none     | no         |
| localhost.localdomain   | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| RX200S2RH4              | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| RX600-S2-W2K3           | none     | <input type="checkbox"/>            | 2005/07/05, 21:34:38 | none     | no         |
| RX600S2-W2K345          | none     | <input type="checkbox"/>            | 2005/07/05, 21:33:26 | none     | no         |
| SANZO                   | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| GRUPE                   | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| アーカイブ                   | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| KAMIZONO                | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| RX200S2RH4              | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |
| RX600-S2-W2K3           | none     | <input type="checkbox"/>            | none                 | none     | no         |

表：アーカイブデータを作成するサーバの情報

| 項目           | 説明                         |
|--------------|----------------------------|
| Name         | オブジェクトの名前が表示されます。          |
| Schedule     | タスクスケジュールが表示されます。          |
| Last Archive | 直前に作成されたアーカイブが表示されます。      |
| Next Run     | アーカイブタスクが次回実行される時間が表示されます。 |
| Journalize   | Journalize 情報が表示されます。      |

**2 表示されたリストからアーカイブデータを作成するサーバ（グループ）を選択します。サーバは複数選択できます。**

**3 [開始] をクリックします。**

選択したサーバのアーカイブデータの作成が開始されます。


## POINT

- ▶ [停止] をクリックすると、現在実行中のアーカイブ取得を中止します。
- ▶ アーカイブデータの格納されるディレクトリは以下のようになります。
  - ・ ServerView Web-Server (Apache for Win32 ベース) 使用の場合  
システム ドライブ : ¥Program Files¥Fujitsu¥F5FBFE01¥ServerView Services¥wwwroot¥ServerView¥Archive¥[ サーバ名 ]¥
  - ・ IIS 使用の場合  
システム ドライブ : ¥Inetpub¥wwwroot¥ServerView¥Archive¥[ サーバ名 ]¥

### 3.7.3 アーカイブデータ取得のタスク設定

- 1** タスク設定を行うサーバ（グループ）を選択し、[タスク管理] をクリックします。

以下の画面が表示されます。



- 2** [新規] をクリックします。

## POINT

- ▶ 新規に追加した設定は、あとから編集、削除できます。あらかじめ設定されている「一度のみ直ちに」は、編集、削除できません。

以下の画面が表示されます。




### 3 スケジュールタスクを設定します。

「一度」「月ごと」「週ごと」「日ごと」を選択し、それぞれに設定に必要な開始時間、または指定日などを設定します。


### 4 [開始] をクリックします。

新しいタスクが設定されます。



### 3.7.4 アーカイブデータの表示／比較／削除

アーカイブデータの表示／比較／削除は、[アーカイブ] タブ画面で行います。



#### ■ アーカイブデータの表示

アプリケーションのアーカイブデータを表示します。

- 1** [アーカイブ] タブをクリックし、対応するアーカイブを選択します。
- 2** 表示したいアーカイブデータを選択します。
- 3** コンポーネント一覧で表示したい項目にチェックを付けます。

#### 4 [表示] をクリックします。

選択したアーカイブデータが表示されます。

| システム情報            |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 名前                | TX150S4ES3                                                  |
| プロセッサ             | PRIMERGY TX150 S4                                           |
| プロセッサタイプ          | Intel(R) Celeron(R) CPU 2800 MHz, step 1                    |
| プロセッサ/コア数         | 1 / 1                                                       |
| Total Memory (MB) | 512                                                         |
| キャッシュ (KB)        | 256                                                         |
| オペーレーティングシステム     | Red Hat Enterprise Linux ES 3 Revision Y2.4.21-32.0.1.ELsmp |
| 場所                | Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)                         |
| 送信先               | Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmp.local.conf) |
| Up-time           | 3 days, 22:29:19                                            |
| エージェントバージョン       | 4.11.08 (NS)                                                |

| ステータス |               |                               |
|-------|---------------|-------------------------------|
| ステータス | Subsystem     | エラー/警告                        |
| ok    | System Status |                               |
| ok    | MassStorage   |                               |
| ok    |               | Mass Storage Devices          |
| ok    |               | LSI Integrated RAID           |
| ok    | Systemboard   |                               |
| ok    |               | LSI Integrated Mirroring RAID |
| ok    |               | System Board Voltages         |
| ok    |               | Memory Modules                |
| ok    |               | System Processors             |
| ok    |               | BIOS Selftest                 |
| ok    | PowerSupply   |                               |
| ok    |               | Power Supplies                |
| ok    | Environment   |                               |
| ok    |               | Environment System            |

| LAN インターフェース  |                      |              |
|---------------|----------------------|--------------|
| IP アドレス       | チャネルタイプ              | 物理アドレス       |
| 10.21.136.104 | primary              | 0030059EF3A2 |
| 10.21.136.27  | baseboard-controller | 0030059EF3A2 |

| シリアルポート |      |      |         |         |
|---------|------|------|---------|---------|
| ポート     | ワード長 | パリティ | ストップビット | IO アドレス |
| n.a.    | n.a. | n.a. | n.a.    | n.a.    |

| パラレルポート |         |  |
|---------|---------|--|
| ポート     | IO アドレス |  |
| n.a.    | n.a.    |  |

© 1999-2005 Fujitsu Siemens Computers. All rights reserved  
ページが表示されました インタネット

#### ■ アーカイブデータの比較

サーバのアーカイブデータを比較します。

- [アーカイブ] タブをクリックし、対応するアーカイブを2つ選択します。
- コンポーネント一覧で比較したい項目にチェックを付けます。

### 3 [比較] をクリックします。

比較結果が表示されます。

|                         | 名前                | TX150S4ES3   | TX150S4ES3        | 2005/10/11, 15:57:38 | 2005/10/11, 15:45:32 |           |
|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| アーカイブ 1.                | アーカイブ 2.          |              |                   |                      |                      |           |
| 名前                      | PRIMERGY TX150 S4 |              |                   |                      |                      |           |
| キヤビネット タイプ              | Standalone Server |              |                   |                      |                      |           |
| キヤビネット ID               | 0                 |              |                   |                      |                      |           |
| 筐体タイプ                   | TX150S4F          |              |                   |                      |                      |           |
| 識別番号                    | YBzzxxxxxx        |              |                   |                      |                      |           |
| ステータス                   | ok                |              |                   |                      |                      |           |
| ステータス詳細                 | ok                |              |                   |                      |                      |           |
| クロットア                   | unknown           |              |                   |                      |                      |           |
| 監視開放状態                  | open              |              |                   |                      |                      |           |
| 電源                      | on                |              |                   |                      |                      |           |
| 前面の電源切断要因               | software-off      |              |                   |                      |                      |           |
| 電源異常後のアクション             | switch-on         |              |                   |                      |                      |           |
| ボード ID                  | S26361-D2239-A11  |              |                   |                      |                      |           |
| マネジメントコントローラ タイプ        | Kalypso           |              |                   |                      |                      |           |
| ファームウェアバージョン            | 4.08.04190046     |              |                   |                      |                      |           |
| 温度センサ                   |                   |              |                   |                      |                      |           |
| 番号                      | ステータス             | 用途           | 値 (°C)            | 警告上限レベル              | 危険上限レベル              | 危険時のアクション |
| 0                       | ok                | io-board     | 29                | 60                   | 65                   | continue  |
| 1                       | ok                | cpu          | 37                | 80                   | 85                   | continue  |
|                         |                   |              | 35                |                      |                      |           |
| 2                       | ok                | housing      | 29                | 38                   | 43                   | continue  |
| ファン                     |                   |              |                   |                      |                      |           |
| 名称                      | ステータス             | 用途           | 回転率(定格r.p.mに対する%) | 異常時のアクション            | ショットカット遮断時間(秒)       |           |
| FAN SYS                 | ok                | housing      | 96                | continue             | 90                   |           |
| FAN STD PSU             | ok                | power-supply | 90                | continue             | 90                   |           |
| Power Supply Status     |                   |              | ok                |                      |                      |           |
| Power Supply Redundancy |                   |              | 0                 |                      |                      |           |
| パワーユニット                 |                   |              | unknown           |                      |                      |           |
| Power Supply Units      |                   |              |                   |                      |                      |           |
| 番号                      | ステータス             |              |                   |                      |                      |           |
| 0                       | ok                |              |                   |                      |                      |           |
| UPS                     |                   |              |                   |                      |                      |           |

© 1999-2005 Fujitsu Siemens Computers. All rights reserved  
このページが表示されました

相違点は第 1 カラムで識別され、2 つの異なる色で表示されます。アーカイブデータのどちらか一方のみにある内容と、アーカイブデータの両方にあるが値が異なる内容が区別されます。

## ■ アーカイブデータの削除

サーバのアーカイブデータを削除します。

**1** [アーカイブ] タブをクリックし、対応するアーカイブを選択します。

**2** [削除] をクリックします。

アーカイブデータが削除されます。

### 3.7.5 アーカイブデータのログ

アーカイブデータのログを一覧表示します。

- [ログ] タブをクリックします。

ログが一覧表示されます。

The screenshot shows the 'Archive Manager' section of the ServerView web interface. On the left, there's a tree view of server groups and specific servers. The main area displays a table titled 'アーカイブ ログ' (Archive Log) with the following data:

| Time                 | Name                       | Archive              | Group | Schedule | Error |
|----------------------|----------------------------|----------------------|-------|----------|-------|
| 2005/07/05, 21:40:18 | RX600-S2-W2K3              | 2005/07/05, 21:40:19 |       | -度のみ直ちに. |       |
| 2005/07/05, 21:38:05 | h450-nmm.psd.cs.fujitsu... | 2005/07/05, 21:38:08 |       | -度のみ直ちに. |       |
| 2005/07/05, 21:34:36 | RX200S2RH4                 | 2005/07/05, 21:34:38 |       | -度のみ直ちに. |       |
| 2005/07/05, 21:34:00 | KAMIZONO                   | 2005/07/05, 21:34:02 |       | -度のみ直ちに. |       |
| 2005/07/05, 21:33:21 | RX600-S2-W2K3              | 2005/07/05, 21:33:26 |       | -度のみ直ちに. |       |

表：アーカイブマネージャのログ一覧

| 項目       | 説明                |
|----------|-------------------|
| Time     | アーカイブ取得日時が表示されます。 |
| Name     | オブジェクトの名前が表示されます。 |
| Archive  | アーカイブ名が表示されます。    |
| Schedule | アーカイブ取得形式が表示されます。 |

### 3.7.6 インポートアーカイブ

アーカイブファイルをインポートします。

- 1 ServerView S2 のメニューから「SERVERLIST」→「IMPORT ARCHIVE」をクリックします。


「インポートアーカイブ」画面が表示されます。



- 2 [参照] をクリックして、インポートするアーカイブファイルを指定します。

- 3 [インポート] をクリックします。

確認のダイアログが表示されます。



- 4 [OK] をクリックします。

アーカイブデータがインポートされます。

## 3.8 エクスポートマネージャ

ServerView S2 からエクスポートデータを作成し、ファイルに保存します。

### 3.8.1 エクスポートデータの取得

- 1 ServerView S2 のメニューから、「ASSET MANAGEMENT」→「EXPORT MANAGER」をクリックします。

#### POINT

- ▶ エクスポートマネージャは、以下のいずれかの方法でも起動できます。
  - ・「ツール」メニューから「エクスポートマネージャ」を選択する。
  - ・サーバを右クリックし、「エクスポートマネージャ」をクリックする。
  - ・ServerView を起動していない場合は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ExportManager」の順にクリックする。
  - ・管理コンソールの【バージョン管理】アイコンをクリックし、[エクスポートマネージャ]をクリックします。

「エクスポートマネージャ」画面が表示されます。

| Name                     | Group | Schedule          | Last Result          | Next Run |
|--------------------------|-------|-------------------|----------------------|----------|
| すべてのサーバ                  |       | none              | none                 | none     |
| h450-nnm.psd.cs.fujit... |       | none              | none                 | none     |
| KAMIZONO                 |       | none              | 2005/07/05, 22:06:30 | none     |
| localhost.localdomain    |       | none              | none                 | none     |
| RX200S2RH4               |       | none              | 2005/07/05, 22:07:44 | none     |
| RX600-S2-W2K3            |       | Once Immediately. | none                 | none     |
| RX600S2-W2K345           |       | none              | none                 | none     |
| SANZO                    |       | none              | none                 | none     |

表：エクスポートマネージャ画面に表示される情報

| 項目名                                                                               | 説明                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Name                                                                              | オブジェクトの名前が表示されます。                                |
| Group                                                                             | オブジェクトのグループ名が表示されます。                             |
| Schedule                                                                          | タスクスケジュールが表示されます。                                |
| エクスポートステータス<br>アイコン                                                               | エクスポートの状態がアイコンで表示されます。                           |
|  | 正常にエクスポートデータが取得されました。取得ファイルはサーバ内に格納されており、参照可能です。 |
|  | 正常にエクスポートデータが取得されました。取得ファイルは他のサーバ内に格納されています。     |
|  | エクスポートデータ取得中です。                                  |
|  | エクスポートデータの取得に失敗しました。                             |
|  | エクスポートデータが不明です。                                  |
| Last Result                                                                       | 直前に作成されたエクスポートの時間が表示されます。                        |
| Next Run                                                                          | エクスポートタスクが次回実行される時間が表示されます。                      |

### 重要

▶ Linux OSにインストールしたServerView S2からエクスポートマネージャを使用する場合は、パスを設定する必要があります。/etc/profile の最後に、以下（2 行）を追加し、OS のログオフを行ってください。

以下の内容は Java のインストール先が、/usr/lib/… の場合の例です。

コマンドを実施して、Java のインストール先を確認してください。

・ Java のインストール先確認コマンド


```
rpm -qj j2re | grep bin/java
```

・ 追加情報

```
PATH=/usr/lib/j2rex.x.x_xx/bin:$PATH
```

```
export PATH
```

**2 [設定] タブをクリックし、エクスポートデータを作成するサーバを選択します。**



**3 [開始] をクリックします。**

現在の情報でエクスポートデータを取得する「即時エクスポート」が開始され、エクスポートデータが取得されます。途中で中止する場合は「[停止]」をクリックしてください。複数のサーバを選択することも可能です。

### POINT

- ▶ 初期状態で「今すぐエクスポート」をクリックした場合は、「3.8.2 エクスポートデータ取得の設定」(→P.197) の手順3からの操作になります。エクスポート設定完了後、タスク管理画面で「[有効化]」をクリックしてエクスポートデータを取得してください。
- ▶ 即時エクスポート([開始])、またはスケジュール設定([タスク管理])などでファイル名を指定しないでエクスポートデータを取得した場合、すべてのエクスポートファイルは最後に取得したサーバのデータとなります。
- ▶ 複数サーバを選択して一度にエクスポート取得した場合、同Time内の内、マークが付いているファイルに全サーバ分のデータが格納されています。
- ▶ 取得情報を設定してエクスポートを実行した場合は、設定画面で「Show progress window」項目をチェックしておくと、取得結果確認画面でデータをダウンロードできます。詳細はヘルプを参照してください。

## 3.8.2 エクスポートデータ取得の設定

- 1** タスク設定を行うサーバ（グループ）を選択して、[タスク管理] をクリックします。

「タスク管理」画面が表示されます。




- 2** [タスク追加] をクリックします。

### POINT

- 追加した設定は、あともう編集、削除できます。あらかじめ設定されている「Once immediately」は、編集、削除できません。

以下の画面が表示されます。




### 3 タスクの開始時間、パターンを設定します。

タイムユニット（「一度きり」「日ごと」「週ごと」「月ごと」）を切り替えると、それぞれの設定に必要な値が「スケジュールタスク設定の定義」に表示されます。


### 4 [次へ] をクリックします。

オブジェクト選択の画面が表示されます。




### 5 エクスポートするオブジェクトにチェックを付け、[次へ] をクリックします。

データ形式選択の画面が表示されます。



## 6 データ形式を選択し、[次へ] をクリックします。

ファイル名指定の画面が表示されます。



## 7 ファイル名を入力し、[完了] をクリックします。

タスクが作成されます。タスクを選択して [有効化] をクリックすると、タスクが開始されます。

### 3.8.3 エクスポートデータを表示する

エクスポートデータを表示するには、[ログファイル] タブをクリックします。

The screenshot shows the 'Export Manager' interface within the 'ServerView' web application. On the left is a tree view of server groups and specific servers like 'KAMIZONO', 'RX200S2R4H', and 'SANZO'. The main area is titled 'ログファイル' (Log File) and contains a table of log entries:

| Time                 | Name         | ログ                   | Group | Schedule         |
|----------------------|--------------|----------------------|-------|------------------|
| 2005/07/05, 22:13:17 | RX600-S2-WK3 | 2005/07/05, 22:13:17 |       | Once immediately |
| 2005/07/05, 22:10:20 | RX600-S2-WK3 | 2005/07/05, 22:10:20 |       | Once immediately |
| 2005/07/05, 22:07:44 | RX200S2R4H   | 2005/07/05, 22:07:44 |       | Once immediately |
| 2005/07/05, 22:06:30 | KAMIZONO     | 2005/07/05, 22:06:30 |       | Once immediately |


At the bottom, there are buttons for '削除' (Delete), '表示' (View), '更新' (Update), and 'ヘルプ' (Help). The footer includes copyright information and an Internet connection status.

表：エクスポートマネージャ [ログファイル] タブの項目説明

| 項目名      | 説明                      |
|----------|-------------------------|
| Time     | エクスポートファイルの作成時間が表示されます。 |
| Name     | オブジェクトの名前が表示されます。       |
| ログ       | ファイル作成の詳細時間が表示されます。     |
| Group    | オブジェクトのグループ名が表示されます。    |
| Schedule | 取得タスクのスケジュールが表示されます。    |
| Error    | エクスポートタスクのエラー情報が表示されます。 |

**1 表示したいエクスポートデータを選択し、[表示] をクリックします。**

表示可能なエクスポートデータの一覧が表示されます。

**2 参照したいデータをクリックします。データを保存する場合は保存するデータを右クリックして「対象をファイルへ保存」をクリックします。**

# 3.9 管理コンソールを使用した ServerView の操作

ServerView Console をインストールした管理端末で管理コンソールを起動して ServerView を操作する方法について説明します。

## 3.9.1 管理コンソールの起動


- 1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ServerView(Win32)」の順にクリックします。**

管理コンソールが起動し、「サーバ管理」画面が表示されます。

「サーバ管理」画面内には、「サーバの一覧」ウィンドウが表示され、監視対象サーバが一覧表示されます。

### POINT

- ServerView Agentがインストールされているローカルサーバ上で管理コンソールを起動すると、自動的にローカルサーバがサーバリストに追加され、「サーバの一覧」画面に表示されます。



### モード切り替え

管理コンソールには、「サーバ管理」モードと「バージョン管理」モードがあります。選択されているモードにより、使用できる機能が異なります。

### 機能ボタン

管理コンソールの現在のモードにより、使用できる機能が表示されます。

## ■ メニュー一覧

メニューバーに表示されるメニュー、ポップアップメニューについて説明します。

表：管理コンソールのメニュー

| メニュー項目                          | 説明                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>「ファイル」メニュー</b>               |                                                                                                                                                                 |
| 新しいサーバ ...                      | サーバの一覧に監視対象サーバを追加します。<br>→「3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加」(P.206)                                                                                                     |
| 新しいグループ                         | サーバの一覧に新しくグループを作成します。<br>→「■ グループの作成」(P.209)                                                                                                                    |
| インポート → アーカイブ                   | 他の管理サーバで取得したアーカイブデータをインポートします。<br>環境調査時などに利用します。                                                                                                                |
| インポート → サーバ                     | サーバの一覧にサーバをインポートします。                                                                                                                                            |
| 開く                              | サーバ管理モードの場合は「ServerView」を、バージョン管理モードの場合は「Inventory View」(→ P.120) を起動します。                                                                                       |
| アプリケーション ...                    | すべての登録済みアプリケーションがアプリケーションリストボックスに表示されます。サーバの一覧で選択したオブジェクト用のアプリケーションを起動するには、リストからアプリケーションを選択し、[OK] をクリックするか、起動したいアプリケーションをダブルクリックします。                            |
| 印刷 ...<br>印刷プレビュー<br>プリント設定 ... | 他のアプリケーションから認識する印刷ダイアログを起動します。                                                                                                                                  |
| 削除                              | サーバの一覧からオブジェクトを削除します。                                                                                                                                           |
| 名前の変更                           | サーバの一覧に登録されているグループの名前を変更します。                                                                                                                                    |
| サーバのプロパティ                       | サーバプロパティページを起動し、サーバパラメータを定義します。                                                                                                                                 |
| ブレードサーバのプロパティ                   | ブレードサーバプロパティページを起動し、ブレードサーバパラメータを定義します。                                                                                                                         |
| グループのプロパティ                      | グループプロパティページを起動し、グループパラメータを定義します。                                                                                                                               |
| 接続テスト                           | サーバの一覧で選択したサーバやクラスタへの接続をテストします。                                                                                                                                 |
| サーバの再検出                         | 選択したオブジェクトのステータスチェックプロセスを開始します。このプロセスは、サーバがネットワークに存在するかどうかを動的に確認します。サーバが SNMP プロトコルに応答できるかどうかのテストも行います。このメニュー項目を選択したことにより取得される結果と、定期的に実行される自動ステータスチェックの結果は同じです。 |
| 終了                              | ServerView を終了します。                                                                                                                                              |
| <b>「編集」メニュー</b>                 |                                                                                                                                                                 |
| 切り取り                            | サーバオブジェクトをクリップボードに移動します。                                                                                                                                        |
| コピー<br>貼り付け                     | サーバオブジェクトをサーバの一覧にコピーまたは貼り付けます。                                                                                                                                  |
| すべて選択                           | サーバオブジェクトをすべて選択します。                                                                                                                                             |

表：管理コンソールのメニュー

| メニュー項目                         | 説明                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>「表示」メニュー</b>                |                                                                                                                     |
| ツールバー                          | ツールバーを表示または非表示にします。                                                                                                 |
| ステータスバー                        | ステータスバーを表示または非表示にします。                                                                                               |
| ステータスサマリ                       | ツールバーの下にサーバステータスの概要を表示します。                                                                                          |
| タスクバー                          | タスクバーを表示します。                                                                                                        |
| 大きいアイコン<br>小さいアイコン<br>一覧<br>詳細 | サーバの一覧ウィンドウでのサーバの表示を変更します。各機能は Windows エクスプローラの機能と同一です。                                                             |
| サーバのフィルタ ...                   | サーバ一覧に表示されるサーバを特定のサーバに限定します。<br>→ 「■ サーバ一覧表示をフィルタリングする」(P.209)                                                      |
| すべてのサーバの再検出                    | すべての定義済みサーバを検出します。これにより、サーバがネットワークに存在するかどうか、およびサーバが SNMP プロトコルに応答できるかどうかを確認します。                                     |
| <b>「タスク」メニュー</b>               |                                                                                                                     |
| サーバ管理                          | サーバ管理モードになります。サーバ管理タスク機能が使用できます。                                                                                    |
| バージョン管理                        | バージョン管理モードになります。バージョン管理タスク機能が使用できます。                                                                                |
| <b>「設定」メニュー（サーバ管理モード時のみ）</b>   |                                                                                                                     |
| レポートを無効にする                     | チェックを付けると、定期レポート取得中のすべてのレポートを停止します。                                                                                 |
| 外部アプリケーション                     | サーバに割り当てる外部アプリケーションを定義します。                                                                                          |
| デフォルトの設定                       | レポート設定やしきい値の設定を別のサーバにコピーして設定します。多数のサーバを同じ値に設定する場合に便利です。<br>→ 「3.9.6 設定値を他のサーバへコピーする」(P.219)                         |
| 単位の設定                          | 温度表示の測定単位を設定します。                                                                                                    |
| ユーザ認証                          | 「サーバへのログオン」画面が表示されます。選択したサーバへログオンするためのユーザ名とパスワードを定義します。                                                             |
| <b>「アラーム」メニュー（サーバ管理モード時のみ）</b> |                                                                                                                     |
| マネージャ                          | アラームサービスが起動し、アラームマネージャ画面が表示されます。アラームマネージャでは、アラームログリストに格納されたアラームメッセージを参照したり、編集したりできます。<br>→ 「3.5.2 アラームマネージャ」(P.141) |
| モニタ                            | アラームサービスが起動し、アラームモニタ画面が表示されます。アラームモニタでは、受領したすべてのアラームが表示されます。<br>→ 「3.5.1 アラームモニタ」(P.134)                            |
| 設定                             | アラームサービスが起動し、アラームの設定画面が表示されます。アラームの種類、アラームの通知方法などの設定を行います。<br>→ 「3.5.3 アラーム設定」(P.143)                               |
| 受領                             | 選択したサーバのアラームを受領します。                                                                                                 |
| すべて受領                          | すべてのサーバのアラームを受領します。                                                                                                 |

表：管理コンソールのメニュー

| メニュー項目                         | 説明                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>「レポート」メニュー（サーバ管理モード時のみ）</b> |                                                                     |
| マネージャ                          | レポートマネージャを起動し、レポートの作成／停止を実行できます。<br>→「3.9.5 レポートマネージャ」(P.215)       |
| 一覧                             | レポート一覧を起動し、アクティブなすべてのレポートを表示します。                                    |
| <b>「しきい値」メニュー（サーバ管理モード時のみ）</b> |                                                                     |
| マネージャ                          | しきい値マネージャを起動し、サーバのしきい値の有効化や無効化を行います。<br>→「3.9.4 しきい値マネージャ」(P.211)   |
| 一覧                             | しきい値一覧を起動し、アクティブなすべてのしきい値を表示します。                                    |
| <b>「ツール」メニュー</b>               |                                                                     |
| アーカイブマネージャ                     | アーカイブマネージャを起動します。<br>→「3.7.1 アーカイブマネージャの起動」(P.185)                  |
| エクスポートマネージャ                    | エクスポートマネージャを起動します。バージョン管理モードのときのみ有効です。<br>→「3.8 エクスポートマネージャ」(P.194) |
| パフォーマンスマネージャ                   | パフォーマンスマネージャを起動します。サーバ管理モードのときのみ有効です。<br>→「3.6 パフォーマンスマネージャ」(P.173) |
| Global Flash                   | 使用できません。                                                            |
| <b>「ウィンドウ」メニュー</b>             |                                                                     |
| アイコンの整列<br>重ねて表示<br>縦に並べて表示    | サーバー一覧を含む、すべてのウィンドウの表示方法を切り替えます。他の Windows アプリケーションのウィンドウメニューと同様です。 |
| すべて閉じる                         | サーバー一覧以外の、すべてのウィンドウを閉じます。                                           |
| <b>「ヘルプ」メニュー</b>               |                                                                     |
| トピックの検索                        | ServerView のヘルプを起動します。                                              |
| アラーム                           | 弊社によって指定されたアラームの説明を表示します。                                           |
| アイコン                           | ServerView の表示要素の説明を含む Server Manager Help システムのセクションを開きます。         |
| 用語                             | ヘルプが起動し、システム用語集が表示されます。                                             |
| ServerView について                | ServerView のバージョン情報を表示します。                                          |

## ● 右クリックメニュー

操作対象のサーバを右クリックすると、以下のメニューが表示されます。

表：ポップアップメニュー

| メニュー項目      | 説明                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 新しいサーバ      | 未定義の監視対象サーバをサーバ一覧に追加します。<br>→「3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加」(P.206)            |
| 開く          | サーバ管理モードの場合は「ServerView」を、バージョン管理モードの場合は「Inventory View」(→ P.120) を起動します。 |
| ステータス       | 選択したサーバのステータス一覧を表示します。                                                    |
| アプリケーション    | アプリケーションの一覧を表示します。                                                        |
| エクスポートマネージャ | エクスポートマネージャ (→ P.194) を起動します。バージョン管理モードの場合のみ有効です。                         |
| コピー         | サーバをクリップボードにコピーします。                                                       |
| 貼り付け        | クリップボードにコピーされているサーバを貼り付けます。                                               |
| 削除          | サーバを削除します。                                                                |
| サーバのプロパティ   | サーバのプロパティを起動し、サーバ情報の確認または変更を行います。<br>→「3.9.3 サーバ情報の確認／変更」(P.210)          |
| ASR のプロパティ  | ASR のプロパティを起動します。                                                         |
| 接続テスト       | 接続テストを行います。                                                               |
| サーバの再検出     | サーバのステータスをチェックします。                                                        |
| しきい値マネージャ   | しきい値マネージャを起動します。                                                          |
| レポートマネージャ   | レポートマネージャを起動します。                                                          |
| アラーム受領      | 未受領のアラームを受領します。                                                           |
| 今すぐアーカイブを取得 | 現在のサーバ状況をアーカイブします。                                                        |

## 3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加


ネットワーク上の監視対象サーバを、サーバの一覧に追加します。

### ■ 新しいサーバを追加する

新しく監視対象となるサーバ（およびオブジェクト）を ServerView に設定します。

#### 1 「ファイル」メニュー → 「新しいサーバ」の順にクリックします。

「サーバブラウザ」画面が表示され、ネットワーク上に存在するノードの情報が表示されます。



#### 2 サーバのタイプを指定します。

追加するサーバのタイプは正しく指定してください。誤って登録した場合、登録したサーバの監視を正しく行えない場合があります。

（例：一般的なサーバを「ブレードサーバ」タイプで登録した場合など）

表 : サーバタイプ

| タイプ名    | 説明                                 |
|---------|------------------------------------|
| 自動      | 追加するサーバのタイプを自動検出します。               |
| サーバ     | ServerView エージェントで監視するサーバを追加します。   |
| ブレードサーバ | ブレードサーバを追加します。                     |
| クラスタ    | クラスタシステムを追加する場合に選択します。未サポートです。     |
| デスクトップ  | デスクトップを追加する場合に選択します。未サポートです。       |
| LDSM    | LDSM で監視しているサーバを追加する場合に選択します。      |
| その他     | サーバ以外の TCP/IP オブジェクトを追加する場合に選択します。 |

### 3 一覧から追加するサーバを選択します。

- ・追加するサーバをクリックすると、「サーバ名」「IP アドレス」に値が表示されます。
- ・ネットワークのグループを「サーバの一覧」画面のグループツリー表示域にドラッグして、グループ全体を追加することもできます。

#### POINT

- ▶ 「サーバの一覧」画面に登録されているサーバと、同じ名前または同じネットワークアドレスのサーバを追加することはできません。
- ▶ ネットワークエンティティ全体を「サーバの一覧」画面に追加することができます。この場合、ネットワーク内のすべてのコンピュータが、新しいグループとして追加されます（ただし、参照できなかったコンピュータは追加されません）。
- ▶ ブレードサーバ内に装着された個々のサーバブレードについて、[すべてのサーバ] グループに追加しないでください。ブレードサーバの場合は、個々のサーバブレードに対しての監視は行いません。サーバブレードを「サーバの一覧」画面に追加しようとした場合、そのサーバブレードを含むブレードサーバ全体を追加するかどうかの確認画面が表示されます。

### 4 以下のタブ画面を必要に応じて設定します。

#### [ネットワーク /SNMP] タブ

ネットワークのパラメータを設定します。

「コミュニティ名（ユーザコミュニティの名前）」／「ポーリング間隔」／「タイムアウト値」／「接続状態変更トラップ（サーバのステータスが変化したときにトラップを送信する）」／「更新間隔」（開いたウィンドウを更新する間隔）が設定できます。

#### [リモートサービスボード] タブ

リモートサービスボードをサポートしている場合は、サーバのセカンダリチャネルの IP アドレスを設定します。[RSB 接続テスト] をクリックすると、RSB と接続できるかどうかの確認が行われます。

#### [ローカルノート] タブ

サーバのローカルノートを入力します。「サーバの一覧」ウィンドウでサーバを見つける際などに役立ちます。[MIB からコピー] をクリックすると、エージェントから取得した MIB 情報がローカルノートに追加されます。

### 5 [適用] をクリックします。

「サーバの一覧」画面に追加されます。

## ■ Network Discovery によるサーバの追加

Network Discovery では、サブネット（IP アドレスの最初の 3 枠）、もしくはドメイン名を指定することにより、その範囲のコンピュータ名と説明情報を検索し、表示します。

サブネットによる検索は、Windows NT ドメインによる検索より、より大きな範囲での検索を可能とします。また、DNS 参照、PING などの指定も可能です。

これにより、Linux サーバの検索やブレードサーバの検索などが可能となります。

サーバを選択して [適用] をクリックするか、ドラッグすることにより、「サーバの一覧」画面に簡単に追加できます。

## ● サブネットを Network Discovery グループに追加する

**1** 「ファイル」メニュー → 「サブネット追加」の順にクリックします。

**2** IP アドレスの最初の 3 枠を指定します。

検索された IP 配下のコンピュータが一覧表示されます。

## ● ドメインを Network Discovery グループに追加する

以下のいずれかの方法により、ドメインを Network Discovery に追加します。

**1** 「ファイル」メニュー → 「ドメイン追加」の順にクリックします。

**2** ドメイン名を入力します。

Windows NT サーバドメイン名のみ指定することができます。

Microsoft Windows Network で検出できなかったドメイン名を入力した場合、エラーメッセージが表示されます。

または

**1** ドラッグ操作により、マイネットワークグループ内のドメインを Network Discovery グループにコピーします。

すべてのユーザ定義ドメインは、Network Discovery グループに追加可能です。

### POINT

- ▶ サブネットまたはドメインを Network Discovery グループから削除する  
削除したいサブネットまたはドメインを、Network Discovery グループから選択し、「ファイル」メニュー → 「削除」の順にクリックするか、【Delete】キーを押します。
- ▶ ブラウザオプションを変更する  
変更する IP またはドメインを選択し、右クリックして「オプション」を選択します。  
ブラウザオプションには、以下の 2 つが用意されています。
  - ・ DNS、WINS、またはブロードキャストでホスト名を獲得  
通常ネットワークの検索には SNMP プロトコルを使用して、ホスト名とデスクリプション情報を取得しますが、このオプションを選択すると、SNMP リクエストに失敗した場合にも、DNS、WINS、ブロードキャストによる名前解決を行えます。
  - ・ PING (ICMP) を用いて管理可能か検査  
通常ブラウザは SNMP プロトコルを使用してオブジェクトのタイプと管理可能かをチェックしますが、このオプションを選択すると、SNMP リクエストに失敗した場合にも PING (ICMP) によりアクセス可能かをチェックします。
- ▶ ブラウザオプションの有効範囲について  
ブラウザオプションの設定は、ある特定のサブネットもしくはサーバブラウザ全体について有効になります。ブラウザオプション画面で【OK】をクリックした場合は、選択したサブネットについてのみ有効となります。【すべて更新】をクリックした場合は、サーバブラウザ全体について有効になります。
- ▶ マイネットワークもしくはドメインについてブラウザオプションを設定した場合、サーバブラウザ全体に対して設定されます。

- ▶ オプション設定画面で、ホスト名の検索や PING によるチェックを無効にすると、ブラウジングを中止できます。  
これらのオプションを選択した場合、処理が完了するまでに非常に時間がかかることがあります。
- ▶ 不明なサーバの表示を行うには
  - 「表示」メニュー → 「不明なサーバの表示」の順にクリックすると、不明なサーバをブラウザ画面に表示することができます（デフォルトでは表示しません）。
  - なお、不明なサーバとは、以下を示します。
    - ・ホスト名、デスクリプション情報が存在しない
    - ・PING リクエストに応答がない（PING オプションが選択されている場合のみ）
- ▶ 画面の更新
  - ・「表示」メニュー → 「更新」の順にクリックすると、ブラウザ画面を最新の情報に更新します。
  - ・「表示」メニュー → 「すべて更新」の順にクリックすると、参照中のすべてのサブネットとドメインを最新の情報に更新します。

## ■ グループの作成

グループを作成し、監視サーバをグループごとに管理できます。

- 1** グループツリーから、親になるグループを選択します。
- 2** 「ファイル」メニュー → 「新しいグループ」の順にクリックします。  
新しいグループが作成されます。任意のグループ名を設定してください。

## ■ サーバの削除

今後監視対象としないサーバを ServerView の監視対象から削除します。

- 1** サーバの一覧から、削除するサーバを選択します。
- 2** 「ファイル」メニュー → 「削除」の順にクリックします。  
「サーバの一覧」画面から削除されます。

## ■ サーバ一覧表示をフィルタリングする

フィルタ機能を使用すると、「サーバの一覧」画面に表示されるサーバを特定のサーバに限定できます。  
たとえば、監視対象サーバが多い場合などに、「異常」サーバのみに絞って表示させたい場合などに便利です。

- 1** 「表示」メニュー → 「サーバのフィルタ」の順にクリックします。
- 2** 表示させるか、させないかを選択して [OK] をクリックします。

### 3.9.3 サーバ情報の確認／変更

サーバの各設定内容を確認／変更する場合は、以下の操作を行います。

**1 サーバを右クリックし、「サーバのプロパティ」をクリックします。**

「サーバのプロパティ」画面が表示されます。



#### POINT

- ▶ 「サーバのプロパティ」は、以下の方法でも表示できます。  
サーバを選択し、「ファイル」メニュー→「サーバのプロパティ」の順にクリックします。

**2 各タブ画面で、設定を確認／変更します。**

各タブ画面で項目を設定した場合は、必ず [適用] をクリックして別のタブ画面をクリックしてください。

#### [サーバのアドレス] タブ

サーバの IP アドレスを確認／変更できます。IP アドレスを変更した場合、[接続テスト] をクリックすると、正しく接続できるかどうかの確認が行われます。

#### [ネットワーク／SNMP] タブ

ネットワークのパラメータを確認／変更します。設定できる項目は、「コミュニティ名（ユーザコミュニティの名前）」／「ポーリング間隔」／「タイムアウト値」／「接続状態変更トラップ（サーバのステータスが変化したときにトラップを送信する）」／「更新間隔」（開いたウィンドウを更新する間隔）です。

ネットワークやサーバの負荷が高い場合は、「ポーリング間隔」、「タイムアウト値」、「更新間隔」を変更することによって改善することができます。

#### [リモートサービスボード] タブ

サーバのセカンダリチャネルの IP アドレスを確認／変更できます。[接続テスト] をクリックすると、リモートサービスボードとの接続を確認できます。

[設定] をクリックすると、リモートサービスボードの Web インタフェースが起動し、「ユーザ名」と「パスワード」入力の画面が表示されます。Web インタフェースについては、それぞれ以下の項を参照してください。

- ・リモートサービスボード (PG-RSB101) の場合：「6.3.1 Web インタフェースの起動」（→ P.370）

- リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) の場合 : → 「7.3.1 Web インターフェースの起動」(P.424)

### [ローカルノート] タブ

サーバのローカルノートを編集できます。ローカルノートは、「サーバの一覧」画面でサーバを見つける際に役立ちます。「[MIB からコピー]」をクリックすると、エージェントから取得した MIB 情報がローカルノートに追加されます。ローカルノートが MIB 情報以外同一の場合、その特定の場所に「MIBINFO」が表示されます。

### [ログイン] タブ

サーバへ設定値の書き込みを行う際に使用する「ユーザ名」および「パスワード」を設定します。パスワードを設定するには、「パスワード設定」チェックボックスをチェックしてから設定します。また、セキュリティ上の理由から、パスワードはデータベースに保存されません。「パスワードを保存する」をチェックした場合、プログラムが終了するまでは有効ですが、再度プログラムを起動すると、再度設定する必要があります。

### [TCP アプリケーション] タブ

このタブはサーバの種類で TCP/IP 機器を選択した場合のみ表示されます。TCP/IP 機器用のアプリケーションの設定ができます。  
[参照] をクリックして、アプリケーションのパスとコマンドラインパラメータを指定するか、または直接入力してください。

**3 [OK] をクリックして、プロパティを終了します。**

## 3.9.4 しきい値マネージャ

一部のパラメータに、任意の値を設定できます。これをしきい値といい、上限や下限、相対しきい値、ポーリング間隔などが設定できます。

アラームマネージャで設定したアクションを結び付けることができ、相対値の上限／相対値の下限／固定値の上限／固定値の下限の 4 つのしきい値で、アラーム管理にリンクされます。しきい値の測定とアラームの割り込みは、サーバのエージェントにより個別に処理されます。

### POINT


- しきい値設定によるしきい値の監視は、Linux サーバでは未サポートです。
- 監視される変数の選択や設定は、テーブル（しきい値テーブル）にグループ化され、しきい値マネージャでサーバに割り当てられます。同じ変数が誤って 2 つのテーブルで参照され、その変数が停止されることを防ぐために、1 つのサーバで開始できるテーブルの数は 1 つのみです。
- しきい値マネージャで、サーバ（ハードウェア）が持つ基本しきい値と同じ項目を設定した場合、基本しきい値との 2 元監視となります。しきい値の詳細については、「付録 E しきい値リスト」(→ P.505) を参照してください。
- 相対値の設定を行うことにより、現在の値から相対値以上の変化が起こったことを検出できます。

### 重要

- しきい値マネージャでしきい値を設定しても、異常発生時の対処 (ASR) の対象にはなりません。異常発生時の対処 (ASR) に対しては、サーバ（ハードウェア）に設定されている基本しきい値のみが対象となります。また、しきい値マネージャによる基本しきい値の変更はできません。

## ■ しきい値の設定

- 1 しきい値を設定するサーバを選択します。
- 2 「しきい値」メニュー→「しきい値マネージャ」の順にクリックします。  
「しきい値マネージャ」画面が表示されます。




- 3 サーバに設定する「しきい値テーブル」を選択します。

新規にしきい値テーブルを設定する場合、および値を変更する場合は、[テーブルの設定] をクリックしてください。


### テーブルの設定

1. [テーブルの設定] をクリックします。  
「テーブルの設定」画面が表示されます。



2. 「監視項目の分類」から、分類を選択します。  
「監視しない項目」に項目一覧が表示されます。

3. 「監視しない項目」リストから項目を選択して、[追加] をクリックします。  
 「しきい値設定の追加」画面が表示されます。  
 各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。



4. しきい値を設定して [OK] をクリックします。  
 設定した項目が「監視する項目」に追加されます。  
 他の項目についても同様に設定してください。  
 5. すべての項目が設定できたら [OK] をクリックします。  
 しきい値テーブル名の設定画面が表示されます。  
 6. しきい値テーブル名を入力して [OK] をクリックします。  
 しきい値マネージャ画面に戻ります。

#### 4 [開始] をクリックします。

「ファイル名を付けて保存」画面が表示されます。

#### 5 しきい値名を入力して、[OK] をクリックします。

「ユーザ名とパスワードの確認」画面が表示されます。

#### 6 管理者権限を持つログオン名とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

設定したしきい値テーブルでの監視が開始されます。

しきい値テーブルでの監視を停止する場合は、[停止] をクリックします。


### POINT

- ▶ しきい値マネージャでの設定は、ServerView で元々監視している各監視項目と直接関連ありません。
  - ▶ しきい値マネージャで設定した範囲を逸脱した場合、以下のしきい値逸脱のトラップが送信されますが、「環境」で表示される温度センサの設定範囲など元々の監視項目で使用されている値は変更されないため、エラーは報告されません。
    - ・ 固定値で設定した値から逸脱 : Threshold exceeded、Threshold underflow
    - ・ 相対値で設定した値から逸脱 : DELTA-Threshold exceeded、DELTA-Threshold underflow
- このトラップに対して何らかのアクションを起こしたい場合は、「アラーム設定」の「アクションの作成／編集」画面で、該当 Trap に対するアクションを設定してください。

## ■ しきい値での監視を停止する

しきい値での監視を停止します。

- 1 「しきい値」メニュー→「マネージャ」の順にクリックします。**  
「しきい値マネージャ」画面が表示されます。
- 2 停止する「しきい値名」を選択して、[停止] をクリックします。**



しきい値での監視が停止します。

- 3 [閉じる] をクリックして終了します。**

## ■ しきい値の確認

しきい値での監視が行われているしきい値一覧を表示します。

- 1 「しきい値」メニュー→「一覧」の順にクリックします。**  
「しきい値一覧」画面が表示されます。
- 2 内容を確認します。**  
しきい値の詳細を確認したい場合は「しきい値マネージャ」をクリックしてください。  
開始中のしきい値テーブルの設定を変更する場合は、一度停止してから設定を変更し、再度開始してください。
- 3 [閉じる] をクリックして終了します。**

### 3.9.5 レポートマネージャ

レポートを作成すると、サーバを長期的に監視するときに役立ちます。

レポート設定で選択した値は、一定の期間、定期的に計測されて記録されます。その後、データは評価のために表または図の形で表示されます。

これにより、パフォーマンスの問題によって不定期に発生する問題を、プロセッサの追加、ディスク容量の追加、より高速なネットワークアダプタのインストールなどの方法により解決できます。

#### POINT

- ▶ レポートマネージャの設定と、ServerView で監視している各監視項目は直接関係ありません。レポート設定を行わなくても、各監視および通知は行われます。
- ▶ 2 つの異なるテーブルで同じ変数が選択されることを防ぐために、1 つのサーバで開始できるテーブルの数は 1 つのみです。
- ▶ レポートは、最大 999 個まで作成できます。それ以上のレポートを作成したい場合は、既存のレポートを削除する必要があります。

#### ■ レポートの作成

**1** サーバ一覧から、レポートを作成するサーバを選択します。

**2** 「レポート」メニュー → 「レポートマネージャ」の順にクリックします。

「レポートマネージャ」画面が表示されます。




**3** サーバに設定する「レポートテーブル」を選択します。

新しくレポートテーブルを設定する場合、および値を変更する場合は、「[テーブルの設定]」をクリックしてください。

### テーブルの設定

1. 「テーブルの設定」をクリックします。  
「テーブルの設定」画面が表示されます。



2. 「監視項目の分類」を選択します。
3. 「監視しない項目」リストからレポートをとりたい項目を選択して、[追加] をクリックします。  
「監視する項目」に追加されます。  
他の分類の項目についても同様に設定します。ただし、1つのレポートテーブルで設定できる項目は13個までです。
4. レポートを取る項目が設定できたら [OK] をクリックします。  
新しいテーブルの場合は、「ファイル名を付けて保存」画面が表示されます。  
レポートテーブル名を入力して [OK] をクリックします。

#### 4 開始時刻、頻度、レポート作成期間を設定します。

「期間」には、レポート作成期間を指定します。「無期限」を指定すると、システム値が常に監視されます。

#### 5 レポートノートを入力します。

どのようなレポートなのか、などの説明文を入力します。

#### 6 [開始] をクリックします。

「レポート名入力」画面が表示されます。

#### 7 レポート名を入力して [OK] をクリックします。

指定した開始時刻にレポートが作成されます。

期間が設定されている場合は、期間を過ぎると記録が停止します。

#### 8 [閉じる] をクリックします。

レポートマネージャが終了します。

## ■ レポートを停止する

制限期間終了前にレポート作成を停止します。

- 1** サーバー観から、レポートを作成するサーバを選択します。
- 2** 「レポート」メニュー → 「レポートマネージャ」の順にクリックします。  
「レポートマネージャ」画面が表示されます。
- 3** 停止するレポート名を選択し、[停止] をクリックします。




- 4** [閉じる] をクリックします。  
レポートマネージャが終了します。

## ■ レポートを参照する

**1 「レポート」メニュー→「一覧」の順にクリックします。**

「レポート一覧」画面が表示されます。



**2 内容を確認します。**

### レポート内容の詳細確認

1. 一覧から詳細を確認したいレポートを選択し、[Text] をクリックします。  
「Text」画面が表示され、レポートの各項目ごとに詳細内容が表示されます。

### レポート内容をグラフ表示で確認

1. [Graph] をクリックします。  
「Graph」画面が表示され、レポート内容の履歴がグラフ表示されます。

**3 [閉じる] をクリックして終了します。**

### POINT

- ▶ レポートは、ASCII 形式で作成されます。作成されたテキストファイルは、"repnnn.txt" という名前で、"¥ServerView\_installdir¥Reports¥server\_name" フォルダに保存されます。
- ▶ 次の手順で、レポートを Excel にエクスポートできます。
  1. Excel テキストウィザードを使用して、レポートを Excel にインポートします。  
この時点では、レポートのフィールドは固定幅ではなく、空白で区切られていることに注意してください。
  2. Excel のレポートレイアウトをカスタマイズするか、グラフィック形式に変換します。

### 3.9.6 設定値を他のサーバへコピーする

ServerView で指定された設定（しきい値やレポートなど）を、別のサーバにコピーして設定することができます。多数のサーバを同じ値に設定する場合に便利です。

- 1 サーバの設定を完了後、「設定」メニュー→「デフォルトの設定」の順にクリックします。

「デフォルトの設定」画面が表示されます。



- 2 「コピー元」に、設定元となるサーバを選択します。
- 3 「コピー先」に、設定をコピーするサーバを指定し、「コピーオプションの選択」のコピーする設定をチェックします。
- 4 [コピー] をクリックします。

コピー先に指定したサーバに、コピー元サーバと同じ設定が適用されます。

#### ■ 設定値をファイルへ書き込む、またはファイルから設定値を読み込む

設定値をファイルに書き込み、またはファイルから設定値を読み込むこともできます。「デフォルト設定」画面で以下のように設定します。

- ・「コピー元」に「セット」を指定し、読み込むファイルを指定します。
- ・「コピー先」に「セット」を指定し、書き込み先ファイルを指定します。

### 3.9.7 ハードウェアの監視

- 1 対象のサーバを選択します。

#### POINT

- ▶ ブレードサーバの場合、「3.9.8 ブレードサーバの状態確認」(→ P.237) を参照してください。


- 2 [ServerView] をクリックします。

「ServerView [サーバ名]」画面が表示され、選択したサーバに関する詳細情報が表示されます。



#### POINT

- ▶ ServerView 画面は、以下のいずれかの方法でも表示できます。
  - ・サーバをダブルクリックする。
  - ・サーバを選択し、「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックする。
  - ・サーバを右クリックし、「開く」をクリックする。
- ▶ RSB モードの場合は、以下の項目のみ有効です。  
ただし RSB モードの状態で、かつリモートサービスボード (PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104) を搭載している場合は参照できません。
  - ・アクション
  - ・ベースボード
  - ・電源
  - ・環境
- ▶ RSB モードの状態で、かつリモートサービスボード (PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104) を搭載している場合、対象のサーバを選択して [ServerView] をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。[設定] をクリックすると、リモートサービスボードの Web インタフェースが起動します。詳細は「7.3.1 Web インタフェースの起動」(→ P.424) を参照してください。



### システム識別灯表示

システム識別灯表示の切り替えができます。サーバがシステム識別灯表示をサポートしている場合のみ有効です。システム識別 LED の現在の状態がアイコンで表示されます。

次の 3 種類のアイコンがあります。



:点灯中



:消灯中



:点滅中(システム異常を示します)

### 表示データ

現在のデータ（Online Data）か、アーカイブデータ（Archive Data- 作成日時）のいずれかを指定できます。サーバが利用不可能な場合、「アーカイブデータ」を選択して、作成済みのアーカイブデータを表示できます。これにより、必要な場合は障害の原因を確認できます。

## 3 サーバの状態を確認します。確認したい項目のボタンをクリックします。

表 : サーバの状態確認

| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構成情報         | 選択したサーバの一般情報を表示します。以下の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>System Info (インストールされている OS などのシステム情報)</li> <li>MassStorage (ハードディスク、論理ドライブ、ファイルシステムに関する情報)</li> <li>Network Interfaces (接続されているネットワークカードに関する情報)</li> <li>Expansion boards (拡張ボードに関する情報)</li> <li>Recovery (エラーバッファの内容)</li> <li>Others (サーバの電源とアップ／ダウン時間)</li> <li>Overall Information (すべての情報)</li> </ul> |
| アクション        | サーバの継続的な監視と電源に関する管理を行います。異常が発生した場合の対処方法を設定したり、サーバの再起動、電源切断などの操作が行えます。詳細については、「■ アクション」（→ P.223）を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| オペレーティングシステム | サーバにインストールされている OS に関するデータを表示します。<br>現在実行しているプロセスに関するデータや、OS の名前、バージョン、言語、システム稼働時間などが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| システムステータス    | ステータスエージェントのシステム情報を表示します。<br>システムは、コンポーネントが集合したサブシステムへ細分化されており、ツリービューでは、既知のすべてのサブシステムとコンポーネントのステータスについての概観が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 外部記憶装置       | ハードディスクとコントローラに関する詳細情報を表示します。<br>詳細については、「■ 外部記憶装置の状態確認」（→ P.225）を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表：サーバの状態確認

| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ベースボード         | プロセッサ、メモリモジュール、バスシステム、コントローラに関するデータ（ベースボードのBoard-IDやOSのBIOSバージョンなど）を表示します。<br>詳細については、「■ ベースボードの状態確認」（→ P.233）を参照してください。                                                                                         |
| 電源             | サーバの電源に関する設定とステータスが表示されます。<br>詳細については、「■ 電源」（→ P.117）を参照してください。                                                                                                                                                  |
| 環境             | サーバとサーバに接続されているメモリ拡張ユニットの温度とファンのステータスが表示されます。また、ドアやサーバのケースが開いているかどうかも表示されます。<br>詳細については、「■ 環境」（→ P.116）を参照してください。                                                                                                |
| ネットワークインターフェース | ネットワークに関するデータを取得できます。<br>常に情報を取得する必要があるリストエントリを最初にクリックしてください。<br>・既存のネットワークボードに関して取得できる情報<br>アダプタモデル／種類／物理アドレス／IPX ネットワーク／スピード／IP アドレス／IP サブネットマスク／バスタイプ＆番号／スロット番号／ファンクション／IRQ／DMA チャネル／I/O アドレスレンジ／メモリアドレスレンジなど |
| 更新             | 画面に表示されている情報を更新します。                                                                                                                                                                                              |
| しきい値           | しきい値マネージャが起動します。<br>詳細については、「3.9.4 しきい値マネージャ」（→ P.211）を参照してください。                                                                                                                                                 |
| レポート           | レポートマネージャが起動します。<br>詳細については、「3.9.5 レポートマネージャ」（→ P.215）を参照してください。                                                                                                                                                 |
| デフォルト          | デフォルト設定が起動します。<br>詳細については、「3.9.6 設定値を他のサーバへコピーする」（→ P.219）を参照してください。                                                                                                                                             |
| ヘルプ            | 各項目についてのヘルプが表示されます。                                                                                                                                                                                              |

**4 各項目の確認が終了したら、[閉じる] をクリックします。**

ServerView 画面が終了し、サーバの一覧画面に戻ります。

## ■ アクション

[アクション] をクリックすると、「アクション」画面が表示されます。サーバの継続的な監視とアラームへの応答について設定します。



### POINT

- ▶ [RSB] ボタンは、RSB が利用でき、かつ Server Control agent でサポートされている場合のみ有効になります。  
なお、画面を開いている間は、この内容は自動更新されません。[更新] ボタンをクリックして最新の情報を表示してください。

### ● エラーメッセージバッファの内容

エラーメッセージバッファに表示される内容は、リモートサービスボードがある場合と、ない場合で異なります。

- リモートサービスボードがある場合  
リモートサービスボードが獲得した SEL の情報と、リモートサービスボードが自分自身で検出したエラーがエラーメッセージバッファの内容が表示されます。
- リモートサービスボードがない場合  
サーバ本体の SEL の内容がエラーメッセージバッファに表示されます。

一覧は日付／時間順に並べられていて、最新のエントリが一番上になります。

メッセージは、「C」（メッセージのレベルが危険である場合）、日付、時刻、エラーレベル、メッセージテキストの 5 つの部分からなります。

時刻は、グリニッジ標準時、またはローカル時間（日本時間）のどちらで表示するか選択できます。

### POINT

- ▶ コピーボタン、印刷ボタンにより、アクション画面に表示されているエラーメッセージバッファの内容等をクリップボードにコピーしたり、プリンタに印刷することができます。

## ● ブートオプションの内容

ブートオプションには起動プロセスに関する情報が表示されます。これらの情報は本体 BIOS に設定されている情報を、ServerView が表示します。

- エラー発生時の設定  
エラー発生時に停止するかどうかなどの設定が表示されます。
- 現在の起動状態  
POST の結果が表示されます。
- 電源投入要因  
電源の投入要因が表示されます。
- 電源切断要因  
電源の切断要因が表示されます。

## ● Maintenance (メンテナンス)

【Maintenance】をクリックすると、「メンテナンス」画面が表示されます。内蔵の CMOS バッテリの使用期間やファンに関する情報が表示されます。

## ● ASR (自動再構築／再起動)

障害発生時のサーバの動作について設定できます。詳細については、「3.4 異常発生時の対処 (ASR)」(→ P.126) を参照してください。

## ● RSB (Remote Service Board)

【RSB】をクリックすると、「RSB プロパティ」画面が表示されます。RSB のパラメータを設定できます。

- [再起動設定] タブ  
サーバの起動／シャットダウン、再起動の定義、起動ステータスの表示を行うことができます。RSB モードで ServerView を起動した場合は、電源の投入と切断処理が可能です。  
ただし、サーバ電源の投入と切断処理はパスワードで保護されています。
- [バックアップバッテリ] タブ  
未サポートです。
- [インターフェース] タブ  
プライマリ／セカンダリチャネルと電話番号の設定を表示します。

## ● Restart (再起動)

サーバを再起動します。サーバが再起動されるまでに必要な経過時間を指定します。クリックすると、セキュリティのためにログイン画面が表示されます。ServerView 管理権限のユーザ名とパスワードが必要です。

## ● Shutdown & Off (シャットダウン／電源切断)

サーバをシャットダウンし、電源を切ります。サーバがシャットダウン、または電源切断されるまでに必要な経過時間もここで指定します。クリックすると、セキュリティのためにログイン画面が表示されます。ServerView 管理権限のユーザ名とパスワードが必要です。

## ● Abort Shutdown (シャットダウンの中止)

[RSB] または [Shutdown & Off] をクリックして開始されるシャットダウンを中止します。クリックすると、セキュリティのためにログイン画面が表示されます。ServerView 管理権限のユーザ名とパスワードが必要です。


ただし、すでにシャットダウンが開始された場合は中止できません。

### POINT

- ▶ ログイン画面で「デフォルトユーザーの変更」を行った場合、一時的にデフォルトユーザーが変更されます。ただし、ServerView をいったん終了するとこの情報は失われます。デフォルトのログインユーザーを変更する場合は、「サーバのプロパティ」を起動し、[ログイン] タブ画面で設定してください。設定方法については、「3.9.3 サーバ情報の確認／変更」(→ P.210) を参照してください。
- ▶ [診断システムの起動] は未サポートです。

## ■ 外部記憶装置の状態確認

[外部記憶装置] をクリックすると、ハードディスクとコントローラに関する詳細情報が表示されます。




- コントローラリスト  
コントローラに関する重要なデータ、番号、ステータス (OK または FAIL)、タイプ (EISA、PCI、ISA)、スロット、ドライバ名が表示されます。
- 選択したコントローラの詳細  
HD と EISA MIB に関するデータが表示されます。

### POINT

- ▶ 情報を取得するリストエントリを必ず最初に選択します。選択しないと、別のリストエントリの情報が表示されることがあります。

## ● パーティションビュー

[パーティションビュー] をクリックすると、最も重要なサーバパーティションデータ（番号、ステータス、種類、名前、オフセット、サイズ）が表形式で表示されます。




「選択したパーティションの詳細」には、リストから選択したパーティションに関する追加データが表示されます。

- コントローラ  
パーティションが所属するコントローラが表示されます。
- デバイス情報  
パーティションが作成されたデバイスが表示されます。

## ● ロジカルビュー

[ロジカルビュー] をクリックすると、論理ドライブ上に存在するファイルシステムに関する情報が表示されます。



- ファイルシステム  
選択したサーバのファイルシステムが表示されます。
- 選択したファイルシステムの詳細  
選択したファイルシステムに関する追加情報（名前、サイズ、マウント、ファイルシステムタイプ、パーセント単位の Used およびフリー状態のファイルシステム領域）が表示されます。

## ● デバイスの表示

[デバイスの表示] をクリックすると、特定のコントローラに接続されている記憶装置に関する詳細情報が表示されます。



- 選択したコントローラの詳細

デバイスを制御するコントローラに関する最も重要なデータが再表示されます。表示されるデータは、シンボル名、アダプタモデル、デバイス番号です。

- 接続されたデバイスの一覧

コントローラに接続されているデバイスに関する最も重要なデータが表示されます。表示されるデータは、番号、ステータス、S.M.A.R.T.、タイプ (HD-MIB を参照)、名前です。このリストから 1 つまたは複数のデバイスを選択できます。

- 選択したデバイスの詳細

リストから選択したデバイスに関する追加データが表示されます。表示されるデータは、容量、SCSI チャネル、SCSI ターゲット Id、SCSI-LUN、セクタ、シリンド、ブロックサイズ、セクタサイズ、ディスプレイのステータスを持つ Device Type のシンボルです。

- S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)

S.M.A.R.T. に表示される情報は、S.M.A.R.T. プロシージャから返信されます。S.M.A.R.T. は、ハードデバイスのエラーを早期に検出するために使用する技術です (PDA = Prefailure Detection and Analysis)。SCSI ハードディスクドライブと ATA ハードディスクドライブがサポートされます。

## ● 設定

[設定] をクリックすると、選択したコントローラを設定するための RAID Manager の画面を開くことができます。

## ■ 外部記憶装置 - RAID コントローラの場合

SCSI アレイコントローラカード／IDE-RAID コントローラカードに接続されているディスクの状態を表示することができます。

SCSI アレイコントローラカード／IDE-RAID コントローラカードの監視および表示は、RAIDmanager／IDE-RAIDmanager を使用します。SCSI アレイコントローラカード／IDE-RAID コントローラカードに添付の RAIDmanager／IDE-RAIDmanager を必ずインストールしてください。

RAIDmanager／IDE-RAIDmanager が検出したエラー情報を、管理コンソールに通知することができます。

### 重要

- ▶ ServerView の版数と RAIDManager／IDE-RAIDManager の版数により、SCSI アレイコントローラカード／IDE-RAID コントローラカードの情報が、正しく表示されない場合があります。  
このため、RAIDManager／IDE-RAIDManager などの RAID 管理ツールを使用して、状態を確認してください。
- ▶ Global Array Manager(GAM) の設定については、以下を参照してください。  
Linux インストール代行サービスバンドルタイプをご使用の場合は、本体に添付のリリースノートを参照してください。また、SCSI タイプ、ディスクレスタイプにて Linux ディストリビューションをご使用の場合は、以下のホームページの「ダウンロード検索」から該当する機種の「ドライバキット」入手して、「ドライバキット」に収録されている「インストール手順書」を参照してください。
  - ・富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET の PRIMERGY 向けホームページ  
(<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>) 内の「本製品のサポート & ダウンロード」

### ● デバイスの表示

「デバイスの表示」画面左側に、そのコントローラで定義済みのシステムドライブが一覧表示されます。表のエントリは、シリアル番号、ステータス、SCSI ID (PG-142B/PG-142C のみ)、メガバイト単位のサイズ、RAID レベル、キャッシュタイプです。

システムドライブを選択すると、これらのシステムドライブが定義されているハードディスクドライブがチャネル ID 表で強調表示されます。チャネル ID グリッドの選択ボタンは、ステータス (Online/Dead/Standby-Rebuild を示す色付きのシンボル) とサイズをメガバイト単位で表示させる場合に使用します。ハードディスクドライブの代わりに別のデバイス (CD-ROM、ストリーマ、プリンタなど) が接続されている場合は、対応するイメージが選択ボタンに表示されます。

### ● アダプタビュー

[コントローラ] アイコンをクリックすると、「アダプタビュー」画面が表示されます。「ハードウェアの情報」には、デバイスのモデル、ファームウェアのバージョン、BIOS のバージョン、キャッシュサイズ、バスのタイプ、スロット、IRQ、ベースアドレス、EEPROM サイズ (PG-143B のみ) などコントローラ固有のデータが表示されます。

「ディスクアレイの情報」には、チャネル番号、再作成タスク優先順位、論理セクタサイズ、物理セクタサイズ、システムドライブ数、システムドライブの最大数、物理デバイス数、物理デバイスの最大数、BIOS のバージョン (PG-143B のみ) が表示されます。

## ● 物理的なデバイスの表示

[チャネル ID グリッドの選択] をクリックすると、「物理的なデバイスの表示」画面が表示され、接続されているデバイスに関する詳細情報が表示されます。

「SCSI デバイスの情報」には、デバイスマodel、デバイスタイプ（ディスク、CD-ROM など）、アダプタチャネル、チャネルのアダプタ ID、SCSI アトリビュート（Fast SCSI、Wide SCSI、タグ付きキューリング）に関する情報が表示されます。

「ディスクの情報」には、ステータス、SMART ステータス、キャパシティ、再作成速度、パーティエラー、ソフトエラー、ハードウェアエラー、その他のエラーが表示されます。

## ● ブリッジコントローラの詳細

SCSI ハードドライブブリッジコントローラがサーバにインストールされている場合、「外部記憶装置」画面の [デバイスの表示] をクリックすると、サーバ上の特定のコントローラに接続されている記憶装置に関する情報が表示されます。




[設定] をクリックすると、選択したコントローラを設定するために使用するアプリケーションが起動されます。

[RAID の表示] をクリックすると、選択したコントローラで定義されているシステムドライブに関する情報が表示されます。システムドライブを選択すると、それらのシステムドライブが定義されているハードディスクドライブがチャネル ID 表で強調表示されます。

## ■ 外部記憶装置 - MultiPath の場合

MultiPath がインストールされている場合、[外部記憶装置] をクリックすると、MultiPath に関する詳細情報が表示されます。



MultiPath を使用すると、複数の HBA（ホストバスアダプタまたはファイバチャネルホストバスアダプタ）を、冗長パスを経由して同一の記憶装置に接続できます。MultiPath により、接続や HBA の障害が発生してもデバイスに対する高可用性が得られます。障害が発生した場合、入力や出力は別の I/O パスを経由してデバイスに転送されます。さらに、負荷をより均等に分散するためにロードバランシング機能も提供されます。

ドライバの設計は、元になる SCSI またはファイバチャネルホストアダプタに依存しません。IDE ディスクコントローラはサポートされません。ドライバの設計は MSCS に準拠しています。

MultiPath がインストールされると、「外部記憶装置」画面に、「マルチパスステータス」情報欄、「グループ」情報欄、[MP 設定] ボタンが追加されます。

### ● マルチパスステータス

マルチパスステータスには、次のいずれかの値が表示されます。

表：マルチパスステータス

| 値                     | 意味                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| バススルー                 | 2 番目のポートを使用できない。                              |
| アクティブ                 | 起動中のチャネル。ユーザが選択する。                            |
| スタンバイ（非活性）            | 停止中。ユーザが選択する。ロードバランス機能が有効な場合、このステータスは表示されません。 |
| 無効                    | メンテナンスアクティビティのため停止中。                          |
| エラー                   | このポートでエラーが発生した。                               |
| MultiPath Port はありません | このチャネル／ポートは MultiPath 機能 (atapi など) をサポートしない。 |

### ● グループ

MultiPath のグループ番号、または MultiPath 機能にエントリが存在しない場合は「-」が表示されます。1 つのグループは、システムキャビネットと外部記憶装置キャビネット間の 2 つ（または最大 4 つ）の冗長接続で構成され、すべて同じデバイスに接続されます。


## ● MP 設定

MultiPath グループを設定する場合は、外部記憶装置リストでエントリを選択し、[MP 設定] をクリックします。「マルチパス構成グループ」画面が表示されます。各項目の詳細については、ヘルプを参照してください。



## ■ 外部記憶装置 - DuplexWrite の場合

DuplexWrite がインストールされている場合、[デバイスの表示] をクリックすると、DuplexWrite ドライバに関する情報が表示されます。



DuplexWrite は、ディスクストレージサブシステムの能力を向上させるソフトウェアです。ファイバチャネル接続技術と共に使用することにより、災害許容設定をセットアップできます。DuplexWrite により、異なるディスクストレージサブシステムの 2 つのディスクに同一の情報が含まれるよう、書き込み操作が複製されます。これは、ファイルシステムデータなどの論理データ構造に依存しないので、「物理ミラーリング」と呼ばれます。いずれかのドライブが失敗すると、まだ動作しているディスクにアクセスして割り込みを行わなくとも、DuplexWrite によりデータの処理を継続できることが確認されます。問題のあるドライブが修復されると、通常の運用中にデータのリカバリを実行できます。再起動は必要ありません。これは、複雑な RAID ボリュームだけでなく物理ディスクにも適用されます。

DuplexWrite がインストールされている場合、以下の項目が追加されます。

- Write ステータス
- Duplex Disk
- [DW 設定] ボタン

## ● Write ステータス

Write ステータスには、次のいずれかの値が表示されます。

表 : Write ステータス

| 値         | 意味                                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| オンライン     | DuplexWrite ディスクです。優先的に読み取られます。             |
| エラー       | エラー状態のため、ディスクがオフライン状態です。                    |
| アクション     | ディスクがリカバリ中です。                               |
| 無効        | メンテナンスアクティビティのため、ディスクが停止に設定されています。          |
| シンプレックス   | ディスクが DuplexWrite 用に設定されていません。              |
| N/A       | DuplexWrite がインストールされていないか、ステータスを取得できません。   |
| MultiPath | MultiPath を経由したディスクまでの第 2、第 3、または第 4 のパスです。 |
| Missing   | ディスクが存在しません (パートナディスクの COD により生成されるエントリ)。   |
| <name>    | ディスクが他の MSCS クラスタノード <name> により使用されています。    |

## ● Duplex Disk

Duplex Disk は、DuplexWrite グループを指定するために必要です。DuplexWrite グループは、1つまたは2つのディスクで構成されます。

## ● DW 設定

DuplexWrite グループを設定する場合は、Device View メニューでエントリを選択し、[DW 設定] をクリックします。「ディスクグループ」画面が表示されます。

[DW 設定] は、選択したサーバに DuplexWrite エージェントがインストールされており、かつ選択したエントリに N/A、MultiPath、<cluster node name> 以外の DuplexWrite ステータスが表示されている場合に選択できます。各項目の詳細については、ヘルプを参照してください。




## POINT

- ▶ ServerView は、データのスナップショットと設定データのオフラインでの読み取りのために Archive Data モードを用意しています。このモードが有効な場合は、DuplexWrite の設定を行えません。閉じる、印刷、ヘルプ以外は使用できません。

## ■ ベースボードの状態確認

[ベースボード] をクリックすると、プロセッサ、メモリモジュール、バスシステム、コントローラに関するデータ（ベースボードの Board-ID や OS の BIOS Version など）が表示されます。

シリアル番号は、サーバの機種によっては表示されない場合があります。



### ● Utilization

プロセッサの使用率や、マルチプロセッサシステムにおける単一プロセッサの使用率を表示します。

### ● メモリモジュール

[メモリモジュール] をクリックすると、すべてのメモリモジュールについて、番号、バンク、モジュールの状態、開始アドレス、サイズ、承認、名称（オプション）が表示されます。

### ● 電圧

[電圧] をクリックすると、サーバ上のベースボードの電圧に関する情報が表示されます。

### ● バスとアダプタ

[バスとアダプタ] をクリックすると、利用可能なバスシステム（EISA、PCI など）、および接続されているコントローラとその機能に関する情報が表示されます。

## ● BIOS セルフテスト ステータス

サーバの PowerON 時に BIOS が行うセルフテストの結果が表示されます。

“異常”アイコンとなって場合、[承認]をクリックする事で“正常”アイコンに戻すことができます。“異常”的詳細は「アクション」画面の「エラーメッセージバッファの内容」で確認してください。

なお、当項目は、BIOS にセルフテスト通知機能がない BIOS（バージョンの違いも含む）では表示されません。

### POINT

- ▶ [承認] をクリックして“正常”アイコンに戻った状態で、ServerView Agent の再インストールを行うと、ふたたび“異常”アイコンになる場合があります（同時に Trap が発生する場合があります）。“正常”アイコンに戻すには、再度 [承認] をクリックしてください。

## ■ 電源の状態確認

[電源] をクリックすると、サーバの電源に関する設定とステータスが表示されます。ステータスにマウスポインタを合わせると、名称が表示されます。

電源が正常に動作している場合は、対応するダイアグラムの右下隅に緑色の四角が表示されます。

冗長電源は、重なり合う 2 つの四角で表示されます。



## ● 主電源

サーバと主電源の接続状態が表示されます。サーバに拡張記憶装置が接続されている場合には、その主電源も表示されます。

サーバや拡張記憶装置の主電源の異常は、黄色または赤色の四角で表示されます。通常、電源状態は 60 秒ごとに更新されます。

## ● システムのタイプ

サーバと、利用可能な場合は収納装置内の BBU が表示されます。サーバの電源の全体的なステータスが、緑色、黄色、または赤色の四角で表示されます。

## ● 拡張ディスク装置

存在する拡張記憶装置が表示されます。BBU の設置もここで検出できます。拡張記憶装置内の電源の全体的なステータスが、緑色または赤色の四角で表示されます。

## ● サマリ

選択ラジオボタンを使用して、拡張記憶装置を選択できます。同時に、各選択ボタンの隣にある緑色または赤色の四角により、すべての拡張記憶装置内の電源のステータスが常に通知されます。

## ● 電源オン / オフタイマの設定

[電源オン / オフタイマの設定] をクリックすると、ASR のプロパティが起動し、[Power ON/OFF] タブ画面が表示されます。サーバの起動／終了時間を指定することができます。設定方法については、「■ [Power ON/OFF] タブ」(→ P.131) を参照してください。

## ● UPS マネージャ

UPS 管理ソフトウェアがインストールされていて、UPS 管理ソフトウェア連携を行うための設定がされている場合は、[UPS マネージャ] ボタンが有効になります。

[UPS マネージャ] をクリックすると、UPS 管理ソフトウェアが起動します。操作方法については、UPS 管理ソフトウェアに添付のマニュアルを参照してください。

UPS 管理ソフトウェア連携のための設定方法については「4.4.2 UPS 管理ソフトウェア連携の設定 (Windows)」(→ P.274) を参照してください。


## ■ 環境の状態確認

[環境] をクリックすると、サーバとサーバに接続されている拡張ユニットの温度とファンのステータスが表示されます。ステータスにマウスポインタを合わせると、名称が表示されます。また、ドアやサーバのケースが開いているかどうかも表示されます。

これらの状態表示に対するしきい値は、サーバ（ハードウェア）に設定されている基本しきい値で判定されます。しきい値マネージャで設定したしきい値ではありません。

### POINT

- ▶ サーバの種類によっては、ドアまたはサーバのケースの開閉情報をサポートできません。



黄色のサーバアイコンは、ドアまたはサーバのケースが開いていることを意味します。これは、拡張記憶装置についても「サマリ」の黄色の四角により表示されます。

ファンと温度はアイコンで表示されます。それぞれの色は、以下の状態を示します。

表：ファンと温度の状態

|     | シャットダウン | 危険 | OK | センサの故障 | 確認不可能 |
|-----|---------|----|----|--------|-------|
| 温度  | 赤色      | 黄色 | 緑色 | 青色     | 灰色    |
| ファン | 赤色      | 黄色 | 緑色 | ---    | 灰色    |

温度センサは、最も重要なセンサの値を常に表示します。すべてのセンサの値が同じ場合は、リストの中で最後のセンサが表示されます。单一のセンサのステータスを呼び出す場合は、リストからそのセンサに対応する行をクリックします。


冗長ファンは、重なり合うファン制御シンボルによって表示されます。シンボルはどちらも真の冗長性を示す緑色である必要があります。

### 3.9.8 ブレードサーバの状態確認

ブレードサーバの状態を確認します。

- 1** ブレードサーバを選択します。
- 2** 「ファイル」メニュー→「開く」の順にクリックします。

「Blade ServerView [サーバ名]」画面が表示され、選択したサーバに関する詳細情報が表示されます。



#### システム識別灯表示

システム識別灯表示の切り替えができます。サーバがシステム識別灯表示をサポートしている場合のみ有効です。

システム識別 LED の現在の状態がアイコンで表示されます。次の 3 種類のアイコンがあります。



:点灯中



:消灯中



:点滅中(システム異常を示します)

#### 表示データ

選択したブレードサーバについて、表示するデータの種類を指定します。アーカイブデータを取得している場合、アーカイブデータも指定できます。

- 3** ブレードサーバの状態を確認します。確認したい項目のボタンをクリックします。

### 重要

- マネジメントブレード上でセキュリティが有効になっている場合、ボタン操作にはユーザログインが必要です。  
ユーザ名とパスワードは、マネジメントブレードに Telnet もしくは Web インターフェースで接続し、設定できます。

表：ブレードサーバの状態

| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム全体のステータス | ブレードサーバ全体のステータスがアイコンで表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| システム名        | マネジメントブレードに設定したブレードサーバシステムの名前が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 識別番号         | ブレードサーバシステムの ID 番号が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blade Table  | ブレードサーバシステム内に存在する、すべてのブレードのテーブルが表示されます。Type/ID には、ブレード ID と、ブレードの種類がアイコンで表示されます。<br> : マネジメントブレード (マスタ)<br> : マネジメントブレード (スレーブ)<br> : スイッチブレード<br> : ファイバチャネルバススルーブレード<br> : LAN パススルーブレード<br> : KVM ブレード<br> : ファイバチャネルスイッチブレード<br> : サーバブレード |
| 選択されたブレードの詳細 | 選択したブレードの詳細情報が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 環境           | 環境サブシステム（ファン、温度）に関する状態が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 電源           | 電源サブシステムに関する状態が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 更新           | 画面に表示されている情報を更新します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 設定           | マネジメントブレードまたはスイッチブレードを選択している場合、[設定] をクリックすると、各ブレードの設定画面 (Web ブラウザ) が表示されます。<br>各ブレードの設定画面については、マネジメントブレードまたはスイッチブレードのマニュアルを参照してください。<br>なお、サーバブレードを選択している場合、このボタンは無効です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ヘルプ          | 各項目についてのヘルプが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 4** 確認後、[閉じる] をクリックして終了します。

## 3.10 ServerView Agent の設定

ServerView Agent の Configuration Tools を使用すると、ServerView エージェントの設定を変更、退避、復元できます。

### 3.10.1 設定値の変更、退避、復元 (Configuration Tools)

Configuration Tools を使用して、ServerView エージェントの設定を変更、退避、復元することができます。また、リモートサービスボード（リモートサービスコントローラ含む）搭載時にはボードの設定を変更、退避、復元することができます。

#### POINT

- ▶ ServerView エージェントのバージョンが異なる環境では、退避／復元を行うことができません。

#### ■ 設定を変更する


Windows サーバに ServerView Agent をインストールした場合、リモートサービスボードや UPS の設定ができます。設定を変更する場合、以下の手順で操作します。

- 1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Agents」→「Configuration Tools」→「System Configuration」の順にクリックします。  
「System Configuration」画面が表示されます。



- 2 「Change system selection manually」のチェックボックスにチェックを付け、[OK] をクリックします。**

項目を設定する画面が表示されます。



- 3 必要に応じて各タブをクリックし、項目を設定します。**

以下のタブ画面があります。

表 : System Configuration 設定画面

| タブ画面                                                          | 内容                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Boot Watchdog                                                 | Boot Watchdog 関連の設定です。                                      |
| Software Watchdog                                             | Software Watchdog 関連の設定です。                                  |
| Storage Extension Configuration                               | 拡張外部装置関連の設定です。変更の必要はありません。                                  |
| Alarm Configuration(Management Controller/RSB)                | アラーム通知関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。                     |
| IP Configuration(Management Controller/RSB)                   | IP 関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。                        |
| Network Service Configuration<br>(Management Controller/RSB)  | HTTP/Telnet 関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。               |
| Remote User Configuration<br>(Management Controller/RSB)      | ユーザーアカウント関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。                  |
| SNMP Configuration<br>(Management Controller/RSB)             | SNMP 関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。                      |
| Serial Interface Configuration<br>(Management Controller/RSB) | シリアル関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。                       |
| Disk Redirection                                              | ディスクリダイレクション関連の設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。(本機能は未サポートです。) |
| System Power On/Off Settings                                  | 電源スケジュールの設定です。リモートサービスボード／コントローラのみ有効です。                     |

表 : System Configuration 設定画面

| タブ画面                    | 内容                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| UPS Configuration       | UPS 関連の設定です。詳細については「4.4.2 UPS 管理ソフトウェア連携の設定(Windows)」(→ P.274) を参照してください。 |
| RSB S2 IP Configuration | IP 関連の設定です。リモートサービスボード(PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104)のみ有効です。              |
| RSB S2 Network Services | HTTP 関連の設定です。リモートサービスボード(PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104)のみ有効です。            |

**POINT**

- ▶ リモートサービスボード搭載時には、「Remote Service Board(RSB) installed」のチェックボックスにもチェックを付けます。
- ▶ リモートサービスボード(PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104)搭載時には、「Remote Service Board(RSB S2) installed」のチェックボックスにもチェックを付けます。
- ▶ 設定値を元の値に戻したいときは [Reload] をクリックします。すべての項目が元の設定値に戻ります。

**4** [Apply] をクリックし、[Exit] をクリックします。

**POINT**

- ▶ 設定値を変更して [Apply] をクリックしていない場合や、[Import] による設定値の読み込みを行った場合は、設定内容を保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。保存する場合は [はい] を、保存しない場合は [いいえ] をクリックします。



Configuration Tools が終了します。

## ■ 設定を退避する

設定内容を、ファイルとして保存します。

**1** Configuration Tools を起動します。

**2** [Export] をクリックします。

「ファイル名を付けて保存」画面が表示されます。

**3** ファイル名、ファイルの保存先を設定し、[保存] をクリックします。

ファイルが保存されます。

**4** [Exit] をクリックします。

Configuration Tools が終了します。

## ■ 設定内容の復元

設定内容を保存したファイルを読み込んで、各項目を設定します。

- 1 Configuration Tools を起動します。**
- 2 [Import] をクリックします。**  
「ファイルを開く」画面が表示されます。
- 3 読み込む設定ファイルを選択し、[開く] をクリックします。**  
読み込んだ設定ファイルの設定値で項目が設定されます。
- 4 [Exit] をクリックします。**  
設定内容を保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 5 [はい] をクリックします。**  
設定の復元を中止する場合は [いいえ] をクリックしてください。  
Configuration Tools が終了します。

# 3.11 [Linux] ServerView Linux の使用方法

ServerView Linux（エージェント／ServerView S2／AlarmService）の使用方法について説明します。

## ■ ServerView Linux エージェントの状態表示

ServerView Linux エージェントの状態を知りたい場合は、スーパーユーザでログインし、次のコマンドを実行します（出力結果は例です）。

```
/etc/rc.d/init.d/srvmagt status
/usr/sbin/scagt: [running]
/usr/sbin/busagt: [running]
/usr/sbin/hdagt: [running]
/usr/sbin/unixagt: [running]
/usr/sbin/etheragt: [running]
/usr/sbin/biosagt: [running]
/usr/sbin/securagt: [running]
/usr/sbin/statusagt: [running]
/usr/sbin/invagt: [running]
/usr/sbin/vvagt: [running]
/etc/rc.d/init.d/eecd status
eecd (pid 2085 2084 2059 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
1971 1967 1965 1964 1963 1962) を実行中…
```

3

ServerView の使用方法

## ■ ServerView Linux エージェントの起動と停止

ServerView Linux エージェントは、サーバ起動時に自動的に起動されます。

ServerView Linux エージェントを停止する場合は、スーパーユーザでログインし、次のコマンドを実行します（出力結果は例です）。

```
/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop
Stopping agent scagt [OK]
Stopping agent busagt [OK]
Stopping agent hdagt [OK]
Stopping agent unixagt [OK]
Stopping agent etheragt [OK]
Stopping agent biosagt [OK]
Stopping agent securagt [OK]
Stopping agent statusagt [OK]
Stopping agent invagt [OK]
Stopping agent vvagt [OK]
/etc/rc.d/init.d/eecd stop
Shutting down eecd: TERM [OK]
```

## 重要

- ▶ ServerView Linux エージェントを起動する場合は、スーパーユーザでログインし、次のコマンドを実行します。
 

```
/etc/rc.d/init.d/eecd start
/etc/rc.d/init.d/srvmagt start
```
- ▶ /etc/rc.d/init.d/srvmagt が起動できない場合は、次のコマンドを実行して SNMP サービスの状態を確認し、SNMP サービスが停止していた場合は起動してください。
 

```
/etc/rc.d/init.d/snmpd status
/etc/rc.d/init.d/snmpd start
```

## ■ ServerView S2 / AlarmService の操作方法

ブラウザを使用して、ServerView S2 / AlarmService をインストールした<サーバ>に以下のように接続します。

`http://<サーバの IP アドレス>/sv_www.html`

`http://<サーバ名>/sv_www.html`

ServerView S2 の操作方法については、「3.1 ServerView S2 の起動と終了」(→ P.80) を参照してください。AlarmService の操作方法については、「3.5 アラームサービス」(→ P.133) を参照してください。

## ● ServerView S2 / AlarmService について

ServerView S2 / AlarmService は、Linux のみの環境を構築する場合にどれか1台のサーバにインストールすることにより、他のサーバの状態も監視することができます。

## POINT

- ▶ ServerView S2 / AlarmService の起動／停止について  
ServerView S2 / AlarmService は、httpd サービスとして動作しますので、個別に起動／停止を行うことはできません。
- ▶ インストールされている ServerView S2 / AlarmService の動作確認について  
インストールされている ServerView S2 / AlarmService の動作状況は、次のコマンドを実行して確認できます。  
`# /etc/rc.d/init.d/sv_fwdserver status`  
`snmptrapd (pid xxxx) を実行中 ...`

## ■ ServerView Linux エージェントのログについて

ServerView Linux エージェント起動中のログが、/var/log に log.xxxx という名前で格納されます。

ただし、これらのログは ServerView Linux エージェントを再起動するとクリアされるので注意してください。

以下に、ログの例を示します。

```
-rw-r--r-- 1 root root 194 8 23 13:25 /var/log/log.biosagt
-rw-r--r-- 1 root root 193 8 23 13:25 /var/log/log.busagt
-rw-r--r-- 1 root root 30 8 23 13:25 /var/log/log.eecd
-rw-r--r-- 1 root root 746 7 7 13:25 log.eecd_mods_src
-rw-r--r-- 1 root root 195 8 23 13:25 /var/log/log.etheragt
-rw-r--r-- 1 root root 191 8 23 13:25 /var/log/log.hdagt
-rw-r--r-- 1 root root 193 8 23 13:25 /var/log/log.invagt
-rw-r--r-- 1 root root 257 8 23 13:25 /var/log/log.scagt
-rw-r--r-- 1 root root 194 8 23 13:25 /var/log/log.securagt
-rw-r--r-- 1 root root 195 8 23 13:25 /var/log/log.statusagt
-rw-r--r-- 1 root root 193 8 23 13:25 /var/log/log.unixagt
-rw-r--r-- 1 root root 280 8 23 13:26 /var/log/log.vvagt
```

### POINT

- ▶ ServerView Linux エージェントは、OS の logrotate 機能を使用し、定期的に再起動します。  
この再起動毎に、ログ（/var/log/log.xxxx）はクリアされます。



## 第 4 章

# 他のソフトウェアとの連携

この章では、他のソフトウェアとの連携について説明します。

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 4.1 Systemwalker 連携 .....                        | 248 |
| 4.2 Network Node Manager (hp OpenView／日立 JP1) 連携 | 258 |
| 4.3 信号灯制御プログラムとの連携（ラック管理） .....                  | 264 |
| 4.4 UPS 管理ソフトウェア連携 .....                         | 273 |
| 4.5 LDSM 連携 .....                                | 281 |

## 4.1 Systemwalker 連携

Systemwalker と連携すると、ServerView での監視結果を Systemwalker の統合管理サーバに送信したり、Systemwalker から ServerView の管理コンソールを起動したりできます。


### 4.1.1 Systemwalker と ServerView 連携による管理

#### ■ Systemwalker CentricMGR との連携

Systemwalker CentricMGR は、エンタープライズ環境における、システム、ネットワーク、アプリケーションなどの統合運用管理製品です。ServerView の SNMP トラップ連携により、各部門サーバが受信した ServerView からの異常通知が運用管理サーバへ通知されます。この通知により、各部門（単一セグメント）において ServerView が監視しているサーバのハード異常を、エンタープライズ環境において統合管理することができます。


#### 重要

- 統合管理が行えるサーバは、運用管理サーバのみです。



## ■ Systemwalker Desktop Monitor との連携

Systemwalker Desktop Monitor は、LAN 環境における、コンピュータ、サーバなど LAN に接続された機器の稼動監視を行います。ServerView との連携により、ServerView からの異常通知を Desktop Monitor へ通知することで、被監視 PRIMERGY サーバのハード異常を監視することができます。



### 4.1.2 Systemwalker との連携による機能

## ■ Systemwalker CentricMGR との連携による機能

### ● Systemwalker による ServerView からのトラップイベントの監視

各部門サーバが受信した ServerView からのトラップメッセージが、解読可能なメッセージテキストに変換され、Systemwalker の監視画面に表示されます。

### ● Systemwalker による トラップイベントの絞り込み監視

ServerView で受信したサーバからのメッセージを、条件で絞り込んで監視できます。

### ● Systemwalker 画面からの ServerView 画面の起動

Systemwalker の監視画面の操作メニューから、「ServerView」画面を起動することができます。異常の発生したサーバに対して、即座に ServerView 画面から対処できます。

### ● PRIMERGY サーバの MIB 値取得／拡張

サーバの MIB を取得し、Systemwalker の MIB 拡張機能により、以下の MIB を設定できます。

- Server コントロール MIB : ファンなどのデバイス、CPU 温度、サーバ管理用 MIB
- インベントリ MIB : しきい値設定などシステム全体の状態監視用 MIB
- HDD MIB : HDD デバイスなどの監視用 MIB
- Trap MIB : ServerView のトラップ用 MIB

### ● サーバの MIB を用いた MIB しきい値監視

上記で拡張された MIB を用いて、Systemwalker の MIB しきい値監視機能により、CPU の温度監視など、MIB のしきい値監視を行うことができます。



- ▶ SNMP トラップの連携を行う場合、OS の SNMP サービスにおいて、トラップ先に運用管理サーバの設定を行う必要があります。この設定が行われていない場合、運用サーバがトラップ通知を受信できないため、トラップ連携処理は動作しません。

## ■ Systemwalker Desktop Monitor との連携による機能

### ● Systemwalker による ServerView からのトラップイベントの監視

各部門サーバが受信した ServerView からのトラップメッセージが、解読可能なメッセージテキストに変換され、Systemwalker の監視画面に表示されます。



- ▶ Systemwalker Desktop Monitor では、ServerView 画面の起動、ServerView からの Trap イベントの絞込み、サーバの MIB 値の取得、MIB しきい値監視機能は使用できません。

## 4.1.3 Systemwalker との連携手順

### ● Systemwalker CentricMGR 連携の場合

Systemwalker CentricMGR 連携を行う場合は、以下流れで各設定を行います。

- 1 ServerView からの SNMP トラップのメッセージテキスト変換 (NTC) 定義を行います（「■ SNMP トラップのメッセージテキスト変換 (NTC) 定義」（→ P.251）参照）。
- 2 手順 1 のイベントのフィルタリング定義を行います（「■ イベントフィルタリング定義」（→ P.253）参照）。
- 3 ServerView からの SNMP Trap 受信設定を行います（「■ SNMP Trap 受信設定」（→ P.255）参照）。
- 4 ServerView の操作メニューへの登録を行います（「■ 操作メニューへの登録」（→ P.256）参照）。



- ▶ Linux、Solaris OE 版、Systemwalker Centric Manager との連携手順については、Systemwalker Centric Manager 『PRIMERGY 運用管理ガイド』を参照してください。

## ● Systemwalker Desktop Monitor 連携の場合

Systemwalker Desktop Monitor 連携を行う場合は、以下流れで各設定を行います。

- 1** ServerView からの SNMP トラップのメッセージテキスト変換 (NTC) 定義を行います（「■ SNMP トラップのメッセージテキスト変換 (NTC) 定義」（→ P.251）参照）。
- 手順内の MIB 拡張操作は必要ありません。
- 2** ServerView からの SNMP Trap 受信設定を行います（「■ SNMP Trap 受信設定」（→ P.255）参照）。

### ■ SNMP トラップのメッセージテキスト変換 (NTC) 定義

ServerView からの SNMP トラップを、監視者が解読可能なメッセージにするための変換定義を行います。変換後のメッセージテキストは「Systemwalker」画面に表示されます。

#### POINT

- ▶ 変換定義されたメッセージテキストには、ServerView からのメッセージだと判別できるように、メッセージテキストの先頭に、「[ServerView]」のキーワードが埋め込まれます。  
例：ServerView からの SNMP トラップが変換されて、表示される場合  
AP: MpApLink: ERROR: 106: [ServerView] SMART predicts failure on disk .....

- 1** トラップ変換ファイルを Systemwalker に適用します。

1. 以下の変換定義適用コマンドを実行します。  
[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥Tools¥Systemwalker¥F5FBSW01.exe  
以下の画面が表示されます。



2. 「デフォルトのトラップ変換ファイルをすべて登録する」をクリックし、[OK] をクリックして適用します。  
登録が終了すると、確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。

#### POINT

- ▶ 変換定義適用コマンドを実行したときにエラーメッセージが表示された場合は、「■ Systemwalker 連携のトラブルシューティング」（→ P.486）を参照してください。


- 2** Systemwalker CentricMGR 連携の場合は、トラップ変換で使用される OID をキャラクタ表記させるために、MIB 拡張操作を行います。

Systemwalker Desktop Monitor 連携の場合は操作の必要はありません。手順 3 に進んでください。

1. 「操作」メニュー → 「MIB 拡張操作」の順にクリックします。
2. 「MIB 拡張操作」画面で登録操作を行います。


拡張 MIB ファイルは下記に格納されています。

SVMANAGE¥Tools¥Systemwalker¥mib



- 3** Systemwalker に適用されたトラップ変換ファイルを、各部門サーバ、運用管理サーバへ配付します。

1. 「ポリシー」メニュー → 「ポリシー配付」の順にクリックします。  
「ポリシーの配付」画面が表示されます。
2. 「すぐに適用する」をクリックし、[OK] をクリックします。



ポリシー配付で失敗した場合、ポリシーの配付状況の画面を参照し、以下の手順で本ポリシーの適用結果を確認してください。

- ・配付済み(配付成功)に MpCNappl がある場合  
本ポリシーの適用は成功しています。
- ・配付失敗に MpCNappl がある場合

MpCNappl を選択して表示される右側のリストで、適用コマンドのエラー内容が、失敗(0x3e5)のときは、一時的なシステム負荷によりサービスの再起動待ちでタイムアウトが発生したことを示します。

本エラーの場合は、その後正常にサービスが起動してポリシーが適用されているため、特に対処は必要ありません。

上記以外で配付に失敗した場合は、ポリシー配付画面より配付の対象を”転送に失敗したポリシーのみ”を選択して再配付してください。


## ■ イベントフィルタリング定義

ここではおおよその操作方法を記載しています。

操作方法の詳細については、Systemwalker/CentricMGR のマニュアルを参照してください。

**1** SNMP トラップの連携を行う場合、ServerView AlarmService が格納する NT イベントログに対するフィルタリング定義を行います。

1. 「ポリシー」メニュー → 「ポリシーの定義」 → 「イベント」 → 「フォルダ」の順にクリックします。
2. 「イベント監視の条件定義」画面の「イベント」メニューから「イベント追加」を選択します。
3. 「ラベルの特定」内の「ラベル名」に「Fujitsu ServerView Services」を指定します。また、ServerView V3.10 L10 より前のサーバを同時に監視する場合には、「Fujitsu AlarmService」も指定してください。



**2** イベントログ発生時のアクション定義を行います。


1. 「イベント監視の条件定義」画面で「アクション」メニュー → 「アクションの設定」 → 「アクション定義」の順にクリックします。

2. 「上位システムに送信」、「ログ格納」を「しない」に指定します。



**3 イベントフィルタリング定義を、各部門サーバ、運用管理サーバへ配付します。**

1. 「ポリシー」メニュー → 「ポリシー配付」の順にクリックします。  
「ポリシーの配付」画面が表示されます。
2. 「すぐに適用する」をクリックし、[OK] をクリックします。



## ■ SNMP Trap 受信設定

**1 コマンドプロンプト画面で以下のコマンドを実行します。**


MPMSTS ON

コマンド実行後、以下のようなメッセージが表示されます。


### Systemwalker CentricMGR V5.0L30 以前の場合



### Systemwalker CentricMGR V10.0L10 以降の場合、または Systemwalker Desktop Monitor の場合



システムの再起動後からトラップイベントがメッセージテキストに変換されて、監視画面に表示されるようになります。



## ■ 操作メニューへの登録

Systemwalker の操作メニューに、Serverview コンソールの起動を行うメニューを登録します。


- 「操作」メニュー → 「操作メニュー登録」の順にクリックします。



**2** 以下の項目を指定して、[OK] をクリックします。

表：操作メニューの登録内容

| 設定項目      | 設定内容                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| メニュー項目：   | FUJITSU ServerView                                                                        |
| コマンドライン：  | "C:\Program Files\Fujitsu\F5FBFE01\SNISVIEW.exe"<br>コマンドは必ず前後を "" (ダブルクオーテーション) で囲んでください。 |
| アイコンファイル： | 任意                                                                                        |



**3** 登録後、サーバノードアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「操作」→「Fujitsu ServerView」の順にクリックします。



ServerView コンソールが起動します。

## 4.2 Network Node Manager (hp OpenView／日立 JP1) 連携

Network Node Manager (hp OpenView／日立 JP1)（以降、NNM と表記します）と連携すると、ServerView での監視結果を NNM に送信したり、NNM から ServerView の管理コンソールを起動したりできます。

### 重要

- ▶ NNM と ServerView を同時インストールする場合は、必ず先に NNM をインストールしてください。
- ▶ ServerView をインストール後に、監視対象サーバのモデル名が「Unknown」と表示されたり、接続テストにおいて Address Type が「Not found: No such name.」と表示される場合があります。この場合は、以下の確認項目を確認してから、監視対象サーバのモデル名と AddressType が正常に表示されるまで「Restart ServerView Base Services」を実行してください。
  - ・「SNMP EMANATE Adapter for NT」／「SNMP EMANATE Master Agent」サービスが起動していることを確認してください。
  - ・「■ SNMP コミュニティの設定」（→ P.262）、「■ SNMP トラップ送信先の設定」（→ P.262）が正しく行われていることを確認してください。
 設定を変更した場合は、OS の再起動を行うか、「SNMP EMANATE Adapter for NT」／「SNMP EMANATE Master Agent」サービスを再起動してください。
- 「Restart ServerView Base Services」については、「● 監視対象サーバのモデル名が「Unknown」と表示される」（→ P.471）を参照してください。

### 4.2.1 連携できる NNM のバージョン

連携できる NNM のバージョンは、以下のとおりです。

- hp OpenView Network Node Manager 6.2／6.31／6.41
- 日立 JP1 Version 6i
- JP1/Cm2/Network Node Manager

### 4.2.2 概要

#### ■ NNM 連携で実現できる機能

##### ● NNM による ServerView からのトラップイベントの監視

ServerView から送信されるトラップメッセージが、監視者がわかるようなメッセージテキストに変換され、NNM の監視画面に表示されます。

##### ● 「OpenView NNM」画面からの「ServerView」画面の起動

NNM の監視画面の操作メニューから、「ServerView」画面を起動できます。  
異常の発生したサーバに対して、即座に ServerView 画面から対処できます。

### 4.2.3 NNM との連携手順

NNM 連携を行うための流れは、以下のとおりです。

- 1** ServerView からの SNMP トラップのメッセージテキスト変換ファイル (trapd.conf) の登録を行います (「■ SNMP トラップのメッセージテキスト変換ファイル (trapd.conf) 登録」(→ P.259) 参照)。
- 2** 拡張 MIB 定義ファイルの登録を行います (「■ 拡張 MIB 定義ファイルの登録」(→ P.261) 参照)。
- 3** ServerView の操作メニューへの登録を行います (「■ 操作メニューの登録」(→ P.261) 参照)。
- 4** SNMP コミュニティの設定を行います (「■ SNMP コミュニティの設定」(→ P.262) 参照)。
- 5** SNMP トラップ送信先の設定を行います (「■ SNMP トラップ送信先の設定」(→ P.262) 参照)。

#### ■ SNMP トラップのメッセージテキスト変換ファイル (trapd.conf) 登録

ServerView からの SNMP トラップを、監視者が解読可能なメッセージにするための、メッセージテキスト変換ファイル (trapd.conf) 登録を行います。変換後のメッセージテキストは、「OpenView NNM 監視」画面に表示されます。


**1 以下の変換定義適用コマンドを実行します。**

```
SVMANAGE¥TOOLS¥OVNNM¥F5FBOV01.bat
```

コマンド実行は、NNM をインストールしたサーバ上で行ってください。

コマンド実行の際には、カレントフォルダを SVMANAGE¥TOOLS¥OVNNM フォルダに移動して実行してください。

変換ファイル、およびアラームカテゴリ（ServerView）の登録が行われ、以下の画面が表示されます。



## ■ 拡張 MIB 定義ファイルの登録

OID をキャラクタ表記するために、拡張 MIB 定義ファイルのロード操作を行います。


### 1 以下の拡張 MIB 定義適用コマンドを実行します。

```
SVMANAGE\TOOLS\OVNNM\F5FBOV02.bat
```

コマンド実行は、NNM をインストールしたサーバ上で行ってください。

コマンド実行の際には、カレントフォルダを SVMANAGE\TOOLS\OVNNM フォルダに移動して実行してください。

ServerView で使用する拡張 MIB ファイルの登録が行われます。



## ■ 操作メニューの登録

NNM から ServerView を起動できるように、操作メニューに ServerView コンソールを登録します。

### 1 以下の登録ファイルを指定フォルダにコピーします。

- 登録ファイル

```
SVMANAGE\TOOLS\OVNNM\ServerView
```


- 指定フォルダ

NNM インストールフォルダ \registration\Japanese\_Japan.932

### 2 ServerView コンソールを起動します。

メニューバー、およびポップアップメニューに ServerView メニューが追加されます。

登録された操作メニューから、ServerView を選択すると起動できます。



## ■ SNMP コミュニティの設定

本設定は、NNM と ServerView を同時インストールしている場合に必要です。

ServerView 管理コンソールから監視サーバへの設定を有効にするために、下記の手順で SNMP コミュニティの設定を行います。

### 1 SNMP サービスに設定した SNMP コミュニティを確認します。

「2.2.1 TCP/IP プロトコルと SNMP サービスのインストール」(→ P.27) で設定した SNMP コミュニティを確認してください。

### 2 ファイル (snmpd.conf) を編集します。

以下は、手順 1 で確認した SNMP コミュニティが ”public” の場合の編集例です。

ファイル : NNM インストールフォルダ ¥conf¥SNMPAgent¥snmpd.conf

・編集前

```
get-community-name: public
#set-community-name: # enter community name
```

・編集後

```
#get-community-name: public
set-community-name: public
```

### 3 設定後は、SNMP サービスまたはサーバを再起動してください。

#### 重要

- ▶ SNMP コミュニティは任意に設定できます。SNMP コミュニティを変更する場合は、SNMP サービスと、NNM の snmpd.conf の SNMP コミュニティを必ず同時に変更してください。  
また、ServerView 管理コンソールから ServerView の設定を行いたい場合は、ServerView 管理コンソールに「set-community-name」に設定した SNMP コミュニティを設定してください。ServerView 管理コンソールの設定については、「3.9.3 サーバ情報の確認／変更」(→ P.211) の「[ネットワーク／SNMP] タブ」を参照してください。

## ■ SNMP トラップ送信先の設定

監視サーバから NNM ／ ServerView 管理コンソールをインストールしたサーバに対して、SNMP トラップを送信するための設定を、下記の手順で行います。

### 1 「SNMP Service」を設定します。

監視サーバにおいて、「2.2.1 TCP/IP プロトコルと SNMP サービスのインストール」(→ P.27) を参照して、SNMP トラップ送信先に NNM ／ ServerView 管理コンソールをインストールしたサーバの IP アドレスを設定してください。

**2 ファイル (snmpd.conf) を編集します。**

本設定は、NNM と ServerView を同時インストールしている場合に必要です。以下は、NNM / ServerView 管理コンソールをインストールしたサーバの IP アドレスが ”10.20.30.40” の場合の編集例です。

ファイル : NNM インストールフォルダ ¥conf¥SNMPAgent¥snmpd.conf

- 編集前  
#trap-dest: # enter trap destination
- 編集後  
trap-dest: 10.20.30.40

**3 設定後は、SNMP サービスまたはサーバを再起動してください。**

## 4.3 信号灯制御プログラムとの連携（ラック管理）

信号灯制御プログラムとの連携により、ラックに搭載された PRIMERGY サーバの状態を信号灯（パトライト製）に表示し、視覚的にサーバの状態管理が行えます。複数サーバ、複数ラックの管理も行えます。

### ● 使用できる信号灯について

信号灯制御プログラムとの連携に使用できる信号灯は、パトライト製の信号灯です。また、信号灯の型名は「PHN-3FB」のみです。それ以外の信号灯での動作は保証しておりません。信号灯は、株式会社パトライト、またはその代理店から購入できます。信号灯の詳細については、パトライト社のホームページ (<http://www.patlite.co.jp/>) を参照してください。

また、パトライト社の代理店としては、以下があります。


スズデン株式会社 (<http://www.suzuden.co.jp/>)

### 4.3.1 概要

#### ■ 信号灯制御プログラムの動作

サーバからのトラップが管理コンソールのアラームサービスに通知されると、信号灯制御プログラムが実行され、受け取ったトラップに対応する信号灯が点灯します。

トラップの重要度により信号灯の色を設定できるので、サーバの状態を視覚的に確認できます。これにより、より早くサーバの異常を発見できます。




#### POINT

- ▶ 管理コンソールで ServerView を起動していない場合は、アラームサービスのコマンド実行が動作しないため、信号灯の制御はできません。


## ■ 構成例

LAN に接続した信号灯をネットワークに接続し、ServerView のアラームサービス機能を利用して信号灯を制御します。制御プログラムは Windows 版のみサポートしています。  
信号灯を設置してサーバ管理を行う構成例を以下に示します。

### ● 1 ラックの場合



### ● 複数ラックの場合



#### 重要

- ▶ ラックの上に信号灯を設置する場合は、地震などで転倒、落下するこがないように、転倒防止対策を行ってください。

### ■ 信号灯制御プログラム連携のための設定

以下の流れで設定を行ってください。

- 1 信号灯制御プログラムの設定**
- 2 ServerView 監視対象への信号灯追加／設定**
- 3 アラームサービスの設定**

## 4.3.2 信号灯制御プログラムの設定

信号灯を設置し、信号灯制御プログラムを設定します。ServerView の設定を行う前に設定してください。

### 1 信号灯を設置し、信号灯の設定を行います。

信号灯の設置、および設定については、信号灯に添付のパトライト社のマニュアルを参照してください。

### 2 制御プログラムをコピーします。

以下の制御用プログラムを、ServerView 管理端末の以下フォルダにコピーします。

- ・コピー元フォルダ : [CD-ROM ドライブ] :\SVMANAGE\Tools\PHN\_3FB
- ・制御プログラム : "F5FBPT00.BAT"、"F5FBPT01.EXE"
- ・コピー先フォルダ : [システムドライブ] :\Program Files\Fujitsu\F5FBFE01

### 3 バッチプログラムファイルを開き、信号灯の IP アドレスを設定します。

コピーした "F5FBPT00.BAT" ファイルをテキストエディタなどで開き、以下の場所に IP アドレスを書き込んで保存します。

```
~
rem -----
rem ★★★ユニットIP、ユニットポート番号設定★★★
rem パトライト 信号灯(PHN-3FB)の
rem ユニットIP、ユニットポート番号を設定してください。
rem 例)set F5FBPT01_IP=10.10.10.10
rem 例)set F5FBPT01_PORT=10000

set F5FBPT01_IP=
set F5FBPT01_PORT=10000
set F5FBPT01_CTRL=

~
```

#### POINT

- ▶ ファイル内に、設定方法が記述されています。利用環境に応じてカスタマイズしてください。信号灯を複数使用する場合は、バッチプログラムファイルをコピーし、名前を変更して使用するか、IP アドレスを引数として渡すようにバッチプログラムファイルをカスタマイズする必要があります。

## 4.3.3 ServerView 監視対象への信号灯追加／設定

ServerView の監視対象に、信号灯を追加し、制御プログラムを追加します。

### 1 管理端末で、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ServerView」の順にクリックします。

ServerView 管理コンソールが起動し、「サーバ管理」画面が表示されます。

**POINT**

- ▶ 「サーバの一覧」画面に、監視対象とするサーバが表示されていることを確認してください。一覧に表示されていない場合は、「3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加」(→ P.207) を参照し、監視対象とするサーバを追加してください。

- 2 「ファイル」メニュー → 「新しいサーバ」の順にクリックします。  
「サーバブラウザ」画面が表示され、ネットワーク上に存在するコンピュータ情報が表示されます。
  - 3 信号灯を選択し、「その他」のタイプを指定して [適用] をクリックします。  
必要に応じて各タブ画面の項目を設定してください。
  - 4 サーバの一覧に追加された信号灯を右クリックし、表示されたメニューから「TCP アプリケーションの設定」をクリックします。  
「Define application」画面が表示されます。
  - 5 TCP アプリケーションの設定を行います。  
以下のバッチプログラムファイルを指定してください。  
[システムドライブ] :¥Program Files¥Fujitsu¥F5FBFE01¥F5FBPT00.BAT
- 
- 6 [OK] をクリックします。  
続いて、アラームサービスを設定します。

#### 4.3.4 アラームサービスの設定

アラームサービスの設定を起動し、アラームグループの作成、コマンド実行の設定を行ってください。

- 1 「アラーム」メニュー → 「設定」の順にクリックします。  
「アラーム設定の開始」画面が表示されます。

## ● アラームグループの作成

信号色ごとに、アラームグループを作成します。

**1 「アラームグループの作成 / 編集」画面では、以下のように設定してください。**



表：アラームグループの作成 / 編集項目

| 設定項目      | 説明                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| アラームグループ名 | 任意の名前を入力してください。                                                     |
| サーバの選択    | 「サーバの一覧」から、ラックに搭載されているすべてのサーバを選択し、[>>>] をクリックして「グループに属するサーバ」に設定します。 |
| アラームの選択   | 「アラームの一覧」から、対象とするトラップを選択し、[>>>] をクリックして「グループに属するアラーム」に設定します。        |

### POINT

- ▶ アラームグループは、危険（Critical）、重度（Major）、軽度（Minor）で作成することをお勧めします。信号灯を複数使用する場合には、それぞれの信号灯ごとにアラームグループを作成する必要があります。

**2 項目を設定後、[適用] をクリックします。**

**3 手順 1～2 を繰り返して、すべての信号灯色のアラームグループを作成してください。**


**4 [次へ] をクリックします。**

「アクションの作成／編集」画面が表示されます。

## ● アクションの作成／編集

作成したアラームグループごとに、実行するコマンド（信号灯の点灯）を設定します。


- 1 アラームグループを選択し、[コマンド実行] をクリックします。



- 2 [作成] をクリックします。



**3 「コマンド実行の設定」画面の各項目を以下のように設定します。**




表：コマンド実行の設定項目

| 設定項目      | 説明                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 名前        | 任意の名前を入力してください。                                  |
| コマンド      | F5FBPT00.BAT %1<br>(%1 : 点灯制御パラメータとして 1 ~ 3 を指定) |
| 作業用ディレクトリ | 【システムドライブ】¥Program Files¥Fujitsu¥F5FBFE01        |

**4 [OK] をクリックします。**

「コマンド実行の設定」画面に戻ります。作成したコマンド名が表示されていることを確認してください。



**5 [適用] をクリックします。**


「アクションの作成／編集」画面に戻ります。

**6 作成したすべてのアラームグループに対して、上記手順 1 ~ 5を行います。**

**7** すべてのアラームグループにコマンドが設定できたら [適用] をクリックします。

**8** [次へ] をクリックします。

「全設定の表示」画面が表示されます。



**9** 設定内容を確認し、[終了] をクリックします。

### 4.3.5 信号灯の消灯

点灯したパトライト信号灯を消灯する場合は、ServerView を起動し、「サーバ一覧」の点灯中のパトライト信号灯をダブルクリックします。

## 4.4 UPS 管理ソフトウェア連携

UPS 管理ソフトウェアと連携すると、UPS（無停電電源装置）の状態を ServerView から確認できます。

### 4.4.1 UPS 管理ソフトウェア連携の概要

#### ■ 連携できる UPS 製品

- 高機能無停電電源装置（Smart-UPS）用管理ソフトウェア
  - PowerChute® Business Edition v6.1.2J 以降（Windows 版）
- 高機能無停電電源装置（Smart-UPS）用ネットワークマネジメントカード
- 高機能無停電電源装置（NetpowerProtect）用管理ソフトウェア
  - NetpowerView F V4.8 以降（Windows 版）
  - NetpowerView F V5.0 以降（Linux 版）

4

他のソフトウェアとの連携

#### ■ UPS 管理ソフトウェア連携で実現できる機能

実現できる機能は、以下のとおり UPS 製品により異なります。

表：UPS 管理ソフトウェア連携で実現できる機能

| UPS 製品名                    | トラップ監視 | アイコン変化 | 時間表示 | ソフトウェア起動 |
|----------------------------|--------|--------|------|----------|
| Smart-UPS 用監視ソフトウェア        | ○      | ○      | ○    | ×        |
| Smart-UPS 用ネットワークマネジメントカード | ○      | ×      | ○    | ○        |
| NetpowerProtect 用管理ソフトウェア  | ○      | ○      | ○    | ○        |

##### ● トラップ監視

管理ソフトウェア／ネットワークマネジメントカードからのトラップイベントを、ServerView で監視することができます。

##### ● アイコン変化

UPS 管理ソフトウェアから、停電などの商用電源異常が通知されると、ServerView 管理コンソールのステータスアイコンが変化し、異常を知ることができます。

##### ● 時間表示

- 高機能無停電電源装置（Smart-UPS）用管理ソフトウェア／ネットワークマネジメントカード
  - バッテリ運用時、ServerView 管理コンソールにバックアップ経過時間を表示します。
- 高機能無停電電源装置（NetpowerProtect シリーズ）用管理ソフトウェア
  - バッテリ運用時、ServerView 管理コンソールにバックアップ残り時間を表示します。

## ● ソフトウェア起動

- 高機能無停電電源装置（Smart-UPS）用ネットワークマネジメントカード ServerView S2 / ServerView 管理コンソールの電源ビューの【UPS マネージャ】をクリックすると、Web ブラウザ（ネットワークマネジメントカード管理画面）を起動できます。
- 高機能無停電電源装置（NetpowerProtect シリーズ）用管理ソフトウェア ServerView 管理コンソールの電源ビューの【UPS マネージャ】をクリックすると、UPS 管理ソフトウェア（クライアントプログラム）を起動できます。ServerView S2 では、UPS 管理ソフトウェア（クライアントプログラム）は起動できません。

### POINT


- UPS 製品の SNMP 設定については、各製品の取扱説明書を参照してください。

## 4.4.2 UPS 管理ソフトウェア連携の設定（Windows）

UPS 管理ソフトウェアと ServerView の連携を行うためには、System Configuration を使用して ServerViewAgent に UPS 接続情報を設定する必要があります。


また、UPS 連携を行うサーバに UPS 管理ソフトウェアをインストールするか、または、ネットワークマネジメントカードを用意してください。

- 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Agents」→「Configuration Tools」→「System Configuration」の順にクリックします。  
「System Configuration」画面が表示されます。




**2** [OK] をクリックします。

項目を設定する画面が表示されます。




**3** [UPS Configuration] タブをクリックします。

「UPS Configuration」画面が表示されます。



**4** [New] をクリックします。

「UPS Parameter」画面が表示されます。



## 5 「Presets」を選択し、「IP address」を入力します。

なお、「Presets」は、連携する UPS 製品により異なりますので、以下のとおり設定してください。


また、「OEM SNMP Agent OID」の値は変更しないでください。

### 高機能無停電電源装置（Smart-UPS）用管理ソフトウェア／ネットワークマネジメントカードの場合

「Presets」で「APC UPS」を選択します。


「IP address」には、管理ソフトウェアの場合は、UPS を接続し、UPS 管理ソフトウェアが動作しているサーバの IP アドレスを入力してください。

また、ネットワークマネジメントカードの場合は、ネットワークマネジメントカードの IP アドレスを入力してください。




### 高機能無停電電源装置（NetpowerProtect シリーズ）用管理ソフトウェアの場合

「Presets」で「Fuji UPS」を選択します。「IP address」には、UPS を接続し、UPS 管理ソフトウェアが動作しているサーバの IP アドレスを入力してください。



## 6 [OK] をクリックします。


「Connect cabinet to UPS」画面が表示されます。




**7 [OK] をクリックします。**

以下の画面が表示されます。

高機能無停電電源装置（Smart-UPS）用管理ソフトウェア／ネットワークマネジメントカードの場合



高機能無停電電源装置（NetpowerProtect シリーズ）用管理ソフトウェアの場合



**8 [Exit] をクリックします。**

設定を保存するかどうかを確認する画面が表示されます。



**9 [はい] をクリックします。**

UPS 接続情報が設定されます。

**POINT**

- ▶ UPS 管理ソフトウェア（クライアントプログラム）、または Web ブラウザ（ネットワークマネジメントカード管理画面）を ServerView 管理コンソールから起動するには、以下の操作を行います。
  1. 管理コンソールを起動します。
  2. サーバをダブルクリックするか、またはサーバを選択して [ServerView] をクリックします。
  3. [電源] をクリックします。
  4. [UPS マネージャ] をクリックします。
- ▶ UPS 接続情報を変更する場合は [Edit]、削除する場合は [Remove] をクリックしてください。
- ▶ Cabinet を UPS に接続する場合は [Connect]、切断する場合は [DisConnect] をクリックしてください。

### 4.4.3 UPS 管理ソフトウェア連携の設定 (Linux)

UPS 管理ソフトウェア連携を行う場合、oemups コマンドで ServerView に UPS 接続情報を設定します。また、UPS 連携を行うサーバに UPS 管理ソフトウェアをインストールするか、または、ネットワークマネジメントカードを用意してください。

**POINT**

- ▶ UPS 管理ソフトウェア（NetpowerView F）を使用する場合、SNMP サービスの再起動した後に、"/etc/rc.d/init.d/upsagent restart" コマンドを実行してください。

#### ■ 高機能無停電電源装置 (Smart-UPS) 用ネットワークマネジメントカードを使用する場合

- 1** 以下のコマンドを実行します。

```
oemups -a
Configuring UPS for ServerView
Please enter some information about the UPS:
```

- 2** 「UPS Vendor Name」、「UPS Type」、「UPS Max Discharge Time」、「SNMP OID」は何も入力しないで 【Enter】 キーを押します。

```
UPS Vendor Name [American Power Conversion]
UPS Type [APC UPS]
UPS Max Discharge Time [0]
SNMP OID [none]
```

- 3** 「SNMP IP address」に、ネットワークマネジメントカードの IP アドレスを入力します。

```
SNMP IP address [none]
xxx.xxx.xxx.xxx ← IPアドレス
```

- 4** 「IDs of the cabinets...」は何も入力せずに 【Enter】 キーを押します。

```
IDs of the cabinets this UPS is connected to [0]
```

- 5** 設定内容が表示されますので、確認後「y」を入力して【Enter】キーを押します。

```
Is the following information correct?
UPS Vendor Name: American Power Conversion
UPS Type: APC UPS
UPS Max Discharge Time: 0
SNMP OID:
SNMP IP Address: xxx.xxx.xxxx.xxxx
Cabinet IDs: 0
Configure these values (y/n) [y]?
Y
```

- 6** 以下のメッセージが表示されたら、設定は終了です。

```
Configuration completed
```

## ■ 高機能無停電電源装置（NetpowerProtect シリーズ）用管理ソフトウェアを使用する場合

- 1** 以下のコマンドを実行します。

```
oemups -a
Configuring UPS for ServerView
Please enter some information about the UPS:
```

- 2** 「UPS Vendor Name」に「Fuji Electric」と入力します。

```
UPS Vendor Name [American Power Conversion]
Fuji Electric
```

- 3** 「UPS Type」に「Fuji UPS」と入力します。

```
UPS Type [APC UPS]
Fuji UPS
```

- 4** 「UPS Max Discharge Time」と「SNMP OID」は何も入力しないで【Enter】キーを押します。

```
UPS Max Discharge Time [0]
SNMP OID [none]
```

- 5** 「SNMP IP address」に、UPS が接続され UPS 管理ソフトウェアが動作しているサーバの IP アドレスを入力します。

```
SNMP IP address [none]
127.0.0.1
```

- 6** 「IDs of the cabinets...」は何も入力せずに【Enter】キーを押します。

```
IDs of the cabinets this UPS is connected to [0]
```

- 7 設定内容が表示されますので、確認後【y】を入力して【Enter】キーを押します。

```
Is the following information correct?
UPS Vendor Name: Fuji Electric
UPS Type: Fuji UPS
UPS Max Discharge Time: 0
SNMP OID:
SNMP IP Address: 127.0.0.1
Cabinet IDs: 0
Configure these values (y/n) [y]?
y
```

- 8 以下のメッセージが表示されたら、設定は終了です。

```
Configuration completed
```

## 4.5 LDSM 連携

LDSM（Intel LANDesk® Server Manager）で管理しているサーバを、ServerView の管理コンソールに表示することができます。また、ServerView の管理コンソールから LDSM コンソールを表示することができます。

### 重要

- ▶ LDSM 連携を行うには、ServerView Console をインストールしているパソコンにあらかじめ LDSM コンソールをインストールしておく必要があります。なお、連携できるのは、LDSM V6.0 のみです。LDSM V2.52 以前のコンソールとの連携はできません。

### ■ LDSM で管理しているサーバを ServerView 管理コンソールに登録する

LDSM で管理しているサーバを ServerView 管理コンソールに登録するには、監視対象サーバの追加を行い、サーバのタイプに LDSM を指定します。

- 1 ServerView 管理コンソールの「サーバの一覧」画面で、「ファイル」メニュー → 「新しいサーバ」の順にクリックします。
  - 2 サーバのタイプを「LDSM」に指定し、[参照] をクリックします。  
ネットワーク上のコンピュータがリスト表示されます。
- POINT**
- ▶ サーバのタイプを「自動」に指定した場合、ServerView 管理コンソールは、LDSM サーバとして認識しません。必ず、「LDSM」を指定してください。
- 3 LDSM で管理しているサーバを選択し、[適用] をクリックします。  
「サーバの一覧」画面に LDSM で管理しているサーバ名が登録されます。

### ■ LDSM コンソールを ServerView 管理コンソールから起動する

- 1 ServerView 管理コンソールの「サーバの一覧」画面から、LDSM で管理されているサーバの名前をダブルクリックします。  
LDSM コンソールのユーザ名／パスワードを入力する画面が表示されます。  
詳細は、LDSM のマニュアルを参照してください。
- 2 「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。  
LDSM コンソールが起動します。

**POINT**

- ▶ 「サーバの一覧」画面で、「バージョン管理」モードになっている場合、LDSM コンソールは起動しません。「サーバ管理」モードに変更してください。
- ▶ LDSM で管理されていないサーバを、LDSM で管理されているサーバとして ServerView 管理コンソールに登録した場合、そのサーバ名をダブルクリックしても LDSM コンソールは起動できません。



## 第5章

# RemoteControlService の 使用

5

この章では、RemoteControlService の使用方法について説明しています。

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| 5.1 | RemoteControlService の概要 .....            | 284 |
| 5.2 | 準備 .....                                  | 292 |
| 5.3 | 起動と終了 .....                               | 309 |
| 5.4 | 使用方法 .....                                | 321 |
| 5.5 | DPC Command Line Interface (DPCCLI) ..... | 349 |

## 5.1 RemoteControlService の概要

RemoteControlService は、PRIMERGY サーバ向けリモートコントロール用ソフトウェアです。

ここでは、RemoteControlService の機能や、システム要件について説明します。

### ※ 重要

- ▶ PRIMERGY RXI600、PRIMERGY RXI300 をお使いの場合は、リモートからの管理を DPC Command Line Interface を使用して行います。詳細については、「5.5 DPC Command Line Interface (DPCCLI)」(→ P.349) を参照してください。

### ■ RemoteControlService とは

RemoteControlService を使用すると、管理端末からサーバのシステム起動フェーズ (POST) にアクセスし、リモートコントロールできます。これにより、管理端末からサーバの BIOS セットアップなどを行ったり、管理端末にセットした MS-DOS フロッピーディスクからサーバ上に MS-DOS を起動してプログラムを実行したりすることができます。

### ■ RemoteControlService のコンポーネント

RemoteControlService は、以下のサーバ側と管理端末側の 2 つのコンポーネントから構成されています。

#### ● サーバ側コンポーネント [RomPilot、RCM (RemoteConsoleManager)、IPMI]

サーバ側のコンポーネントには、RomPilot、RCM、IPMI があり、機種によりサポートされているコンポーネントが異なります。

- RomPilot

サーバの BIOS 拡張機能で、サーバの POST 時の LAN ドライバをサポートします。

RomPilot、RCM により、POST 時のサーバに LAN 経由でアクセスできます。サーバにオンボード LAN がある場合は、オンボード LAN ドライバはサーバに標準実装されています。

以下の機種でサポートされています。

PRIMERGY B225 / PRIMERGY C150 / PRIMERGY C200 / PRIMERGY F200 /  
 PRIMERGY F250 / PRIMERGY H200 / PRIMERGY H250 / PRIMERGY H450 /  
 PRIMERGY L200 / PRIMERGY N400 / PRIMERGY N800 / PRIMERGY P200 /  
 PRIMERGY P250 / PRIMERGY R450 / PRIMERGY L100

- RCM

コンポーネントの働きは、RomPilot と同様です。

以下の機種でサポートされています。

PRIMERGY L100

- IPMI

サーバの BMC の機能で、リセット、電源 OFF / ON、テキストモードのコンソールリダイレクションなどの機能を実現します。

以下の機種でサポートされています。

- IPMI 1.5

PRIMERGY RX100 / PRIMERGY TX150 / PRIMERGY TX200 / PRIMERGY RX200 /  
PRIMERGY RX300 / PRIMERGY TX150 S2 / PRIMERGY RX100 S2 /  
PRIMERGY RX200 S2 / PRIMERGY RX300 S2 / PRIMERGY TX200 S2 /  
PRIMERGY RX100 S3 / PRIMERGY TX150 S4

- IPMI 2.0

PRIMERGY RX600 S2

### POINT


- ▶ ブレードサーバのサポートについては、『PRIMERGY BX300 ハードウェアガイドマネジメントブレード編』または『PRIMERGY BX600 ハードウェアガイドマネジメントブレード編』を参照してください。

### ● 管理端末側コンポーネント

[RemoteControlService/LAN、RemoteControlService/Web]

管理端末にインストールし、サーバをリモートコントロールするソフトウェアです。

RemoteControlService/Web は、管理コンソール（ServerView S2）のプラグインとしてインストールし、サーバをリモートコントロールする Web ベースのソフトウェアです。



## 5.1.1 機能

RemoteControlService には、以下の機能があります。

- ・ リモートドライブ
- ・ コンソールリダイレクション
- ・ Wakeup On LAN (WOL)
- ・ リモートサービスボード／リモートサービスコントローラのサポート
- ・ Power Management

### ● リモートドライブ

管理端末にセットしたフロッピーディスクまたはイメージファイルから、サーバ上の MS-DOS を起動できます。なお、この機能は、RomPilot/RCM をサポートしているサーバでのみ有効です。

### ● コンソールリダイレクション

サーバの POST 時に、管理端末からサーバの画面表示や、キーボード操作、再起動をリモートコントロールできます。リモートドライブでサーバ上の MS-DOS を起動した場合は、MS-DOS 動作時もリモートコントロールできます。

### ● Wakeup On LAN (WOL)

サーバのネットワークアダプタが WOL をサポートしていると、管理端末から LAN 経由でサーバの電源を入れることができます。サーバの WOL 機能については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

### ● リモートサービスボード／リモートサービスコントローラのサポート

サーバにリモートサービスボードを取り付けると、LAN 経由または WAN 経由で、サーバの画面表示、キーボード操作（テキストモード時のみ）、電源投入、電源切断などを行うことができます。なお、リモートサービスコントローラを内蔵しているサーバでは、標準で本操作を行うことができます。

また、ディスクアレイ装置にリモートサービスボードを取り付けると、LAN 経由または WAN 経由で、ディスクアレイ装置の電源投入、電源切断、状態表示などを行うことができます。

### ● Power Management

サーバの電源制御や現在のサーバの電源状態の表示を行うことができます。

## 5.1.2 システム要件

サーバと管理端末用のシステム要件は、以下のとおりです。

### ■ サーバ

表：サーバのシステム要件

| ハードウェア                                                                                                                                                                  | ソフトウェア |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LAN カード：必須（オンボード LAN がある場合は、オンボード LAN のみ使用可）</li> <li>・ BMC : RX600 S2 以降の機種に搭載の BMC (RemoteControlService/Web の場合)</li> </ul> | 条件なし   |

### ■ 管理端末

#### ● RemoteControlService/LAN の場合

ServerView V3.60 以前が添付されたサーバの管理に利用できます。「1.3 システム要件」の「■ ServerView Cosole（サーバまたは、パソコンへのインストール）」(→ P.21) をご確認ください。

ServerView V4.10 以降が添付されたサーバの管理には、RemoteControlService/Web を利用してください。

#### ● RemoteControlService/Web の場合

ServerView V4.10L10 以降が添付されたサーバの管理に利用できます。「1.3 システム要件」の「■ ServerView S2 ／ AlarmService (OS が Linux の場合)」(→ P.23) をご確認ください。

ServerView V3.60 以前が添付されたサーバの管理には RemoteControlService/LAN を利用してください。

## 5.1.3 留意事項

### ■ PRIMERGY ECONEL 30 について

RemoteControlService/LAN による、PRIMERGY ECONEL 30 のリモートコントロール機能は、未サポートです。

### ■ RomPilot

RomPilot 機能は、機種に依存します。BIOS 拡張機能に RomPilot がサポートされていないサーバでは、RomPilot 機能は使用できません。本機能のサポートについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

## ■ Wakeup On LAN (WOL)

RemoteControlService/LAN では、管理端末と同一セグメント内のサーバに対して WOL 機能を使用できます。ルータを介して他のセグメントのサーバに WOL を行うことはできません。

このため、RemoteControlService/LAN は WOL を実行したいサーバと同一セグメント内の管理端末にインストールしてください。

## ■ リモートサービスボードによるコンソールリダイレクション機能

リモートサービスボード（PG-RSB101）によるコンソールリダイレクション機能は、機種に依存します。

また、以下のような 2 つのモードがあり、それぞれ使用方法が異なります。使用方法の詳細については、該当ページを参照してください。

- ・「RemoteControlService/LAN」を使ったコンソールリダイレクション（テキストモード）
 

POST 画面、DOS 画面などのコンソールリダイレクションを実行します。詳細は「5.4.5 リモートサービスボード（PG-RSB101）のサポート」（→ P.331）を参照してください。
- ・「Web インターフェイス」を使ったコンソールリダイレクション（グラフィックスモード）
 

OS 画面、OS ハング画面のコンソールリダイレクションが実行できます。詳細は「6.3.5 [Console Redirection] ページ」（→ P.394）を参照してください。



- ▶ リモートサービスボード（PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104）のコンソールリダイレクション機能は、RemoteControlService ではサポートされません。リモートサービスボードの Web インターフェースによるコンソールリダイレクションを使用してください。  
詳しくは、「7.3.2 [Manage] ページ」（→ P.427）を参照してください。

## ■ RCM (RemoteConsoleManager)

RCM 機能は、機種に依存します。BIOS 拡張機能に RCM がサポートされていないサーバでは、RCM 機能は使用できません。本機能のサポートについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

### ● 使用時の注意事項

RCM を使用する際は、以下のことに注意してください。

- ・ RCM リモートコンソールウィンドウでは、ツールバーの一時停止ボタン（[II]）はサポートしていません。
- ・ コールドリセット（RCM を無効にする）またはコールドブート（RCM を無効にする）を行った場合、コンソールリダイレクションは、以下の方法で有効にできます。
  1. RemoteControlService を起動します。
  2. 対象サーバの OS を起動します。
  3. ServerView を起動します。
  4. [ServerView] → [アクション] の順にクリックし、アクション画面で「再起動オプション」の「診断システムの起動」を指定します。
  5. [Restart] をクリックします。

対象サーバがシャットダウンと再起動処理を行います。

サーバ起動時、対象サーバは Console Redirection の接続処理を行います。

6. RemoteControlService で、ConsoleRedirection の接続を行います。
7. BIOS のセットアップユーティリティを起動します。  
セットアップユーティリティは、【F2】キーで起動できます。
8. セットアップユーティリティの「Console Redirection」メニューにある「Console Redirection」を「Enabled」に設定します。
9. セットアップユーティリティの「IPMI Configuration」メニューにある「Next Boot Use」を「Boot Selection」に設定します。
10. セットアップユーティリティを終了します。

## ■ IPMI (Intelligent Platform Management Interface)

IPMI 機能は、機種に依存します。本機能のサポートについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

### ● TX200 / RX300 での留意事項（共通）

- 管理端末上の RemoteControlService/LAN において、TX200/RX300 の IPMI に接続する場合、「サーバの IP アドレス」として上記の「サーバ OS とは異なる、ネットワーク上で固有なアドレス」を使用してください。
- BMC のバージョンは BIOS セットアップ画面で F1 を押すことで確認できます。以下のようない表示になります。
  - ・「BMC\_FW 1.x」の例) BMC Firmware : 001.0013b
  - ・「BMC\_FW 2.x」の例) BMC Firmware : 002.0008b

### ● PRIMERGY TX200 / RX300 (BMC\_FW 1.x) での留意事項

- 接続時のパスワードは「● サーバパスワードの保存」(→ P.322) を実行して設定してください。ユーザ ID は任意です。
- 「サーバパスワードの保存」がグレーアウトしている場合は、「BIOS 拡張機能 (Server)」のチェックボックスにチェックを入れて「サーバパスワードの保存」を実行し、その後「BIOS 拡張機能 (Server)」のチェックをはずしてください。
- TX200 / RX300 での IPMI によるコンソールリダイレクションは未サポートです。
- TX200 / RX300 で電源制御・リセットを行った直後は IPMI の接続が不安定になる場合があります。数十秒で復帰します。
- RX300 において OS稼動中の IPMI 接続・電源操作は未サポートです。

### ● PRIMERGY TX200 / RX300 (BMC\_FW 2.x) での留意事項

- 接続時のパスワードは Server Management Tools で設定したユーザ名、パスワードを使用してください。
- TX200 / RX300 において OS がハングした場合「PowerCycle」は使用しないでください。「PowerCycle」を実行したい場合には「immediate power off」を実行後に「P-On」にしてください。
- コンソールリダイレクション実行時サーバ側に【Esc】キーを送信したい場合には、管理端末側 Esc キーを 2 回押す必要があります。

## ● PRIMERGY RX200 での留意事項

- RX200 の IPMI によるコンソールリダイレクションを実行する場合には、管理端末側に「QLogic RMCP Filter」のインストールが必要です。
- 「QLogic RMCP Filter」のインストールや使用方法については『Fujitsu RemoteControlServices Hints』を参照してください。
- RX200 の IPMI によるコンソールリダイレクションを実行する場合、本体の電源制御は必ず IPMI を使用してください。
- コンソールリダイレクション上で BIOS セットアップを実行するには、

F2>BIOSsetup

の表示が出ている間に【F4】キーを押してください。

## ● PRIMERGY RX200 S2 での留意事項

PRIMERGY RX200 S2 での IPMI によるコンソールリダイレクションにログイン後、リダイレクションが始まらない場合があります。

その場合、ログインした状態で【Esc】+【Shift】+【8】キー、【Esc】+【q】キーを押し、【Enter】キーを押します。接続が切断されますので、再度ログインしてください。

## ● IPMI 機種名選択での留意事項

RemoteControlService/LAN V3.13.02 以前のバージョンの「サーバのプロパティ」では、メニュー項目と機種名の対応は以下のようになります。下記以外のメニュー項目は未サポートです。

表：サーバのプロパティにおけるメニュー項目と機種名の対応

| 機種名            | BMC のバージョン | 対応するメニュー項目         |
|----------------|------------|--------------------|
| PRIMERGY L100E |            | RX100              |
| PRIMERGY RX100 |            | RX100              |
| PRIMERGY TX150 |            | TX150              |
| PRIMERGY TX200 | 1.xxxx     | TX200 (BMC_FW 1.x) |
| PRIMERGY TX200 | 2.xxxx     | TX200 (BMC_FW 2.x) |
| PRIMERGY RX200 |            | RX200 (BMC_FW 2.x) |
| PRIMERGY RX300 | 1.xxxx     | RX300 (BMC_FW 1.x) |
| PRIMERGY RX300 | 2.xxxx     | RX300 (BMC_FW 2.x) |

RemoteControlService/LAN V3.13.02 以降のバージョンでは、機種名選択は自動的に行われます。設定の必要はありません。

## ● IPMI 接続時の留意事項

IPMI 接続を実行した場合、以下のメッセージが表示されて接続されない場合があります。

Service processor not reachable

この場合は再度接続を実行してください。2、3回実行しても同じメッセージが表示される場合は、管理端末のコマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してください。

C:\>arp -s <接続先 IP アドレス><接続先 MAC アドレス>

例) C:\>arp -s 192.168.1.10 01-23-45-67-89-ab

### IPMI によるリダイレクションの範囲

IPMI によるリダイレクションの範囲は、BIOS のメモリチェック終了後から OS 起動前まで、および DOS モード実行時です。それ以外のサーバ状態でリダイレクションは未サポートです。

### ● 異なるセグメント間での IPMI 接続について

IPMI 接続ではセグメントの異なるネットワーク間でも接続を行うことができます。

その場合、対象となるネットワーク間においてポート番号 623 番が開いている必要があります。

## 5.2 準備

RemoteControlService を使用する前の準備として、RomPilot、RCM、または IPMI の設定、および RemoteControlService/LAN、RemoteControlService/Web のインストールを行います。

### 5.2.1 RomPilot の設定

RomPilot 機能を使用するには、サーバの RomPilot の設定を行う必要があります。

RomPilot の設定に必要な RomPilot セットアップディスクの作成、および RomPilot の設定を以下の手順で行います。

- 1** フォーマット済みのフロッピーディスクを1枚用意します。
- 2** RomPilot セットアップディスクを作成します。  
PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の以下のディレクトリにあるすべてのファイルを、フロッピーディスクにコピーします。  
[CD-ROM ドライブ] :\SVMANAGE\TOOLS\ROMPILOT\
- 3** 「ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク」または「DOS フロッピーディスク」を作成します。  
ServerStart CD-ROM から作成します。作成方法については、サーバ本体に添付の『ユーザーズガイド』、または『ソフトウェアガイド』を参照してください。
- 4** 「ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク」または「DOS フロッピーディスク」をフロッピーディスクドライブにセットし、サーバ本体の電源を入れます。
- 5** DOS プロンプトが表示されます。  
メニュー画面が表示された場合は、「Basic (BIOS Environment Support Tools)」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 6** 手順 2 で作成した RomPilot セットアップディスクをサーバにセットします。
- 7** 以下のコマンドを入力し、【Enter】キーを押します。  
A:\>rompilot.bat  
RomPilot セットアップが起動します。
- 8** 1行目の「[Enabled] 設定 (1)」を選択して、RomPilot 機能を有効にします。  
「Enabled」を選択しないと、他の設定は有効になりません。

## 9 他の設定を行います。

各項目の意味は、以下のとおりです。

表 : RomPilot の設定項目

| 項目                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Driver/Slot | LAN 接続の場合、ネットワークアダプタとドライバが必要です。スロットは、LAN 接続に使用するネットワークアダプタのスロット番号を表しています。<br>【F2】キーを押すと、RemoteControlService でサポートされているネットワークアダプタが表示されます。目的のアダプタを選択すると、RomPilot セットアップディスクからドライバがインストールされます。<br>[注] : 【F2】キーは使用しないでください。オンボード LAN のドライバは、標準でインストールされています。 |
| Driver Load String  | ここで入力した文字列は LAN ドライバに渡されます。【F2】キーを使用して LAN ドライバをロードする場合は、デフォルトの文字列がここに入力されます。<br>[注] : 【F2】キーは使用しないでください。オンボード LAN のドライバは、標準でインストールされています。                                                                                                                |
| Server Name         | サーバを識別する名前です。サーバ名は最大 16 ASCII 文字まで設定できます。特殊文字も使用できます。                                                                                                                                                                                                     |
| Local IP Address    | サーバに装着されている LAN アダプタの IP アドレスです。使用できるのは数字だけです。<br>OS で使用しているのと同じ IP アドレスを使用してください。                                                                                                                                                                        |
| Subnet Mask         | サーバに装着されている LAN アダプタのサブネットマスクです。使用できるのは数字だけです。<br>OS で使用しているのと同じサブネットマスクを使用してください。                                                                                                                                                                        |
| Gateway Address     | サーバに装着されている LAN アダプタのゲートウェイアドレスです。使用できるのは数字だけです。<br>OS で使用しているのと同じゲートウェイアドレスを使用してください。                                                                                                                                                                    |
| Front End 0/1/2 IP  | RemoteControlService/LAN を実行する管理端末（最大 3 つ）の IP アドレスです。RomPilot は、最初に Front End 0 に、次に Front End 1 に、最後に Front End 2 に接続を試みます。いずれの Front End にもエントリがない場合、RomPilot に接続することはできません。                                                                           |
| Second SNMP Port    | RomPilot は、TCP ポート 9162 に SNMP トラップを送信します。このポートが別のアプリケーションすでに使用されている場合は、代替ポートをここで定義することができます。<br>[注] : RemoteControlService/LAN を使用する場合、TCP ポートは 9162 に設定してください。                                                                                          |
| Reset on lost conn. | この設定を有効にした場合、RemoteControlService/LAN に接続されます。<br>この接続が失われると、RomPilot は自動的にサーバをリセットします。                                                                                                                                                                   |
| Connect Timeout     | Front End 0/1/2 に 2 つ以上の管理端末を指定した場合、RomPilot から Front End 0/1/2 に順次接続を試みる際の待ち時間です。時間内に接続が確立されなければ、次の Front End に接続を試みます。                                                                                                                                  |
| Password            | サーバのパスワードです。パスワードは暗号化されて表示されます。RemoteControlService/LAN でサーバに接続する時に、ここで設定したパスワードを入力する必要があります。<br>[注] : パスワードは、必ず設定してください。                                                                                                                                 |
| Confirm Password    | 確認のためにサーバのパスワードをもう一度入力してください。                                                                                                                                                                                                                             |

表 : RomPilot の設定項目

| 項目    | 説明                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <F1>  | 【F1】キーを押すと、RomPilot セットアップのオンラインヘルプが表示されます。                                                                             |
| <F2>  | 【F2】キーを押すと、サブメニューが表示されます。別のネットワークアダプタとドライバを選択できます。<br>[注] : RomPilot は、オンボード LAN のみサポートしています。オンボード以外のスロット番号は設定しないでください。 |
| <F3>  | 【F3】キーを押すと、現在の設定が保存されます。                                                                                                |
| <ESC> | 【ESC】キーを押すと、変更内容が保存されずにセットアップメニューが終了します。                                                                                |

**POINT**

- ▶ RomPilot 機能を有効にして設定を行うと、サーバの起動時に RomPilot から管理端末に SNMP トラップが送信されます。送信された SNMP トラップは、管理端末に ServerView がインストールされていれば ServerView のアラームサービスで参照できます。また、管理端末で RemoteControlService/LAN が起動されている場合、RomPilot からの SNMP トラップを受けると、自動的にそのサーバのリモートウィンドウが開きます。

**10 【F3】キーを押して、設定を保存します。****POINT**

- ▶ RomPilot の設定を保存する時に、以下のメッセージが表示される場合があります。

Network Driver/Slot inappropriate for detected  
adapter(s): Select via <F2>

この場合、以下の操作を行ってください。

1. 【F2】キーを押して、Select Network Driver メニューを表示します。
2. 「Onbrd」を選択します。
3. 【Enter】キーを押して、Driver を設定します。
4. 【F3】キーを押して、設定を保存します。
5. 【Esc】キーを押して、RomPilot セットアップを終了します。

**11 【Esc】キーを押して、RomPilot セットアップを終了します。****5.2.2 RCM を使用するための設定**

RCM を使用するには、BIOS セットアップメニューにある Console Redirection の設定が必要です。設定方法については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

RCM の設定時、以下のことに注意してください。

- [Console Redirection] – [Connection over] には、「Ethernet」を設定してください。
- [Console Redirection] – [Server Name] には、RemoteControlService/LAN のサーバ名と同じ名前を設定してください。サーバ名が一致していないと接続できません。
- [Console Redirection] – [Authorization password] には、「Present」を設定してください。

### 5.2.3 IPMI を使用するための設定

IPMI を使用するには、BIOS および Server Management Tools（IPMIview）での設定が必要です。以下の流れで設定を行ってください。機種により設定方法が異なります。詳細については、ご使用のサーバの『ユーザーズガイド』を参照してください。

#### ■ PRIMERGY L100E / RX100 / TX150 の場合

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、「Console Redirection」メニューの「ConsoleRedirection」項目を「Enabled」に、「Connection Over」項目を「Ethernet」に設定します。
- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。
- 3** ID2 以降でユーザ名とパスワードを設定します。  
ここで設定したユーザ名とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。なお、ID1 は使用できません。ID2 以降を設定します。
- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。
- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。
- 6** User Management 画面で、上記手順 3 で設定した ID を選択し、【F2】キーを押します。
- 7** Privilage Limit に「4」、その他の項目は「0」を設定します。
- 8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。
- 9** Server Management Tools のメニュー画面から「LAN Configuration」を選択します。
- 10** LAN Channel を選択し、以下の項目を入力します。

表 : LAN Channel 設定項目

| 項目                    | 設定内容                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| BMC NIC IP Address    | サーバ側の IP アドレスを入力します。                 |
| MAC Address           | サーバ側の MAC アドレスを入力します。                |
| SubnetMask IP Address | ネットワークのサブネットマスクを入力します。               |
| Default Gateway       | IP Address ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。 |
| MAC Address           | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。         |

## ■ PRIMERGY TX200 / RX300 (BMC\_FW 1.x) の場合

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、「Advanced」メニューの「IPMI」を以下のように設定します。

表 : IPMI 設定項目

| 項目                 | 設定内容                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| ServerName         | サーバ名を入力します。                                   |
| DHCP               | 「Disable」を設定してください。                           |
| LocalIP            | サーバの OS 上の IP と異なる、ネットワーク上で固有な IP アドレスを入力します。 |
| SubnetMask         | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                        |
| GatewayAddress     | デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。                   |
| User ID 1 Password | 何も入力しないでください。                                 |

## ■ PRIMERGY TX200 / RX300 (BMC\_FW 2.x) の場合

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。  
この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ設定項目

| 項目                                             | 設定値      |
|------------------------------------------------|----------|
| 「Server」 - 「Console Redirection」               |          |
| Console Redirect                               | Serial1  |
| Baude Rate                                     | 115200   |
| Media Type                                     | LAN      |
| Protocol                                       | VT100+   |
| Flow Control                                   | None     |
| Mode                                           | Enhanced |
| 「Advanced」 - 「Peripheral Configuration should」 |          |
| Serial 1                                       | Enabled  |
| Serial 1                                       | 3F8/COM1 |
| Serial 1 Multiplexer                           | Shared   |

- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。  
これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。
- 3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。  
ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。
- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。
- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

**6** Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。

**7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表 : IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address / MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポート 1 のみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバ OS とは異なる、ネットワーク上で固有な IP アドレスを使用してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                                            |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                         |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                                      |

**8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

## ■ PRIMERGY RX200 の場合

### ● サーバ側設定

**1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。

この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ設定項目

| 項目                                             | 設定値      |
|------------------------------------------------|----------|
| 「Server」 - 「Console Redirection」               |          |
| Console Redirect                               | Serial1  |
| Baude Rate                                     | 115200   |
| Media Type                                     | LAN      |
| Protocol                                       | VT100+   |
| Flow Control                                   | None     |
| Mode                                           | Enhanced |
| 「Advanced」 - 「Peripheral Configuration should」 |          |
| Serial 1                                       | 3F8/COM1 |
| Serial 1 Multiplexer                           | Shared   |

**2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。

これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。

**3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。

ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。

**4** Operation は enable user の「1」を選択します。

- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。
- 6** Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。
- 7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表：IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCM NIC IP Address / MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポート 1 のみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で LAN ポート 1 に割り当てられているものを入力してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                                             |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                          |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                                       |

- 8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

### ● 管理端末側設定

電源制御のみを行う場合は以下の設定は必要ありません。IPMI でのコンソールリダイレクションが必要な場合のみ実行してください。

- 1** 「QLogic RMCP Filter」をインストールします。  
『Fujitsu RemoteControlServices Hints』を参照してください。
- 2** 「QLogic RMCP Filter」に対して BMC の IP アドレスと管理端末の IP アドレスを追加します。
- 3** 管理端末を再起動します。

## ■ PRIMERGY TX150 S2 の場合

### ● サーバ側設定

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。  
この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表：BIOS セットアップユーティリティ設定項目

| 項目                                       | 設定値     |
|------------------------------------------|---------|
| 「Server」 — 「Remote Access Configuration」 |         |
| Remote Access                            | Enabled |
| Serial port number                       | COM1    |
| Media Type                               | LAN     |
| Baudrate                                 | 115200  |
| Flow Control                             | None    |

表：BIOS セットアップユーティリティ 設定項目

| 項目                                      | 設定値      |
|-----------------------------------------|----------|
| Redirection After BIOS POST             | Enhanced |
| Terminal Type                           | VT100    |
| VT-UTF8 Combo Key Support               | Disabled |
| 「Advanced」 - 「Peripheral Configuration」 |          |
| Serial Port1 Address                    | 3F8/IRQ4 |
| Serial Multiplexer                      | Shared   |

- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。  
これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。
- 3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。  
ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。
- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。
- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。
- 6** Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。
- 7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表：IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address / MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポートのみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で割り当てられているものを入力してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                              |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                           |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                        |

- 8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

## ● 管理端末側設定

電源制御のみを行う場合は以下の設定は必要ありません。IPMI でのコンソールリダイレクションが必要な場合のみ実行してください。

- 1** 「QLogic RMCP Filter」をインストールします。  
『Fujitsu RemoteControlServies Hints』を参照してください。

- 2** 「QLogic RMCP Filter」に対して BMC の IP アドレスと管理端末の IP アドレスを追加します。
- 3** 管理端末を再起動します。

## ■ PRIMERGT RX100 S2 の場合

### ● サーバ側設定

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。  
この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ設定項目

| 項目                                      | 設定値      |
|-----------------------------------------|----------|
| 「Server」 — 「Console Redirection」        |          |
| Console Redirect Port                   | Enabled  |
| Baudrate                                | 115200   |
| Media Type                              | LAN      |
| Protocol                                | VT100+   |
| Flow Control                            | None     |
| Mode                                    | Enhanced |
| VT-UTF8 Combo Key Support               | Disabled |
| 「Advanced」 — 「Peripheral Configuration」 |          |
| Serial 1                                | Enabled  |
| Base I/O Adress                         | 3F8/IRQ4 |
| Serial Multiplexer                      | Shared   |

- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。  
これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。
- 3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。  
ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。
- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。
- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。
- 6** Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。

**7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表 : IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address / MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポートのみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で割り当てられているものを入力してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                              |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                           |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                        |

**8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

### ● 管理端末側設定

電源制御のみを行う場合は以下の設定は必要ありません。IPMI でのコンソールリダイレクションが必要な場合のみ実行してください。

- 1 「QLogic RMCP Filter」をインストールします。  
『Fujitsu RemoteControlServices Hints』を参照してください。
- 2 「QLogic RMCP Filter」に対して BMC の IP アドレスと管理端末の IP アドレスを追加します。
- 3 管理端末を再起動します。

## ■ PRIMERGT RX200 S2 の場合

### ● サーバ側設定

- 1 BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。  
この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ 設定項目

| 項目                                      | 設定値      |
|-----------------------------------------|----------|
| 「Server」 - 「Console Redirection」        |          |
| Console Redirect Port                   | Enabled  |
| Media Type                              | LAN      |
| Baudrate                                | 9800     |
| Flow Control                            | None     |
| Terminal Type                           | VT100+   |
| Mode                                    | Enhanced |
| 「Advanced」 - 「Peripheral Configuration」 |          |
| Serial Port1 Adress                     | 3F8/IRQ4 |
| Serial Multiplexer                      | Shared   |

- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。  
これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。
- 3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。  
ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。
- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。
- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。
- 6** Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。
- 7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表 : IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address ／ MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポートのみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で割り当てられているものを入力してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                              |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                           |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                        |

- 8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

## ● 管理端末側設定

電源制御のみを行う場合は以下の設定は必要ありません。IPMI でのコンソールリダイレクションが必要な場合のみ実行してください。

- 1** 「QLogic RMCP Filter」をインストールします。  
『Fujitsu RemoteControlServies Hints』を参照してください。
- 2** 「QLogic RMCP Filter」に対して BMC の IP アドレスと管理端末の IP アドレスを追加します。
- 3** 管理端末を再起動します。

## ■ PRIMERGT RX300 S2 / TX200 S2 の場合

### ● サーバ側設定

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。

この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ 設定項目

| 項目                               | 設定値      |
|----------------------------------|----------|
| 「Server」 — 「Console Redirection」 |          |
| Console Redirect Port            | Enabled  |
| Media Type                       | LAN      |
| Baudrate                         | 9800     |
| Flow Control                     | None     |
| Terminal Type                    | VT100+   |
| Mode                             | Enhanced |

- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。

これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。

- 3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。

ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。

- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。

- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

- 6** Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。

- 7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表 : IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address / MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポートのみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で割り当てられているものとは異なる、ネットワーク上で固有な IP アドレスを使用してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                                                       |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                                    |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                                                 |

- 8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

## ● 管理端末側設定

電源制御のみを行う場合は以下の設定は必要ありません。IPMI でのコンソールリダイレクションが必要な場合のみ実行してください。

- 1 「QLogic RMCP Filter」をインストールします。**  
『Fujitsu RemoteControlServices Hints』を参照してください。
- 2 「QLogic RMCP Filter」に対して BMC の IP アドレスと管理端末の IP アドレスを追加します。**
- 3 管理端末を再起動します。**

## ■ RX600 S2 の場合

### ● サーバ側設定

- 1 BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。**  
この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ設定項目

| 項目                               | 設定値          |
|----------------------------------|--------------|
| 「Server」 - 「Console Redirection」 |              |
| Console Redirect Port            | Enabled      |
| Flow Control                     | RTS/CTS + CD |
| Baud Rate                        | 19.2k        |
| Terminal Type                    | VT100+       |

- 2 Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。**  
これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。
- 3 ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。**  
ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。
- 4 Operation は enable user の「1」を選択します。**
- 5 【F1】キーを押して、設定を保存します。**
- 6 Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。**

- 7** Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表 : IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address / MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポートのみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で割り当てられているものとは異なる、ネットワーク上で固有な IP アドレスを使用してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                                                       |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                                    |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                                                 |

- 8** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

## ■ TX150 S4 / RX100 S3 の場合

### ● サーバ側設定

- 1** BIOS セットアップユーティリティを起動し、以下の項目を設定します。

この設定はコンソールリダイレクションを行う場合のみ実行してください。電源制御のみを行う場合は必要ありません。

表 : BIOS セットアップユーティリティ設定項目

| 項目                                      | 設定値      |
|-----------------------------------------|----------|
| 「Advanced」 - 「Peripheral Configuration」 |          |
| Serial Multiplexer                      | BMC      |
| 「Server」 - 「Console Redirection」        |          |
| Console Redirection                     | Enabled  |
| Media Type                              | LAN      |
| Baud Rate                               | 9600     |
| Protocol                                | VT100+   |
| Flow Control                            | None     |
| Mode                                    | Enhanced |

- 2** Server Management Tools のメニュー画面から、「User Management」を選択します。

これ以降の設定は電源制御のみを行う場合にも必要です。

- 3** ID3 の「Administrator」にパスワードを設定します。

ここで設定したユーザ名「Administrator」とパスワードは、IPMI 接続時に必要になります。

- 4** Operation は enable user の「1」を選択します。

- 5** 【F1】キーを押して、設定を保存します。

- 6 Server Management Tools のメニュー画面から「Channel Configuration」を選択します。
- 7 Select Channel から「#2 802.3\_LAN」を選択し、以下の項目を入力します。

表 : IP アドレス設定項目

| 項目                               | 設定内容                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC NIC IP Address ／ MAC Address | IPMI 機能はオンボードの LAN ポートのみに対応しています。このため MAC アドレスは既定値から変更できません。IP アドレスはサーバの OS 上で割り当てられているものは異なる、ネットワーク上で固有な IP アドレスを使用してください。 |
| SubnetMask IP Address            | ネットワークのサブネットマスクを入力します。                                                                                                      |
| Default Gateway IP Address       | ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                                   |
| MAC Address                      | デフォルトゲートウェイの MAC アドレスを入力します。                                                                                                |

- 8 【F1】キーを押して、設定を保存します。

### ● 管理端末側設定

電源制御のみを行う場合は以下の設定は必要ありません。IPMI でのコンソールリダイレクションが必要な場合のみ実行してください。

- 1 「QLogic RMCP Filter」をインストールします。  
『S2 Hints』を参照してください。
- 2 「QLogic RMCP Filter」に対して BMC の IP アドレスと管理端末の IP アドレスを追加します。
- 3 管理端末を再起動します。

## 5.2.4 RemoteControlService/LAN のインストール／アンインストール

管理端末に RemoteControlService/LAN をインストール、またはアンインストールする方法について、説明します。RemoteControlService/LAN のインストールには、お使いのサーバに添付の PRIMERGY ドキュメント & ツール CD を使用します。

### ■ インストール

- 1 管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。

- 3** PRIMERGY ドキュメント & ツール CD から、以下のインストーラを起動します。

[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥JAPANESE¥RCS¥RCSsetup.msi  
RemoteControlService/LAN がインストールされます。

## ■ アンインストール

RemoteControlService/LAN のアンインストールは「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」から行ってください。また、「QLogic RMCP Filter」がインストールされている場合は必ず「QLogic RMCP Filter」のアンインストールを先に行ってください。

### 5.2.5 RemoteControlService/Web のインストール／アンインストール

管理端末に RemoteControlService/Web をインストール、またはアンインストールする方法について、説明します。

#### 重要

- ▶ RemoteControlService/Web をインストールするには、あらかじめ ServerView S2 がインストールされている必要があります。

## ■ Windows の場合

### ● インストール

- 1 管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD から、以下のインストーラを起動します。

[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥JAPANESE¥RCS¥RCSWsetup.msi  
RemoteControlService/Web がインストールされます。

### ● アンインストール

RemoteControlService/Web のアンインストールは「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」から行ってください。また、「QLogic RMCP Filter」がインストールされている場合は必ず「QLogic RMCP Filter」のアンインストールを先に行ってください。

## ■ Linuxの場合

### ● インストール

- 1 管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD から、以下のインストーラを起動します。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/Svmanage/
Linux/JAPANESE/sv
./InstallRCSW.sh RemoteViewFE-X.X-X.i386.rpm
(X.X-Xはバージョンを示す)
```

### ● アンインストール

RemoteControlService/Web のアンインストールは、以下のコマンドを実行します。

```
rpm -e RemoteViewFE
```

## 5.3 起動と終了

RemoteControlService/LAN、RemoteControlService/Web の起動、終了方法と、メニューについて説明します。

### 5.3.1 RemoteControlService/LAN の起動

- 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu RemoteControlService」→「Fujitsu RemoteControlService LAN」の順にクリックします。  
RemoteControlService/LAN が起動します。

#### POINT

- 初めて RemoteControlService/LAN を起動した場合は、以下の画面が表示されます。



- データディレクトリのフルパスを入力し、[OK] をクリックします。

データディレクトリには、ヒストリファイルやメッセージログファイルなどのデータが保存されます。また、データファイルは、RemoteControlService/LAN を起動したユーザごとに保存されるため、サブディレクトリ<ユーザ名>がデータディレクトリに作成されます。

データディレクトリ用の標準パス名が候補として表示されます。変更する場合はフルパス名を入力してください。

[キャンセル] をクリックすると、RemoteControlService/LAN は起動しません。

- パスワードを作成するかどうかのメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

パスワード設定の画面が表示されます。



#### 4 パスワードの入力、パスワード確認の入力後、[OK] をクリックします。

RemoteControlService/LAN ユーザパスワードが作成され、RemoteControlService/LAN が起動します。

[キャンセル] をクリックすると、RemoteControlService/LAN は起動しません。


RemoteControlService/LAN ユーザパスワードの変更方法については、「■ ユーザパスワード」(→ P.321) を参照してください。

#### POINT

- ▶ RemoteControlService/LAN を起動したときに、「警告：ヒストリログファイルのサイズが大きすぎます。古いログを削除してください。」というメッセージが表示されることがあります。この場合、[OK] をクリックし、パスワードを入力したあと、「表示」メニュー → 「ヒストリログ」の順にクリックしてログを確認してください。不要なログがある場合は、削除することをお勧めします。ただし、RemoteControlService のデータディレクトリがあるディスクの空き容量に余裕がある場合は、ログを削除する必要はありません。

### ■ メニュー一覧

RemoteControlService/LAN のメイン画面は、以下のようになります。



RemoteControlService/LAN では、サーバへ接続したり、以下のようなサーバ管理タスクを実行したりできます。

- サーバの追加と削除
- サーバのプロパティとデフォルト値の定義
- RemoteControlService/LAN とサーバとの接続
- サーバのリブートとリセットのオプション定義

## ● 「ファイル」メニュー

表 : ファイルメニュー

| メニュー項目 | 説明                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 新規     | 新規に追加するサーバのサーバ名と IP アドレスを入力します。                                              |
| 開く     | サーバリストから目的のサーバを選択し、接続をします。                                                   |
| 閉じる    | 選択したサーバとの接続を切断します。リモートコンソールウィンドウも閉じます。                                       |
| 削除     | サーバリストからサーバを削除します。                                                           |
| プロパティ  | サーバのプロパティ（名前、IP アドレス、デバイスアドレスなど）を設定します。                                      |
| デフォルト  | サーバプロパティのデフォルト値を定義します。                                                       |
| 設定     | データディレクトリやユーザーパスワードなどを設定します。                                                 |
| 終了     | RemoteControlService/LAN を終了し、サーバとの接続を切断します。接続中の場合、切断するかどうかの確認のメッセージが表示されます。 |

## ● 「表示」メニュー

表 : 表示メニュー

| メニュー項目    | 説明                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ツールバー     | 画面の上部にあるツールバーの表示と非表示を切り替えます。                                                          |
| ステータスバー   | 画面の下部にあるステータスバーの表示と非表示を切り替えます。                                                        |
| オブジェクトサマリ | サーバリストにあるすべてのサーバの現在のステータスを表示します。                                                      |
| ヒストリログ    | すべてのアクションが記録されているヒストリファイルを表示します。                                                      |
| メッセージログ   | すべてのメッセージが記録されているメッセージファイルを表示します。Telnet ウィンドウまたはリモートコンソールウィンドウが開いているときは、この項目は表示されません。 |

## ● 「リセット／リブート」メニュー

「リセット／リブート」メニューは、リモートコンソールウィンドウがアクティブになっているときにのみ表示されます。サーバに接続すると、「リセット／リブート」メニューのメニュー項目がアクティブになります。

表 : リセット／リブートメニュー

| メニュー項目                           | 説明                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コールドリセット                         | サーバを再起動します。                                                                                                          |
| リセットして診断システムの起動 (RomPilot を継続する) | RemoteControlService/ 診断システムを使用して、サーバを IDE ストレージメディアからブートします。<br>[注] : 本機能は、サポートされていません。                             |
| 次回のリセットオプション                     | 次にシステムを開始するときの設定を定義します。この項目では、リモートドライブからの次のリスタートも定義できます。                                                             |
| ウェイクアップ                          | サーバのネットワークアダプタが Wakeup On LAN (WOL) をサポートしていると、管理端末から LAN 経由でサーバの電源を入れることができます。サーバの WOL 機能については、『ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| 次回接続時に一時停止                       | 次の接続時に、BIOS POST を一時停止します。BIOS POST を再開するには、「実行 (RomPilot をアンロードする)」を選択してください。                                       |

## ● 「ウィンドウ」メニュー

サーバリストからサーバを選択すると、「ウィンドウ」メニューがアクティブになります。

表：ウィンドウメニュー

| メニュー項目  | 説明                   |
|---------|----------------------|
| 重ねて表示   | 開いているウィンドウを重ねて表示します。 |
| 並べて表示   | 開いているウィンドウを並べて表示します。 |
| アイコンの整列 | アイコンを整列します。          |
| すべて閉じる  | 開いているウィンドウをすべて閉じます。  |

## ● 「ヘルプ」メニュー

表：ヘルプメニュー

| メニュー項目                              | 説明                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 概要                                  | RemoteControlService/LAN の概要が表示されます。  |
| 新機能                                 | 新しい機能の概要が表示されます。                      |
| トピックの検索                             | RemoteControlService/LAN ヘルプの検索ができます。 |
| ヘルプの使い方                             | ヘルプの使用方法が表示されます。                      |
| RemoteControlService/LAN オンラインマニュアル | オンラインマニュアルが表示されます。                    |
| Fujitsu と連絡をとるには                    | 弊社の連絡先が表示されます。                        |
| RemoteControlService/LAN について       | バージョン情報が表示されます。                       |

## ● ポップアップメニュー

サーバの現在のステータスによっては、利用できないメニュー項目もあります。

表：ポップアップメニュー

| メニュー項目                  | 説明                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RomPilot リモートコンソールウィンドウ |                                                                                                                      |
| 閉じる                     | RomPilot リモートコンソールウィンドウを閉じます。                                                                                        |
| 接続                      | サーバに接続します。                                                                                                           |
| 接続／セットアップ               | サーバに接続し、BIOS セットアップを起動します。                                                                                           |
| 切断                      | サーバとの接続を切断します。リモートコンソールウィンドウは開いたままです。                                                                                |
| ウェイクアップ                 | サーバのネットワークアダプタが Wakeup On LAN (WOL) をサポートしていると、管理端末から LAN 経由でサーバの電源を入れることができます。サーバの WOL 機能については、『ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| ディスクイメージの変更             | リモートドライブでブートしている場合に、フロッピー／イメージファイルを変更します。                                                                            |
| プロパティ                   | 目的のサーバプロパティ（名前、IP アドレス、デバイスアドレスなど）を定義します。                                                                            |

表：ポップアップメニュー

| メニュー項目                           | 説明                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実行 (RomPilot を継続する)              | 「POSTの一時停止」または「次回接続時に一時停止」により、サーバが POST 段階で一時停止した場合、「実行 (RomPilot を継続する)」をクリックすると継続できます。この機能を使用するのは、サーバが診断モードで稼動している場合だけにしてください。<br>[注]：診断モードはサポートされていません。 |
| 実行 (RomPilot をアンロードする)           | 「POST で一時停止」または「次回接続時に一時停止」により、サーバが POST 段階で一時停止した場合、「実行 (RomPilot を継続する)」をクリックすると継続できます。                                                                  |
| 直前の画面を復旧                         | 直前に表示されていたリモートコンソールウィンドウが表示されます。                                                                                                                           |
| 画面の消去                            | 「直前の画面を復旧」で表示されたリモートコンソールウィンドウを消去します。                                                                                                                      |
| 色の変更                             | リモートコンソールウィンドウの色パレットを変更します。                                                                                                                                |
| コールドリセット                         | サーバを再起動します。                                                                                                                                                |
| リセットして診断システムを起動 (RomPilot を継続する) | RemoteControlService/ 診断システムを使用して、サーバを IDE ストレージメディアからブートします。<br>[注]：本機能は、サポートされていません。                                                                     |
| 次のリセットのオプション                     | 次にシステムを再起動するときの設定を定義します。ここでは、リモートドライブからの次の再起動も定義できます。                                                                                                      |
| 次回接続時に一時停止                       | 次の接続のセットアップ時に、実行コマンドが入力されるまで BIOS POST を中断します。                                                                                                             |
| <b>RCM ウィンドウ</b>                 |                                                                                                                                                            |
| 閉じる                              | RCM ウィンドウを閉じます。                                                                                                                                            |
| 切断                               | サーバへの接続を切断します。RCM ウィンドウは開いたままでです。                                                                                                                          |
| 再接続                              | サーバへの接続を切断し、サーバを再起動します。                                                                                                                                    |
| プロパティ                            | 目的のサーバプロパティ（名前、IP アドレスなど）を定義します。                                                                                                                           |
| 直前の画面を復旧                         | 直前に表示されていた RCM ウィンドウが表示されます。                                                                                                                               |
| 再描画                              | RCM ウィンドウを再描画します。                                                                                                                                          |
| 画面の消去                            | RCM ウィンドウを消去します。                                                                                                                                           |
| コールドリセット                         | サーバを再起動します。<br>Console Redirection の設定は、Disabled に変更されます。                                                                                                  |
| 電源 OFF                           | サーバの電源を切断します。                                                                                                                                              |
| 次回接続時 BIOS Setup に入る             | 次の接続時に、BIOS セットアップを起動します。<br>「再接続」との併用はできません。                                                                                                              |
| 次のリセットオプション                      | 次にシステムを再起動するときの設定を定義します。ここでは、リモートドライブからの再起動も定義できます。                                                                                                        |
| ヘルプ                              | オンラインヘルプを表示します。                                                                                                                                            |
| <b>Telnet リモートマネージャウィンドウ</b>     |                                                                                                                                                            |
| 閉じる                              | Telnet リモートマネージャウィンドウを閉じます。                                                                                                                                |
| 接続                               | サーバに接続します。                                                                                                                                                 |
| 切断                               | サーバとの接続を切断します。                                                                                                                                             |
| エスケープシーケンスを送出する                  | サーバにエスケープシーケンスを出力します。                                                                                                                                      |

表：ポップアップメニュー

| メニュー項目               | 説明                         |
|----------------------|----------------------------|
| プロパティ                | サーバプロパティを定義します。            |
| リモート IPMI マネージャウィンドウ |                            |
| 閉じる                  | リモート IPMI マネージャウィンドウを閉じます。 |
| 接続                   | サーバに接続します。                 |
| 切断                   | サーバへの接続を切断します。             |
| 画面の消去                | コンソールリダイレクション画面を消去します。     |

## ■ 終了

- 1 「ファイル」メニュー → 「閉じる」の順にクリックします。

RemoteControlService/LAN が終了します。


### 5.3.2 RemoteControlService/Web の起動と終了 (BMC 接続)

RemoteControlService/Web の起動は、OS が起動されている場合と、OS が起動されていない場合とで異なります。

#### ● OS 起動中

- 1 ServerView S2 の「ServerList」→「機種メニュー」→「VIEWS」メニューから「リモートマネージャ」を選択します。

以下の画面が表示されます。



- 2 「BMC パワーマネジメント」を選択します。

RemoteConsoleService/Web が起動します。

## ● OS 未起動中

- 1 ServerView S2 の「ServerList」から対象のサーバを選択します。

以下の画面が表示されます。




- 2 「Start BMC Power Mgmt」を選択し、[OK] をクリックします。

RemoteConsoleService/Web が起動します。

## ■ RemoteConsoleService/Web 画面

RemoteConsoleService/Web が起動すると、以下の画面が表示されます。



RemoteConsoleService/Web 画面では、BMC に接続後、以下の情報参照および操作が可能です。

表 : RemoteConsoleService/Web 画面での操作

| 項目                  |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC (FW:)           | ログオン後、BMC ファームウェアのバージョンを表示します                                                         |
| IP Address          | BMC に設定された IP Address が表示されます。                                                        |
| 〔Logon〕ボタン          | 「IP Address」に表示されている BMC にログオンします。                                                    |
| 〔Logoff〕ボタン         | BMC からログオフします。                                                                        |
| Power Management    | サーバの電源制御を行います。Command からサーバに対して行う操作を選択します。<br>〔Status〕ボタンをクリックすると、現在のサーバの電源状態が表示されます。 |
| Command             | サーバの電源制御の操作を以下のコマンドから選択します。                                                           |
| Power On            | サーバの電源を入れます。                                                                          |
| Power Off           | サーバの電源を切ります。                                                                          |
| Reset               | サーバを再起動します。                                                                           |
| Power Cycle         | サーバの電源を切り、再度電源を入れます。                                                                  |
| Shutdown            | サーバをシャットダウンします。                                                                       |
| Console Redirection |                                                                                       |
| 〔Enter Console〕ボタン  | コンソールリダイレクトを開始します。BMC にログオンしている場合のみ有効です。                                              |
| 〔Leave Console〕ボタン  | コンソールリダイレクトを終了します                                                                     |

## ■ RemoteConsoleService/Web の終了

- 1 BMC へログオンしているときは、〔Logoff〕ボタンをクリックしてログオフします。
- 2 RemoteControlService/Web のブラウザを閉じます。

RemoteControlService/Web が終了します。

### 5.3.3 RemoteControlService/Web の起動と終了 (RSB Telnet 接続)

RemoteControlService/Web の起動は、OS が起動されている場合と、OS が起動されていない場合とで異なります。


#### 重要

- ▶ リモートサービスボードの接続方法にはTelnetのほかにWebインターフェースを使って接続する方法があります。  
詳しくは、「7.3 各種監視情報の表示」(→ P.424) を参照してください。
- ▶ リモートサービスボード (RSB) へ Telnet 接続する場合、Telnet 接続を実行する前に、RSB の Web インターフェイスを使用して、Telnet ポートを有効にする必要があります。  
詳しくは、「7.3.8 [Web/SSL Config] ページ」(→ P.459) を参照してください。

#### ● OS 起動中

- 1 ServerView S2 の「ServerList」→「機種メニュー」→「VIEWS」メニューから「リモートマネージャ」を選択します。

以下の画面が表示されます。



- 2 「RSB Telnet」を選択します。

RemoteConsoleService/Web が起動します。

#### POINT

- ▶ 「RSB マネージャ」を選択すると、リモートサービスボードの Web インターフェースを起動することができます。

## ● OS 未起動中


- 1 ServerView S2 の「ServerList」から対象のサーバを選択します。  
以下の画面が表示されます。



- 2 「Start RSB Telnet」を選択し、[OK] をクリックします。  
RemoteConsoleService/Web が起動します。

## ■ RemoteConsoleService/Web 画面

RemoteConsoleService/Web が起動すると、以下の画面が表示されます。



RemoteConsoleService/Web 画面では、RSB に接続後、以下の情報参照および操作が可能です。

表 : RemoteConsoleService/Web 画面での操作

| 項目               |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| IP Address       | RSB に設定された IP Address が表示されます。    |
| Management Port  | RSB に設定された Telnet Port 番号が表示されます。 |
| [connect] ボタン    | 「IP Address」に表示されている RSB に接続します。  |
| [Disconnect] ボタン | RSB から切断します。                      |

## ■ RSB Telnet の使用方法

RemoteControlService/Web での RSB Telnet 内のメインメニューは、RemoteControlService/LAN での RSB Telnet 接続と同じです。「5.4.6 リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) のサポート」の「■ メインメニュー」(→ P.340) を参照してください。

## ■ RemoteConsoleService/Web の終了

- 1 RSB ヘログオンしているときは、[Disconnect] ボタンをクリックして切断します。
- 2 RemoteControlService/Web のブラウザを閉じます。  
RemoteControlService/Web が終了します。

### 5.3.4 RemoteControlService/Web の起動と終了 (ManagementBlade 接続)


- 1 ServerView S2 の「ServerList」→「機種メニュー」→「ブレードサーバビュー」から「RemoteView」を選択します。



RemoteConsoleService/Web が起動します。

## ■ RemoteConsoleService/Web 画面

RemoteConsoleService/Web が起動すると、以下の画面が表示されます。



RemoteConsoleService/Web 画面では、ManagementBlade に接続後、以下の情報参照および操作が可能です。

表 : RemoteConsoleService/Web 画面での操作

| 項目               |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| IP Address       | ManagementBlade に設定された IP Address が表示されます。    |
| Management Port  | ManagementBlade に設定された Telnet Port 番号が表示されます。 |
| [connect] ボタン    | 「IP Address」に表示されている ManagementBlade に接続します。  |
| [Disconnect] ボタン | ManagementBlade から切断します。                      |

## ■ RemoteConsoleService/Web の終了

- 1 ManagementBlade ログオンしているときは、[Disconnect] ボタンをクリックして切断します。
- 2 RemoteConsoleService/Web のブラウザを閉じます。  
RemoteConsoleService/Web が終了します。

## 5.4 使用方法

RemoteControlService/LAN の使用方法について説明します。  
詳細については、該当するオンラインヘルプを参照してください。

### 5.4.1 パスワード管理

サーバへの不正なリモートアクセスを防ぐため、RemoteControlService にはパスワード保護機能があります。ユーザパスワードとサーバパスワードの 2 つのパスワードが必要です。

#### ■ ユーザパスワード

ユーザパスワードは、RemoteControlService/LAN にログインする場合の認証に使用します。初めて RemoteControlService/LAN を起動したときに設定したパスワードを変更する場合は、以下の手順で行います。

- 1** 「ファイル」メニュー → 「設定」 → 「ユーザパスワード」の順にクリックします。
- 2** 古いパスワードを入力して、[OK] をクリックします。
- 3** 新しいパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

#### POINT

- ▶ ログイン時にパスワードを指定せずに [キャンセル] をクリックすると、新しいパスワードを入力できます。ただし、サーバリストは削除されます。

#### ■ サーバパスワード

サーバパスワードは、RemoteControlService/LAN を使用してサーバの RomPilot/RCM にアクセスするために必要です。

サーバパスワードは、RomPilot セットアップの「Password」またはサーバの BIOS セットアップメニューで設定します。RomPilot セットアップについては、「5.2.1 RomPilot の設定」(→ P.292) を参照してください。

パスワードは、接続の確立ごとに必要になり、サーバの POST 時に入力する必要があります。POST の時間は、サーバのハードウェア構成によって異なります。

#### ● パスワードプロンプトの無効化

サーバパスワードのプロンプトを無効にすると、接続の確立ごとにサーバパスワードを入力する必要がなくなります。

## 重要

- ▶ パスワードプロンプトの無効化は、セキュリティの危険を招きます。危険性を十分認識の上、設定してください。

- 1** 「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックします。  
サーバリストが表示されます。
- 2** パスワードプロンプトを無効にするサーバを選択します。  
サーバと接続している場合は、そのサーバのプロパティが表示されます。
- 3** [BIOS 拡張機能] タブをクリックします。
- 4** 「接続するごとにパスワードを要求する」のチェックをはずします。

### ● サーバパスワードの保存

サーバパスワードは、RemoteControlService/LAN に保存できます。サーバパスワードを保存し、「接続するごとにパスワードを要求する」を無効にすると、サーバとの接続時にパスワードプロンプトを非表示にできます。

- 1** 「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックします。  
サーバリストが表示されます。
- 2** パスワードを保存するサーバを選択します。  
サーバと接続している場合は、そのサーバのプロパティが表示されます。
- 3** [BIOS 拡張機能] タブをクリックし、[パスワードの入力] をクリックします。
- 4** パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

## POINT

- ▶ RomPilot セットアップ時に定義したサーバパスワードは変更されません。

## 5.4.2 リモートサーバ管理


RemoteControlService/LAN を使用してサーバをリモートで管理するには、サーバの RomPilot、RCM、IPMI、リモートサービスボード (Telnet) のいずれかに接続します。

## ■ サーバの追加

サーバリストにサーバを登録します。


- 「ファイル」メニュー → 「新規」の順にクリックするか、ツールバーの アイコンをクリックします。

以下の画面が表示されます。




- 新しいサーバの IP アドレスを入力し、オブジェクトタイプ（スタンダードサーバ／ブレードサーバ／拡張キャビネット）を選択して、[プロパティ] をクリックします。

以下のようにサーバのプロパティ画面が表示されます。



- 3** [共通] タブで、サーバ名を入力します。
- 4** サーバにリモートサービスボードを取り付けている場合は、「デフォルト設定を使用」のチェックをはずし、「Telnet」をチェックします。
- 5** [Telnet] タブの「接続先 IP アドレス」にリモートサービスボードの IP アドレス（ブレードサーバの場合マネジメントブレードの IP アドレス）を入力し、[OK] をクリックします。

以下の画面は、リモートサービスボードの場合です。



#### リモートサービスボードの場合

リダイレクションポートは、リモートサービスボードの [LAN Interface] – [Telnet Port] で設定したポート番号を設定してください。

#### ブレードサーバの場合


リダイレクションポートは、マネジメントブレードで設定したポート番号を設定してください。マネジメントブレードのデフォルト値は 3172 です。

#### POINT

- ▶ リモートサービスボードの Telnet ポート番号のデフォルト値は、ファームウェアのバージョンによって異なります。ファームウェアのバージョンは、リモートマネージャ接続時に表示されます。
  - 0.x.x.xx TelnetPort 2307
  - 1.x.x.xx TelnetPort 3172
  - 2.x.x.xx TelnetPort 3172

## ■ サーバのリモートウィンドウを開く

- 1** 「ファイル」メニュー→「開く」の順にクリックするか、ツールバーの アイコンをクリックします。




- 2** サーバリストから目的のサーバを選択し、[開く] をクリックします。

リモートコンソールウィンドウが開きます。

このサーバリストには、ユーザが作成したすべてのサーバオブジェクトが表示されます。

### POINT

- ▶ RemoteControlService は、サーバの RomPilot、RCM、リモートサービスボード（Telnet）、IPMI に接続できます。
- ▶ RomPilot に接続する場合  
「ファイル」メニュー→「プロパティ」の順にクリックし、「共通」タブで「BIOS 拡張機能の使用 (Server)」をチェックし、「RomPilot」をチェックします。[BIOS 拡張機能] タブの「UUID」と「MAC アドレス」は、RomPilot と接続すると自動的に入力されます。



- RCM に接続する場合

「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックし、[共通] タブで「BIOS 拡張機能の使用 (Server)」をチェックし、「RCM」をチェックします。

- リモートサービスボード (Telnet) に接続する場合

「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックし、[共通] タブで「デフォルト設定を使用」のチェックをはずし、「Telnet」をチェックします。[Telnet] タブの「セカンダリ IP アドレス」に、リモートサービスボードの IP アドレスを入力します。

- IPMI に接続する場合

「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックし、[共通] タブで「デフォルト設定を使用」のチェックをはずし、「IPMI」をチェックします。

## ■ サーバへの接続

RomPilot リモートコンソールウィンドウまたは RCM ウィンドウは、サーバの POST 開始時にサーバからの SNMP トラップの送信によって表示されます。

### ● リモートサービスボード、またはブレードサーバに接続する場合

- 1 リモートウィンドウで右クリックし、ポップアップメニューの「接続」をクリックするか、ツールバーの アイコンをクリックします。

リモートサービスボードに接続した場合は、リモートサービスボードのユーザアカウントを入力します。詳細については、「5.4.5 リモートサービスボード (PG-RSB101) のサポート」(→ P.331) を参照してください。

### ● RomPilot に接続する場合

- 1 「接続／セットアップ」をクリックして、BIOS セットアップを起動することもできます。**

RomPilot/RCM に接続した場合は、サーバパスワードを入力します。

### ■ サーバとの接続を切断する

- 1 右クリックし、ポップアップメニューの「切断」をクリックするか、ツールバーの  アイコンをクリックします。**

サーバとの接続が切断されます。なお、ウィンドウは開いたままです。

## 5.4.3 BIOS セットアップ

RemoteControlService/LAN を使用し、LAN 経由でサーバの BIOS セットアップを起動する方法について説明します。

### POINT

- ▶ 操作を始める前に、サーバを再起動する必要があります。サーバが動作している場合は、ServerView を使用して、管理端末からサーバを再起動することができます。
- ▶ サーバリストにサーバが登録されていない場合は、「■ サーバの追加」(→ P.323) を参照してサーバを追加してください。

- 1 「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックするか、ツールバーの  アイコンをクリックします。**

- 2 サーバリストから目的のサーバを選択し、[開く] をクリックします。**

- 3 RomPilot リモートコンソールウィンドウで右クリックし、ポップアップメニューの「接続／セットアップ」をクリックするか、RCM ウィンドウで右クリックし、ポップアップメニューの「次回接続時 BIOS Setup に入る」をクリックします。**

- 4 サーバを起動または再起動します。**

- 5 サーバパスワードを入力します。**

サーバとの接続が確立されると、自動的に【F2】キーの入力がサーバに送信されます。サーバの POST 後に、サーバの BIOS セットアップが表示されます。

## 5.4.4 サーバのブート操作

RemoteControlService/LAN による、サーバのブート動作の制御方法について説明します。

### ■ サーバの電源投入

#### POINT

- ▶ RemoteControlService/LAN を使用してサーバの電源を入れるには、以下の条件のいずれかが必要です。
  - ・ サーバのネットワークアダプタが Wakeup On LAN (WOL) をサポートしていて、LAN 経由の電源投入が「Enabled」に設定されている
  - ・ サーバにリモートサービスボードが取り付けられている
  - ・ サーバがブレードサーバである
- ▶ サーバの WOL 機能および設定については、『ユーザーズガイド』を参照してください。
- ▶ RemoteControlService/LAN からサーバの電源を入れるには、そのサーバを RemoteControlService/LAN のサーバリストに登録し、一度接続しておく必要があります。

#### ● WOL を使用する場合

- 1 「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックするか、ツールバーの  アイコンをクリックします。
- 2 サーバリストから目的のサーバを選択し、[開く] をクリックします。
- 3 右クリックし、ポップアップメニューの「ウェイクアップ」をクリックするか、「リセット/リブート」メニュー → 「ウェイクアップ」の順にクリックします。

#### ● リモートサービスボードを使用する場合

「5.4.5 リモートサービスボード (PG-RSB101) のサポート」の「● サーバの保守」(→ P.335)、または「● 電源の管理 (バージョン 1.X.X.XX または 2.X.X.X の場合)」(→ P.336) を参照してください。

## ■ リモートドライブからのサーバのブート

RemoteControlService/LAN と RomPilot/RCM を使用すると、リモートドライブからサーバをブートすることができます。  
リモートドライブとは、管理端末のフロッピーディスクまたはイメージファイルです。


### POINT

- ▶ リモートドライブからサーバをブートした場合、MS-DOS 動作時もサーバをリモートコントロールできます。
- ▶ イメージファイルは、フロッピーディスクの内容をハードディスクにコピーしたものです。  
このイメージファイルは、RemoteControlService/LAN で作成できます。  
「ファイル」メニュー → 「プロパティ」 → 「リモートドライブ」 → 「イメージファイルの作成／コピー」の順にクリックして作成します。
- ▶ リモートドライブ機能を利用するには、RomPilot/RCM を使用する必要があります。  
リモートサービスボードに接続しても、リモートドライブ機能は利用できません。
- ▶ RCM はフロッピーディスクからのリモートドライブはサポートしていません。  
RCM でリモートドライブをご使用になるには、イメージファイルを作成して、イメージファイルから起動する設定にしてください。

- 1** 「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックするか、ツールバーの  アイコンをクリックします。
- 2** サーバリストから目的のサーバを選択し、[開く] をクリックします。
- 3** 右クリックし、ポップアップメニューの「次回接続時に一時停止」(RCM の場合は「次回接続時 BIOS Setup に入る」) をクリックします。
- 4** サーバを起動または再起動します。
- 5** サーバパスワードを入力します。  
サーバと接続すると、自動的にサーバの POST が一時停止します。
- 6** 「リセット／リブート」メニュー → 「次回のリセットのオプション」の順にクリックするか、右クリックし、ポップアップメニューの「次回のリセットのオプション」をクリックします。

**7 [リモートドライブオプション] をクリックします。**

サーバのプロパティの「リモートドライブ」タブが表示されます。

**8 「デフォルト設定を使用」のチェックをはずして、「フロッピー A:」または「イメージファイル」を選択し、[OK] をクリックします。**

「イメージファイル」を選択した場合は、イメージファイルを入力するか、[参照] をクリックしてイメージファイルを指定します。

**9 「リモートドライブを有効にする」をチェックし、[コールドリモートブート] をクリックします。**

サーバが、リモートドライブから再起動します。

**10 サーバパスワードを入力します。**

サーバは、POST 後にリモートドライブから起動します。リモートウィンドウには、リモートドライブを示す「RD」が表示されます。

## 5.4.5 リモートサービスボード (PG-RSB101) のサポート

RemoteControlService/LAN による、リモートサービスボード (PG-RSB101) のサポートについて説明します。本項で記述の「リモートサービスボード」は、「リモートサービスボード (PG-RSB101)」を指します。

### ■ リモートサービスボードへの接続

リモートサービスボードには、リモートマネージャと呼ばれる Telnet インターフェースがあり、RemoteControlService/LAN から接続することができます。特に Telnet を使用すると、安全なコンソールリダイレクションをテキストモードで利用できます。

リモートマネージャでは、対象となるサーバに関する情報を確認できます。情報の中には、システム名のように、初めて ServerView エージェントを起動したあとや、サーバが正しく設定された場合のみ表示されるものもあります。

#### POINT

- ▶ PRIMERGY T850 の場合は、リモートサービスボードの Web インターフェースからコンソールリダイレクションを利用してください。詳細については、PRIMERGY T850 に添付のドキュメント & ツール CD 内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

RemoteControlService/LAN からリモートサービスボードへの接続は、以下の手順で行います。

#### 1 「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックします。

サーバのプロパティ画面が表示されます。

#### 2 [共通] タブで「デフォルト設定を使用」のチェックをはずし、「Telnet」をチェックします。[Telnet] タブの「セカンダリ IP アドレス」に、リモートサービスボードの IP アドレスを入力します。

リモートサービスボードの Telnet ポート番号を変更している場合は、「デフォルト設定を使用」のチェックをはずして、「リダイレクションポート」に Telnet ポート番号を入力します。

#### POINT

- ▶ リモートサービスボードの Telnet ポート番号のデフォルト値は、ファームウェアのバージョンによって異なります。ファームウェアのバージョンは、リモートマネージャ接続時に表示されます。
  - ・ 0.x.x.xx TelnetPort 2307
  - ・ 1.x.x.xx TelnetPort 3172
  - ・ 2.x.x.xx TelnetPort 3172

#### 3 [OK] をクリックします。

#### 4 「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックします。

#### 5 サーバを選択し、「開く」をクリックします。

タイトルバーに「RSB」と表示されたリモートマネージャウィンドウが表示されます。

- 6 右クリックして表示されるポップアップメニューから、「接続」をクリックします。
- 7 リモートサービスボードのユーザーアカウントでログインします。  
ユーザ名とパスワードのデフォルト値については、「6.2.4 管理ユーザの設定」(→ P.367) を参照してください。  
ユーザ名とパスワードを入力すると、今後もこのパスワードを使用するかどうかのメッセージが表示されます。  
ログインすると、リモートマネージャのメインメニューが表示されます。
- 8 【Ctrl】+【D】キーを押します。  
ログインプロセスが終了します。

## ■ リモートマネージャメインメニュー（サーバ）

### POINT

- ▶ リモートマネージャーの項目は、ファームウェアのバージョンによって異なります。ファームウェアのバージョンは、リモートマネージャ接続時に表示されます。


#### ● バージョン 0.X.X.XX の場合

ファームウェアバージョン 0.X.X.XX のリモートマネージャのメインメニューは、以下のとおりです。

表示されるメニューは機種により異なり、使用可能なメニューが表示されます。

表：リモートマネージャのメインメニュー

| メニュー項目                                  | 説明                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Console Redirection                     | コンソールをリダイレクトするときに使用します。                                                      |
| Console History                         | 記録されたコンソールの内容を表示するときに使用します。                                                  |
| Remote Maintenance                      | サーバの電源状態を制御するとき、リモートサービスボードのエラーログやイベントログのメッセージを確認するときに使用します。                 |
| Enclosure Information                   | サーバ内の温度／電圧などの情報が表示されます。<br>本メニューは、PRIMERGY T850 で表示されます。                     |
| View T-850 VPDs<br>(Vital Product Data) | PRIMERGY T850 の Vital Product Data が表示されます。<br>本メニューは、PRIMERGY T850 で表示されます。 |
| Change password                         | パスワードを変更するときに使用します。                                                          |
| Firmware Update                         | ファームウェアをアップデートするときに使用します。<br>[注]：本機能は未サポートです。また、本メニューはファームウェアのバージョンに依存します。   |



上の図はファームウェアバージョン 0.2.1.73 のメインメニューの例です。

それぞれの項目の左側の番号や文字を入力すると、それぞれの項目が実行されるか、または下位メニュー項目に移動します。ユーザに使用が許可されていない機能には (-) が表示され、利用できない機能には (\*) が表示されます。

【0】キーを押すと上位メニューへ移行します。メインメニュー（上図）を表示していた場合に 【0】キーを押すと、リモートサービスボードとの接続を切断します。

このイベントは、リモートサービスボードのイベントログに記録されます。

### ● バージョン 1.X.X.X または 2.X.X.X の場合


ファームウェアバージョン 1.X.X.X または 2.X.X.X のリモートマネージャのメインメニューは、以下のとおりです。表示されるメニューは機種により異なり、使用可能なメニューが表示されます。

表：リモートマネージャのメインメニュー

| メニュー項目                                  | 説明                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Console Redirection                     | コンソールをリダイレクトします。                                                         |
| Console History                         | 記録されたコンソールの内容を表示します。                                                     |
| Power Management                        | サーバの電源状態を制御します。                                                          |
| Remote Maintenance                      | サーバの電源状態を制御するとき、リモートサービスボードのエラーログやイベントログのメッセージを確認します。                    |
| Enclosure Information                   | サーバ内の温度／電圧などの情報が表示されます。また、リモートサービスボードのエラーログ／イベントログも表示されます。               |
| View T-850 VPDs<br>(Vital Product Data) | PRIMERGY T850 の Vital Product Data が表示されます。本メニューは、PRIMERGY T850 で表示されます。 |

表：リモートマネージャのメインメニュー

| メニュー項目                                           | 説明                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| View T-850-Expansion-Box<br>(Vital Product Data) | PRIMERGY T850 - Expansion - Box の Vital Product Data が表示されます。本メニューは、PRIMERGY T850 で表示されます。 |
| Server Processor                                 | リモートサービスボードに対する操作を行います。                                                                    |
| Change Password                                  | パスワードを変更します。                                                                               |
| Select Server Groups/Server                      | 本機能は、ファームウェアバージョン 2.X.X.X のみで表示されます。<br>本機能は、未サポートです。                                      |



上の図はファームウェアバージョン 1.1.1.106 のメインメニューの例です。

それぞれの項目の左側の番号や文字を入力すると、それぞれの項目が実行されるか、または下位メニュー項目に移動します。ユーザに使用が許可されていない機能には (-) が表示され、利用できない機能には (\*) が表示されます。

【0】キーを押すと上位メニューへ移行します。メインメニュー（上図）を表示していた場合に【0】キーを押すと、リモートサービスボードとの接続を切断します。

このイベントは、リモートサービスボードのイベントログに記録されます。

## ● コンソールリダイレクション

リモートサービスボードのコンソールリダイレクションによって、サーバの画面およびキーボード操作を、リモートコンソールヘリダイレクトできます。コンソールリダイレクションを選択すると、サーバの画面がリモートマネージャウィンドウに転送されます。キーボードから入力する内容は、サーバのキーボードコントローラに送られます。

コンソールリダイレクションによって以下の操作ができます。

- POST 中の画面表示
- BIOS セットアップ

- OS がクラッシュした場合には、最新の内容と表示可能な画面（テキストモード）を表示し、システムを復旧する。

コンソールリダイレクションは、ティルデ (~) とピリオド (.) を 2 秒以内に続けて入力すると終了します。

## ● 保存したコンソールの内容の表示

サーバを再起動したり、画面の解像度を変更したりすると、直前の画面の内容はリモートサービスボードの 2 つのバッファの一方で保存されます。「Console History」メニューをクリックすると、最近保存された画面の内容が表示されます。何かキーを押すと、もう一方のバッファに保存された画面の内容が表示されます。この表示はコンソールリダイレクション中の画面表示と同じ内容です。もう一度何かキーを押すと、Remote Manager のメインメニューに戻ります。

## ● サーバの保守

メインメニューの「Remote Maintenance」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : Remote Maintenance メニュー

| メニュー項目                  | 説明                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immediate Power Off     | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断します。                                                                                                                                                                    |
| Immediate Reset         | OS の状態に関係なく、サーバを再起動します。                                                                                                                                                                      |
| Graceful Power Off      | サーバをシャットダウンします。リモートサービスボードが、シャットダウン要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で要求を送信できない場合は、リモートマネージャは別のダイアログに進み、OS の状態に関係なくサーバをシャットダウン（Immediate Power Off）するかどうかのメッセージを表示します。 |
| Graceful Reset          | サーバを再起動します。リモートサービスボードが、リセット要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で要求を送信できない場合は、リモートマネージャは別のダイアログに進み、OS の状態に関係なくサーバをリセット（Immediate Reset）するかどうかのメッセージを表示します。               |
| Power On                | サーバの電源を投入します。                                                                                                                                                                                |
| Raise NMI               | 保守員専用の機能です。選択しないでください。<br>選択した場合には、実行するかどうかのメッセージを表示されますので、「no」を指定してください（本メニューは、サーバに依存します）。                                                                                                  |
| View Eventlog           | リモートサービスボードのイベントログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。                                                                                                                                               |
| View Errorlog           | リモートサービスボードのエラーログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。                                                                                                                                                |
| Clear Error/Eventlog    | リモートサービスボードのエラーログとイベントログの内容を削除します。                                                                                                                                                           |
| Firmware Update         | ファームウェアをアップデートするときに使用します（本機能は未サポートです。また、本メニューはファームウェアのバージョンに依存します）。                                                                                                                          |
| Configure IP Parameters | リモートサービスボードの IP address / Subnet Mask / GateWay address を変更するときに使用します（ファームウェアのバージョンに依存します）。                                                                                                  |

## ● サーバの情報表示

メインメニューの「Enclosure Information」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : Enclosure Information メニュー

| メニュー項目               | 説明                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| View Eventlog        | リモートサービスボードのイベントログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。                          |
| View Errorlog        | リモートサービスボードのエラーログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。                           |
| Clear Error/Eventlog | リモートサービスボードのエラーログとイベントログの内容を削除します。                                      |
| Temperature          | 温度に関する情報が表示されます。                                                        |
| Voltages             | 電圧に関する情報が表示されます。                                                        |
| Fans                 | ファンに関する情報が表示されます。                                                       |
| Power Supplies       | 電源に関する情報が表示されます。本メニューは、PRIMERGY T850 では表示されません。                         |
| Door Lock            | フロントドアの開閉の状態を表示します。本メニューは、ファームウェアバージョン 0.X.X.X、PRIMERGY T850 では表示されません。 |

## ● 電源の管理（バージョン 1.X.X.XX または 2.X.X.X の場合）

ファームウェアバージョン 1.X.X.XX または 2.X.X.X の場合、メインメニューの「Power Management」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : Power Management メニュー

| メニュー項目              | 説明                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immediate Power OFF | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断します。                                                                                                                                                                           |
| Immediate Reset     | OS の状態に関係なく、サーバを再起動します。                                                                                                                                                                             |
| Power Cycle         | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断し、電源の再投入を行います。                                                                                                                                                                 |
| Power ON            | サーバの電源を投入します。                                                                                                                                                                                       |
| Graceful Power OFF  | サーバをシャットダウンします。リモートサービスボードがシャットダウン要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で、シャットダウン要求を送信できない場合は、リモートマネージャは別のダイアログに進み、OS の状態に関係なくサーバをシャットダウン（Immediate Power Off）するかどうかのメッセージを表示します。 |
| Graceful Reset      | サーバを再起動します。リモートサービスボードがリセット要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で、リセット要求を送信できない場合は、リモートマネージャは別のダイアログに進み、OS の状態に関係なくサーバをリセット（Immediate Reset）するかどうかのメッセージを表示します。                  |
| Raise NMI           | 保守員専用の機能です。選択しないでください。選択した場合は、実行するかどうかのメッセージが表示されますので、「no」を指定してください（本メニューは、サーバに依存します）。                                                                                                              |

## ● リモートサービスボードに対する操作（バージョン 1.X.X.X または 2.X.X.X の場合）

ファームウェアバージョン 1.X.X.X または 2.X.X.X の場合、メインメニューの「Server Processor」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : Server Processor メニュー

| メニュー項目                  | 説明                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Firmware Update         | ファームウェアをアップデートします（本機能は未サポートです。）                                        |
| Reset Service Processor | リモートサービスボードをリセットします。                                                   |
| Reset Configuration     | リモートサービスボード内の設定をデフォルトに戻します。                                            |
| Configure IP Parameters | リモートサービスボードの DHCP の有効／無効／IP address／SubnetMask／GateWay address を変更します。 |
| GenerateSSL Certificate | 新しいセキュリティ証明書を発行します。                                                    |
| List IP Paramaters      | リモートサービスボードの IP 設定が表示されます。                                             |

## ■ リモートマネージャメインメニュー（拡張ディスク装置）

拡張ディスク装置では、以下のリモートマネージャメインメニューが表示されます。

表 : リモートマネージャメインメニュー

| メニュー項目               | 説明                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAID Configuration 1 | 本機能は使用しないでください。                                                                            |
| RAID Configuration 2 | 本機能は使用しないでください。                                                                            |
| Remote Maintenance   | 以下の場合に使用します。<br>・拡張ディスク装置の電源状態を制御するとき<br>・エラーログやイベントログのメッセージを確認するとき<br>・ファームウェアをアップデートするとき |
| System Configuration | 拡張ディスク装置のシステム構成を確認する場合に使用します。                                                              |
| Change password      | パスワードを変更する場合に使用します。                                                                        |

カッコ内の番号や文字を入力すると、メニューの項目を選択できます。

- 【0】キーを押すと上位メニューへ移行します。最上位メニューを表示していた場合に【0】キーを押すと、リモートサービスボードとの接続を切断します。  
このイベントは、リモートサービスボードのイベントログに記録されます。

## ● 拡張ディスク装置の保守

拡張ディスク装置のメインメニューの「Remote Maintenance」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : Remote Maintenance メニュー

| メニュー項目               | 説明                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Power Off            | 拡張ディスク装置の電源を切断します（拡張ディスク装置動作時使用禁止）。                    |
| Power On             | 拡張ディスク装置の電源を投入します。                                     |
| View Eventlog        | 拡張ディスク装置リモートサービスボードのイベントログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。 |
| View Errorlog        | 拡張ディスク装置リモートサービスボードのエラーログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。  |
| Clear Error/Eventlog | 拡張ディスク装置リモートサービスボードのエラーログとイベントログの内容を削除します。             |

表 : Remote Maintenance メニュー

| メニュー項目                  | 説明                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware Update         | 拡張ディスク装置リモートサービスボードのファームウェアを更新します（本機能は未サポートです）。                                                    |
| Configure IP Parameters | リモートサービスボードの IP address / Subnet Mask / GateWay address を変更するときに使用します（本メニューは、ファームウェアのバージョンに依存します）。 |

## ● 拡張ディスク装置システム構成の確認

拡張ディスク装置のメインメニューの「System Configuration」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : System Configuration メニュー

| メニュー項目                    | 説明                                       |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Enclosure Configuration   | 拡張ディスク装置内の電源／ファン／ディスクなどのコンポーネントの数を表示します。 |
| Power Supply              | 拡張ディスク装置内電源の状態を表示します。                    |
| Temperature               | 拡張ディスク装置内温度の状態を表示します。                    |
| Fans                      | 拡張ディスク装置ファンの状態を表示します。                    |
| Door Lock                 | 拡張ディスク装置ドアロックの状態を表示します。                  |
| Chassis Identification    | 拡張ディスク装置の筐体 ID を表示します。                   |
| Hard Disks                | 拡張ディスク装置内ハードディスクの状態を表示します。               |
| Fibre Channel Port Bypass | ファイバーチャネルのバイパス状態を表示します。                  |
| Disk Array Controller     | ディスクアレイコントローラの状態を表示します。                  |
| DAC-GBIC-State            | GBIC Node の状態を表示します。                     |

## 5.4.6 リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) のサポート

RemoteControlService/LAN による、リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) のサポートについて説明します。本項で記述の「リモートサービスボード」は、「リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104)」を指します。

### 重要

- ▶ リモートサービスボード (PG-RSB102) においては、ファームウェア A.7.1.11.36 以降で Telnet インターフェイスがサポートされています。それより古いファームウェアでは Telnet はサポートされていません。
- ▶ リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) においては、Telnet インターフェイスからのコンソールリダイレクションはサポートされていません。リモートサービスボードの Web インターフェースによるコンソールリダイレクションを使用してください。  
詳しくは、「7.3.2 [Manage] ページ」(→ P.427) を参照してください。

## ■ リモートサービスボードへの接続

リモートサービスボードには、リモートマネージャと呼ばれる Telnet インターフェースがあり、RemoteControlService/LAN から接続することができます。リモートマネージャでは、対象となるサーバに関する情報を確認できます。情報の中には、システム名のように、初めて ServerView エージェントを起動したあとや、サーバが正しく設定された場合のみ表示されるものもあります。

RemoteControlService/LAN からリモートサービスボードへの接続は、以下の手順で行います。

### 重要

- ▶ Telnet 接続を実行する前に、リモートサービスボードの Web インターフェイスを使用して、Telnet ポートを有効にする必要があります。詳しくは「7.3.8 [Web/SSL Config] ページ」(→ P.459) を参照してください。

**1 「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックします。**

サーバのプロパティ画面が表示されます。

**2 [共通] タブで「デフォルト設定を使用」のチェックをはずし、「Telnet」をチェックします。**

[Telnet] タブの「セカンダリ IP アドレス」に、リモートサービスボードの IP アドレスを入力します。

リモートサービスボードの Telnet ポート番号を変更している場合は、「デフォルト設定を使用」のチェックをはずして、「リダイレクションポート」に Telnet ポート番号を入力します

**3 [OK] をクリックします。**


**4 「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックします。**

**5 サーバを選択し、「開く」をクリックします。**

リモートマネージャウィンドウが表示されます。

- 6** 右クリックして表示されるポップアップメニューから、「接続」をクリックします。

以下の画面が表示されます。



- 7** リモートサービスボードのユーザアカウントでログインします。

ログインすると、リモートマネージャのメインメニューが表示されます。


## ■ メインメニュー

リモートマネージャのメインメニューは、以下のとおりです。

表示されるメニューは機種により異なり、使用可能なメニューが表示されます。

表：メインメニュー

| メニュー項目                | 説明                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| System Information    | システムの情報を表示します。選択するとシステムインフォメーション・メニューが表示されます。    |
| Power Management      | サーバの電源制御を行います。選択すると電源制御メニューが表示されます。              |
| Enclosure Information | サーバ本体の情報を表示します。選択すると本体情報メニューが表示されます。             |
| Service Processor     | リモートサービスボードの設定、情報の表示を行います。選択すると RSB メニューが表示されます。 |
| Change password       | パスワードの変更を行います。                                   |



上の図はメインメニューの例です。

それぞれの項目の左側の番号や文字を入力すると、それぞれの項目が実行されるか、または下位メニュー項目に移動します。利用できない機能には (\*) が表示されます。

【0】キーを押すと上位メニューへ移行します。メインメニュー（上図）を表示していた場合に【0】キーを押すと、リモートサービスボードとの接続を切断します

## ● System Information

メインメニューの「System Information」を選択すると、以下のメニュー画面が表示されます。




表 : System Information メニュー

| メニュー項目                  | 説明                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|
| OS and SNMP Information | OS 名や ServerViewAgent のバージョンなどが表示されます。 |
| Chassis Information     | サーバの型名やシリアルナンバーなどが表示されます。              |
| Mainboard Information   | BIOS のバージョンや基盤の情報が表示されます。              |
| Network Information     | ネットワークノードの情報が表示されます。                   |

## ● Power Management

メインメニューの「Power Management」を選択すると、以下のメニュー画面が表示されます。




表 : Power Management メニュー

| メニュー項目                        | 説明                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immediate Power Off           | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断します。                                                                                                                                                                                 |
| Immediate Reset               | OS の状態に関係なく、サーバを再起動します。                                                                                                                                                                                   |
| Power Cycle                   | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断し、電源の再投入を行います。                                                                                                                                                                       |
| Power On                      | サーバの電源を投入します。                                                                                                                                                                                             |
| Graceful Power Off (Shutdown) | サーバをシャットダウンします。<br>リモートサービスボードがシャットダウン要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で、シャットダウン要求を送信できない場合は、リモートマネージャは別のダイアログに進み、OS の状態に関係なくサーバをシャットダウン (Immediate Power Off) するかどうかのメッセージを表示します。 |
| Graceful Reset (Reboot)       | サーバを再起動します。<br>リモートサービスボードがリセット要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で、リセット要求を送信できない場合は、リモートマネージャは別のダイアログに進み、OS の状態に関係なくサーバをリセット (Immediate Reset) するかどうかのメッセージを表示します。                  |

## ● Enclosure Information

メインメニューの「Enclosure Information」を選択すると、以下のメニューが表示されます。




表 : Enclosure Information メニュー

| メニュー項目                    | 説明                            |
|---------------------------|-------------------------------|
| System Eventlog           | System Eventlog メニュー画面を表示します。 |
| Temperature               | 温度に関する情報が表示されます。              |
| Voltages                  | 電圧に関する情報が表示されます。              |
| Fans                      | ファンに関する情報が表示されます。             |
| Power Supplies            | 電源に関する情報が表示されます。              |
| Door Lock                 | フロントドアの開閉の状態を表示します。           |
| Reload Sensor Information | センサー情報の再読み込みを行います。            |

## ● System Eventlog

メインメニューの「System Eventlog」を選択すると、以下のメニュー画面が表示されます。





表 : System Eventlog メニュー

| メニュー項目                                   | 説明                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| View System Eventlog (newest first)      | リモートサービスボードのイベントログの内容が、時間順（最初のエントリが先頭）に表示されます。      |
| View System Eventlog (oldest first)      | リモートサービスボードのイベントログの内容が、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。      |
| Dump System Eventlog (raw, newest first) | リモートサービスボードのイベントログのバイナリデータが、時間順（最初のエントリが先頭）に表示されます。 |
| Dump System Eventlog (raw, oldest first) | リモートサービスボードのイベントログのバイナリデータが、時間順（最後のエントリが先頭）に表示されます。 |
| View System Eventlog Information         | リモートサービスボードのイベントログの情報が表示されます。                       |
| Clear System Eventlog                    | リモートサービスボードのイベントログをクリアします。                          |

## ● Service Processor

メインメニューの「Service Processor」を選択すると、以下のメニュー画面が表示されます。



表：Service Processor メニュー

| メニュー項目                        | 説明                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Firmware Update Status        | リモートサービスボードのファームウェア・アップデートの状態を表示します。本機能は未サポートです。 |
| Firmware Update Configuration | リモートサービスボードのファームウェア・アップデートの設定を表示します。本機能は未サポートです。 |
| Firmware Update (Start)       | リモートサービスボードのファームウェア・アップデートを開始します。本機能は未サポートです。    |
| Firmware Update (Resume)      | リモートサービスボードのファームウェア・アップデートを再開します。本機能は未サポートです。    |
| Reset RSB S2 board            | リモートサービスボードの再起動を行います。                            |
| Configure IP Parameters       | リモートサービスボードのIPアドレスを変更します。                        |
| List IP Parameters            | リモートサービスボードのIPアドレスを表示します。                        |
| Configure Card Name           | リモートサービスボードの名前を変更します。                            |

## 5.4.7 IPMI のサポート

RemoteControlService/LAN による、IPMI のサポートについて説明します。

リモート IPMI マネージャと呼ばれる IPMI インターフェースに、RemoteControlService/LAN から接続できます。

### ■ IPMIへの接続

- 1** 「ファイル」メニュー → 「プロパティ」の順にクリックします。  
サーバのプロパティ画面が表示されます。
- 2** [共通] タブで「デフォルト設定を使用」のチェックをはずし、「IPMI」をチェックします。
- 3** プルダウンメニューから接続するサーバの機種名を選択し [OK] をクリックします。  
機種名の選択については、「● IPMI 機種名選択での留意事項」(→ P.290) を参照してください。
- 4** 「ファイル」メニュー → 「開く」の順にクリックし、サーバを選択します。
- 5** [開く] をクリックします。  
リモート IPMI マネージャウインドウが表示されます。
- 6** 右クリックし、ポップアップメニューの「接続」をクリックします。
- 7** ユーザ名とパスワードを入力します。  
リモート IPMI マネージャのメインメニューが表示されます。

### ■ リモート IPMI マネージャメインメニュー

リモート IPMI マネージャのメインメニューです。

表示されるメニューはサーバにより異なり、使用可能なメニューが表示されます。

表：リモート IPMI マネージャのメインメニュー

| メニュー項目              | 説明               |
|---------------------|------------------|
| Console Redirection | コンソールをリダイレクトします。 |
| Power Management    | サーバの電源状態を制御します。  |

#### ● Console Redirection (コンソールリダイレクション)

IPMI のコンソールリダイレクションによって、サーバの画面およびキーボード操作を、リモートコンソールへリダイレクトできます。コンソールリダイレクションを選択すると、サーバの画面がリモートマネージャウインドウに転送されます。キーボードから入力する内容は、サーバのキーボードコントローラに送られます。

コンソールリダイレクションによって以下の操作が行えます。

- POST 中の画面表示

- BIOS セットアップ
- OS がクラッシュした場合には、最新の内容と表示可能な画面（テキストモード）を表示し、システムを復旧する。

コンソールリダイレクションは、ティルデ (~) とピリオド (.) を2秒以内に続けて入力すると終了します。

## ● Power Management (電源の管理)

メインメニューの「Power Management」を選択すると、以下のメニューが表示されます。

表 : Power Management メニュー

| メニュー項目              | 説明                                   |
|---------------------|--------------------------------------|
| Immediate Power Off | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断します。            |
| Immediate Reset     | OS の状態に関係なく、サーバを再起動します。              |
| Power Cycle         | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断し、その後電源を再投入します。 |
| Power On            | サーバの電源を投入します。                        |

# 5.5 DPC Command Line Interface (DPCCLI)

DPC Command Line Interface(DPCCLI) は、PRIMERGY RXI600、PRIMERGY RXI300 専用のリモート管理機能です。DPCCLI を使用すると、リモート管理端末からサーバの電源の入り／切り、または再起動などの操作を実行することができます。

## 5.5.1 準備

管理端末に DPCProxy サービスを起動し、DPCProxy サービスからサーバの電源管理を行います。あらかじめ、サーバ側、管理端末側で以下の準備を行ってください。

### ■ サーバ側の準備

サーバ上で、SMU の設定を行ないます。設定方法については、PPRIMERGY RXI600、PRIMERGY RXI300 に添付のドキュメント&ツール CD 内の『ユーザーズガイド』の「6.4 System Maintenance Utility」を参照してください。

### ■ 管理端末側の準備

#### ● システム要件

DPCCLI を使用する管理端末では、以下のシステム条件を満たしている必要があります。

表：管理端末側のシステム要件

| 項目          | 条件                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パソコン        | IBM PC 互換機                                                                                                                                                                                                              |
| プロセッサ       | Pentium 以上                                                                                                                                                                                                              |
| メモリ         | 32MB 以上                                                                                                                                                                                                                 |
| ハードディスク空き容量 | 25MB 以上                                                                                                                                                                                                                 |
| ディスプレイの解像度  | SVGA (800 × 600) 以上                                                                                                                                                                                                     |
| LAN カード     | 必須 (オンボード LAN 可)                                                                                                                                                                                                        |
| 動作 OS       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 2003</li> <li>• Windows XP Professional</li> <li>• Windows 2000 Professional (Service Pack 1 以降)</li> <li>• Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a 以降)</li> </ul> |
| プロトコル       | TCP/IP が動作していること                                                                                                                                                                                                        |
| サービス        | SNMP が動作していること                                                                                                                                                                                                          |

## ● DPCCLI のインストール

- 1 管理者または管理者と同等の権限を持つユーザ名でログオンします。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3 PRIMERGY ドキュメント&ツール CD をセットし、以下のインストーラをダブルクリックして起動します。  
[CD-ROM ドライブ] : ¥SVMANAGE¥JAPANESE¥DPCCLI.msi  
DPCCLI がインストールされます。

### POINT


- ▶ DPCCLI をアンインストールする場合は、[コントロールパネル] の [アプリケーションの追加と削除] から行ってください。

## 5.5.2 使用方法

- 1 管理端末のコマンドプロンプト画面から以下のコマンドを実行します。

C:>telnet <管理端末 IP アドレス> 623 cr

例) C:>telnet 192.168.1.10 623 cr



### POINT

- ▶ 管理端末が Windows 2003、または WindowsXP の場合は、以下のように実行してください。  
C:>telnet <管理端末 IP アドレス> 623  
例) C:>telnet 192.168.1.10 623

- 2 サーバの IP アドレスを入力し、System Maintenance Utility で設定したユーザ名、パスワードを入力し 【Enter】キーを押します。  
「dpccli>」が表示され、コマンド入力が可能な状態になります。

### 3 以下のコマンドにより操作を行います。

表：コマンドの種類

| コマンド         | オプション | 動作                                  |
|--------------|-------|-------------------------------------|
| console      | なし    | コンソールリダイレクションモードになります。              |
|              | -f    | バックファデータを消去後、コンソールリダイレクションモードになります。 |
|              | -d    | サーバ側のコンソールリダイレクションを終了します。           |
| exit or quit | なし    | DPC CLI を終了します。                     |
| power        | -s    | サーバのパワー状態を表示します。                    |
| power on     | なし    | サーバの電源を入れます。                        |
|              | -c    | サーバの電源を入れた後、コンソールリダイレクションモードになります。  |
| power off    | なし    | サーバの電源を切ります。OS のシャットダウンは行いません。      |
| reset        | なし    | サーバをリセットします。OS のシャットダウンは行いません。      |
|              | -c    | サーバをリセット後、コンソールリダイレクションモードになります。    |

#### POINT

- ▶ コンソールリダイレクションを終了し、コマンドコードに戻るには、「~.」( チルダとピリオド ) を入力します。リモートコンピュータ側のリダイレクション終了後、「console -d」コマンドを入力して、サーバ側のコンソールリダイレクションを終了します。
- ▶ 管理端末が Windows 2000、または Windows 2003 の場合、コンソールリダイレクション上で BIOS セットアップを実行するには、「press F2 to enter the BIOS Setup utility.」と表示されている間に【Delete】キーを押してください。



## 第6章

# リモートサービスボード (PG-RSB101) の使用

この章では、リモートサービスボード (PG-RSB101) の使用方法について説明しています。

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 6.1 概要 .....        | 354 |
| 6.2 準備 .....        | 357 |
| 6.3 各種監視情報の表示 ..... | 369 |
| 6.4 ダイヤルアップ接続 ..... | 403 |

## 6.1 概要

リモートサービスボード（RSB : Remote Service Board）、およびリモートサービスコントローラについて説明します。

以降の説明において、特に断りがない限り、リモートサービスボードという記述はリモートサービスコントローラも含んでいます。リモートサービスボードは、専用のCPU・OS・通信インターフェース・電源を備えたオプションの拡張カードです。リモートサービスボードを使用すると、サーバの状態に依存せずに、サーバを監視することができます。

### 6.1.1 機能

#### ● リモートサービスボードの機能

- ・ サーバの状態監視（OSハング、電源異常、温度異常、電圧異常）
- ・ サーバ異常時の管理者への通知
- ・ サーバ異常時の自動サーバシャットダウン
- ・ サーバの遠隔操作（再起動、電源投入／切断）
- ・ サーバのスケジュール運転
- ・ 管理コンソールからのサーバのPOST時の画面表示、キーボード操作

#### ● 拡張ディスク装置でのリモートサービスボードの機能

- ・ 拡張ディスク装置の状態監視
- ・ 拡張ディスク装置の異常時の管理者への通知
- ・ 拡張ディスク装置の遠隔操作（電源投入／切断）
- ・ 拡張ディスク装置のスケジュール運転
- ・ 他リモートサービスボードと連携した電源制御（電源投入／切断）

#### ● リモートサービスボードがサポートする通信インターフェース

- ・ LANインターフェース
- ・シリアルインターフェース（モデム接続用）

## 6.1.2 留意事項

### ● リモートサービスボード

バッテリパックは、サポートしていません。

### ● Web インターフェース

- 各ページの設定は、英数字を使用してください。
- ファンのチェックタイムなど、サーバ本体のみ装備している機能の設定は、ドライバを通してサーバの BIOS に記憶されます。このため、各ページの設定は、OS が稼働している状態で実施することをお勧めします。
- ASR 機能である再起動リトライ回数超過時のアクションの「診断システム開始」は、使用しないでください。  
[Restart Settings] ページの「Action after exceeding reboot tries」には、「Start diagnostic system」を設定しないでください。
- OS 起動時または終了時に、ファン、温度、電圧、メモリなどの情報が正しく表示されない場合があります。いったん、[Overview] をクリックして再表示してください。
- ページの更新を行うと、直前の操作が繰り返される場合があります。設定、電源制御などの操作を行った場合は、[Overview] をクリックし、[Overview] ページに移動してください。特に、以下の操作後はご注意ください。
  - [Power ON/OFF Restart] ページの「Restart」操作
  - [Alarm Handler] ページの「Create」操作
- サーバでサポートされていない機能に関する情報の表示および設定は、正しく動作しない場合があります。
- シリアルインターフェース ([Serial Line Configuration] ページ)において、以下の機能は使用できません。
  - 「Connection Type」の「dial-in/out」
  - 「Connection Type」の「dial-in/out with extension」
- フームウェアバージョン 0.X.X.XX の場合、LAN インターフェース ([LAN Interface Configuration] ページ)において、以下の設定はファームウェアの再起動後に有効となります。
  - 「HTTP」の「Port」
  - 「HTTP」の「Use SSL」
  - 「Telnet」の「Redirection Source」
 なお、これらの設定を変更したあとサーバの電源が切断状態になると、ファームウェアが再起動します。
- フームウェアバージョン 1.X.X.XX の場合、Web ブラウザの JavaScript の設定によって、Web インターフェースの表示が若干異なります。各 Web ブラウザの設定が以下のようになっている場合、画面左側に各機能領域へのリンクが表示されます。
  - InternetExplorer 6.0、InternetExplorer 5.5  
「ツール」 - 「インターネットオプション」 - 「セキュリティ」タブ画面で、対象となるサーバのゾーン（通常は「インターネット」）を選択します。[レベルのカスタマイズ] をクリックし、「アクティブスクリプト」を「有効にする」にチェックが入っていることを確認します。

- Netscape 7.0

「編集」 - 「設定」 - 「詳細」 - 「スクリプトとプラグイン」において、「JavaScript を有効化する」 - 「Navigator」にチェックが入っていることを確認します。

- Netscape 6.2、Netscape 6.0、Netscape 4.78

「編集」 - 「設定」 - 「詳細」において、「JavaScript を有効化する」にチェックが入っていることを確認します。

上記の設定がされていない場合は、各機能領域へのリンクが表示されません。この場合、トップページ上段のサーバ名をクリックすることで、各機能グループがツリー状に表示された [OverView] ページを表示することができます。

## 6.2 準備

リモートサービスボードを使用する前の準備について、説明します。

### 6.2.1 Remote Service Board Utility フロッピーディスク作成

リモートサービスボードを使用する場合、ファームウェアのアップデートが必要です。

ファームウェアのアップデートは、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD から作成した Remote Service Board Utility フロッピーディスクを使用します。

Remote Service Board Utility フロッピーディスクは、以下の手順で作成します。

なお、ファームウェアのアップデート方法については、リモートサービスボードに添付の取扱説明書を参照してください。

#### ■ OS が Windows の場合

##### 1 以下の枚数のフロッピーディスク（フォーマット済み）を用意します。

用意する枚数は、ファームウェアの版数によって異なります。

- ・[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥RSBFlash の場合は、1 枚用意します。
- ・[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥RSBFlash¥fpd1、  
[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥RSBFlash¥fpd2 の場合は、2 枚用意します。

##### 2 PRIMERGY ドキュメント&ツール CD 内の以下のディレクトリにあるすべてのファイルをフロッピーディスクにコピーします。

###### 1 枚の場合

- ・[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥Tools¥RSBFlash

###### 2 枚の場合

- ・[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥Tools¥RSBFlash¥fpd1
- ・[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥Tools¥RSBFlash¥fpd2

##### 3 コマンドプロンプトを起動します。

##### 4 フロッピーディスクを 2 枚使用する場合は、¥fpd2 からコピーしたフロッピーディスクをセットします。

##### 5 ファイルの権限を変更します。以下のコマンドを実行します。

```
> a:
> abset
```

##### 6 フロッピーディスクを取り出し、書き込み禁止状態にします。

## ■ OS が Linux の場合

### 1 以下の枚数のフロッピーディスクを用意します。

用意する枚数は、ファームウェアの版数によって異なります。

- #cd /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/TOOLS/RSBFlash/ の場合は、1 枚用意します。
- #cd /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/TOOLS/RSBFlash/fpd1/ #cd /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/TOOLS/RSBFlash/fpd2/ の場合は、2 枚用意します。

### 2 スーパーユーザでログインします。

### 3 フロッピーディスクをフォーマットします。

フロッピーディスクをセットし、以下のコマンドを実行します。

```
fdformat /dev/fd0h1440
mkfs -t msdos /dev/fd0h1440
```

### 4 フロッピーディスクをマウントします。

以下のコマンドを実行します。

```
mount -t vfat /dev/fd0 /mntまたはmedia/floppy/
```

### 5 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をマウントします。

CD-ROM をセットし、以下のコマンドを実行します。

```
mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
```

#### POINT

- ▶ 特定のアプリケーションがインストールされている場合には、CD-ROM のセットと同時に自動的にマウントされます。

### 6 CD-ROM 内のユーティリティのディレクトリに移動します。以下のコマンドを実行します。

```
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
Svmanage/Linux/TOOLS/RSBFlash/
```

または

```
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
Svmanage/Linux/TOOLS/RSBFlash/fpd1/
cd /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
Svmanage/Linux/TOOLS/RSBFlash/fpd2/
```

### 7 モジュールをフロッピーディスクにコピーします。以下のコマンドを実行します。

```
cp -a *.* /mntまたはmedia/floppy/
```

**8** フロッピーディスクを2枚使用する場合は、/fpd2 からコピーしたフロッピーディスクをセットします。

**9** ファイルの権限を変更します。以下のコマンドを実行します。

```
cd /mntまたはmedia/floppy/
chmod +w core.bin
```

**10** フロッピーディスクをアンマウントして、取り出します。

フロッピーディスクを取り出す前に、必ずアンマウントしてください。

```
cd
umount /mntまたはmedia/floppy/
```

**11** CD-ROM をアンマウントして、取り出します。

CD-ROM を取り出す前に、必ずアンマウントしてください。

```
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
```

**12** フロッピーディスクを取り出し、書き込み禁止状態にします。

## 6.2.2 ドライバのインストール

リモートサービスボードのドライバは、リモートサービスボードの有無にかかわらず、サーバに ServerView V02.51 以降の ServerView エージェントをインストールすると自動的にインストールされます。ServerView エージェントのインストール方法については、「2.3 インストール」(→ P.35) を参照してください。

OS が Windows の場合、ServerView をインストールした直後、またはリモートサービスボードを搭載した直後の OS 起動時に、リモートサービスボードが ServerView に認識されない場合があります。以下の手順に従い、確認・再認識・再インストールの処理を行ってください。Windows 2003 の場合、ServerView インストール済のサーバにリモートサービスボードを搭載すると、タスクバー内に、以下のような新しいハードウェアを検出した旨のメッセージが表示されます。以降、リモートサービスボードが ServerView に認識されるようになります。



### ■ リモートサービスボードの確認

リモートサービスボードが ServerView に認識されていることを確認します。

- 1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ServerView」の順にクリックし、ServerView 管理コンソールを起動します。
- 2 サーバの一覧から対象装置のサーバを選択し、ダブルクリックします。
- 3 ServerView の各ボタンが有効であることを確認します。  
ServerView の初期処理に数分かかることがあります。[更新] をクリックして、各ボタンが有効になるまで待ちます。
- 4 [アクション] をクリックします。
- 5 [RSB] が無効である場合、「■ リモートサービスボードの再認識処理」（→ P.360）を行います。

## ■ リモートサービスボードの再認識処理

- 1 OS を再起動します。
- 2 「リモートサービスボードの認識」を行います。

### POINT

- ▶ 再認識処理を行った後、リモートサービスボードが認識されていない場合は、「■ ドライバの再インストール」（→ P.360）を行います。

## ■ ドライバの再インストール

- 1 管理者または管理者と同等の権限をもつユーザでログインします。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3 インストール済のエージェントをアンインストールするために、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のアンインストーラを起動します。  
[CD-ROM ドライブ] : ¥SVMANAGE¥Japanese¥Unagent.exe
- 4 アンインストール後、再起動を促すメッセージが表示されたら、サーバを再起動します。
- 5 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の以下のインストーラを起動します。  
[CD-ROM ドライブ] : ¥SVMANAGE¥Tools¥Addagent.exe
- 6 インストール後、再起動を促すメッセージが表示されたら、サーバを再起動します。
- 7 「■ リモートサービスボードの確認」（→ P.359）を行います。

 POINT

- ▶ ドライバの再インストールを行っても、リモートサービスボードが認識されていない場合は、弊社担当保守員にご相談ください。

6

リモートサービスボード（PG-RSB101）の使用

## 6.2.3 通信インターフェースの設定


お使いになる通信インターフェースに応じて、必要な項目を設定します。

リモートサービスボードの通信インターフェースの設定は、リモートサービスボードのドライバをインストール後に行ってください。

### ■ LAN インターフェースの設定

#### ● OS が Windows の場合

- 1** ローカルの Administrators グループに所属しているローカルユーザアカウントで、サーバにログインします。  
なお、Domain Admins グループでは、設定できません。
- 2** 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3** PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のプログラムを起動します。  
[CD-ROM ドライブ] :\\$VMANAGE\\$TOOLS\RSB\_UTY\rsb\_uty.exe  
上記のプログラムは CD-ROM 上からだけでなく、「rsb\_uty.exe」を任意の場所にコピーしても実行できます。
- 4** [LAN Interface] タブをクリックし、各項目を設定します。  
[LAN Interface] タブについては、「● [LAN Interface] タブ」（→ P.363）を参照してください。



- 5** 各項目を設定後、[Apply] をクリックします。

## ● OS が Linux の場合

- 1** スーパーユーザでログインします。
- 2** PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のコマンドを実行します。

```
mount /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/
```

### POINT

- ▶ 特定のアプリケーションがインストールされている場合には、CD-ROM のセットと同時に自動的にマウントされます。

- 3** CD-ROM 内のユーティリティを起動します。以下のコマンドを実行します。

```
/mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/SVMANAGE/Linux/
TOOLS/RSB_UTY/rsb_uty
```

- 4** 「LAN Interface」を選択します。

「LAN Interface」については、「● [LAN Interface] タブ」(→ P.363) を参照してください。

- 5** 項目の編集を選択します。

- 6** メッセージに従って、各項目を設定します。

項目を入力後、【Enter】キーを押すと、以下の項目の編集に移ります。

各項目の入力で【Enter】キーのみを押した場合、その項目の設定は変更されません。  
全項目の設定が完了すると、「LAN Interface」画面に戻ります。

- 7** 設定を保存します。

- 8** 「LAN Interface」を終了します。

- 9** ユーティリティを終了します。

- 10** CD-ROM をアンマウントして、取り出します。

CD-ROM を取り出す前に、必ずアンマウントしてください。

```
umount /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/
```

## ● [LAN Interface] タブ

表 : LAN Interface タブの設定項目

| 設定項目                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Link Speed</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nominal                   | 通常使用するリンク速度を設定します。以下の値を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto negotiation</li> <li>100 Mbps full duplex</li> <li>100 Mbps half duplex</li> <li>10 Mbps full duplex</li> <li>10 Mbps half duplex</li> </ul>                                                                                                                        |
| Actual                    | 現在のリンク速度が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refresh                   | 現在のリンク速度表示を更新します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Internet Protocol</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IP Address                | リモートサービスボードの IP アドレスを設定します。<br>(設定必須 デフォルト値 : 192.168.0.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Subnet Mask               | サブネットマスクを設定します。<br>(設定必須 デフォルト値 : 255.255.255.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gateway                   | デフォルトゲートウェイサーバの IP アドレスを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Domain Name Server</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Use DHCP                  | DHCP を使用するかしないかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>enabled : DHCP を使用します。</li> <li>disabled : DHCP を使用しません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Use DNS                   | DNS を使用するかしないかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>enabled : DNS を使用します。</li> <li>disabled (デフォルト値) : DNS を使用しません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| DNS Server                | プライマリ DNS サーバを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DNS Server2               | セカンダリ DNS サーバを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HTTP</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port                      | Web インターフェースのポート番号を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1.x.x.xx のファームウェア版数の場合<br/>Web インターフェースメニューにおける当項目の右側に enabled/disabled 設定があります。この enabled/disabled は、http の有効／無効の設定となります。http を有効にする場合は、Web インターフェースより設定します。http の有効／無効の設定は本ユーティリティでは変更できません。</li> </ul>                                                                     |
| Use SSL                   | SSL を使用するかしないかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>enabled : SSL を使用します。</li> <li>disabled : SSL を使用しません。</li> </ul> ファームウェア版数によって、SSL の動作が異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0.x.x.xx の場合 : enabled 選択時、https が有効です。disabled 選択時、http が有効です。</li> <li>1.x.x.xx の場合 : enabled/disabled の選択に関係なく、https は常に有効です。</li> </ul> |
| SSL Port                  | https 接続時のポート番号を指定します。https のポート番号は本ユーティリティでは変更できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Telnet</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port                      | Telnet インターフェースのポート番号を設定します。デフォルト値は、ファームウェア版数によって異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0.x.x.xx の場合 : 2307</li> <li>1.x.x.xx の場合 : 3172</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |

表 : LAN Interface タブの設定項目

| 設定項目               | 説明                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Force SSL          | Telnet 接続に、SSL 暗号処理を使用するかどうかを設定します。<br>・disabled (デフォルト値) : SSL 暗号処理を使用しません。<br>・enabled : SSL 暗号処理を使用します。                                              |
| Drop Time          | 休止状態の Telnet 接続が自動的に切断されるまでの時間 (秒) を設定します。(デフォルト値 : 600)                                                                                                |
| Console Colour     | コンソールリダイレクションで使用する色を設定します。<br>・Monochrome : 白黒<br>・ANSI Colours : ANSI 規格の色指定                                                                           |
| Charset Mapping    | コンソールリダイレクション中のキャラクタコードを設定します。<br>・No Mapping : キャラクタコードを変換しません。<br>・Map to VT100 : VT100 のキャラクタコードに変換します。<br>・Map to WinAnsi : ANSI 規格のキャラクタコードに変換します。 |
| Redirection Source | コンソールリダイレクションを使用する場合に設定します。「VGA Snooping」を指定してください。                                                                                                     |

## 重要

- ▶ 以下の項目は、本ユーティリティでは設定できません。設定を行う場合は Web Interface を使用してください。
  - ・「Link Speed」
  - ・「HTTP Port 有効 / 無効」
  - ・「Force SSL」
  - ・「Redirection Source」


## ■シリアルインターフェースの設定

### ● OS が Windows の場合

- 1 ローカルの Administrators グループに所属しているローカルユーザアカウントで、サーバにログインします。  
Domain Admins グループでは、設定できません。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のプログラムを起動します。  
[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥RSB\_UTY¥rsb\_uty.exe

**4 [Serial Line Configuration] タブをクリックし、各項目を設定します。**

[Serial Line Configuration] タブについては、「● [Serial Line Configuration] タブ」(→ P.366) を参照してください。



**5 各項目を設定し、[Apply] をクリックします。**

● OS が Linux の場合

**1 スーパーユーザでログインします。**

**2 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のコマンドを実行します。**

```
mount /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/
```

**POINT**

特定のアプリケーションがインストールされている場合には、CD-ROM のセットと同時に自動的にマウントされます。

**3 CD-ROM 内のユーティリティを起動します。**

```
/mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/SVMANAGE/Linux/
TOOLS/RSB_UTY/rsb_uty
```

**4 「Serial Line Configuration」を選択します。**

[Serial Line Configuration] については、「● [Serial Line Configuration] タブ」(→ P.366) を参照してください。

**5 「項目の編集」を選択します。**

**6 メッセージに従って各項目を設定します。**

項目を入力後、【Enter】キーを押すと、以下の項目編集に移ります。

各項目の入力で【Enter】キーのみを押した場合、その項目の設定は変更されません。全項目の設定が完了すると、「Serial Line Configuration」画面に戻ります。

- 7** 設定を保存します。
- 8** 「Serial Line Configuration」を終了します。
- 9** ユーティリティを終了します。
- 10** CD-ROM をアンマウントして、取り出します。

CD-ROMを取り出す前に、必ずアンマウントしてください。  
 # umount /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/

## ● [Serial Line Configuration] タブ

表 : Serial Line Configuration タブの設定項目

| 設定項目                                       | 説明                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The serial interface should be used at all | リモートサービスボードのシリアルインターフェースを使用するかしないかを設定します。                                                                                  |
| オン (デフォルト値)                                | シリアルインターフェースを使用します。                                                                                                        |
| オフ                                         | シリアルインターフェースを使用しません。                                                                                                       |
| Connection Type                            | シリアルインターフェースの接続タイプを設定します。                                                                                                  |
| direct (デフォルト値)                            | RS-232C クロスケーブルで接続できます。                                                                                                    |
| dial-out                                   | 管理コンソールから接続することはできませんが、ポケットベルへのアラート通知はできます。                                                                                |
| dial-in                                    | 管理コンソールから接続することも、ポケットベルへのアラート通知もできます。                                                                                      |
| dial-in/out                                | 呼び出しがあったときにコールバックできます。ポケットベルへのアラート通知もできます。                                                                                 |
| dial-in/out with extension                 | 呼び出しがあったときにコールバックできます。ポケットベルへのアラート通知もできます。                                                                                 |
| Baud Rate                                  | シリアルインターフェースの通信速度を設定します。                                                                                                   |
| Init String                                | モデムの初期化コマンドを設定します。たとえば、管理コンソールから接続 (dial-in) する場合、「AT&N3S0=1&D0J0Q0V2」と設定します。                                              |
| Dial-out Prefix                            | コールバック (dial-in/out または dial-in/out with extension) する際のモデムの初期化コマンドを設定します。たとえば、トーン回線で外線 (0 発信) にコールバックする場合、「ATDT 0」と設定します。 |
| Dial-out Number                            | コールバックする電話番号を設定します。                                                                                                        |
| Dial-out Delay/Callback Delay              | 呼び出しがあってからコールバックするまでの、待ち時間(秒)を設定します。                                                                                       |
| Use PPP                                    | ダイヤルアップ接続時に、PPPを使用するかどうかを設定します。管理コンソールからリモートサービスボードにダイヤルアップ接続する際は、「enabled」を設定します。                                         |
| enabled                                    | ダイヤルアップ接続時に、PPPを使用します。                                                                                                     |
| disabled (デフォルト値)                          | ダイヤルアップ接続時に、PPPを使用しません。ダイヤルアップ接続時は、以下のIPアドレスが割り当てられます。<br>• リモートサービスボード : 192.168.0.11<br>• 管理コンソール : 192.168.0.12         |

## 6.2.4 管理ユーザの設定

リモートサービスボードには、デフォルトで管理者権限をもつユーザ名とパスワードが設定されています。デフォルトのユーザ名とパスワードは、リモートサービスボードのファームウェア・バージョンによって異なります。

表：デフォルトのユーザ名とパスワード

|                              | ユーザ名  | パスワード |
|------------------------------|-------|-------|
| ファームウェアバージョン X.X.X.167 以下の場合 | root  | fsc   |
| ファームウェアバージョン X.X.X.168 以上の場合 | admin | admin |

セキュリティ確保のためにパスワードを必ず変更してください。

### ■ LAN インターフェースからのパスワード変更

- 1 サーバにログインします。
- 2 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ServerView」の順にクリックし、ServerView 管理コンソールを起動します。
- 3 サーバー観にあるサーバのアイコンを選択し、「ファイル」メニュー→「サーバのプロパティ」の順にクリックします。  
「プロパティの設定」画面が表示されます。
- 4 [リモートサービスボード] タブを選択し、[設定] をクリックします。  
「ネットワークパスワード入力」画面が表示されます。
- 5 ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。  
リモートサービスボードの Web インターフェースが起動します。
- 6 [User Accounts] をクリックします。  
[User Accounts] ページが表示されます。
- 7 [<ユーザ名>] をクリックします。  
ユーザ名の [Account] ページが表示されます。
- 8 以下の項目を入力し、[Apply] をクリックします。
  - Old Password : デフォルトのパスワードを入力します。
  - New Password : 新しいパスワードを入力します。
  - Confirm New Password : 新しいパスワードを再度入力します。
 パスワードが変更されます。

## ■シリアルインターフェースからのパスワード変更

- 1** 管理コンソールからリモートサービスボードへダイヤルアップ接続します。
- 2** Web ブラウザを起動し、アドレスバーに以下のいずれかのアドレスを入力します。
  - ・http://192.168.0.11:<ポート番号（デフォルト 80）>（http が有効の場合）
  - ・https://192.168.0.11:<ポート番号（デフォルト 443）>（https が有効の場合）

なお、初期状態では、ポート番号を指定する必要はありません。  
「ネットワークパスワード入力」画面が表示されます。
- 3** ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。  
リモートサービスボードの Web インターフェースが起動します。
- 4** [User Accounts] をクリックします。  
[User Accounts] ページが表示されます。
- 5** [<ユーザ名>] をクリックします。  
ユーザ名の [Account] ページが表示されます。
- 6** 以下の項目を入力し、[Apply] をクリックします。
  - ・Old Password : デフォルトのパスワードを入力します。
  - ・New Password : 新しいパスワードを入力します。
  - ・Confirm New Password : 新しいパスワードを再度入力します。

パスワードが変更されます。

6

## 6.3 各種監視情報の表示

Web インターフェースを使用して、サーバの監視情報を表示する方法について説明します。

### 6.3.1 Web インターフェースの起動

リモートサービスボードは、Web インターフェースをサポートしており、以下の Web ブラウザからアクセスできます。

- OS が Windows の場合
  - Microsoft Internet Explorer 5.5 以降（推奨 6.0 以降）
  - Netscape Navigator / Communicator V4.78 以降（推奨 6.2 以降）
- OS が RHEL-AS2.1(x86) / ES2.1(x86) の場合
  - Netscape Navigator / Communicator V4.78 以降（推奨 6.2 以降）
- OS が RHEL-AS3(x86) / ES3(x86) の場合
  - Mozilla V1.3 以降

#### POINT

- ▶ Web ブラウザを使用するには、あらかじめインストールおよび設定が必要です。「2.4.1 Web ブラウザのインストール」（→ P.60）、および「2.4.2 Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストール」（→ P.61）を参照してください。

**1** Web ブラウザを起動し、アドレスバーに以下のいずれかのアドレスを入力します。

- `http://<IP アドレス>:<ポート番号 (デフォルト : 80)>` (http が有効の場合)
  - `https://<IP アドレス>:<ポート番号 (デフォルト : 443)>` (https が有効の場合)
- 「ネットワークパスワード入力」画面が表示されます。

**2** ユーザ名とパスワードを入力します。

認証されると、スタート画面が表示されます。

#### POINT

- ▶ リモートサービスボードにダイヤルアップ接続している場合は、アドレスバーに「192.168.0.11」を入力します。
- ▶ ServerView コンソールから、Web インターフェースにアクセスすることもできます。
  1. サーバー覧にあるサーバのアイコンを選択し、「ファイル」メニュー → 「サーバのプロパティ」の順にクリックします。  
「プロパティの設定」画面が表示されます。
  2. [リモートサービスボード] タブをクリックし、[設定] をクリックします。

## ● ファームウェアバージョン 0.X.X.XX の場合のスタート画面




Web インターフェースは、すべてのページに共通のヘッダ領域とフッタ領域があります。

ヘッダ領域には、サーバ名と現在のページのタイトルが表示されます。


フッタ領域には、以下の 3 つのリンクが表示されます。

- [Help]  
各インターフェースについてのヘルプ（英語）が表示されます。
- [Overview]  
「6.3.2 [Overview] ページ」（→ P.372）が表示されます。  
Web インターフェース内を簡単に移動するには、[Overview] のリンク先にあるスタート画面の拡張オプションを利用します。
- [Controller time]  
リモートサービスボードの時間を確認できる [Service Processor] ページが表示されます。

## ● ファームウェアバージョン 1.X.X.XX の場合のスタート画面



## ● ファームウェアバージョン 2.X.X.XX の場合のスタート画面



Web インターフェースは、すべてのページに共通のヘッダ領域とフッタ領域、画面左側の各機能グループへのリンク領域があります。

ヘッダ領域には、現在のページのタイトルが表示されます。

フッタ領域には、以下のリンクが表示されます。

- ・ [Controller time]

リモートサービスボードの時間を確認できる [Service Processor] ページが表示されます。

画面左側には、サーバ名と各機能グループへのリンクが表示されます。

### 6.3.2 [Overview] ページ

[Overview] ページでは、すべての機能グループへのリンクが展開された形で表示されます。メニュー構成は、サーバにより異なる場合があります。



監視中のサーバで ServerView エージェントが稼動している間は、Web インターフェースで以下の機能を利用できます。

#### ● ファームウェアバージョン 0.X.X.XX / 1.X.X.XX の場合

表 : Web インターフェースでの機能（ファームウェアバージョン 0.X.X.XX / 1.X.X.XX）

| 項目                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Recovery]                          | ログを表示したり、異常発生時のアクションとアラームハンドラなどを設定したりします。詳細については、「6.3.3 [Recovery] ページ」(→ P.377) を参照してください。                                                                                                                            |
| [Contents of Error Message Buffers] | エラーログとイベントログが表示されます。                                                                                                                                                                                                   |
| [Maintenance]                       | CMOS バッテリの使用期限とファンの状態に関する情報が表示されます。                                                                                                                                                                                    |
| [ASR]                               | 以下のページへのリンクが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Fans]</li> <li>• [Temperature Sensors]</li> <li>• [Restart Settings]</li> <li>• [Alarm Handler]</li> <li>• [Service Processor Battery Backup]</li> </ul> |
| [Boot Options]                      | 電源の投入／切断の理由と起動状態が表示されます。                                                                                                                                                                                               |

表：Web インターフェースでの機能（ファームウェアバージョン 0.X.X.XX / 1.X.X.XX）

| 項目                              | 説明                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〔System Board〕                  | サーバのベースボード、CPU、メモリモジュール、電圧に関する情報が表示されます。                                                                                                             |
| 〔Memory Modules〕                | メモリモジュールに関する情報が表示されます。                                                                                                                               |
| 〔Voltages Summary〕              | 電圧に関する情報が表示されます。                                                                                                                                     |
| 〔Power Supply〕                  | サーバの電源ユニットの状態に関する情報が表示されます。                                                                                                                          |
| 〔Power ON/OFF and Restart〕      | 電源 ON/OFF タイマーを設定します。                                                                                                                                |
| 〔Power On/Off〕                  | 曜日ごとに電源 ON/OFF タイマーが設定できます。                                                                                                                          |
| 〔Restart〕                       | サーバの電源制御を行います。                                                                                                                                       |
| 〔Immediate Power Off〕           | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断します。                                                                                                                            |
| 〔Immediate Reset〕               | OS の状態に関係なく、サーバを再起動します。                                                                                                                              |
| 〔Graceful Power Off (Shutdown)〕 | サーバをシャットダウンします。<br>リモートサービスボードが、シャットダウン要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で要求を送信できない場合は、「Immediate Power Off」の実施を促すメッセージを表示します。 |
| 〔Graceful Reset (Reboot)〕       | サーバを再起動します。<br>リモートサービスボードが、リセット要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で要求を送信できない場合は、「Immediate Reset」の実施を促すメッセージを表示します。            |
| 〔Power Cycle〕                   | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断し、その後電源の再投入を行います。<br>ファームウェアのバージョンが「1.X.X.XX」のみ表示されます。                                                                          |
| 〔Raise NMI〕                     | 保守員専用の機能です。選択しないでください。<br>本メニューはサーバに依存します。                                                                                                           |
| 〔Power On〕                      | サーバの電源を投入します。<br>サーバの電源が OFF の場合にボタンで表示されます。                                                                                                         |
| 〔Environment〕                   | 温度、ファン、カバーの状態に関する情報が表示されます。<br>温度異常、ファン故障時のアクションを設定できます。                                                                                             |
| 〔Service Processor〕             | バッテリパックの状態が表示されます。また、リモートサービスボードのファームウェアをリモートで更新する操作を行います。ただし、バッテリパックとファームウェアのリモート更新機能はサポートしていません。                                                   |
| 〔Storage Subsystems〕            | リモートサービスボードを搭載した外部記憶装置と電源連動を行う情報を設定します。詳細については、「6.3.4 〔Storage Subsystems〕 ページ」(→ P.393) を参照してください。                                                  |
| 〔LAN Interface〕                 | リモートサービスボードの IP アドレスや、HTTP および Telnet のポート番号など、LAN インターフェースを設定します。<br>各項目の詳細は、「■ LAN インターフェースの設定」(→ P.361) を参照してください。                                |

表：Web インターフェースでの機能（ファームウェアバージョン 0.X.X.XX / 1.X.X.XX）

| 項目                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〔SNMP Interface〕            | SNMP コミュニティとトラップの送信先を設定します。<br>〔New Community〕をクリックすると、新しいコミュニティを作成できます。<br>〔New Trap Destination〕をクリックすると、新しい送信先を作成できます。<br>ServerView コンソールから設定の変更を行う場合は、「Permissions」に「read/write」を指定してください。                                                                                                                                                                              |
| 〔Serial Line Configuration〕 | シリアルインターフェースおよびシリアルインターフェースに接続するモジュールの設定ができます。データ形式は内部的に 8N1（データビット = 8、パリティビット = なし、ストップビット = 1）に設定されます。<br>シリアルインターフェースを利用する場合は、「The serial interface should be used at all」をチェックします。<br>各項目の詳細については、「■シリアルインターフェースの設定」（→ P.364）を参照してください。                                                                                                                                 |
| 〔User Accounts〕             | 新しいユーザ名の作成、パスワードと権限の設定、既存のユーザーアカウントの削除などが行えます。ユーザ名に権限を設定しないと、そのユーザは読み取りアクセスしか許可されません。<br>既存のユーザ名または〔New User Account〕をクリックすると、ユーザアカウントを変更または新規作成できる〔Account〕ページが表示されます。                                                                                                                                                                                                      |
| 〔Console Redirection〕       | コンソールリダイレクションを使用する場合に選択します。PRIMERGY T850 / PRIMERGY RX800、およびバージョン 1.X.X.XX のファームウェアのみ表示されます。詳細については、「6.3.5 [Console Redirection] ページ」（→ P.394）を参照してください。                                                                                                                                                                                                                    |
| 〔Disk Redirection〕          | 当機能は未サポートです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 〔Version Management〕        | インベントリ情報が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 〔Online Manuals〕            | 各インターフェースについてのヘルプ（英語）が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 〔LMC Status/Restart〕        | PRIMERGY T850 / PRIMERGY RX800 のみ表示されます。<br>現在の LMC の接続状態が表示されます。〔Restart LMC〕をクリックすると、LMC を再スタートできます。ただし、LMC の状態が異常（Broken と表示）の場合、かつサーバの電源を切断した状態で行ってください。なお、LMC の状態が異常の場合には、各情報（ファン情報、メモリ情報など）は正しく表示されず、各操作（電源／リセット操作など）も実行できません。<br>〔Restart LMC〕をクリックすると、LMC のアカウント入力を要求される場合があります。LMC で設定したユーザ名、パスワードを入力してください。デフォルトは次のとおりです。<br>ユーザ名：USERID<br>パスワード：PASSW0RD (0 は数値) |

## ● ファームウェアバージョン 2.X.X.XX の場合

表：Web インターフェースでの機能（ファームウェアバージョン 2.X.X.XX）

| 項目                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〔Service Processor〕              | バッテリパックの状態が表示されます。また、リモートサービスボードのファームウェアをリモートで更新する操作を行います。ただし、バッテリパックとファームウェアのリモート更新機能はサポートしていません。                                                                                                                                     |
| 〔Lan Interface Configuration〕    | リモートサービスボードの IP アドレスや、HTTP および Telnet のポート番号など、LAN インターフェースを設定します。各項目の詳細は、「■ LAN インターフェースの設定」（→ P.361）を参照してください。                                                                                                                       |
| 〔SNMP Interface〕                 | SNMP コミュニティとトラップの送信先を設定します。<br>〔New Community〕をクリックすると、新しいコミュニティを作成できます。<br>〔New Trap Destination〕をクリックすると、新しい送信先を作成できます。<br>ServerView コンソールから設定の変更を行う場合は、「Permissions」に「read/write」を指定してください。                                        |
| 〔Alarm Handler〕                  | アラームハンドラの設定を行います。詳細は、「● 〔Alarm Handler〕」（→ P.383）を参照してください。                                                                                                                                                                            |
| 〔Serial Interface Configuration〕 | シリアルインターフェースおよびシリアルインターフェースに接続するモデムの設定ができます。データ形式は内部的に 8N1（データビット = 8、パリティビット = なし、ストップビット = 1）に設定されます。シリアルインターフェースを利用する場合は、「The serialinterface should be used at all」をチェックします。<br>各項目の詳細については、「■ シリアルインターフェースの設定」（→ P.364）を参照してください。 |
| 〔User Accounts〕                  | 新しいユーザ名の作成、パスワードと権限の設定、既存のユーザーアカウントの削除などが行えます。ユーザ名に権限を設定しないと、そのユーザは読み取りアクセスしか許可されません。既存のユーザ名または〔New User Account〕をクリックすると、ユーザーアカウントを変更または新規作成できる〔Account〕ページが表示されます。                                                                   |
| 〔Storage Subsystems〕             | リモートサービスボードを搭載した外部記憶装置と電源運動を行う情報を設定します。詳細については、「6.3.4 〔Storage Subsystems〕ページ」（→ P.393）を参照してください。                                                                                                                                      |

表：Web インターフェースでの機能（ファームウェアバージョン 2.X.X.XX）

| 項目                                  | 説明                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〔Local Server〕                      | 自サーバの各情報表示、および異常発生時のアクションや電源制御などを行うことができます。                                                                                                          |
| 〔Recovery〕                          | ログを表示したり、異常発生時のアクションなどを設定したりします。詳細については、「6.3.3 〔Recovery〕 ページ」(→ P.377) を参照してください。                                                                   |
| 〔Contents of Error Message Buffers〕 | エラーログとイベントログが表示されます。                                                                                                                                 |
| 〔Maintenance〕                       | CMOS パッテリの使用期限とファンの状態に関する情報が表示されます。                                                                                                                  |
| 〔ASR Properties〕                    | 以下のページへのリンクが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・〔Fans〕</li><li>・〔Temperature Sensors〕</li><li>・〔Restart Settings〕</li></ul>               |
| 〔Boot Options〕                      | 電源の投入／切断の理由と起動状態が表示されます。                                                                                                                             |
| 〔System Board〕                      | サーバのベースボード、CPU、メモリモジュール、電圧に関する情報が表示されます。                                                                                                             |
| 〔Memory Modules〕                    | メモリモジュールに関する情報が表示されます。                                                                                                                               |
| 〔Voltages Summary〕                  | 電圧に関する情報が表示されます。                                                                                                                                     |
| 〔Power Supply〕                      | サーバの電源ユニットの状態に関する情報が表示されます。                                                                                                                          |
| 〔Power ON/OFF and Restart〕          | 電源 ON/OFF タイマーを設定します。                                                                                                                                |
| 〔Power On/Off〕                      | 曜日ごとに電源 ON/OFF タイマーが設定できます。                                                                                                                          |
| 〔Restart〕                           | サーバの電源制御を行います。                                                                                                                                       |
| 〔Immediate Power Off〕               | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断します。                                                                                                                            |
| 〔Immediate Reset〕                   | OS の状態に関係なく、サーバを再起動します。                                                                                                                              |
| 〔Graceful Power Off (Shutdown)〕     | サーバをシャットダウンします。<br>リモートサービスボードが、シャットダウン要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で要求を送信できない場合は、「Immediate Power Off」の実施を促すメッセージを表示します。 |
| 〔Graceful Reset (Reboot)〕           | サーバを再起動します。<br>リモートサービスボードが、リセット要求をサーバの ServerView エージェントに送信します。エージェントがインストールされていないなどの理由で要求を送信できない場合は、「Immediate Reset」の実施を促すメッセージを表示します。            |
| 〔Power Cycle〕                       | OS の状態に関係なく、サーバの電源を切断し、その後電源の再投入を行います。                                                                                                               |
| 〔Power On〕                          | サーバの電源を投入します。<br>サーバの電源が OFF の場合にボタンで表示されます。                                                                                                         |
| 〔Environment〕                       | 温度、ファン、カバーの状態に関する情報が表示されます。<br>温度異常、ファン故障時のアクションを設定できます。                                                                                             |
| 〔Console Redirection〕               | コンソールリダイレクションを使用する場合に選択します。<br>詳細については、「6.3.5 〔Console Redirection〕 ページ」(→ P.394) を参照してください。                                                         |
| 〔Disk Redirection〕                  | 当機能は未サポートです。                                                                                                                                         |
| 〔Version Management〕                | インベントリ情報が表示されます。                                                                                                                                     |

表：Web インターフェースでの機能（ファームウェアバージョン 2.X.X.XX）

| 項目                       | 説明           |
|--------------------------|--------------|
| 〔Primary Server Group〕   | 当機能は未サポートです。 |
| 〔Secondary Server Group〕 | 当機能は未サポートです。 |

**POINT**

- ▶ ServerView エージェントが稼働中に、ServerView コンソールから ASR 設定や電源の投入／切断などを行う場合、他の設定を変更する場合は、サーバのシステム上で「FUJITSU SVUSER」グループに所属するユーザーアカウントと同一のユーザ名とパスワードを持つユーザーアカウントを、リモートサービスボードにも作成してください。ユーザーアカウントの作成については、「2.4.3 管理ユーザの設定」（→ P.63）を参照してください。

**重要**

- ▶ [Console Redirection] ページ、[LMC Status/Restart] ページの機能は、システム管理コントローラが行います。これらのメニューを選択したとき、システム管理コントローラのユーザ名／パスワード入力画面が表示されることがありますので、リモートサービスボードの基本ユーザアカウント（User Accounts の最初のエントリ）に設定したユーザ名／パスワードを入力してください。  
入力後、システム管理コントローラの Web ブラウザ（Advanced System Management）が開きますので、いったん閉じてから、再度メニューを選択してください。


### 6.3.3 [Recovery] ページ

[Recovery] ページでは、ログを表示したり、異常発生時のアクションとアラームハンドラなどを設定したりできます。リモートサービスボードは、サーバの異常な運用ステータスを検出すると、ユーザが設定した方法に従って対処します。たとえば、サーバがオーバーヒートし始めたときには自動的にシャットダウンし、指定した時間を経過したら再起動するように、設定することができます。

[Recovery] ページには、以下のページへのリンクが表示されます。


#### ■ [Contents of Error Message Buffers]

[Contents of Error Message Buffers] をクリックすると、[Contents of Error Message Buffers] ページが表示され、リモートサービスボードに記録されたエラーログとイベントログを確認できます。サーバで ServerView エージェントが稼動している間は、サーバに記録されたエラーログとイベントログも同時に確認できます。エラーログは、「Critical Error Message」というタイトルで表示され、イベントログは、「Non-critical Error Message」というタイトルで表示されます。



## ■ [Maintenance]

[Maintenance] ページでは、ベースボードの CMOS バッテリの使用期限やファンの状態に関する情報を確認できます。また、ファンの障害時のアクションを設定することもできます。



## ■ [ASR]

[ASR] ページでは、ファン、温度、再起動時の動作、アラームハンドラの設定に関する情報を確認できます。

[ASR] ページには、以下のページへのリンクが表示されます。

### ● [Fans]

[Fans] ページでは、ファンの状態の表示と、ファン故障時のアクションを設定することができます。ファン故障の予兆監視のために、設定された時刻（Check Time）になると、ファンの動作テストが行われます。

| No | Status | Purpose      | Normal Revolutions [%] | Reaction              | Shutdown Delay [sec] |
|----|--------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 0  | ok     | PSU FAN 1    | 105                    | continue              |                      |
| 1  | ok     | PSU FAN 2    | 100                    | continue              |                      |
| 2  | ok     | System FAN 1 | 100                    | continue              |                      |
| 3  | ok     | CPU 1 FAN 1  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 4  | ok     | CPU 1 FAN 2  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 5  | ok     | CPU 1 FAN 3  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 6  | ok     | CPU 1 FAN 4  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 7  | ok     | CPU 2 FAN 1  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 8  | ok     | CPU 2 FAN 2  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 9  | ok     | CPU 2 FAN 3  | 105                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |
| 10 | ok     | CPU 2 FAN 4  | 100                    | shutdown-and-poweroff | 10                   |

continue after fan 0 fails. Shutdown delay 300 seconds

Controller time: 28.8.2003 18:22  
© 2000-2003 Fujitsu Siemens Computers

アクションには、以下のオプションがあります。

- continue

ファン故障時にもサーバを継続稼動させます。

- shutdown and poweroff

ファン故障が発生すると、一定の遅延（delay）時間のあとにサーバをシャットダウンします。故障したファンが、遅延時間内に復旧すると、シャットダウンは中止されます。

## ● [Temperature Sensors]

[Temperature Sensors] ページでは、温度の表示と、温度異常時のアクションを設定することができます。

| Temperature of Cabinet 0 --PRIMERGY RX200 |        |               |             |               |                |                    |
|-------------------------------------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| No                                        | Status | Purpose       | Temperature | Warning Level | Critical Level | Action             |
| 0                                         | ok     | RSB Inhouse   | 29          | 55            | 60             | shutdown-power off |
| 1                                         | ok     | Battery       | N/A         | 45            | 60             | continue           |
| 2                                         | ok     | Battery Board | N/A         | 55            | 60             | continue           |
| 3                                         | ok     | Systemboard   | 29          | 74            | 77             | continue           |
| 4                                         | ok     | CPU 1         | 39          | 74            | 77             | continue           |
| 5                                         | ok     | CPU 2         | 39          | 74            | 77             | continue           |
| 6                                         | ok     | Ambient       | 29          | 34            | 40             | shutdown-power off |
| 7                                         | ok     | Temp SCSI     | 26          | 74            | 77             | continue           |
| 8                                         | ok     | Temp DDR      | 29          | 74            | 77             | continue           |

continue after reaching critical temperature. Sensor: 0 Apply

Controller time: 28.8.2003 18:24  
© 2000-2003 Fujitsu Siemens Computers

Includes OpenSSL cryptography software


アクションには、以下のオプションがあります。

- continue
- 温度異常時にもサーバを継続稼動させます。
- shutdown-power off

  温度が危険 (Critical-Level) な値に達すると、サーバをシャットダウンします。

## ● [Restart Settings]

[Restart Settings] ページでは、自動再起動を実行する条件や OS ハングなどを検出するウォッチドッグを設定します。



### • Action after Power Failure

停電などの電源異常時のアクションを設定します。たとえば、停電により電源切断したあとに停電から回復した場合、自動的に電源を投入するように設定することができます。アクションには、以下のオプションがあります。

- Previous state または Previous server state

サーバを再起動（復電）します。ただし、サーバの電源が切断状態の場合は、再起動しません。

- Don't restart server

サーバを再起動（復電）しません。

- Restart server

サーバを再起動（復電）します。

- Automatic Power on Delay <MM> Minutes

サーバを再起動するまでの遅延時間（delay : MM [分]）を指定します。

遅延時間は、高温異常時の場合などに、サーバを再起動（復電）する前に冷却するなどの目的で指定します。遅延時間は、「Don't restart server」を選択した場合にも有効で、ファン故障時や温度異常時に設定されたアクションによりサーバが自動シャットダウンした場合、設定した遅延時間後に自動的に再起動（電源投入）されます。

再起動は、最大で「Max Number of Reboot Tries」に設定された回数まで行われます。

- Max Number of Reboot Tries

ファン故障時や温度異常時に、設定されたアクションによりサーバが自動シャットダウンした場合の再起動回数の最大値を指定します。

- Action after exceeding reboot tries

Action after Power Failure による再起動（復電）、または Software/Boot Watchdog による再起動の最大リトライ回数と、再起動を最大リトライ回数繰り返したとのアクションを設定します。アクションには、以下のオプションがあります。

- Stop rebooting and power off

再起動を中止します。Software/Boot Watchdog による再起動の場合は、最大リトライ回数後にサーバの電源を自動的に切斷します。

- Start diagnostic system

診断システムを起動します。本オプションは未サポートです。選択しないでください。

- Software Watchdog

サーバの OS ハング時のアクションを設定します。リモートサービスボードは、ServerView エージェントと定期的に通信することにより、OS ハングを監視します。

ServerView エージェントとの通信が OS シャットダウン処理されずに途絶えた場合は、タイムアウト時間 (timeout delay) 後に OS ハングを検出し、アクションを実行します。アクションには、以下のオプションがあります。

- Reboot

再起動します。

- Continue

再起動しません。

- Power Cycle

再起動します。

- Boot Watchdog

サーバの OS 起動失敗時のアクションを設定します。リモートサービスボードは、サーバの POST が終了してから、ServerView エージェントが起動するまでの間隔を監視することにより、サーバの OS 起動を監視します。サーバの POST が終了してから、タイムアウト時間 (timeout delay) の間に、リモートサービスボードと ServerView エージェントとの通信が開始されない場合、OS 起動失敗を検出し、アクションを実行します。アクションには、以下のオプションがあります。

- Reboot

再起動します。

- Continue

再起動しません。

- Power Cycle

再起動します。

## POINT

- ▶ Reboot／Power Cycle アクションを実行できるようにするには、サーバのシステムを以下のように設定する必要があります。
  - ・ Windows 2003 の場合  
コントロールパネルの【システム】アイコンをダブルクリックし、【詳細設定】タブ画面の【起動と回復】の【設定】をクリックし、「自動的に再起動する」のチェックをはずします。
  - ・ Windows 2000 の場合  
コントロールパネルの【システム】アイコンをダブルクリックし、【詳細】タブ画面の【起動／回復】をクリックし、「自動的に再起動する」のチェックをはずします。
  - ・ Windows NT の場合  
コントロールパネルの【システム】アイコンをダブルクリックし、【起動／シャットダウン】タブ画面で「自動的に再起動する」のチェックをはずします。
- ▶ PRIMERGY RX800 3.0GHz モデル以降において、Software Watchdog の機能を有効にするためには、以下の BIOS 設定を変更する必要があります。
  1. POST 処理冒頭で <F1> キーを押します。
  2. 「Configuration/Setup Utility」が起動します。
  3. [Advanced Setup] - [ASM Settings] の "On USB Selection" を以下の設定にします。
    - Windows の場合 : Other OS
    - Linux の場合 : Linux OS

## ● [Alarm Handler]

ファームウェアバージョンが「2.X.X.XX」の場合、このページは [Service Processor] ページからリンクされています。

[Alarm Handler] ページでは、アラームハンドラの設定全体を確認できます。このページでは、アラームハンドラの有効化（Enabled）／無効化、テスト送信（Test Alarm）、削除（Delete）ができます。[Create] をクリックすると、目的の形式の新しいアラームハンドラを設定できます。該当するリンクをクリックすると、アラームハンドラの設定ページに移動します。テスト送信する場合は、「Enabled」をチェックし、[Apply] をクリックしてから、[Test Alarm] をクリックします。

アラームハンドラの設定は、タイプにより異なります。アラームハンドラには、以下のタイプがあります。

- signal (シグナル式ポケットベル用)
- numeric (数字式ポケットベル用)
- alpha (英数字式ポケットベル用)
- sms (ポケットベルまたは携帯電話への SMS メッセージ用)
- docomo (NTT DoCoMo のポケットベル用)
- E-mail (E-mail 用)


## POINT

- ▶ 日本国内では、以下のタイプのみ使用できます。その他のタイプは使用しないでください。
  - ・ docomo
  - ・ E-mail


選択項目が多いため、アラームハンドラの設定ページは複数のセクションに分かれています、各セクションを個別に変更できます。

以降の説明では、E-mail を一例として取り上げます。docomoについては、E-mail とは異なるオプションのみ説明します。

### ファームウェアバージョンが 0.X.X.XX の場合の画面



## ファームウェアバージョンが1.X.X.XX／2.X.X.XXの場合の画面



- [Description]  
任意の名前を入力します。ここに入力した文字列は、[Alarm Handler] ページの 2 番目の欄に表示されます。
- [User Name]  
ユーザ名を入力します。[Description] を入力していない場合は、ここに入力したユーザ名が [Alarm Handler] ページの 2 番目の欄に表示されます。
- [Forwarding Behavior]  
サーバで ServerView エージェントが稼動していない場合のみアラームを送信する ([level 2/3]) か、常にアラームを送信する ([always on]) かを選択します。
- Alarm Sending Retry  
失敗した送信を再試行する間隔 ([Retrying after <MM> minutes]) と、送信の最大試行回数 ([Max. Number of Retries]) を設定します。

- Error Forwarding

送信するアラームのフィルタを設定します。アラームハンドラでは、アラームグループとエラーレベルで送信するアラームをフィルタできます。エラーレベルのフィルタにより、指定したレベルより重要度の低いアラームを送信しないようにできます。

アラームグループには、以下のような項目があります。

表：アラームグループ


| 項目名             | 説明                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Fans :          | ファン関連のグループです。                                   |
| Temperature :   | 温度関連のグループです。                                    |
| Temp. sensor :  | 温度センサ関連のグループです。                                 |
| Voltages :      | 電圧関連のグループです。                                    |
| Power Supply :  | 電源ユニット関連のグループです。                                |
| Mains AC :      | 電源供給関連のグループです。                                  |
| BBU :           | バックアップバッテリユニット関連のグループです。                        |
| Cabinet, door : | カバー関連のグループです。                                   |
| CPU :           | CPU 関連のグループです。                                  |
| Memory :        | メモリ関連のグループです。                                   |
| Power On/Off :  | 電源オン／オフ、リセット関連のグループです。                          |
| Watchdog :      | ハング監視関連のグループです。                                 |
| Internal :      | CAN Bus/PCI/NMI などの内部エラー関連のグループです。              |
| Selftest :      | BIOS 検出の POST(Power On Self test) エラー関連のグループです。 |
| Debug :         | テストトランプなどのテスト関連のグループです。                         |
| Event log :     | エラーメッセージ生成関連のグループです。                            |
| Servermgt :     | コミュニケーション、認証関連のグループです。                          |

エラーレベルには、以下の項目があります。


表：エラーレベル

| 項目名             | 説明     |
|-----------------|--------|
| critical :      | 危険 レベル |
| major :         | 重度 レベル |
| minor :         | 軽度 レベル |
| informational : | 情報 レベル |

## ファームウェアバージョンが0.X.X.XXの場合の画面



### ファームウェアバージョンが 1.X.X.XX / 2.X.X.XX の場合の画面



#### • Forward Time

アラームハンドラを有効にする時間帯を設定します。平日、週末、夜間など時間帯に応じて、異なる送信先にアラームを送信することもできます。

各曜日ごとに「On Time」と「Off Time」を設定できます。時間帯を指定せずに、常に送信したい場合は、「On Time」に「00:00」、「Off Time」に「disabled」を指定します。


- Mail Settings

メール送信に関する設定を指定します。

表：アラームハンドラ設定項目

| 設定項目                                                      | 説明                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [To]                                                      | 受信側の電子メールアドレスを入力します。                                                                                                                                                   |
| [From]                                                    | 送信側の電子メールアドレスを入力します。                                                                                                                                                   |
| [Host]<br>[SMTP SERVER]                                   | SMTP サービスにアクセスするために使用するホストを入力します。                                                                                                                                      |
| [Subject]                                                 | 電子メールの件名を入力します（日本語は使用できません）。                                                                                                                                           |
| [Message]                                                 | メッセージを入力します（日本語は使用できません）。                                                                                                                                              |
| [User Info 0/1]<br>[Administrator Name]<br>[Phone Number] | ITS format 用の情報を入力します。                                                                                                                                                 |
| [Type]<br>[Format]                                        | メッセージのタイプを選択します。以下の値の中から選択できます。<br>• User defined : 一般的なタイプのメール<br>• ITS : ITS フォーマットメール（未サポート。使用しないでください。）<br>• Fujitsu REMCS Mail : 富士通 REMCS メール（未サポート。使用しないでください。） |
| [SMTP Port]                                               | SMTP サービスにアクセスするためのポート番号を入力します。                                                                                                                                        |

### ファームウェアバージョンが 1.X.X.XX / 2.X.X.XX の場合の画面




- Dial Out Using PPP

E-mail を PPP 接続で送信します。


本機能は、未サポートです。設定を有効にしないでください。

NTT DoCoMo アラームハンドラでは、SMTP アラームハンドラの「Mail Settings」の代わりに、以下の項目を設定します。

### ファームウェアバージョンが 0.X.X.XX の場合の画面



### ファームウェアバージョンが 1.X.X.XX / 2.X.X.XX の場合の画面



- Pager Settings

表：電話帳設定項目

| 設定項目                               | 説明                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 【Dial Number】<br>【Provider Number】 | ポケット電話サービスを呼び出すために使用する電話番号を入力します。 |
| 【User Number】<br>【Pager Number】    | 呼び出すユーザの番号を入力します（入力不要）。           |

- Modem Settings

表：モデム設定項目

| 設定項目           | 説明                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 【Init String】  | モデムの初期化コマンドを入力します（例：AT&F0）。                                      |
| 【Reset String】 | モデムのリセットコマンドを入力します（例：AT&Z0）。                                     |
| 【Dial Prefix】  | ダイヤルモードのコードを入力します。たとえば、ダイヤル方法がパルスの場合は「ATDP」、トーンの場合は「ATDT」と入力します。 |


ポケットベルに送信されるメッセージのフォーマットは、ServerView のアラームサービスと同様です。メッセージのフォーマットの詳細については、「3.5.3 アラーム設定」（→ P.143）の「■アクション設定の作成／編集」（→ P.152）を参照してください。

## ● [Service Processor Battery Backup]

ファームウェアバージョンが「2.X.X.XX」の場合、このページは「[Service Processor]」ページで表示されます。


「[Service Processor Battery Backup]」ページでは、リモートサービスボードに搭載するバッテリパックの状態が表示されます。

ただし、バッテリパックはサポートしていません。また、本ページは表示されない場合があります。



## ■ [Boot Options]

[Boot Options] ページでは、電源の投入／切断の理由と起動結果に関する情報が表示されます。



表示される情報は、以下のとおりです。

- Error Halt Settings  
サーバの POST 時にエラーが発生した場合の動作の設定が表示されます。
- Current Boot  
現在の起動状態が表示されます。たとえば、サーバで ServerView エージェントが稼動している場合は、os-running と表示されます。
- Current Boot Result  
POST の結果が表示されます。
- Last Power On Reason / Last Power Off Reason  
直前の電源投入および電源切断の結果が表示されます。
- Last Server Boot Result  
前回のシステムの起動の結果が表示されます。

### 6.3.4 [Storage Subsystems] ページ

[Storage Subsystems] ページでは、リモートサービスボードを搭載した外部記憶装置と電源連動を行う情報を設定します。

[New Storage Subsystem] をクリックすると、連動させる対象装置を新規作成する [Storage Subsystems] ページが表示されます。

[Change] または [Delete] をクリックすると、既存の設定を変更または削除できます。



[Storage Subsystems] ページでは、以下の設定を行います。

- [Name]  
対象装置のリモートサービスボードに設定されたユーザアカウントの Name を設定します。
- [Old Password]  
対象装置のリモートサービスボードに設定されたユーザアカウントのパスワードを設定します。本設定は、[Change] をクリックすると表示されます。
- [New Password]  
対象装置のリモートサービスボードに設定されたユーザアカウントのパスワードを設定します。
- [Confirm New Password]  
[New Password] に設定したパスワードを再度設定します。
- [IP Address]  
対象装置のリモートサービスボードに設定された IP アドレスを設定します。
- [Port]  
Port 番号を設定します。

- [Startup Delay]  
対象装置の電源を投入する遅延時間を設定します。
- [Retry Count]  
対象装置の電源投入／切断処理が失敗した場合のリトライ数を設定します。
- [Retry Interval]  
対象装置の電源投入／切断処理が失敗した場合のリトライの間隔を設定します。

### POINT

- ▶ 本情報を設定したサーバ（以下、管理装置と記述します）の電源が投入／切断された場合、対象装置の電源が投入／切断されます。ただし、サーバは対象装置となりません。
- ▶ 同一対象装置を設定した管理装置が複数台ある場合、以下のように動作します。
  - ・ 管理装置のいずれか 1 台の電源が投入された場合、対象装置の電源が投入されます。
  - ・ 管理装置のすべての電源が切断された場合、対象装置の電源が切断されます。

### 重要

- ▶ 本情報を新規に作成した場合、電源制御は次回の管理装置の電源投入時から有効となります。
- ▶ 本情報を削除した場合、対象装置は管理装置が電源切断されたものと見なします。
- ▶ 対象装置を変更する場合、本情報を削除してください。その後、本情報を新規に作成してください。
- ▶ 本情報は、管理装置・対象装置であるサーバ・拡張ディスク装置の電源が切断されている状態で設定（作成、変更、削除）することをお勧めします。
- ▶ 本機能により対象装置の電源制御を行う場合、対象装置のリモートサービスボードに設定されているユーザーアカウントには、以下の権限が許可されている必要があります。  
Reset/Switch off

## 6.3.5 [Console Redirection] ページ


[Console Redirection] ページでは、サーバのコンソールリダイレクションや操作が行えます。本メニューは、PRIMERGY T850 / PRIMERGY RX800、およびバージョン 1.X.X.XX / 2.X.X.XX のファームウェアのみ表示されます。

### ● PRIMERGY T850 / PRIMERGY RX800 の場合（ファームウェア・バージョン 0.4.92714.163 未満）

### 重要

- ▶ コンソールリダイレクションを使用する場合は、サーバの BIOS メニューでコンソールリダイレクションのパスワードが設定されている必要があります。
- ▶ パスワード設定は、以下の BIOS セットアップのメニューで行います。  
[System Security] - [Remote Control Security Settings] - [Enter Remote Control Password]

[Console Redirection] ページには、以下のメニューがあります。



- [Redirect Server Console]

サーバ動作中の表示や操作が行えます。

### 重要

- ▶ Redirection 画面の表示色数は 256 色固定です。
- ▶ Redirection 画面からサーバディスプレイの設定を変更しないでください。  
また、管理端末とサーバの画面解像度が異なる場合、画面の一部が表示されない場合があります。
- ▶ Redirection 画面上部に表示される Num Lock / Caps Lock / Scroll Lock キーは使用できません。  
また、Text Mode を Redirection 中は、その他の画面上部に表示される特殊キーも使用できません。
- ▶ 日本語キーボード特有の操作（日本語 FEP への切り替えなど）は行えません。
- ▶ Text Mode を Redirection 中は、罫線などの 2 バイトコードは正しく表示されません。
- ▶ Redirection 接続時に、Redirection 画面に何も表示されない場合があります。この場合は、サーバを再起動してください。

- [View Remote POST]

サーバを再起動し、サーバの POST の表示やキー操作が行えます。

現在、本機能は正しく動作しません。POST の Redirection を行う場合は、以下の手順で操作してください。

1. サーバの電源を切断します（リモートでの電源切断も可能です）。

2. [Redirect Server Console] からログインします。

3. サーバの電源を投入します（リモートでの電源投入も可能です）。

- [View Windows Blue Screen]

過去に発生した Windows ブルースクリーン画面を表示します。

ブルースクリーン画面を表示させるには、ウォッチドッグ監視（Software Watchdog）を有効にしておく必要があります。

- [Console LogOFF]

コンソールリダイレクションを終了する場合に、必ずログオフしてください。


これは、セキュリティ上重要な操作です。

- [Set Remote Control Keys]

コンソールリダイレクションで使用する特殊キーを別のキーに割り当てる事ができます。現在、本機能は未サポートです。

以下の図は、コンソールリダイレクションの例です。

図のように管理端末からサーバ画面のリダイレクションが実行できます。




● PRIMERGY T850／PRIMERGY RX800 の場合（ファームウェア・バージョン  
0.4.1.163 以上）

 **重要**

- コンソールリダイレクションを使用する場合は、サーバの BIOS メニューでコンソールリダイレクションのパスワードが設定されている必要があります。  
パスワード設定は、以下の BIOS セットアップのメニューで行います。  
[System Security] - [Remote Control Security Settings] - [Enter Remote Control Password]


1 Web インターフェイスから [Console Redirection]、およびその下位メニューをクリックします。

以下の画面が表示されます。



## 2 [Disable LMC access to use Console Redirection] をクリックします。

以下の画面が表示されます。



[Console Redirection] ページには、以下のメニューがあります。

- [Open Logon Window]  
以降の Redirection メニューを実行する前に、必ず本メニューを実行してください。  
Console Redirection 専用のログインウィンドウが表示されますので、Web インターフェイス実行時と同じユーザ名・パスワードを入力してください。
- [Redirect Server Console]  
サーバ動作中の表示や操作が行えます。

### 重要

- ▶ Redirection 画面の表示色数は 256 色固定です。
- ▶ Redirection 画面からサーバディスプレイの設定を変更しないでください。  
また、管理端末とサーバの画面解像度が異なる場合、画面の一部が表示されない場合があります。
- ▶ Redirection 画面上部に表示される Num Lock / Caps Lock / Scroll Lock キーは使用できません。  
また、Text Mode を Redirection 中は、その他の画面上部に表示される特殊キーも使用できません。
- ▶ 日本語キーボード特有の操作（日本語 FEP への切り替えなど）は行えません。
- ▶ Text Mode を Redirection 中は、罫線などの 2 バイトコードは正しく表示されません。
- ▶ Redirection 接続時に、Redirection 画面に何も表示されない場合があります。この場合は、サーバを再起動してください。

- [View Remote POST]

サーバを再起動し、サーバの POST の表示やキー操作が行えます。

現在、本機能は正しく動作しません。POST の Redirection を行う場合は、以下の手順で操作してください。

1. サーバの電源を切断します（リモートでの電源切断も可能です）。
2. [Redirect Server Console] からログインします。
3. サーバの電源を投入します（リモートでの電源投入も可能です）。

- [View Windows Blue Screen]

過去に発生した Windows ブルースクリーン画面を表示します。

ブルースクリーン画面を表示させるには、ウォッチドッグ監視（Software Watchdog）を有効にしておく必要があります。

- [Console LogOFF]

コンソールリダイレクションを終了する場合に、必ずログオフしてください。


これは、セキュリティ上重要な操作です。

- [Set Remote Control Keys]

コンソールリダイレクションで使用する特殊キーを別のキーに割り当てる事ができます。現在、本機能は未サポートです。

以下の図は、コンソールリダイレクションの例です。

図のように管理端末からサーバ画面のリダイレクションが実行できます。




## ● ファームウェアバージョン 1.X.X.XX / 2.X.X.XX の場合

### ◆ 重要

- ▶ コンソールリダイレクションを使用する場合は、コンソール側で使用されるブラウザに Java™2 Runtime Environment が必須となります。本機能が推奨する環境は、以下のとおりです。
  - ・ Netscape (Version 6.2 以降) + Java™2 Runtime Environment, Standard Edition V1.4.2\_06 以降
  - ・ Internet Explorer (Version 5.5 SP2 以降) + Java™2 Runtime Environment, Standard Edition V1.4.2\_06 以降
- 上記 JRE はドキュメント & ツール CD の以下に格納されています。  
[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥j2re-1\_4\_2\_06-windows-i586-p.exe

[Console Redirection] ページには、以下のメニューがあります。



#### • [Console]


サーバ動作中の表示や操作が行えます。[Console] をクリックすると、AVR ウィンドウが表示されます。AVR ウィンドウからアプレットウィンドウが表示され、コンソールリダイレクションが実行されます。

## 重要

- ▶ コンソールリダイレクションを実行するためには、「LAN Interface Configuration - Telnet - Redirection Source」が「VGAsnooping」となっている必要があります。以下のサーバは、デフォルトが「No Redirection」となっているため変更が必要です。
  - ・PRIMERGY H450／R450／H250
- ▶ 使用する Java 環境によって、コンソールリダイレクション開始前に、セキュリティ警告が表示されたり、ユーザ ID とパスワードの入力を求められたりします。ユーザ ID とパスワードは、Web Interface 実行時のものと同じです。
- ▶ TextMode を Redirection 中は、画面下部に表示される特殊キーは使用できません。また、特殊キーは使用する OS によって動作しない場合があります。
- ▶ 特殊キー「Reload Default Color Map」「Reload Current Color Map」の機能は、コンソールリダイレクション時にサーバと管理端末の画面表示色（256 色など）が異なる場合、どちらの画面色で表示するかを設定します。Current は管理端末の画面の色、Default はサーバの画面の色で表示されます。
- ▶ サーバと管理端末とで、画面表示色が極端に異なる場合は、アプレットウインドウに何も表示されない場合があります。上記「Reload Default Color Map」を実行してください。
- ▶ 日本語キーボード特有の操作（日本語 FEP への切り替えなど）は行えません。サーバ側で日本語入力を行いたい場合は以下のように設定してください。（例：Microsoft IME）
  - ・管理端末側 IME を「直接入力」に設定する。
  - ・アプレットウインドウ上のタスクバーのIMEアイコンを右クリックし、サーバ側IMEを「ひらがな」などに変更する。
- ▶ Text Mode を Redirection 中は、罫線などの 2 バイトコードは正しく表示されません。
- ▶ コンソールリダイレクションでは、同一サーバに対して複数のコンソールでの使用はできません。
- ▶ コンソールリダイレクションは必ず対象サーバと異なる管理端末上で実行してください。サーバ上のブラウザでサーバ自身のコンソールリダイレクションを行うと、性質上、画面表示が止まらなくなります。

### ・ [Configuration]

コンソールリダイレクション使用時のキーボード、マウスについて設定します。Mouse handling では Slow を選択してください。Midium、Fast は選択しないでください。以下はコンソールリダイレクションの例です。管理端末からサーバ画面のリダイレクションが実行できます。



## POINT

- ▶ コンソールリダイレクションの対象となるサーバOSがWindows 2003の場合、マウスの同期がうまくいかない場合があります。その場合は、サーバOS上で以下の設定を実行してください。
  1. コントロールパネルを起動し、「マウス」アイコンをダブルクリックします。
  2. 表示されたプロパティ画面で、「マウスの精度を上げる」のチェックボックスをオフにし、[OK] をクリックします。
- ▶ 本機能は 101 英語キーボードのみをサポートしています。管理端末が日本語版 Windows などの場合、入力ロケールの違いから、一部のキーが通常と異なる出力をする場合があります。以下の設定を行ってコンソールリダイレクション使用時に 101 英語キーボードの入力ロケールを使用してください。
  - ・ Windows 2000 の場合
    1. コントロールパネルを起動し、「キーボード」アイコンをダブルクリックします。
    2. 「[入力ロケール] タブをクリックし、[追加] をクリックします。
    3. 「英語 (US)」を選択し、[OK] をクリックします。
    4. 「キーボードのプロパティ」で [OK] をクリックします。

【Alt】 + 【Shift】 キーを押すと、タスクバー上の表示が「EN」となり、英語の入力ロケールに切り替わります。
  - ・ Windows 2003、Windows XP の場合
    1. IME ツールバーを右クリックし、「設定」をクリックします。
    2. 「[追加]」をクリックします。
    3. 「英語 (US)」を選択し、[OK] をクリックします。
    4. 「設定」画面で [OK] をクリックします。

【Alt】 + 【Shift】 キーを押すと、IME ツールバー上の表示が「EN」となり、英語の入力ロケールに切り替わります。
- ▶ リモートサービスボードによるコンソールリダイレクションでは、サーバ側のホイールマウスをサポートしていません。このため、サーバ本体にホイールマウスが接続されていると、コンソールリダイレクションが正常に動作しない場合があります。本事象は、以下の方法にて回避できます。
  1. コントロールパネルを起動し、「マウス」アイコンをダブルクリックします。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「プロパティ」をクリックします。
  3. 「詳細設定」タブをクリックし、「ホイールの検出」を「検出を無効にする」に設定します。
  4. [OK] をクリックします。
  5. 再起動のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックして、システムを再起動します。

本事象はサーバ側のマウスに依存するものであり、コンソール側のマウスでは影響しません。
- ▶ リダイレクション画面へのマウスカーソルの出し入れを繰り返さないでください。コンソールリダイレクションでは、リダイレクション画面からマウスカーソルを出すと、サーバ側のマウス位置はリセットされます。再度マウスカーソルをリダイレクション画面に入れると、カーソル位置の再設定が行われます。この動作はバッファリングを多用するので、マウスカーソルの出し入れを繰り返すと画面無応答が長く続く場合があります。
- ▶ サーバの OS が Windows 系 OS の場合、「セーフモード」において、コンソールリダイレクションの実行が可能です。また、回復コンソールの起動、操作は実行できません。
- ▶ コンソールリダイレクションを行う場合、マウスを過度に操作しないでください。  
マウス操作は、バッファリングされています。このため、マウスを過度に操作すると、バッファリングされた動作が完了するまで、リダイレクションしている画面が無応答となります。また、マウスが正しく動作しなくなる場合があります。

## 6.4 ダイヤルアップ接続

リモートサービスボードにモデムを接続すると、ダイヤルアップ接続できるようになります。

### POINT

- ▶ ダイヤルアップ接続すると、以下のIPアドレスが割り当てられます。
  - ・リモートサービスボード：192.168.0.11
  - ・管理コンソール：192.168.0.12

管理コンソールからリモートサービスボードにダイヤルアップ接続を行う場合、以下の設定を行います。

### ■ リモートサービスボードの設定

「■シリアルインターフェースの設定」（→P.364）に従って、シリアルインターフェースの設定を行います。推奨設定値は、以下のとおりです。

表：シリアルインターフェースの設定値（推奨）

| 設定項目            | 設定値                |
|-----------------|--------------------|
| Connection Type | dial-in            |
| Baud Rate       | 38400              |
| Init String     | AT&N3S0=1&D0J0Q0V2 |
| Use PPP         | enabled            |


### ■ 管理コンソールの設定

#### ● Windows 2003 の場合

- 1 管理コンソールに管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
- 2 コントロールパネルを起動します。

**3** [ネットワーク接続] アイコンをダブルクリックします。

「ネットワーク接続」画面が表示されます。



**4** 「新しい接続ウィザード」をダブルクリックします。

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。



**5** [次へ] をクリックします。

**6** 「職場のネットワークへ接続する」をチェックし、[次へ] をクリックします。

**7** 「ダイヤルアップ接続」をチェックし、[次へ] をクリックします。

**8** 接続の名前を入力し、[次へ] をクリックします。

**9** リモートサービスボードの電話番号を入力し、[次へ] をクリックします。

**10** 「自分のみ」をチェックし、[次へ] をクリックします。

接続の作成が正常に完了した場合、「新しい接続ウィザードの完了」画面が表示されます。

**11** [完了] をクリックし、ウィザードを終了します。

「XXXへ接続」（XXXは接続の名前）画面が表示されます。



**12** [プロパティ] をクリックします。

「接続名のプロパティ」画面が表示されます。

**13** 各タブをクリックし、以下のように設定します。

[オプション] タブ

「名前、パスワード、証明書などの入力を求める」をチェックします。


[セキュリティ] タブ

「標準（推奨設定）」をチェックします。


[ネットワーク] タブ

1. 「PPP : Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択し、「インターネットプロトコル（TCP/IP）」をチェックして、[プロパティ] をクリックします。

2. プロパティ画面で、「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックし、[詳細設定] をクリックします。



3. TCP/IP 詳細設定画面で、「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う」と「IP ヘッダーの圧縮を使う」のチェックをはずし、[OK] をクリックします。



4. [OK] をクリックします。

#### [詳細設定タブ]

「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」のチェックをはずします。

- 14** 各タブの項目を設定後、[OK] をクリックします。

- 15** リモートサービスボードに設定したユーザ名を入力し、[ダイヤル] をクリックします。

ダイヤルアップ接続が開始されます。

ユーザ名とパスワードのデフォルト値については、「6.2.4 管理ユーザの設定」（→ P.367）を参照してください。

### ● Windows 2000 の場合

- 1** 管理コンソールに管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
- 2** コントロールパネルを起動します。
- 3** [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックします。  
「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。
- 4** 「新しい接続の作成」をダブルクリックします。



「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。



- 5** [次へ] をクリックします。


- 6** 「プライベートネットワークにダイヤルアップ接続する」をチェックし、[次へ] をクリックします。
- 7** リモートサービスボードの電話番号を入力し、[次へ] をクリックします。
- 8** 「自分のみ」をチェックし、[次へ] をクリックします。
- 9** 接続の名前を入力し、[完了] をクリックします。

「XXX ～接続」(XXX は接続の名前) 画面が表示されます。




- 10** [プロパティ] をクリックします。  
「ダイヤルアップ接続」画面が表示されます。
- 11** [オプション] タブで、「名前、パスワード、証明書などの入力を求める」をチェックします。
- 12** [セキュリティ] タブで、「標準（推奨設定）」をチェックします。
- 13** [ネットワーク] タブで、「PPP : Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択し、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェックして、[プロパティ] をクリックします。  
「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されます。

- 14** 「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックし、[詳細設定] をクリックします。



「TCP/IP 詳細設定」画面が表示されます。

- 15** [全般] タブで、「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う」と「IP ヘッダーの圧縮を使う」のチェックをはずし、[OK] をクリックします。



「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面に戻ります。

- 16** [OK] をクリックします。

「ダイヤルアップ接続」画面に戻ります。

- 17** [共有] タブで、「この接続でインターネット接続の共有を有効にする」のチェックをはずし、[OK] をクリックします。  
「XXX へ接続」(XXX は接続の名前) 画面に戻ります。
- 18** リモートサービスボードに設定したユーザ名とパスワードを入力し、[ダイヤル] をクリックします。  
ダイヤルアップ接続が開始されます。  
ユーザ名とパスワードのデフォルト値については、「6.2.4 管理ユーザの設定」(→ P.367) を参照してください。

### ● Windows NT の場合

- 1 管理コンソールに管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
- 2 コントロールパネルを起動します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。  
「ネットワーク」画面が表示されます。
- 4 [サービス] タブの「リモートアクセスサービス」をクリックし、[プロパティ] をクリックします。  
リモートアクセスサービスがインストールされていない場合は、[追加] をクリックして、リモートアクセスサービスをインストールしてください。  
「リモートアクセスセットアップ」画面が表示されます。



- 5 [構成] をクリックします。  
「ポート使用の構成」画面が表示されます。
- 6 「ダイヤルアウトのみ」または「ダイヤルアウトと着信」をクリックし、[OK] をクリックします。  
「リモートアクセスセットアップ」画面が表示されます。
- 7 [ネットワーク] をクリックします。  
「ネットワークの構成」画面が表示されます。

- 8** 「ダイヤルアウトプロトコル」で「TCP/IP」をチェックし、[OK] をクリックします。

「リモートアクセスセットアップ」画面が表示されます。

- 9** [継続] をクリックします。

設定を変更しない場合は、[キャンセル] をクリックします。

「ネットワーク」画面が表示されます。

- 10** [閉じる] をクリックし、管理コンソールを再起動してログインします。


設定を変更しない場合は、[キャンセル] をクリックします。

- 11** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「ダイヤルアップネットワーク」の順にクリックします。

- 12** 「所在地情報」画面が表示された場合は、各項目を入力し、[閉じる] をクリックします。

「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示された場合は、[新規] をクリックします。

「新しい電話帳のエントリ ウィザード」画面が表示されます。



- 13** 新しい電話帳のエントリの名前を入力し、[次へ] をクリックします。

「サーバー」画面が表示されます。

- 14** いずれの項目も選択せずに、[次へ] をクリックします。

「電話番号」画面が表示されます。

- 15** リモートサービスボードの電話番号を入力し、[次へ] をクリックします。

**16** [完了] をクリックします。

「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。


**17** [その他] をクリックし、「エントリとモデムのプロパティの編集」をクリックします。

「電話帳のエントリの編集」画面が表示されます。

**18** [基本] タブで、「ダイヤル方法」から使用するモデムをクリックします。**19** [サーバー] タブで、「PPP : Windows NT, Windows 95 Plus, インターネット」をクリックし、「TCP/IP」をチェックして、[TCP/IP の設定] をクリックします。

「PPP TCP/IP の設定」画面が表示されます。

- 20** 「IP ヘッダー圧縮を使う」と「リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使う」のチェックをはずし、「サーバーが割り当てた IP アドレス」と「サーバーが割り当てたネームサーバーアドレス」をクリックし、[OK] をクリックします。



「電話帳のエントリの編集」画面に戻ります。

- 21** [スクリプト] タブで、「なし」をチェックします。
- 22** [セキュリティ] タブで、「クリアテキストを含む任意の認証を受け付ける」をチェックします。
- 23** [X25] タブで、「なし」をチェックし、[OK] をクリックします。  
「ダイヤルアップネットワーク」画面に戻ります。
- 24** [ダイヤル] をクリックすると、ダイヤルアップ接続が開始されます。

## 第7章

# リモートサービスボード (PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104) の使用

この章では、リモートサービスボード  
(PG-RSB102 / PG-RSB103 / PG-RSB104) の使用方法  
について説明しています。

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 7.1 概要 .....        | 416 |
| 7.2 準備 .....        | 417 |
| 7.3 各種監視情報の表示 ..... | 424 |

## 7.1 概要

リモートサービスボード（PG-RSB102／PG-RSB103／PG-RSB104）について説明します。

本章の説明では、リモートサービスボードという記述は「リモートサービスボード（PG-RSB102／PG-RSB103／PG-RSB104）」を指します。リモートサービスボードは、専用のCPU・OS・通信インターフェース・電源・USBポートを備えたオプションの拡張カードです。リモートサービスボードを使用すると、サーバの状態に依存せずに、サーバを監視・操作することができます。

### 7.1.1 機能

#### ● リモートサービスボードの機能

- サーバの状態監視（OSハング、電源異常、温度異常、電圧異常）
- サーバ異常時の管理者への通知
- サーバの遠隔操作（再起動、電源投入／切断）
- 管理コンソールからのサーバのキーボード・マウス操作（Advanced Video Redirection機能）
- 管理コンソール上のデバイス・ブータブルファイルの、サーバでのブート（Remote Storage機能）

#### ● リモートサービスボードがサポートする通信インターフェース

- LANインターフェース
- USBインターフェース

### 7.1.2 留意事項

- [Sensors] ページで登録した各センサ項目は、Webインターフェースからログアウトすることにより、すべて初期化されます。
- [Sensors] ページのファンセンサで「Red PSU FAN」が選択可能となっていますが、実際には存在しないファンです。
- リモートサービスボードを搭載した場合、サーバに接続されているキーボードが、英語101/102キーボード配列で動作する場合があります。本現象の詳細および対処方法については「付録A トラブルシューティング」の「● リモートサービスボード（PG-RSB102／PG-RSB103／PG-RSB104）搭載時の留意事項」（→P.490）を参照してください。
- RSBを搭載したサーバの機種により、ヒストリ情報の表示（Webインターフェース - Sensorタグ - History Configuration）が正しく動作しない場合があります。  
例：ヒストリ情報表示中、次のエラーが発生する。  
Error gettings values Status Bar!
- Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.5以降はサポート外です。

## 7.2 準備

リモートサービスボードを使用する前に、以下の設定を行ってください。

### 7.2.1 LAN インターフェースの設定

#### ■ OS が Windows の場合


- 1** ローカルの Administrators グループに所属しているローカルユーザアカウントで、サーバにログインします。  
なお、Domain Admins グループでは、設定できません。
- 2** 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Agents」→「Configuration Tools」→「System Configuration」の順にクリックします。System Configuration ウィンドウが表示されます。サーバの機種名が正しいことを確認してください。



- 4** 「Change system selection manually」、「Remote Service Board (RSB S2) installed」のチェックボックスにチェックを付け、[OK] をクリックします。  
以下の画面が表示されます。



- 5** [▶] をクリックし、[RSB S2 IP Configuration] タブを選択します。



- 6** 「Obtain an IP address automatically{Use DHCP}」 チェックボックスのチェックを外し、リモートサービスボードの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト・ゲートウェイを入力します。
- 7** [Apply] をクリックします。
- 8** [Exit] をクリックします。

## ■ OS が Linux の場合

- 1** スーパーユーザでログインします。
  - 2** PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のコマンドを実行します。  
特定のアプリケーションがインストールされている場合には、CD-ROM のセットと一緒に自動的にマウントされます（コマンドの実行は不要です）。
- ```
# mount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
```
- 3** 以下のコマンドを実行し、CD-ROM 内のユーティリティを起動します。
- ```
/mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/SVMANAGE/Linux/
TOOLS/RSB_UTY/rsbs2_uty
```
- 4** 「LAN Interface」を選択します。  
現在設定されている以下の情報が表示されます。
    - IP アドレス
    - サブネットマスク
    - デフォルトゲートウェイ
    - DHCP (Enabled / Disabled)
  - 5** 「e」を選択し、項目の編集を行います。
  - 6** メッセージに従って、各項目を設定します。  
項目を入力後、【Enter】キーを押すと、次の項目の編集に移ります。各項目の入力で【Enter】キーのみを押した場合、その項目の設定は変更されません。全項目の設定が完了すると、「LAN Interface」画面に戻ります。
  - 7** 「s」を選択し、設定を保存します。
  - 8** 「x」を選択し、「LAN Interface」を終了します。
  - 9** 「x」を選択し、ユーティリティを終了します。
  - 10** CD-ROM をアンマウントして、取り出します。  
CD-ROM を取り出す前に、必ずアンマウントしてください。

```
umount /mnt/cdrom/または/media/cdrom/または/media/cdrecorder/
```

## 7.2.2 Management Server Application (MSA) のインストールと設定

MSA では、リモートサービスボードに iSCSI 接続を行う Remote Storage 機能と、ディレクトリサービス機能によるログインユーザ管理を行います。

### ● Remote Storage 機能

Remote Storage 機能は、リモートサービスボードが搭載されているサーバに、ネットワーク上の他の端末のドライブなどを接続する機能です。MSA では、リモートサービスボードに対して iSCSI 接続による Remote Storage 機能を提供します。接続に成功すると、¥management\_server¥iscsi\_root 以下に格納されたディスクイメージファイルがサーバ OS 上にディスクとして認識されます。iSCSI 接続の接続方法については、「● iSCSI connection 接続」（→ P.438）を参照してください。

### ● ディレクトリサービス機能

ディレクトリサービス機能は、リモートサービスボードにアクセスするユーザの管理を行います。ユーザがリモートサービスボードにログインした際に、リモートサービスボードは内部のデータベースに該当するユーザが含まれているかのチェックを行います。



#### MSA を使用するために必要な環境

- ▶ MSA を使用するには、以下の環境が必要です。
  - ・ JDK 1.3.1\_01 以上がインストールされていること
  - ・ ディスクイメージの容量を除いて、30MB 以上のインストール領域が存在すること
  - ・ ディレクトリ構造を保有することができる、ZIP ファイルの展開環境が存在すること

## ■ MSA のインストール

以下の操作を行い、MSA をインストールします。

- 1 管理者または管理者権限を持つユーザ名でログインします。
- 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 3 PRIMERGY ドキュメント & ツール CD をセットし、以下のファイルをサーバのインストール先フォルダにコピーします。  
[CD-ROM ドライブ] :¥SVMANAGE¥TOOLS¥management\_server.zip
- 4 コピーした ZIP ファイルを展開します。  
「management\_server」フォルダが作成されます。

## ■ MSA の設定

MSA を使用するには、"msa.conf" ファイルをテキストエディタなどで開いて編集してください。"msa.conf" ファイルは「management\_server」フォルダ内の以下に格納されています。  
 management\_server¥conf¥msa.conf  
 それぞれの設定値については "msa.conf" ファイル内に記載のコメントを参照してください。

### 重要

- ▶ 編集中はタブキーを使用しないでください。
- ▶ 通常、「%%test%%」のように %% で括られた箇所以外は変更する必要はありません。
- ▶ ディレクトリサービス機能を使用しない場合は # AccessControlService 以下の行をすべてコメントアウトしてください。
- ▶ ディレクトリサービス機能では「ActiveDirectoryService」のみサポートしています。「iPLANET」は未サポートです。

## ■ MSA サービスの起動

MSA の起動方法には、以下の 2 つの方法があります。

### ● "msa.jar" ファイルを実行して起動する

[インストールフォルダ] ¥management\_server¥msa.jar を実行します。

この場合、MSA はバックグラウンド・サービスとして起動するため、画面には何も表示されません。

### ● "start\_msa.bat" ファイルを実行して起動する

[インストールフォルダ] ¥management\_server¥start\_msa.bat を実行します。

Windows OS の場合、コマンドプロンプト画面が開き、MSA の起動状態やエラーが表示されます。コマンドプロンプト画面を閉じるとサービスも停止します。

## 7.2.3 ディレクトリサービス機能の設定

ディレクトリサービス機能を使用するために必要な設定について説明します。

### ■ パスワードの暗号化

"msa.conf" ファイルの「GU\_SECURITY\_CREDENTIALS =」以降に記述された「ActiveDirectoryService」ログイン用のパスワードを暗号化する必要があります。

- 1 "management\_server" フォルダ内の "pwd.bat" ファイルを実行します。

以下のメッセージが表示されます。

```

Please enter Access Control Server configuration file name:
```

- 2 "msa.conf" ファイルの位置を入力し【Enter】キーを押します。

- 3 ユーザ名を入力し、【Enter】キーを押します。

- 4 パスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

以下のメッセージが表示されます。

```

Please enter Access Control Server configuration file name: ./conf/msa.conf
Please enter general user security principal: testserver/testname
Please enter general user security credentials: testpass

Input information summary:

Access Control Server configuration file name: ./conf/msa.conf
General User security principal: testserver/testname
General User security credentials: testpass

Confirm? [y/n/exit]:
```

- 5 【y】キーを入力し、【Enter】キーを押します。

## ■ 「DS Config」ページの設定

リモートサービスボードの Web インターフェースを起動し、[DS Config] タブをクリックして設定します。




表 : DS Config ページの設定項目

| 項目                                                   | 説明                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access Control Servers 1<br>Access Control Servers 2 | MSA が稼動しているサーバを指定します。「1」にはプライマリ、「2」にはセカンダリの MSA サーバを指定してください。                                                                                                                               |
| DS Group Name                                        | Active Directory 上に設定されているリモートサービスボードログインアカウントの「説明 (Description)」の一部分を設定します。<br>例えば、「testdis:administrator」と設定している場合は、「testdis」と入力します。この値は、リモートサービスボード認証のためのキーとなりますので、必ず正確に一致するように注意してください。 |

## ■ アカウントの設定

ドメインコントローラに、最低 2 つのユーザアカウントを設定してください。各アカウントには「ユーザ名」、「パスワード」の他に、「説明」の設定が必須です。  
各アカウントと、設定する「説明」は以下のとおりです。

- MSA がドメインコントローラにログインするためのアカウント  
「説明」には「RMCALL:administrator」が自動的に設定されます。変更することはできません。
- RSB を使用するユーザーをドメインコントローラが認証するためのアカウント  
Web インターフェイスの「DS Config」ページ「DS Group Name」欄に Active Directory 上に設定されているリモートサービスボードログインアカウントの「説明 (Description)」の一部分を設定します。

## 7.3 各種監視情報の表示

Web インターフェースを使用して、サーバの監視情報を表示する方法について説明します。

### 7.3.1 Web インターフェースの起動

リモートサービスボードは、Web インターフェースをサポートしており、以下の Web ブラウザからアクセスできます。

Web インターフェースを使用する場合はブラウザに Java™ 2 Runtime Environment が必須となります。

推奨する環境は、以下のとおりです。

- OS が Windows の場合
  - Microsoft Internet Explorer 5.5 以降（推奨 6.0 以降）
  - Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2\_08 以降  
または
  - Netscape Navigator / Communicator V4.78 以降（推奨 6.2 以降）
  - Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2\_08 以降
- OS が RHEL-AS3(x86) / ES3(x86) の場合
  - Mozilla V1.3 以降
  - Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2\_08 以降
- OS が RHEL-AS4(x86) / ES4(x86) の場合
  - Firefox 1.0 以降
  - Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2\_08 以降


#### POINT

- ▶ Web ブラウザを使用するには、あらかじめインストールおよび設定が必要です。「2.4.1 Web ブラウザのインストール」（→ P.60）、および「2.4.2 Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition のインストール」（→ P.61）を参照してください。
- ▶ Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.4.2\_08 以降は、Sun Microsystems のホームページから入手できます。
- ▶ Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition V1.5.x は、未サポートです。

- 1 Web ブラウザを起動し、アドレスバーに以下のいずれかのアドレスを入力します。


- http://<IP アドレス>:<ポート番号> (デフォルト : 80) > (http が有効の場合)
- https://<IP アドレス>:<ポート番号> (デフォルト : 443) > (https が有効の場合)

以下のような警告画面が表示されます。




## 2 [はい] をクリックします。

ログイン画面が表示されます。



### 3 ユーザ名とパスワードを入力します。

認証に成功すると、以下のような画面が表示されます。



Web インターフェースでは各機能ごとにタブ表示されています。それぞれのタブをクリックすると各ページに移行できます。以降、各ページごとの機能について説明します。

## 7.3.2 [Manage] ページ

[Manage] ページでは、画像の表示方法を設定したり、電源の操作などが行えます。




表 : Manage ページの機能

| 項目                                   | 説明                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remote Console                       | サーバ画面上に表示される画像をコンソールの AVR ウィンドウ上に表示し、サーバ上での操作をコンソールで行う機能です。                            |
| 【Advanced Video Redirection】         | AVR ウィンドウを開きサーバ画面のリダイレクションを開始します。<br>→ 「■ Advanced Video Redirection (AVR) 機能」 (P.428) |
| 【AVR Manual Config ...】              | AVR の設定を行います。<br>→ 「■ AVR Manual Configuration」 (P.431)                                |
| 【View ASR Screenshot】                | Watchdog 検出時に取得されたサーバ画面のスクリーンショットを表示します。<br>→ 「■ View ASR Screenshot」 (P.432)          |
| Remote Storage and USB Configuration | ネットワーク上の他のドライブをリモートサービスボードからロードするための設定です。                                              |
| Remote Storage Setup                 | Remote Storage の設定を行います。<br>→ 「■ Remote Storage 機能」 (P.433)                            |
| USB Setting                          | USB の設定を行います。→ 「■ USB setting」 (P.446)                                                 |
| View Server Information              | サーバ本体の情報を表示します。                                                                        |
| System Event Log                     | サーバの SEL を表示します。                                                                       |
| PCI Inventory                        | PCI デバイスの情報を表示します。<br>本機能はリモートサービスボード (PG-RSB102) のみ有効です。                              |


表：Manage ページの機能

| 項目                  | 説明                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Control       | サーバ本体の電源操作を行います。                                                                                                                                          |
| Power Server On/Off | サーバ電源が On の場合はサーバの状態に関係なく Power Off を実行します。<br>サーバ電源が Off の場合は Power On を実行します。                                                                           |
|                     | <p><b>POINT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ OS ハングの場合、PG-RSB104 では Gracefull Shutdown 处理となる場合があります。その場合、Hard Reset を使用してください。</li> </ul> |
| Hard Reset          | サーバの状態に関係なく Reset を実行します。                                                                                                                                 |
| Shutdown Control    | サーバのシャットダウン・リブートを行います。<br>この操作を行うためにはサーバの OS 上に ServerView Agent がインストールされている必要があります。                                                                     |
| Gracefull Shutdown  | サーバの OS をシャットダウンします。                                                                                                                                      |
| Gracefull Reboot    | サーバの OS をリブートします。                                                                                                                                         |

## ■ Advanced Video Redirection (AVR) 機能

Advanced Video Redirection (AVR) では、サーバ画面上に表示される画像をコンソールの AVR ウィンドウ上に表示し、サーバ上での操作をコンソールで行う機能です。

[Advanced Video Redirection] ボタンをクリックすると、以下のような AVR ウィンドウが開きます。サーバ画面上で表示される画面がそのまま AVR ウィンドウ上で表示されます。AVR ウィンドウ上のキー操作・マウス操作は一部の例外を除いてサーバ側に送られます。



## POINT

- ▶ AVR ウィンドウは、サーバおよびコンソールの描画能力、OS 画面解像度、画面色等々の複数の要因によって性能に差が生じます。用途・目的に合わせた設定をお選びください。基本的にコンソールのグラフィックス性能が高いほど、AVR は効率的に機能します。
- ▶ [Send Ctrl-Alt-Del] ボタン  
[Send Ctrl-Alt-Del] ボタンを押すと、サーバ側で「Ctrl+Alt+Del」を押した状態になります。
- ▶ [Ctrl] / [Alt] / [Shift] ボタン  
ボタンが押された回数により、ボタンの色が変化します。各色の入力状態は以下のようになります。

表：表示された色ごとの入力状態

| 色    | 入力状態                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| グレー  | 「Sticky Key Mode」無効時の標準状態です。                                                 |
| オレンジ | 「Sticky Key Mode」有効時の標準状態です。                                                 |
| 黄緑   | キーが押された状態です。他のキーとの組み合わせにより 1 回のアクションで解除されます。                                 |
| 緑    | キーが常に押されている状態です。他のキーとの組み合わせによるアクションが何回でも実行可能です。「Sticky Key Mode」有効時のみ表示されます。 |

- ▶ [Send Key Sequence] ボタン

ボタン横にあるコンボボックス内のキーアクションを選択し、[Send Key Sequence] ボタンを押すと、サーバ側でも同様のキーを押した状態になります。キーアクションには以下の種類があります。

- ・ Ctrl-Alt-Del
- ・ Alt-SysRq
- ・ Alt-Tab
- ・ Alt-F4
- ・ Ctrl-Alt-F4
- ・ Ctrl-Tab
- ・ Ctrl-Esc
- ・ Ctrl-Alt-Backspace
- ・ Print Screen

- ▶ [Sync Mouse] ボタン

マウス位置の初期化を行います。コンソール - サーバ間でマウスカーソルに「ずれ」が生じた場合に使用してください。

## 重要

- ▶ SCSI アレイコントローラカード (MegaRAID) のコンフィグレーションユーティリティ 「WebBIOS」画面では、独自のマウスドライバを使用しているため、RSBS2/S2LP の Web Interface による Advanced Video Redirection 機能において、正常にマウス操作が行えません。
- ▶ AVR を使用する場合、サーバの BIOS 設定で、「USB Legacy Support」項目を「Enable」に設定してください。「USB Legacy Support」が「Disable」に設定されている場合、特定のサーバ状態で AVR のマウス/キーボードが有効にならない場合があります。サーバの BIOS 設定については、サーバに添付のマニュアルを参照してください。

## ● 「Settings」メニュー

ウィンドウ上部「Settings」メニューをクリックすると、以下のサブメニューが表示され、AVR ウィンドウでの画像やマウス・キーボードの設定を行えます。

表：[Settings] メニューの機能


| 項目                       | 説明                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Display                  | 画面表示に関する設定項目です。                                                         |
| Monitor Controls         | 「AVR Monitor Controls Setting ウィンドウ」(→ P.430) を開きます。AVR の画面表示について設定します。 |
| Video Capture Parameters | 「AVR Video Capture Setting ウィンドウ」(→ P.431) を開きます。AVR のキャプチャ機能の設定を行います。  |
| Keyboard                 | キーボードに関する設定項目です。                                                        |
| Typing Mode              | コンソール側キーボードの入力設定のサーバ側での有効／無効を設定します。                                     |
| Sticky Key Mode          | 特殊キー操作 ([Ctrl][Alt][Shift] 等) の入力モードを設定します。                             |
| Secure Keyboard          | [Typing Mode][Stckiy Key Mode] を無効化します。                                 |
| Mouse                    | マウスに関する設定項目です。                                                          |
| Read Mouse Acceleration  | マウスカーソルの加速設定の有効／無効を設定します。                                               |
| Show Client Cursor       | AVR ウィンドウ上でコンソール側のマウスカーソルの表示の有効／無効を設定します。                               |
| View-Only mode           | 有効の場合はマウス・キーボードの操作はブロックされます。                                            |

### 重要

- リモートサービスボード（PG-RSB102）において、「Settings」メニューの「View-Only mode」を有効にした場合は、AVR ウィンドウを終了するまで「View-Only mode」は無効にできません。無効にする場合は、いったん AVR ウィンドウを終了して、再度 AVR ウィンドウを開いてください。

## AVR Monitor Controls Setting ウィンドウ


AVR の画面表示について設定します。スクロールバーを操作して各値を設定してください。



[Apply] をクリックすると設定が有効になります。設定値の変更で画面が乱れる場合がありますが、その場合は [Defaults] をクリックして設定を初期状態に戻してください。

## AVR Video Capture Setting ウィンドウ

AVR のキャプチャ機能について設定します。AVR 機能のフレームレート、ノイズ感度、解像度切り替えの速さが設定できます。




「Compression」の設定は以下の表を参照してください。

表 : 「Compression」の設定

| 項目                           | パフォーマンス | 必要とする帯域幅 | 画像品質 |
|------------------------------|---------|----------|------|
| No Compression               | 遅       | 最高       | 最高   |
| Fast Compression 1/2         | 最速      | 中        | 最低   |
| Good Quality Compression     | 高速      | 最低       | 低    |
| Best Quality Compression 1/2 | 中       | 低        | 中    |

[Apply] をクリックすると設定が有効になります。設定値の変更で画面が乱れたり、何も表示されなくなる場合がありますが、その場合は [Defaults] をクリックして設定を初期状態に戻してください。

## ■ AVR Manual Configuration



ここでは AVR の基本的な設定を行います。

表 : AVR の基本設定


| 項目                            | 説明                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVR Architecture              | [2=VGA Capture] を選択してください。                                                                                                                    |
| Keyboard access mode          | [6=USB (recommended)] を選択してください。                                                                                                              |
| Mouse access mode             | サーバ上の OS によって設定値が異なります。<br>Windows 系 OS の場合は [6=USB absolute position (recommended)]、<br>Linux 系 OS の場合は [7=USB relative position] に設定してください。 |
| Repaint AVR Screen after (ms) | AVR ウィンドウの更新間隔を設定します。通常、デフォルト値 (300) のままで問題ありません。                                                                                             |

## POINT

- 「Mouse access mode」の設定を、「7=USB relative position」に設定した場合、メニューが追加され個別にマウスアクセラレーションを設定できるようになります。その場合、通常は「2」を選択してください。この値はサーバの環境によって異なります。本設定値がサーバ上のマウスアクセラレーションの設定値と一致していない場合、AVR 画面上においてマウスカーソルの不一致が起こる場合があります。

## ■ View ASR Screenshot

本体サーバの Watchdog が検出されると、リモートサービスボードはその時点でのサーバ画面のスクリーンショットを自動的に取得します。[View ASR Screenshot] をクリックすると、最も新しいスクリーンショットが表示されます。



## POINT

- AVR では、同一サーバに対して複数のコンソールでの使用はできません。コンソール A で AVR を実行しているリモートサービスボードに対して、コンソール B から AVR を実行すると、コンソール A の AVR は強制的に終了します。
- AVR は必ず対象サーバと異なる管理端末上で実行してください。サーバ上のブラウザでサーバ自身の AVR を行うと、画面表示が止まらなくなります。
- AVR では 101 英語キーボードのみをサポートしています。コンソールが日本語版 Windows などの場合、入力ケーブルの違いから一部のキーが通常と異なる出力をします。
- RSB 接続サーバ側で以下の設定を行って、AVR 使用時に 101 英語キーボードの入力ケーブルを使用してください。
  - Windows 2000 の場合
    - コントロールパネルを起動し、「キーボード」アイコンをダブルクリックします。
    - [入力ケーブル] タブをクリックし、[追加] をクリックします。
    - 「英語（US）」を選択し、[OK] をクリックします。
    - 「キーボードのプロパティ」で [OK] をクリックします。
  - 【Alt】+【Shift】キーを押すと、タスクバー上の表示が「EN」となり、英語の入力ケーブルに切り替わります。

- ・ Windows 2003、Windows XP の場合
  1. IME ツールバーを右クリックし、「設定」をクリックします。
  2. 「[追加]」をクリックします。
  3. 「英語 (US)」を選択し、「OK」をクリックします。
  4. 「設定」画面で「OK」をクリックします。  
【Alt】+【Shift】キーを押すと、タスクバー上の表示が「EN」となり、英語の入力ロケールに切り替わります。
- ・ Linux (X-Window を使用) の場合
  1. 「[スタート]」(赤い帽子) - 「[システム設定]」- 「[キーボード]」の順に選択します。
  2. 「英語 (US. インターナショナル)」を選択してください。
- ・ Linux (X-Window を使用しない) の場合 : setup コマンドを使用する方法
  1. setup コマンドで、セットアップを起動します。
  2. Keyboard Configuration を選択します。
  3. 「jp106」が選択されているので「us」に変更し、「OK」をクリックしてください。
  4. セットアップを終了します。
- ・ Linux (X-Window を使用しない) の場合 : setup コマンドを使用しない方法
  1. 以下のコマンドを実行します。

```
loadkeys us
```

### POINT

- ▶ 日本語キー配列に戻すには、以下のコマンドを実行してください。

```
loadkeys jp106
```

- ▶ [View ASR Screenshot] はリアルタイムのサーバ画面を表示するものではありません。キーボード・マウス操作などは行えません。
- ▶ OS 動作時以外 (WebBIOS 等) でマウスを使用する場合は「Mouse access mode」の設定を、  
[7=USB relative position] または [6=USB absolute position (recommended)] に切り替え、動作する方で使用してください。  
「Mouse access mode」の設定を切り替えた場合は Advanced Video Redirection (AVR) を再起動してください。

## ■ Remote Storage 機能

Remote Storage 機能はリモートサービスボードが搭載されているサーバに、ネットワーク上他の端末のドライブなどを接続する機能です。Remote Storage には以下の 2 つの接続形態があります。

- ・ Web インターフェースを実行しているコンソール上のドライブなどに接続する  
→ 「● Local connection 接続」 (P.434)
- ・ 「iSCSI サーバ」 上のドライブなどに接続する  
→ 「● iSCSI connection 接続」 (P.438)

Remote Storage 機能を使用することにより、以下の実行が可能です。

- ・ サーバ OS 上でのリモート・ドライブ
- ・ サーバのリモート・ブート

また、前述の AVR 機能と組み合わせて使用することにより、コンソールからサーバ OS 上でのリモート・インストールの実行が可能です。

## ● Local connection 接続

Local connection 接続は、以下の手順で実行します。

### POINT

- ▶ [Local connection] 接続は USB 経由で行いますが、PG-RSB102 をお使いの場合は、画面上で PCI 経由での接続を選択することもできます。手順 2 と手順 5 で USB か PCI かを選択する画面が表示されますので、PCI 経由で接続する場合は、「PCI」を選択してください。  
なお、PCI 経由で接続を行う場合には、以下に注意してください。
  - ・ PCI 経由の仮想 CD-ROM は未サポートです。
  - ・ PCI 経由の Remote Storage を認識させるにはサーバの再起動が必要です。
- ▶ USB 経由の Remote Storage での Boot は、BIOS が USB Legacy をサポートしている場合のみ可能です。BIOS セットアップユーティリティで「Maltiboot」および「USB Legacy Support」を [Enabled] に設定してください。ただし、お使いの機種によっては、BIOS セットアップユーティリティにこれらの設定項目が存在しなかったり、自動で設定されることがあります。

手順 1 と手順 2 は PG-RSB102 のみの設定です。PG-RSB103 および PG-RSB104 を使用する場合は、手順 3 から行ってください。

### 1 [Remote Storage Setup] をクリックします。

以下の画面が表示されます。



### 2 サーバとリモートサービスボード間のインターフェースを設定します。

「Remote Storage Connection:」に [Remote Storage via USB] を設定してください。


### ※ 重要

- ▶ 「Remote Storage Connection:」の設定に変更があった場合、リモートサービスボードはリセットを要求します。変更を有効にするためにはリモートサービスボードのリセットを行ってください。

オプションの有効 / 無効はリモートサービスボードとサーバの設定に依存します。


**3** [Remote Storage Setup] をクリックします。

以下の画面が表示されます。



**4** スロットを選択して [Add Local Media Connection] をクリックします。


コンソール上のドライブの検索が始まります。



**POINT**

- ▶ 検索中に CD-ROM ドライブの検索を行うかどうかを問われる場合があります。RemoteStorage で CD-ROM ドライブを使用する場合は、[Yes] をクリックしてください。


- 5 検索が完了すると以下のような画面が表示されるので、項目を選択し、[Next] をクリックします。**



ここで表示されるデバイスは Web インターフェースを実行しているコンソールに依存します。コンソールに接続されているデバイスの内で Web インターフェースが認識可能なものだけが表示されます。以降は、選択したドライブによって設定手順が異なります。またコンソールのハードウェア環境によっても手順が異なる場合があります。

以下の例を参考にして、設定を行ってください。

#### 例 :CD-ROM




- 接続インターフェースの選択画面が表示されます。USB を選択して [Next] をクリックします。

接続に成功すると以下の画面が表示されます。



- [OK] をクリックします。


例：フロッピーディスク

1. フロッピーディスクを「ReadOnly」で読み込む場合はチェックボックスにチェックを付けて [OK] をクリックします。  
フロッピーディスクドライブにフロッピーがセットされていない場合、以下の警告画面が表示されます。



2. フロッピーディスクをドライブにセットし、[OK] をクリックします。
3. インターフェースの選択画面で USB を選択し、[Next] をクリックします。

- 6** 手順4で選択したスロットに、デバイスの情報が格納されているのを確認します。



デバイスが設定されているスロットのステータスは「ACTIVE」、デバイスが設定されていないスロットは「IDLE」が表示されます。

「ACTIVE」が表示されているスロットを選択し、「Connect to Host I/F」チェックボックスにチェックを付けて、「Configure Target」をクリックします。

以上で「Local connection」接続は完了です。

- 7** [Close] をクリックして [Remote Storage Setup] ウィンドウを閉じます。

### ● iSCSI connection 接続

iSCSI connection では、リモートサービスボードは iSCSI クライアントとして動作します。

iSCSI connection の実行にはリモートサービスボードが搭載されているサーバとは物理的に異なる「iSCSI サーバ」がネットワーク上に1台以上必要です。リモートサービスボードが iSCSI サーバと接続することで iSCSI connection を実行します。

サーバ OS に MSA (Management Server Application) をインストールすることによって、iSCSI サーバを構築することができます。MSA のインストール、設定については、「7.2.2 Management Server Application (MSA) のインストールと設定」(→ P.420) を参照してください。

### POINT

- ▶ iSCSI サーバからリモートサービスボードの Web インターフェイスを開くことはできません。
- ▶ 複数のリモートサービスボードから1台の iSCSI サーバに接続できます。

iSCSI connection 接続は、以下の手順で実行します。

手順1と手順2はPG-RSB102のみの設定です。PG-RSB103およびPG-RSB104を使用する場合は、手順3から行ってください。

**1** [Remote Storage Setup] をクリックします。

以下の画面が表示されます。



**2** サーバとリモートサービスボード間の通信インターフェースを設定します。

「Remote Storage Connection:」に「Remote Storage via USB」を設定してください。




- 「Remote Storage Connection:」の設定に変更があった場合、リモートサービスボードはリセットを要求します。変更を有効にするにはリモートサービスボードをリセットしてください。

オプションの有効／無効は、リモートサービスボードとサーバ間の設定に依存します。


**3** [Remote Storage Setup] をクリックします。

Remote Storage Settings 画面が表示されます。



**4 [MSA- Target Configuration] をクリックします。**

以下の画面が表示されます。




表：iSCSI Server の設定項目

| 項目               | 説明                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Previous Servers | 今までに接続したサーバの履歴から接続先を選択します。今まで接続が実行されていない場合は何も表示されません。 |
| Server IP        | MAS をインストールしたサーバの IP アドレスを入力します。                      |
| Server Port      | iSCSI サーバのポート番号を入力します。デフォルトの値は「3260」です。               |
| HTTP Config Port | MAS の HTTP マネジメントポートのポート番号を入力します。デフォルトの値は「81」です。      |

**5 各項目を設定し、[Next] をクリックします。**

以下の画面が表示されます。




**6 ユーザ名とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。**



▶ ユーザ名、パスワードは MAS の設定で変更できます。

以下の画面が表示されます。




**7 iSCSI ターゲットオブジェクトを作成します。**

必要に応じて iSCSI ターゲットオブジェクトの削除や設定の変更も行えます。

iSCSI ターゲットオブジェクトの作成

1. [Add Target] をクリックします。


以下の画面が表示されます。



2. メディアタイプを選択し、テキストボックスにターゲットオブジェクト名を入力して [Next] をクリックします。

選択できるメディアタイプは iSCSI サーバのハードウェア構成に依存します。また、MAS の設定によって異なります。

[Next] をクリックするとイメージファイルを選択する画面が表示され、格納されているイメージファイルが表示されます。




3. イメージファイルを選択し、「Logical type of image/devicefile」のリストからファイル形式を選択して [OK] をクリックします。

Remote Storage Settings 画面に戻ります。

#### iSCSI ターゲットオブジェクトの削除

1. 削除するターゲットオブジェクトを選択し、[Removing Target] をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。



2. [Yes] をクリックします。

ターゲットオブジェクトが削除されます。

#### iSCSI ターゲットオブジェクトの設定変更


1. 設定を変更するターゲットオブジェクトを選択し、[Change Target properties] をクリックします。

イメージファイルを選択する画面が表示されます。

2. 必要に応じて設定を変更し、[OK] をクリックします。

**8** [Add iSCSI Connection] をクリックします。

iSCSI Server を選択する画面が表示されます。



**9** 「Previous Server」に、手順 4 で設定した iSCSI Server を選択し、[Next] をクリックします。


ターゲットオブジェクトを選択する画面が表示されます。



**10** 手順7で作成したターゲットオブジェクトを選択し、[Next] をクリックします。

PG-RSB102 の場合は、接続インターフェースを選択する以下の画面が表示されます。

PG-RSB103/PG-RSB104 の場合は表示されません。手順11の画面が表示されます。



**POINT**


- ▶ ここでは USB 経由の iSCSI Connection 接続について説明します。PCI 経由で接続を行う場合は、「PCI」を選択してください。  
また、PCI 経由で接続を行う場合は、以下に注意してください。
  - ・ PCI 経由の仮想 CD-ROM は未サポートです。
  - ・ PCI 経由の Remote Storage を認識させるには、サーバの再起動が必要です。
- ▶ USB 経由の Remote Storage での Boot は、BIOS が USB Legacy をサポートしている場合のみ可能です。  
BIOS セットアップユーティリティで「Maltiboot」および「USB Legacy Support」を [Enabled] に設定してください。ただし、お使いの機種によっては、BIOS セットアップユーティリティにこれらの設定項目が存在しなかったり、自動で設定されることがあります。

**11** 「USB」を選択し、[Next] をクリックします。

接続が行われ、接続に成功すると以下の画面が表示されます。



- 12** [OK] をクリックすると Remote Storage Settings 画面に戻ります。  
デバイスの情報が追加されていることを確認してください。



デバイスが設定されているスロットのステータスは「ACTIVE」、設定されていないスロットは「IDLE」が表示されます。

- 13** 「ACTIVE」なスロットを選択し、「Connect to Host I/F」にチェックを付けて [Configure Target] をクリックします。  
iSCSI connection 接続は完了です。
- 14** [Close] をクリックして Remote Storage Settings 画面を終了します。

## ■ USB setting

リモートサービスボードのUSB機能の設定を行います。



表：USB機能の設定


| 項目                                | 説明                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Enable USB HID Devices            | USB経由のキーボード・マウスを有効にします。AVRを使用する場合には必ずチェックボックスをOnにしてください。                |
| HID Devices always active         | サーバのBIOSがUSB hot plugをサポートしていない場合にはチェックボックスにチェックを付けてください。               |
| Enable USB Storage Devicees       | USB経由のRemoteStorageを有効にします。RemoteStorageを使用する場合にはチェックボックスにチェックを付けてください。 |
| Enable USB Hige Speed Capabillity | USB経由のRemoteStorageにおいて、Hige Speed Storageを有効にします。                      |

### POINT

- 「Enable USB Hige Speed Capabillity」を有効にすると、USBのキーボード／マウスが使用できなくなる場合があります。その場合、当項目は無効にして使用してください。


### 7.3.3 [Sensors] ページ

Sensors ページではサーバの各センサーの値を表示することができます。




#### ■ [Show All Sensors ...]

すべてのセンサーの値を表示させることができます。



## ■ [History Configuration ...]

センサーの値を一定の間隔で表示させることができます。[History Configuration ...] をクリックすると、以下の画面が表示されます。



表示したいセンサーを「Available Monitors」から選択し、[<-Add] をクリックして、「Active Monitors」に追加します。

追加されたセンサーは、画面上部のプルダウンメニューから選択することができます。

## ■ [Reload]

すべてのセンサーの値を再度読み込みます。現在表示されているセンサーは、選択解除される場合があります。再度選択し、表示させてください。経過は画面左下に表示されます。

### 7.3.4 [Card Config] ページ

Card Config ページでは、リモートサービスボードの設定を行ったり、状態を確認することができます。





表 : Card Config ページの機能

| 項目                      | 説明                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Card Information        | リモートサービスボードに関する情報です。                                                                                                                                                                          |
| Product Number          | リモートサービスボードのプロダクトナンバーが記載されています。                                                                                                                                                               |
| Serial Number           | リモートサービスボードのシリアルナンバーが記載されています。                                                                                                                                                                |
| Software Revision       | リモートサービスボードに適用されているファームウェアの版数です。                                                                                                                                                              |
| Card Name               | リモートサービスボードの名前を設定することができます。                                                                                                                                                                   |
| SysContact              | 緊急時の連絡先を設定します。                                                                                                                                                                                |
| Contact Phone           | 緊急時の連絡先電話番号を設定します。                                                                                                                                                                            |
| SysLocation             | リモートサービスボードが搭載されているサーバの位置情報を設定します。                                                                                                                                                            |
| Network Configuration   | リモートサービスボードのネットワークインターフェースを設定します。→「■ Network Settings」(P.450)                                                                                                                                 |
| LAN Cable               | LAN ケーブルの接続状態を表示します。                                                                                                                                                                          |
| Ethernet Address        | リモートサービスボードのネットワークインターフェースの MAC アドレスを表示します。                                                                                                                                                   |
| I2C Configuration       | I2C についての設定を行います。                                                                                                                                                                             |
| Automatic BMC detection | サーバの BMC との接続を自動的に行います。チェックボックスにチェックを付けてください。                                                                                                                                                 |
| Firmware Update         | リモートサービスボードのファームウェアをアップデートします。本項目は未サポートです。                                                                                                                                                    |
| Connection Status       | リモートサービスボードの接続状態を表示します。                                                                                                                                                                       |
| IPMB/I2C                | IPMB/I2C との接続状態を表示します。                                                                                                                                                                        |
| Ext.Power               | リモートサービスボードの外部電源の接続状態を表示します。外部電源の接続端子がない RSB では、本項目は表示されません。                                                                                                                                  |
| Alarm Notification      | 【SMTP/SNMP Settings ...】をクリックすると、メールサーバや SNMP の設定が行えます。→「■ SMTP/SNMP Settings」(P.450)<br>【Paging Severity Settings ...】をクリックすると、各グループごとの Severity を設定できます。→「■ Paging Severity Setting」(P.451) |
| RS 232/Modem            | シリアルポートやモデムとの接続を設定します。本項目は未サポートです。                                                                                                                                                            |


## ■ Network Settings

リモートサービスボードのIPアドレス、DNSの設定を行います。



## ■ SMTP/SNMP Settings

Network SettingsでDNSの設定を行った場合、メールサーバやSNMPトラップ送信先にサーバ名を指定できます。ただし、DNSの設定が間違っている場合、IP指定の項目も無効になります。



- SMTP Server IP

リモートサービスボードはここで設定したSMTPサーバにメールを送信します。


メールの送信先など、詳しい設定は「[Alarm Config]」ページで行ってください。

- SNMP Trap Destinations

リモートサービスボードから通知する、SNMP トランプの送信先 IP アドレスを設定することができます。

## ■ Paging Severity Setting

各グループの「SNMP トランプ送信・SEL 書き込み」を発生させる値 (Severity) を設定することができます。



それぞれのグループは設定された Severity に達すると「SNMP トランプ送信・SEL 書き込み」を発生させます。各 Severity の設定は以下のようになります。

表 : Severity の設定

| 項目       | 説明                                            |
|----------|-----------------------------------------------|
| None     | SNMP トランプ送信・SEL 書き込みは発生しません。                  |
| Critical | Critical 以上のイベントで、SNMP トランプ送信・SEL 書き込みが発生します。 |
| Warning  | Warning 以上のイベントで、SNMP トランプ送信・SEL 書き込みが発生します。  |
| All      | すべてのイベントで SNMP トランプ送信・SEL 書き込みが発生します。         |

## ■ [Reboot RSB S2] ボタン


リモートサービスボードをリブートします。

リブートを実行するとログインしているユーザはすべて切断され、一時的にリモートサービスボードとの接続が不可となります。リブート後は通常のログイン画面になるまで Web インターフェースの操作を行わないでください。

## ■ [Set Clock] ボタン

リモートサービスボードに内蔵されている時計を設定することができます。

通常、この設定を変更する必要はありません。[Set Clock] ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。



### POINT

- リモートサービスボードの内蔵時計は、常にベースボード上の BMC と呼ばれるモジュールと時刻の同期を行っています。
- 項目 [Enable BMC Time Synchronisation] のチェックボックスのチェックを外すと、リモートサービスボードは BMC との同期を行わず、自身の内蔵時計のみで動作し始めます。この場合、[Edit] ボタンが有効になり、リモートサービスボードの内蔵時計の時刻を設定することができます。

### 7.3.5 [Server Config] ページ

サーバ本体の各情報を取得、表示します。

表 : Server Config ページの機能

| 項目                                   | 説明                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabinet/Product Information          | キャビネット / プロダクトの情報を表示します。                                                                          |
| Server Name                          | サーバ名を表示します。                                                                                       |
| Model                                | モデル名を表示します。                                                                                       |
| Serial                               | シリアル No を表示します。                                                                                   |
| Product Nr                           | プロダクト No を表示します。                                                                                  |
| Version                              | バージョン情報を表示します。                                                                                    |
| Manufacturer                         | 製造社名を表示します。                                                                                       |
| System Board Information             | ベースボードの情報を表示します。                                                                                  |
| Model                                | モデル名を表示します。                                                                                       |
| Serial                               | シリアル No を表示します。                                                                                   |
| Part Nr                              | Part No を表示します。                                                                                   |
| Version                              | バージョン情報を表示します。                                                                                    |
| Manufacturer                         | 製造社名を表示します。                                                                                       |
| BIOS Version                         | BIOS のバージョンを表示します。                                                                                |
| O/S and ServerView Agent Information | OS、および ServerView エージェントの情報を表示します。                                                                |
| Agent Version                        | エージェントのバージョンを表示します。                                                                               |
| Operating System                     | OS 名を表示します。                                                                                       |
| O/S and Vendor                       | OS 製造社名を表示します。                                                                                    |
| LAN Adapter                          | サーバに搭載されている LAN アダプタ名を表示します。<br>LAN アダプタが複数存在する場合は、プルダウンメニューでアダプタを切り替えることによってそれぞれの情報を参照することができます。 |
| IP Address                           | IP アドレスを表示します。                                                                                    |
| Netmask                              | サブネットマスクの IP を表示します。                                                                              |
| Gateway                              | ゲートウェイの IP を表示します。                                                                                |
| MAC Address                          | MAC アドレスを表示します。                                                                                   |
| DHCP enabled                         | DHCP の有効 / 無効を表示します。                                                                              |
| Other Information                    | キーボードやタイムゾーンの設定をします。                                                                              |
| Keyboard                             | 使用するキーボードの言語設定をします。                                                                               |
| Codepage                             | サーバで使用するコードページを設定します。                                                                             |
| TimeZone                             | タイムゾーンの設定をします。                                                                                    |

## 7.3.6 [Alarm Config] ページ

アラーム機能の設定を行います。

The screenshot shows the 'Alarm Config' tab selected in a navigation bar. Under 'Global Email Paging Configuration', the 'Mail Format' dropdown is set to 'Standard'. The 'SMTP Server' fields are filled with '192', '168', '0', and '111'. 'SMTP Retries' is set to '3', and 'SMTP Retry Delay[sec]' is set to '30'. The 'To' field contains 'xxxxx@xx.xx.xxxxxx.co.jp'. A checkbox for 'Enable Email Paging' is checked. Below this, under 'Mail Format dependent Configuration', various fields are populated with values like 'From: xxxxxx@xx.xx.xxxxxx.co.jp', 'Subject: MailSubject', etc. At the bottom are 'Apply', 'Cancel', 'Help', and 'Logout' buttons, along with status information: 'RSB S2', 'Server: on | AC/DC: on', 'Connected users: 1 | User ID: admin', and '2004/06/29 20:34'.

表 : Alarm Config ページの設定項目

| 項目                                | 説明                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global Email Paging Configuration | 各メール項目を設定します。                                                                                                                                          |
| Mail Format                       | メール送信に使用するメール形式を設定します。以下の形式があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard (デフォルト)</li> <li>ITS-Format</li> <li>Fujitsu REMCS Format</li> </ul> |
| SMTP Server                       | SMTP サーバの IP を設定します。デフォルト値は「0.0.0.0」です。                                                                                                                |
| SMTP Retries                      | SMTP 送信のリトライ回数を設定します。デフォルト値は「3」です。                                                                                                                     |
| SMTP Retry Delay[sec]             | SMTP 送信のリトライ間隔時間を秒で設定します。デフォルト値は「30」です。                                                                                                                |
| To                                | 送信先メールアドレスを設定します。                                                                                                                                      |
| Enable Email Paging               | 電子メール通知を有効／無効化します。有効に設定するときは、チェックボックスにチェックを付けます。                                                                                                       |

表 : Alarm Config ページの設定項目

| 項目                                  | 説明                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mail Format dependend Configuration | メール形式の各項目を設定します。<br>設定できる項目はメールの形式に依存します。                                      |
| From                                | 送信元メールアドレスを設定します。「Mail Format」の設定が「Standard」のときは設定できません。                       |
| Subject                             | メールの件名を設定します。「Mail Format」の設定が「Standard」、「Fujitsu REMCS Mail」のときは設定できません。      |
| Message                             | メールのメッセージを設定します。「Mail Format」の設定が「Standard」、「Fujitsu REMCS Mail」のときは設定できません。   |
| Admin.Name                          | 管理者名を設定します。「Mail Format」の設定が「Standard」、「Fujitsu REMCS Mail」のときは設定できません。        |
| Admin.Phone                         | 管理者の電話番号を設定します。「Mail Format」の設定が「Standard」、「Fujitsu REMCS Mail」のときは設定できません。    |
| REMCS Id                            | 装置 ID を設定します。「Mail Format」の設定が「Standard」、「ITS-Format」のときは設定できません。              |
| Server URL                          | サーバの URL を設定します。「Mail Format」の設定が「ITS-Format」、「Fujitsu REMCS Mail」のときは設定できません。 |

### 7.3.7 [User Config] ページ

ユーザアカウントに関する設定を行います。


The screenshot shows the 'User Adminstration' section of the User Config page. It includes fields for User ID (admin), Group (ADMINISTRATOR), Description (Default Administrator), Dialback Number (1-800-DIAL-ADMIN), and a checkbox for Enable Paging. Below these are buttons for Paging Settings, Change Password, and Autologon Settings. At the bottom of this section is a 'Currently Connected Users' table with one entry: admin (Default Administrator). The footer of the page displays RSB S2, Server: on | AC/DC: on, Connected users: 1 | User ID: admin, and the date/time 2004/06/29 20:51.

表：User Config ページの機能

| 項目                        | 説明                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User ID                   | エージェントのバージョンを表示します。コンボボックス内のユーザーアカウントを選択することにより、以降の項目にユーザーアカウントの情報が表示されます。                                                                                        |
| [New User ...]            | 新規ユーザを作成します。→「■ New User」(P.456)                                                                                                                                  |
| [Delete]                  | 「User ID」に表示されているユーザーアカウントを削除します。確認のメッセージが表示されたら [OK] をクリックします。                                                                                                   |
| Group                     | 「User ID」で選択されているユーザーアカウントが属するグループ名が表示されます。また、現在設定されているグループ名から他のグループ名へ変更することも可能です。以下のグループがあります。<br>「ADMINISTRATOR」、「CALLBACK」、「NO_ACCESS」、「OEM」、「OPARATOR」、「USER」 |
| Description               | 「User ID」で選択されているユーザーアカウントの詳細情報が表示されます。また、現在設定されている内容を変更することも可能です。                                                                                                |
| Dialback Number           | 「User ID」で選択されているユーザーアカウントの電話番号が表示されます。また、現在設定されている内容を変更することも可能です。                                                                                                |
| Enable Paging             | チェックを付けると、「User ID」で選択されているユーザーアカウントによるメール通知を行うことができます。                                                                                                           |
| [Paging Settings ...]     | メール通知に関する設定を行います。「Enable Paging」にチェックを付けている場合のみ有効になります。→「■ Paging Settings」(P.457)                                                                                |
| [Change Password]         | 「User ID」で選択されているユーザーアカウントのパスワードを変更します。[Change Password] をクリックすると、パスワードを設定する画面が表示されるので、パスワードを入力して [OK] をクリックします。                                                  |
| [Autologon Settings]      | 「User ID」で選択されているユーザーアカウントの自動ログオンを有効にする設定をします。→「■ Autologon Settings」(P.458)                                                                                      |
| Currently Connected Users | リモートサービスボードにログイン中のログインユーザ情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ User ID : ユーザーアカウント</li> <li>・ Description : 詳細情報</li> </ul>                          |

## ■ New User

[New User] をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。各項目を設定し、新規にユーザーアカウントを作成します。




表：新規ユーザーアカウント設定項目

| 項目               | 説明                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UserID           | ユーザーアカウント名を設定します。                                                                                           |
| Group            | ユーザーアカウントが属するグループ名を設定します。<br>「ADMINISTRATOR」、「CALLBACK」、「NO_ACCESS」、<br>「OEM」、「OPARATOR」、「USER」のいずれかを選択します。 |
| Description      | ユーザーアカウントの詳細情報を設定します。                                                                                       |
| Dialback Number  | ユーザーアカウントの電話番号を設定します。                                                                                       |
| Password         | ユーザーアカウントのパスワードを設定します。                                                                                      |
| Confirm Password | 上記パスワードを再入力します。                                                                                             |

## ■ Paging Settings

【Paging Settings ...】をクリックすると以下のダイアログが表示されます。指定されたイベントが発生すると電子メールによる通知を受けることができます。



メール通知を有効にするためには、以下の設定が必要です。

表：メール通知の設定項目


| 項目                    | 説明                   |
|-----------------------|----------------------|
| 〔Enable Email Paging〕 | チェックを付け、有効にします。      |
| Email Address         | ユーザの電子メールアドレスを設定します。 |

### POINT

- ▶ 「SMTP Server」には、SMTP サーバの IP アドレスが表示されます。  
[Card Config] ページの [SMTP/SNMP Settings] で設定した値が表示されます。
- ▶ [Test Paging] をクリックすると、テストメール送信を行うことができます。

## ■ Autologon Settings

【Autologon Settings】をクリックすると以下のダイアログが表示され、「User ID」で選択されているユーザアカウントに対し、自動ログオンを有効にする設定を行うことができます。



自動ログオンを有効にするには、以下の設定が必要です。自動ログオン中にリモートサービスボードがユーザ証明書のどのフィールドを使用するのか定義します。

以下の項目の右側の入力ボックスに対象値を入力すると、その項目が選択されます。

英数半角大文字で「NONE（数字項目は「0」）」を入力した場合は、選択が解除されます。

- Issuer Name
- Subject Name
- Certificate Serial Number
- Not After Date
- Not Before Date
- Number of bits used for the public key creation
- Certificate Version

### 重要


- ▶ 以下の項目は、必ず2つ以上選択してください。
  - Issuer Name
  - Certificate Serial Number
  - Subject Name

### POINT

#### **[Pool Account] チェックボックス**

- ▶ 「Pool Account」チェックボックスにチェックを付けると、表示されているアカウントを複数のユーザが使用できるようになります。

### 7.3.8 [Web/SSL Config] ページ



Web/SSL Config ページには以下の機能があります。

表 : Web/SSL Config ページの機能

| 項目                                  | 説明                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup                               | リモートサービスボードにアクセスするための HTTP や Telnet のポート番号を設定します。                                                                                             |
| Standard Web Access                 | HTTP アクセスの有効／無効の設定です。チェックを付けると、リモートサービスボードへの HTTP アクセスが可能になります。                                                                               |
| HTTP Port                           | HTTP で使用するポート番号を設定します。初期値は「80」です。                                                                                                             |
| Secured Web Access (SSL)            | HTTPS (SSL) アクセスを有効／無効の設定です。チェックを付けると、リモートサービスボードへの HTTPS (SSL) アクセスが可能になります。                                                                 |
| HTTPS Port                          | HTTPS で使用するポート番号を設定します。初期値は「443」です。                                                                                                           |
| Telnet Access                       | Telnet アクセスの有効／無効の設定です。リモートサービスボード (PG-RSB102) では本機能は未サポートです。                                                                                 |
| Telnet Port                         | Telnet で使用するポート番号を設定します。初期値は「3172」です。                                                                                                         |
| Auto log-on                         | 自動ログオンの有効／無効の設定です。チェックを付けると、リモートサービスボードへの自動ログオンが可能になります。Certificate Authority Certificate の「Enforce Client Certificate」がチェックされている場合のみ、設定可能です。 |
| Symmetric Encryption Stlength (bit) | 暗号化の強度を設定します。「40」または「128」のどちらかを選択してください。初期値は「128」が設定されています。                                                                                   |

表：Web/SSL Config ページの機能


| 項目                                     | 説明                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Notification                           | 証明書の期限が切れた際に、ユーザーに対して通知を行うかどうかを設定します。                                               |
| Notification on Certificate Expiration | 証明書期限切れ通知の有効／無効の設定です。<br>チェックを付けると、ログインユーザに対して証明書の期限切れ通知を行います。                      |
| days to notify before expiration       | 証明書の有効期限を設定します。初期値は「30」です。                                                          |
| Server Certificate                     | サーバ証明書の管理を行います。詳細は「■ Server Certificate」（→ P.460）を参照してください。                         |
| [View ...]                             | 次回のリモートサービスボードのリブート時に使用される<br>サーバ証明書の情報画面が表示されます。                                   |
| [Request Generation ...]               | 新規にサーバ証明書の作成を行います。                                                                  |
| [Request Status ...]                   | サーバ証明書の要求に対する状態を表示します。                                                              |
| [Upload ...]                           | サーバ証明書の更新を行います。                                                                     |
| Certificate Authority Certificate      | CA 証明書の管理を行います。詳細は「■ Certificate Authority Certificate」（→ P.462）を参照してください。          |
| [View ...]                             | 次回のリモートサービスボードのリブート時に使用される CA<br>証明書の情報を表示します。                                      |
| [Upload ...]                           | CA 証明書の更新を行います。                                                                     |
| Enforce Client Certificate             | チェックを付けると、Web ブラウザにインストールされたク<br>ライアント証明書を持つユーザに対して、リモートサービス<br>ボードへの SSL 接続を許可します。 |

## ■ Server Certificate

ここではサーバ証明書の管理を行います。

### ● View ...

次回のリモートサービスボードのリブート時に使用されるサーバ証明書の情報を表示します。



## ● Request Generation

新規にサーバ証明書の作成を行います。

「Request Generation」画面が表示されるので、各項目を設定し [Start CSR Generation ...] をクリックしてください




## ● Request Status ...

サーバ証明書要求に対しての現在の状態を表示します。



## ● Upload ...

サーバ証明書の更新を行います。




## ■ Certificate Authority Certificate

ここでは CA 証明書の管理を行います。

### ● View...

次回のリモートサービスボードのリブート時に使用される CA 証明書の情報を表示します。




### ● Upload...

CA 証明書の更新を行います。更新処理は、以下の手順で行ってください。

- 1 [Upload Certificate] ダイアログのテキストボックスの中に、CA により送られた証明書をコピーして貼り付けます。
- 2 画面下の [Upload] をクリックします。

リモートサービスボードのリブート後に更新された証明書が有効になります。



## ● Enforce Client Certificate

チェックを付けると、Web ブラウザにインストールされたクライアント証明書を持つユーザに対して、リモートサービスボードへの SSL 接続を許可します。



- 「Enforce Client Certificate」チェックボックスが有効でクライアント証明書を持っていない場合、リモートサービスボードへのログインができなくなります。このような場合、サーバーブート処理中にリモートサービスボードメニュー (F3 キー押下) にアクセスし、設定を変更してください。

### 7.3.9 [DS Config] ページ

ディレクトリサービス (DS 機能) コンポーネントは、既存のディレクトリサービスのデータベースで、リモートサービスボードにアクセスしているユーザの管理を行うことができます。ユーザがリモートサービスボードにログインしようとしている場合に、リモートサービスボードは、内部のデータベースに該当するユーザが含まれているかのチェックを行います。データベースに該当ユーザが含まれていない場合に、DS 機能が有効になっていると、リモートサービスボードはユーザの所在を既存のアクセスコントロールサーバに問い合わせます。以下のようなユーザがリモートサービスボードにログインすることができます。

- リモートサービスボードの内部データベースで管理されているユーザ
- ディレクトリサービスのデータベースに登録されているグループに含まれるユーザ

DS Config ページには以下の機能があります。

The screenshot shows the DS Config page with the following sections:

- Directory Service (DS) Authentication Properties:**
  - Enable Directory Service connectivity (checkbox)
  - Access Control Servers: 0.0.0.0:0
  - DS Group Name: RMCALL
- History of User Login's since last card reset:**

| DS User Log |                     |            |
|-------------|---------------------|------------|
| User ID     | Login Time          | Login Name |
| 0x3         | 2004/06/24 21:39:00 | admin      |
| 0x3         | 2004/06/25 10:08:12 | admin      |
| 0x3         | 2004/06/25 10:55:12 | admin      |
| 0x3         | 2004/06/25 11:06:17 | admin      |
| FAILED      | 2004/06/25 11:32:11 | admin      |
| FAILED      | 2004/06/25 11:32:19 | admin      |
| 0x3         | 2004/06/25 11:59:41 | admin      |
| 0x3         | 2004/06/25 12:12:07 | admin      |
| 0x3         | 2004/06/25 13:27:55 | admin      |
- Buttons:** Apply, Cancel, Help, Logout
- Bottom status bar:** RSB S2 | Server: on | AC/DC: on | Connected users: 1 | User ID: admin | 2004/06/29 20:52

表：DS Config ページの機能

| 項目                                               | 説明                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directory Service (DS) Authentication Properties | ディレクトリサービスの認証設定を行います。                                                                                                                                                                                          |
| Enable Service Directory connectivity            | チェックを付けると、接続を許可するサーバ、およびグループを設定できます。                                                                                                                                                                           |
| Access Control Servers                           | アクセスコントロールサーバの IP アドレス、またはサーバ名、およびリモートサービスボードの ACS ソフトウェアが応答するポート番号を設定します。<br>・ 設定例<br>192.168.1.1:7777<br>server.yourcompany.com:8888<br>また、以下のように複数指定も可能です。<br>192.168.1.1:7777, server.yourcompany.com:8888 |
| DS Group Name                                    | ディレクトリサービスグループが属するディレクトリサービスグループ名を設定します。                                                                                                                                                                       |
| History of User Login's since last card reset    | ログインユーザの履歴が表示されます。<br>リモートサービスボードがリブートすると、この履歴はクリアされます。<br>以下の情報が表示されます。<br>・ ユーザ ID<br>・ ログイン時間<br>・ ログイン名                                                                                                    |

## 付録

この章では、トラブルシューティングやアンインストール方法など補足情報について説明しています。

|   |                   |     |
|---|-------------------|-----|
| A | トラブルシューティング ..... | 466 |
| B | アンインストール .....    | 491 |
| C | アイコンリスト .....     | 494 |
| D | トラップリスト .....     | 504 |
| E | しきい値リスト .....     | 505 |
| F | 技術情報 .....        | 511 |

# A トラブルシューティング

ServerView を使用する上での留意事項や、エラーメッセージなどについて説明します。

## A.1 インストールスクリプトのトラブルシューティング

インストールスクリプトは、インストールエラーを検出すると、エラーメッセージを表示して終了します。

下記の対処方法で解決しない場合は、「■ 手動での ServerView Linux のインストール」(→ P.46) を参照して、インストールスクリプトを使用しないインストールを実施してください。

表：インストールスクリプトのエラーメッセージ

| エラー<br>No.     | エラーメッセージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 原因と対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1001           | <p>login user is not root!<br/>Please try again as root.</p> <p>ログインユーザがスーパーユーザではありません。<br/>スーパーユーザでログインし直してから、ServerView のインストールスクリプトを実行してください。</p>                                                                                                                                                               |
| 1004           | <p>Not supported Distribution.</p> <p>サポート対象外のディストリビューションです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1005           | <p>Available disk space is not enough.</p> <p>空きディスク容量が不足しています。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1006 ~<br>1999 | <p>kernel version is under X.X.XX</p> <p>カーネルのバージョンが X.X.XX 未満のためインストールできません。<br/>PRIMERGY でサポートするカーネルのバージョンについては、弊社情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページをご確認ください。<br/><a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a></p>                                                                         |
| 2001 ~<br>2999 | <p>"***" package is not installed.</p> <p>ServerView のインストールに必須の RPM パッケージがインストールされていません。<br/>Red Hat Linux の CD-ROM から "****" の RPM パッケージを再インストールしたあと、<br/>ServerView のインストールスクリプトを実行してください。<br/>RPM パッケージのインストール方法については、「■ 手動での ServerView Linux のインストール」(→ P.46) を参照してください。</p>                                 |
| 2020           | <p>SELinux is effective.</p> <p>SELinux が有効になっているため ServerView Agent がインストールできません。<br/>以下の方法で SELinux を無効にして再度インストールスクリプトを実行してください。<br/><code>/etc/selinux/config</code> 内の以下の項目の値を変更し、サーバを再起動します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(編集前) SELINUX=enforcing</li> <li>・(編集後) SELINUX=disabled</li> </ul> |
| 3001 ~<br>3005 | <p>fail to uninstall XXX. (XXX は RPM 名)</p> <p>XXX のアンインストールでエラーが発生しました。<br/>"rpm -e XXX" コマンドでアンインストールしたあと、ServerView のインストールスクリプトを実行してください。</p>                                                                                                                                                                  |

表：インストールスクリプトのエラーメッセージ

| エラー<br>No.     | エラーメッセージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 原因と対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4101           | <p>failure in "mv" command.<br/>           Linux のシステムコマンドでエラーが発生しました。<br/>           「■ 手動での ServerView Linux のインストール」(→ P.46) を参照してインストールしてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4102           | <p>/etc/snmp/snmpd.conf is not exist.<br/>           SNMP サービスの設定ファイルが見つかりませんでした。<br/>           以下のコマンドを実行したあと、ServerView のインストールスクリプトを実行してください。<br/> <code># cp /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4103 ~<br>4401 | <p>failure in "****" command.<br/>           Linux のシステムコマンドでエラーが発生しました。<br/>           「■ 手動での ServerView Linux のインストール」(→ P.46) を参照してインストールしてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4402           | <p>failure in "/etc/rc.d/init.d/snmpd start" command.<br/>           snmp サービスの起動に失敗しました。<br/> <code>/etc/rc.d/init.d/snmpd</code> ファイルが存在するかどうか確認してください。<br/>           存在しない場合は、Red Hat Linux OS の CD-ROM から net-snmp (RHEL-AS2.1(x86) / ES2.1(x86) の場合は ucd-snmp) の RPM パッケージを再インストールしたあと ServerView のインストールスクリプトを実行してください。<br/>           RPM パッケージのインストール方法については、「■ 手動での ServerView Linux のインストール」(→ P.46) を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6000           | <p>"srvmagt-mods_src" installation failed.<br/>           ServerView エージェント (srvmagt-mods_src) のインストールに失敗しました。<br/>           以下のコマンドを実行して srvmagt-eecd のインストールを再試行してください。<br/> <code>rpm -e srvmagt-agents</code><br/> <code>rpm -e srvmagt-eecd</code><br/> <code>rpm -e srvmagt-mods_src</code><br/> <code>#cd /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/Agent/</code><br/> <code># rpm -i srvmagt-mods_src-X.XXXX.redhat.rpm</code><br/> <code># rpm -i srvmagt-eecd-X.XXXX.redhat.rpm</code><br/> <code># rpm -i srvmagt-agents-X.XXXX.redhat.rpm</code><br/>           (X.XX-XX はバージョンを示します。)<br/> <code># cd /</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/srvmagt stop</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/eecd stop</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/eecd start</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/srvmagt start</code></p> |
| 6001           | <p>"srvmagt-eecd" installation failed.<br/>           ServerView エージェント (srvmagt-eecd) のインストールに失敗しました。<br/>           以下のコマンドを実行して srvmagt-eecd のインストールを再試行してください。<br/> <code># rpm -i /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/Agent/</code><br/> <code>srvmagt-eecd-X.XX- XX.redhat.rpm</code><br/>           (X.XX-XX はバージョンを示します。)<br/> <code># cd /</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/srvmagt stop</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/eecd stop</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/eecd start</code><br/> <code># /etc/rc.d/init.d/srvmagt start</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

表：インストールスクリプトのエラーメッセージ

| エラー<br>No. | エラーメッセージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 原因と対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6002       | <p>"srvmagt-agents" installation failed.</p> <p>ServerView エージェント (srvmagt-agents) のインストールに失敗しました。<br/>     以下のコマンドを実行して srvmagt-agents のインストールを再試行してください。</p> <pre># rpm -i /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/Agent/ srvmagt-agents-X.XX-XX.redhat.rpm (X.XX-XX はバージョンを示します。)  # groupadd svuser # cp /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/config /etc/ srvmagt/config # chmod 644 /etc/srvmagt/config # cd / # /etc/rc.d/init.d/srvmagt stop # /etc/rc.d/init.d/eecd stop # /etc/rc.d/init.d/eecd start # /etc/rc.d/init.d/srvmagt start</pre> |
| 6003       | <p>"AlarmService" installation failed.</p> <p>AlarmService のインストールに失敗しました。<br/>     以下のコマンドを実行して AlarmService のインストールを再試行してください。</p> <pre># cd /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/JAPANESE/ Sv/ # ./InstallAlarmService.sh AlarmServiceStarter-X.X.i386.rpm (X.X-X はバージョンを示します。)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6004       | <p>"ServerView S2" installation failed.</p> <p>ServerView S2 のインストールに失敗しました。<br/>     以下のコマンドを実行して ServerView S2 のインストールを再試行してください。</p> <pre># cd /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/JAPANESE/ Sv/ # ./InstallServerView_S2.sh ServerView_S2Starter-X.X.i386.rpm (X.X-X はバージョンを示します。)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7001       | <p>failure in "groupadd" command.</p> <p>グループの作成に失敗しました。<br/>     以下のコマンドを実行してください。</p> <pre># groupadd svuser</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7002       | <p>failure in copy default config file.</p> <p>ServerView エージェントのデフォルト設定ファイルのコピーに失敗しました。<br/>     以下のコマンドを実行してください。</p> <pre># cp /mnt/cdrom/ または /media/cdrom/ または /media/cdrecorder/Svmanage/Linux/config /etc/ srvmagt/ config # chmod 644 /etc/srvmagt/config # cd / # /etc/rc.d/init.d/srvmagt stop # /etc/rc.d/init.d/eecd stop # /etc/rc.d/init.d/eecd start # /etc/rc.d/init.d/srvmagt start</pre>                                                                                                                                                                                                      |
| 7003       | <p>failure in \"chmod\" command.</p> <p>/etc/srvmagt/config ファイルの権限の変更に失敗しました。<br/>     以下のコマンドを実行してください。</p> <pre># chmod 644 /etc/srvmagt/config</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表：インストールスクリプトのエラーメッセージ

| エラー<br>No. | エラーメッセージ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 原因と対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7004       | failure in "cd /" command.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7006       | カレントディレクトリの変更に失敗しました。<br>以下のコマンドを実行してください。<br><pre># cd / #/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop #/etc/rc.d/init.d/eecd stop #/etc/rc.d/init.d/eecd start #/etc/rc.d/init.d/srvmagt start</pre>                                                                                      |
| 7008       | failure in "/etc/rc.d/init.d/srvmagt start" command.<br><br>ServerView エージェント (srvmagt-agents) の起動に失敗しました。<br>以下のコマンドを実行してください。<br><pre># cd / #/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop #/etc/rc.d/init.d/eecd stop #/etc/rc.d/init.d/eecd start #/etc/rc.d/init.d/srvmagt start</pre> |
| 7009       | failure in "/etc/rc.d/init.d/eecd start" command.<br><br>ServerView エージェント (srvmagt-eecd) の起動に失敗しました。<br>以下のコマンドを実行してください。<br><pre># cd / #/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop #/etc/rc.d/init.d/eecd stop #/etc/rc.d/init.d/eecd start #/etc/rc.d/init.d/srvmagt start</pre>      |

## A.2 管理コンソールのトラブルシューティング

### ■ 管理コンソールに関する Q&A

#### ● 監視するサーバを指定するには？

TCP/IP を通して通信するサーバを設定する必要があります。

アプリケーションを起動すると、最初に「サーバの一覧」画面が表示されます。

「サーバの一覧」画面で「新しいサーバ」をクリックすると、サーバを設定できます。

続いて、サーバの IP アドレスと名前を入力する画面が表示されます（「3.9.2 監視対象サーバ（オブジェクト）の追加」（→ P.207）参照）。

LDSM 監視サーバの設定については、「4.5 LDSM 連携」（→ P.281）を参照してください。



## ● 電源 OFF/ON のスケジューリング機能はできますか？

監視対象サーバでは、スケジューリング運転を行うことができます。  
設定については、「■ [Power ON/OFF] タブ」(→ P.131) を参照してください。

### 重要

- ▶ この機能は、すべてのサーバでサポートされている訳ではありません。
  - ▶ この設定は、スケジューリングを行うサーバの BIOS にも記憶されます。
- スケジューリングを行っているサーバから ServerView をアンインストールする場合は、事前に必ず、スケジューリングを無効にしてください。スケジューリングを有効にしたまま ServerView をアンインストールすると、スケジューリングによる電源 OFF 処理において、サーバの OS をシャットダウンせずに電源 OFF される危険性があります。

## ■ 管理コンソールのトラブルシューティング

### ● 画面のプロパティのサーバの図が正しく表示されない

画面のプロパティで画面の色を 256 色以下に設定した場合、ServerView または InventoryView 画面に表示されるサーバの図が正しく表示されないことがあります。  
正しく表示するには、65536 色以上の環境でご使用ください。なお、256 色の場合でも、サーバの写真の表示が色落ちするだけで、動作には問題ありません。

### ● アーカイブファイル、レポートファイルが作成されない

アーカイブファイルにデータが格納されていない、またはファイルが不完全な場合は、ディスクに空き領域がなくなったか、または ServerView によってディスクに空き領域がなくなったと判断された可能性があります。

Program Files¥Fujitsu¥F5FBFE01 内のエラーログファイル「ArchErr.log」で、アプリケーションに何らかのエラーが起きていないかどうかを確認します。ディスクに空き領域がないことが原因で ServerView が ArchErr.log ファイルに書き込みを行えない場合は、エラーダイアログが表示されます。

ディスクの空き領域がなくなった場合は、一部のファイルを移動することで問題を解決できます。ディスクに空き領域が残っている場合は、ServerView を再起動します。また、ファイルをチェックしてコンピュータを再起動する方法も有効です。

レポートファイルにデータが格納されていない場合も、上記と同じ理由が考えられます。

### ● リモートサービスボードを搭載したが ServerView に認識されない

ServerView をインストールした直後、またはリモートサービスボードを搭載した直後の OS 起動時に、リモートサービスボードが ServerView に認識されない場合があります。  
OS を再起動してください。

## ● 監視対象サーバのモデル名が「Unknown」と表示される

ServerView 画面において、監視対象サーバのモデル名が「Unknown」と表示される場合があります。

その際は、しばらく時間をおいてから ServerView 画面の「[更新]」をクリックしてください。また、上記の操作を行っても「Unknown」と表示される場合は、以下の手順で ServerView Agent を再起動するか、OS の再起動を行ってください。

### 監視対象サーバが Windows の場合

- 1** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Agents」→「Diagnostic Tools」→「Restart ServerView Base Services」の順にクリックします。
- 2** 「Search for management hardware」を有効にして、[Restart] をクリックします。

#### 重要

- ▶ 通常は「Restart ServerView Base Services」を起動しないでください。

### 監視対象サーバが Linux の場合

- 1** root でログインします。
- 2** # /etc/rc.d/init.d/eecd stop を実行します。
- 3** # /etc/rc.d/init.d/eecd rescan を実行します。
- 4** # /etc/rc.d/init.d/srvmagt restart を実行します。

## ● 「電源／環境」画面で情報が正しく表示されない

「電源／環境」画面では、情報が正しく表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。しばらく時間をおいてから、再度操作し直してください。

## ● エラーメッセージバッファの内容が表示されない

「アクション」画面で、エラーメッセージバッファの内容が表示されない場合があります。しばらく時間をおいてから、再度操作し直してください。

## ● ServerView の起動に問題が発生した

ServerView の起動に問題が発生した場合は、ServerView ディレクトリの「CTTxxxx.tmp」(xxxx = 0000 ~ FFFF) ファイルを削除してください。

## ● デバイスの表示ができない

外部記憶装置のアダプタ名「Adaptec/DPT SCSI Raid 3200 Controller」を選択して「デバイスの表示」を行う場合は、各スロットごとに表示を確認してください。  
「デバイスの表示」画面の「アダプタ上のシステムドライバ」の表示は、サポートしていません。

## ● ServerView でのリビルトの状況が表示されない

RAID0+1 構成において、ServerView でのリビルト状況は表示されません（0% 表示）。  
RAIDmanager を使用して確認してください（StorageManager）。

## ● [システム識別灯表示] が表示されない

### 監視対象機種が PRIMERGY C150 の場合

C150 にはシステム識別灯はありません。

### 監視対象機種が PRIMERGY C150 以外の場合

以下の手順でエージェントを再起動することにより、[システム識別灯表示] が表示されるようになります。

- 1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Agents」→「Diagnostic Tools」→「Restart ServerView Base Service」の順にクリックします。  
「Restart Services」画面が表示されます。
- 2 [Restart] をクリックします。
- 3 再起動が完了すると「Restart Services completed successfully!」と表示されるので、[Exit] をクリックしてください。

### ☞ 重要

- ▶ 通常は「Restart ServerView Base Services」を起動しないでください。

## ● サーバが管理不可能と表示される

ネットワークあるいはコンピュータの負荷が高い場合、時間内に処理が終了せず、[管理不可能] アイコンが表示される場合があります。

この場合、以下の手順でポーリング間隔、タイムアウト値、更新間隔を変更し、負荷の低下、タイムアウト値の延長を行うことができます。

**1 「サーバの一覧」から問題があるサーバを右クリックし、表示されたメニューから「サーバのプロパティ」→「ネットワーク／SNMP」の順にクリックします。**

**2 環境に合わせて設定値の変更を行います。**

表：ネットワーク／SNMP の設定値

| 項目      | 説明                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ポーリング間隔 | サーバをポーリングする時間の間隔です。ここで指定した間隔ごとにシステムの情報をサーバに要求します（デフォルト 60 秒）。 |
| タイムアウト  | 要求に対するサーバからの応答に待機する時間です（デフォルト 5 秒）。                           |
| 更新間隔    | 表示内容を更新する間隔です（デフォルト 60 秒）。                                    |

### 重要

- ▶ これらの項目の適切な値は、負荷の状況によって異なります。何度も設定を試してみて最適な値を決定してください。
- ▶ タイムアウト値に大きすぎる値を設定すると、本当に管理不可能な場合の反応も遅れてしまいます。大きすぎる値（12 秒以上）は設定しないようにしてください。

## ● GAM クライアントの二重起動

SCSI アレイコントローラカード (PG-142E) の GAM クライアントを開いている状態で、ServerView コンソールから GAM クライアントを開こうとした（外部記憶装置画面の [設定] をクリック）場合、次のメッセージが表示されます。動作に問題はありませんので、本メッセージウィンドウを閉じてください。

Can't write Profile for error #123

- 意味：ファイル名、ディレクトリ名、またはボリュームラベルの構文が間違っています。

## ● 電圧／環境グループのステータスアイコンが正常にも関わらず、個々の電圧センサや温度センサのステータスが異常（電圧：下限を超えています／上限を超えています、温度：黄／赤）を示すことがある。

電圧／温度センサ値が、異常値から正常値（しきい値内）に復帰した場合でも、ある一定値以内に戻るまでセンサのステータスはそのまま異常状態を表示し続けます。これは、しきい値付近で電圧／温度値が遷移した場合に、頻繁に電圧／温度異常イベントや、電圧／温度正常イベントが発生するのを防ぐための処置です（一般的にこの一定値をヒステリシスと呼びます）。

一方、電圧／環境グループのアイコンは、電圧／温度センサ値がしきい値内であれば、ヒステリシスに関係なく正常アイコンを表示するため、このような現象が発生します。

本現象が起きてても、電圧／温度値は正常のため特に問題ありません。

## ■ 管理コンソールの留意事項

### ● キーボード操作について

ショートカットキー や タブキー は正常に動作しない場合があります。マウスを使って操作してください。

### ● ServerView 管理コンソールの終了操作について

管理コンソールを終了する時は、開いているすべての ServerView 画面を終了してください。

### ● メモリモジュールのマルチビットエラーについて

メモリモジュールでマルチビットエラー (UnCorrectable) が発生した場合、発生した場所、タイミングによっては OS が動作できなくなるため、エラーが報告されない場合があります。

### ● ハードディスクキャビネットに対するアクション設定について

ハードディスクキャビネットに対するファン、および温度センサ異常時のアクション設定は無効です。

### ● レポート、またはしきい値のテーブル名に関する制限について

レポート、またはしきい値のテーブル名には空白を含む文字列は使用できません。  
テーブルは作成できますが、選択することができないため、削除や開始を行えなくなります。

### ● UPS (無停電電源装置) 監視について

高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect シリーズ) の監視において、UPS 装置管理に使用している管理ソフトウェア (NetpowerView F) のバージョンが V4.8 以前の場合、以下のことに注意してください。

- UPS Configuration で UPS 接続設定を行うと、電源ウィンドウ中に UPS の図が表示されますが、正常状態においても、電源ケーブルが常に赤色（異常）表示となります。
- UPS の状態は、UPS 装置に添付されている管理ソフトウェア (NetpowerView F) で確認してください。

### ● 「メモリモジュール」画面について

バンク番号が正しく表示されない場合があります。

### ● 「アクション」画面について

再起動オプションで、「Restart」または「Shutdown&off」を選択し、「0 分」(即時にシャットダウン) を指定した場合、直後に Abort Shutdown を実行しても無効になります。

### ● WOL (Wakeup On LAN) 機能について

WOL (Wakeup On LAN) 機能によって、クライアントから LAN 経由でサーバ本体の電源を入れた場合、「アクション」画面内の「電源投入要因」が「N/A」表示になる場合があります。

### ● 「オペレーティングシステム」画面について

OS が Windows の場合、「オペレーティングシステム」画面の「グローバル情報」の「現在のセッション」と「ピーク セッション」は未サポートです。

## ● ト ラッ プ の 設定 に つ い て

「サーバのプロパティ」画面で、以下のト ラッ プを有効にしないでください。有効にすると、アラームが発生し続ける場合があります（「● イベントログ格納」（→ P.480）参照）。

- Error entry in eventlog
- Warning entry in eventlog
- Infotmation entry in eventlog
- Failure entry in eventlog
- Success entry in eventlog

## ● レ ポー トマネージャ の 操 作 に つ い て

- レポートノートに 256 文字以上のデータを入力しないでください。256 文字以上入力された場合、256 文字以降のデータは無視されます。
- 「レポートのテキスト表示」において、印刷を行うと画面表示が乱れることがあります、システム動作には影響しません。

## ● レ ポー トグラフ の 表 示 操 作 に つ い て

- レポートグラフの表示操作は、1 つずつ設定を行ってください。同時に複数を設定した場合、表示内容は保証されません。
- レポート一覧でステータスが起動中のものを選択して、グラフの表示を行った場合、正しく表示されない場合があります。レポート一覧でもう一度選択しなおしてから、再度グラフを表示してください。

## ● しきい 値 監 視 に つ い て

サーバでしきい値監視を実行する場合、以下の処理が行われます。

- ServerView 管理コンソールがサーバのしきい値テーブルを保存する。
- サーバ（エージェント）が設定要求を取得し、テーブルの変数を監視する。

この情報は管理コンソールとサーバの両方で保持されるため、以下の状況で矛盾が生じることがあります。

### しきい 値 を 停止せずに 管理コンソールの サーバが 削除され、そのあと サーバが 新たに 作成された場合

この場合、管理コンソールはサーバが現在しきい値をとっていることを示しておらず、サーバはしきい値の監視を継続します。このため、管理コンソール側でしきい値マネージャを使用してしきい値を停止するか、エージェントを再インストールします。

### シャットダウンまたは再インストールした可能性があるため、エージェントが 値を 監視しない場合

この場合、管理コンソールはサーバが現在しきい値をとっていることを示していますが、サーバはしきい値をとっていないません。このため、管理コンソール側でしきい値マネージャを使用して、そのサーバに対するしきい値を停止し、必要であれば再起動します。

しきい値の情報については、以下の情報も参照してください。

[システムドライブ] : ¥Program Files¥Fujitsu¥F5fbfe01¥Thresh.hlp

### ● 「ASR のプロパティ」画面での操作について

- ・「FAN」設定において、任意の「FAN」を選択し、「シャットダウンする」を指定する場合、すべての有効な FAN について設定を行ってください。
- ・アーカイブデータ表示時は、操作を行わないでください。

### ● ServerView のステータスアイコン表示について

以下の条件をすべて満たすとき、ステータスアイコンが故障状態になる場合があります。

- ・監視対象サーバにおいて
- ・OS の起動時
- ・ServerView 監視プログラムがすべて起動するまでの間

監視対象サーバが正常な場合、ServerView 監視プログラムがすべて起動されると、アイコンは正常に表示されます。

### ● 「外部記憶装置」画面について

- ・「接続スロットアダプタ」が正常に表示されない場合があります。しばらく時間をおいてから、画面を再表示してください。
- ・「接続されたデバイス数」が正しく表示されない場合があります。「デバイスの表示」画面で、「接続されたデバイス数」を確認してください。
- ・[設定] をクリックすると、関連付けられたアプリケーションがインストールされているフォルダが開く場合があります。

## A.3 アラームサービスのトラブルシューティング

---

### ■ アラームサービスに関する Q&A

#### ● Microsoft の Virtual Machine 以外の VM と共に存しても大丈夫ですか？

Microsoft Virtual Machine（バージョン 5.0.3309 以上）と他の Virtual Machine（たとえば、Sun Java VM）が同じマシンに共存していても、ServerView は正常に動作します。

#### ● プロキシを使用したい場合、例外に「localhost」を登録してもアラームサービスは正常動作しますか？

「localhost」を指定してもシステムによっては正常動作します。ただし、自マシンの IP アドレスを入力するようにしてください。

## ● メール送信テストのエラーコードはどんな意味ですか？

AlarmService でメール送信テストを行い、エラー復帰した場合は、以下を参照してください。復帰エラーコードが下記以外の場合は、弊社にお問い合わせください。

表：送信テストでのエラー

| エラーコード | 内容                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1:     | SMTP server error                                                              |
| 2:     | Mail server error, wrong from or to address ?                                  |
| 4001:  | Malloc failed (possibly out of memory).                                        |
| 4002:  | Error sending data.                                                            |
| 4003   | Error initializing gensock.dll.                                                |
| 4004:  | Version not supported.                                                         |
| 4005:  | The winsock version specified by gensock is not supported by this winsock.dll. |
| 4006:  | Network not ready.                                                             |
| 4007:  | Can't resolve (mailserver) hostname.                                           |
| 4008:  | Can't create a socket (too many simultaneous links?)                           |
| 4009:  | Error reading socket.                                                          |
| 4010:  | Not a socket.                                                                  |
| 4011:  | Busy.                                                                          |
| 4012:  | Error closing socket.                                                          |
| 4013:  | Wait a bit (possible timeout).                                                 |
| 4014:  | Can't resolve service.                                                         |
| 4015:  | Can't connect to mailserver (timed out if winsock.dll error 10060)             |
| 4016:  | Connection to mailserver was dropped.                                          |
| 4017:  | Mail server refused connection                                                 |

## ● 管理コンソールをアンインストールする前にアラーム設定を退避できますか？

アラーム設定の退避、復元はサポートしていません。

アンインストールする前にアラーム設定を控えておいてください。

再インストール後、アラーム設定を設定してください。

## ■ アラームサービスのトラブルシューティング

### ● アラームサービスが起動しない

以下の場合にアラームサービスが起動できなくなります。

#### コンピュータ名または IP アドレスを変更した場合

アラームサービスをインストール後に、システムのコンピュータ名または IP アドレスを変更した場合、アラームサービスは正しく動作しません。

「スタート」ボタンから「Change Computer Details」を実行してください（「2.4.8 インストール後のコンピュータ情報変更」（→ P.77）参照）。

## プロキシサーバを設定している場合

Web ブラウザでプロキシサーバを使用する設定になっている場合、アラームサービスの画面が表示されない場合があります。管理用のサーバまたは管理端末では、自分自身への接続にプロキシサーバを使用しないよう、Web ブラウザの設定で「例外」に IP アドレスを登録してください。

## LANを接続しない状態でアラームサービスをインストールした場合(Windows 2003 の場合のみ)

以下の手順を行ってください。

- 1** サーバの LAN を接続します。
- 2** サーバの IP アドレスを設定します。
- 3** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ChangeComputerDetails」の順にクリックし、新しいコンピュータ情報を設定します。
- 4** サーバを再起動します。

## ● テストトラップがタイムアウトになってしまふ

テストトラップは、ServerView SNMP Agent が正しくインストールされているサーバに対して、実行することができます。テストトラップは、以下の場合にタイムアウトになります。

### タイムアウト時間が短い場合

ネットワークの状態によっては、デフォルトのタイムアウト時間では短い場合が考えられます。ネットワーク環境を確認した上で、タイムアウト時間を延ばしてみてください。

### SNMP サービスが正しく設定されていない場合

以下を確認してください。


- 監視対象サーバで、SNMP サービスのトラップ送信先に管理端末の IP アドレスが登録されているか？
- 監視対象サーバ／管理端末の SNMP サービスのセキュリティにおいて、ご使用のコミュニティに対する権利が、Windows 2003 の場合は「読みとり、書き込み」または「読みとり、作成」、Windows 2000 の場合は「READ\_WRITE」または「READ\_CREATE」になっているか？

### エージェント (SNMP Agent) が正しくインストールされていない場合

ServerView をアンインストールし、再度 ServerView のインストールを行ってください。

## Systemwalker がインストールされている場合

以下のように他製品と Systemwalker の trapd が共存している場合に、Systemwalker が SNMPtrap のポート 16x を占有してしまい、他製品の trapd へ SNMP トランプルが送信されなくなっていることがあります。



逆に、他製品がポート 16x を占有し、Systemwalker の trapd に SNMP トランプルが送信されなくなることもあります。この場合、コマンドプロンプトにおいて、mpmsts ON コマンドを実行すると、Systemwalker の trapd も MS SNMPtrap サービスからトランプルを受けるようになり、両方の trapd にトランプルが送信されるようになります。

### ● アラームが削除されない

アラームマネージャまたはアラームモニタで複数のアラームを削除する場合、いくつかのアラームが残ってしまう場合があります。この場合は、再度削除を実行してください。  
また、「共通設定」画面で、指定した経過日数以上のアラームを削除するように設定できますが、この削除は指定日数経過後、新たにアラームを受信したときに実行されます。

### ● スクリプトエラーが発生した

アラームマネージャまたはアラームモニタを使用中に、スクリプトエラーが発生する場合があります。この場合、Alarm Service を閉じて、アラームマネージャまたはアラームモニタを再起動してください。

また、アラームマネージャを【閉じる】をクリックして終了しなかった場合、次回起動時にスクリプトエラーが発生する場合があります。アラームマネージャを終了するには、必ず【閉じる】をクリックしてください。この場合も、アラームマネージャを再起動してください。

### ● アラームマネージャ／アラームモニタが自動更新されない

自動更新がチェックされているか確認してください。  
また、チェックされているにもかかわらず、アラームマネージャ／アラームモニタの画面が更新されない場合は、アラームマネージャ／アラームモニタを再起動、またはプラウザの更新機能で再読み込みを行ってください。

## ■ アラームサービスの留意事項

### ● ウィンドウの操作について

各画面において、【画面の最大化】、【標準に戻す】を操作しないでください。画面が乱れる場合があります。乱れが生じた場合には、その画面を閉じて再度起動してください。

## ● メール転送について

MAPIによるメール転送はサポートしていません。

テスト送信を行ったときの送信先は「宛先」に指定されたメールアドレスのみです。

「写し」に指定したメールアドレスには送信されません。

## ● 複数の「アラーム設定」画面の起動について

「アラーム設定」画面は、複数起動できる場合がありますが、その場合も1つだけを起動するようしてください。

## ● 「アラームフィルタの設定」画面の終了操作について

「アラームフィルタの設定」画面を開いている場合は、アラームマネージャを終了する前に「アラームフィルタの設定」画面を終了してください。

## ● 処理中の画面を終了するときの注意

処理中の画面（たとえば、アラームモニタで多くのアラームを削除するような処理を行った場合など）は、処理が完全に終了するまで画面を終了しないでください。

処理が完全に終了する前に画面を終了すると、処理が中止され正常に動作しません。

## ● RomPilot トランプについて

RomPilot トランプに関するアラームにおいて、MAC アドレスが正しく表示されない場合があります。

## ● イベントログ格納

以下のすべての条件にあてはまる場合に、アラームが発生し続けることがあります。

- ・ システムに ServerView Console がインストールされている場合
- ・ 自サーバを監視対象としている場合
- ・ 「サーバのプロパティ」画面で、以下のいずれかのトランプが有効となっている場合
  - Error entry in eventlog
  - Warning entry in eventlog
  - Infotmation entry in eventlog
  - Failure entry in eventlog
  - Success entry in eventlog
- ・ アラームの設定において、以下のいずれかの設定となっている場合
  - 「共通設定」画面のデフォルトアクションにおける「イベントログの格納」が有効
  - アラームグループ設定で、自サーバからのアラームに対するアクションとして「ログ」が有効

回避手段としては、「サーバのプロパティ」画面で上記トランプを無効にするか、アラームの設定において上記設定を無効にすることで防ぐことができます。

## ● AC 切断／投入時のアラームについて

AC 切断／投入（UPS によるスケジュール運転を含む）によるシステム起動で、メッセージが表示されたり、イベントログ（エラー）が格納されたりする場合があります。システム動作には影響ありません。

表示されるメッセージは、以下のとおりです。

```
Alarm received from server ServerName
An error was recorded on server ServerName.
See server management event / error log
(Recovery)
for detailed information
```

格納されるイベントログは、以下のとおりです（ソース：Server Control）。

```
An error was recorded on server N400. See server
management event / error log (Recovery) for
detailed
information.
```

## ● リブート／シャットダウン時のエラーについて

リブートまたはシャットダウン時に、SVxxx.exe（SVFilterServer.exe、SVConvertServerList.exeなど）のエラーが発生する場合があります。

しかし、再起動後のシステム動作には影響ありません。

## ● ブロードキャスト転送について

ご使用の Windows Messenger サービスの問題により、ブロードキャスト転送が正しく実行されない場合があります。

このサービスが正しく動作しているかどうかをテストするためには、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行してください。

- ドメインの全ユーザに対するブロードキャスト転送をテストする場合

```
net send * <message>
または
net send /domain:<yourdomain> <message>
```

- セッション中の全ユーザに対するブロードキャスト転送をテストする場合

```
net send /users <message>
```

- 特定の全ユーザに対するブロードキャスト転送をテストする場合

```
net send <user> <message>
```

これらのテストが1つでも失敗した場合は、ネットワークを確認してください。

### 重要

- テスト結果のメッセージが正常終了であった場合でも、ドメインのアドミニストレータに対する「net send」は常に動作しないように見えます。

## ● ステーションの転送モードについて

ステーションの転送モードは、「通常」と「ダイレクト」の2種類が指定できます。

「ダイレクト」指定時は、転送先のアラームモニタには、転送したアラームタイプが表示されます。

また、アラームマネージャでは、アラームタイプに「ServerView alarm passed through」と表示されます。

## A.4 ServerView S2 のトラブルシューティング

### ● ServerView S2 が起動しない

Windows 2003において、LAN接続しない状態で、ServerView S2をインストールした場合は、以下の手順を行ってください。

- 1** サーバの LAN を接続します。
- 2** サーバの IP アドレスを設定します。
- 3** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView」→「ChangeComputerDetails」の順にクリックし、新しいコンピュータ情報を設定します。
- 4** サーバを再起動します。

### ● Windows 2000 で ServerView S2 を使用すると、エラーメッセージが表示されたり、サーバの一覧にサーバを追加できなかったりするのですが？

Windows 2000 で ServerView S2 を実行した場合に、以下のような問題が発生することがあります。

- ・「Could not find <Installationpath\_Html>¥uid¥1¥GettingStatus」や「Error on SnmpMgrTrapListen 1062」などのメッセージが表示される。
- ・サーバの一覧に新しいサーバを追加できない。
- ・サーバの一覧が表示されていない（ハングアップのように思われる）。

これは、以下の理由で発生する問題です。

ServerView S2 のインストール中（Setup.exe の実行中）は、通常 Administrator 権限を持つユーザとしてログインしています。

ServerView S2 実行中は、このユーザは通常「IUSR\_<computernname>」になります。したがってこのユーザには、ServerView S2 のデータベース（たとえばサーバの一覧）や ServerView S2 固有の設定ファイルを変更する権限がありません。

この問題を解決するには、以下の手順を行います。

- 1** デスクトップの【マイコンピュータ】アイコンを右クリックし、表示されたメニューから「管理」をクリックします。  
「コンピュータの管理」画面が表示されます。

**2** 以下の手順で新規ユーザを作成します。

1. [システム ツール] から [ローカル ユーザとグループ] をクリックし、[ユーザー] を右クリックして表示されたメニューから「新しいユーザー」をクリックします。  
「新しいユーザー」画面が表示されます。
2. 必要な情報を入力し、[作成] をクリックします。なお、新規ユーザは、ServerView S2 のインストールを行ったユーザ（つまり Administrator）と同じグループに入れる必要があります。

**3** ServerView スクリプトディレクトリに新規ユーザを設定します。

[コンピュータの管理] の [サービスとアプリケーション] から [インターネット インフォメーション サービス] – [既定の Web サイト] – [scripts] – [ServerView] を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。  
「ServerView のプロパティ」画面が表示されます。

**4** [ディレクトリ セキュリティ] タブをクリックします。**5** 「匿名アクセスおよび認証コントロール」の [編集] をクリックします。  
「認証方法」画面が表示されます。**6** 「匿名アクセス」の [編集] をクリックします。

「匿名ユーザー」画面が表示されます。

**7** [参照] をクリックし、手順 2 で作成したユーザ、または「Administrator」を選択します。**8** 「IIS によるパスワードの管理を許可する」をチェックします。**9** 表示されるすべての画面で、[OK] または [はい] をクリックします。

### ● 問題が解決しない場合

上記手順で問題が解決しない場合は、以下の操作または変更を行ってください。

なお、インストール先でデフォルトを指定して ServerView S2 をインストールした場合は以下になります。

<Installationpath\_Html> = <Drive 名>¥InetPub¥wwwroot¥ServerView

- 1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「エクスプローラ」の順にクリックします。
- 2 「<Installationpath\_Html>」を開きます。
- 3 「<Installationpath\_Html>」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4 [セキュリティ] タブをクリックします。



- 5** 「名前」で「Everyone」をクリックし、「アクセス許可」の「変更」と「書き込み」をチェックします。
- 6** [適用] または [OK] をクリックします。

### ● 「ServerStatus」プロセスを起動しない設定

ServerView S2 には固有のファイルを修正する権限がなかったため、ServerView S2 の「ServerStatus」プロセスが何度か起動することがあります。起動しないようにするには、以下の手順を行います。

- 1** サーバを再起動します。
- 2** タスクマネージャから以下の操作を行います。
  1. [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キーを押します。  
「Windows のセキュリティ」画面が表示されます。
  2. [タスク マネージャ] をクリックします。  
「タスク マネージャ」画面が表示されます。
  3. [プロセス] タブを選択します。
- 3** 以下の手順ですべての「ServerStatus.ex」プロセスを終了します。
  1. 「ServerStatus.ex」を右クリックし、表示されたメニューから「プロセスの終了」をクリックします。  
「警告」画面が表示されます。
  2. [はい] をクリックします。  
プロセスが終了します
- 4** 上記手順を繰り返して、すべての「ServerStatus.ex」プロセスを終了します。
- 5** 「ServerStatus.ex」プロセスを終了する権限を持っていない場合は、サーバを再起動してください。

## A.5 その他

---

### ■ 一般的な Q&A

#### ● 「Fujitsu Server Control」って何ですか？

ServerView Agent、または RAS 支援サービスをインストールすると、同時にインストールされるソフトウェアです。ServerView および RAS 支援サービスを正しく操作するためには、「Fujitsu Server Control」が必要です。

ServerView SNMP Agent のアンインストールでは、初期状態で「Fujitsu Server Control」がインストールされていた場合、アンインストール処理後に、「Fujitsu Server Control」を再インストールしています。これは RAS 支援サービスで「Fujitsu Server Control」が必要となるためです。

## ● 「Server Control Service」って何ですか？

「Fujitsu Server Control」をインストールした時に、インストールされるサービスです。

## ● Systemwalker と共存させる場合、Systemwalker を先にインストールする必要があるですか？

どちらが先にインストールされても問題はありません。ただし、同一マシン上に Systemwalker と ServerView を共存させる場合には、コマンドプロンプトで MPMSTS ON を実行してください。実行しない場合は、Systemwalker と ServerView とともに、そのマシン上でトラップを受信できなくなります。

## ● ServerView をインストールすると、C:\Winnt\Temp 内に「svtmpdir」というフォルダが作成されますが、これをインストールしたあとに消す事は可能ですか？

当フォルダにはデバック情報ファイルが格納されます。

当フォルダを削除しても問題ありませんが、システム（Fujitsu ServerView Service）を再起動すると、当フォルダは再作成されます。

## ● ServerView の管理コンソールから監視できるサーバの数は何台ですか？

ServerView の管理コンソールから監視できるサーバの数に制限はありません。

ただし、ServerView の管理コンソールからサーバを監視する場合に、SNMP サービスを使用して情報を採取しています。したがって、監視対象サーバが増加すると、それだけネットワークの負荷が大きくなります。

## ● ServerView で使用しているプロトコルとポート番号は何ですか？

ServerView 関連プログラムでは、以下のプロトコルとポートを使用しています。

### ServerView

- SNMP (TCP/UDP : 161,162)
- PING : ICMP (このプロトコルにはポート番号の概念はありません)

### AlarmService、ServerView S2 (Web サービス提供側)

- SNMP (TCP/UDP : 161,162)
- HTTP (IIS 使用時 TCP : 80、ServerView Web-Server 使用時 TCP : 3169)

以下は SSL 接続を行うときのみ

- HTTPS (IIS 使用時 TCP : 443、ServerView Web-Server 使用時 TCP : 3170)

### AlarmService、ServerView S2 (管理コンソール側)

- SNMP (TCP/UDP : 161,162)
- HTTP (IIS 使用時 TCP : 80、ServerView Web-Server 使用時 TCP : 3169)

以下は SSL 接続を行うときのみ

- HTTPS (IIS 使用時 TCP : 443、ServerView Web-Server 使用時 TCP : 3170)

## ● SMM（サーバモニタモジュール）をサポートしていますか？

サポートしていません。

ServerView がインストールされるサーバには、SMM を搭載することはできません。

ServerView では、リモートサービスボード（RSB）は連携して、SMM と同等の機能を実現できます。

## ● ServerView 管理コンソールをインストールすると、At\* (ID 番号) の名前で登録されるタスクは何の役割をしていますか？

WebServer に ServerView Web-Server を選択して ServerView 管理コンソールのインストールを行った場合、タスクスケジューラに At\* (ID 番号) の名前でタスクが登録されます。

このタスクでは、WebServer のログファイルの肥大化を抑止しています。

タスクのスケジューラを無効にする場合には、定期的に以下のファイルサイズに注意してください。

[システムドライブ] ¥Program Files¥Fujitsu¥F5FBFE01¥ServerView Services  
¥WebServer¥logs¥access.log

## ■ Systemwalker 連携のトラブルシューティング

Systemwalker/CentricMGR 連携を行うために SNMP トラップ変換ファイルを登録したときに、以下のメッセージが表示されることがあります。この場合は、Windows ディレクトリに保存されているログファイル（例：C:¥WINNT¥F5FBSW01.log）を添えて、下表のお問い合わせ先にご連絡ください。

表：エラーメッセージに関するお問い合わせ先

| エラーコード | エラーメッセージ／解説                                                                                                | お問い合わせ先          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2006   | error detected in CNSetCnfMg.exe(Systemwalker).                                                            | Systemwalker 開発元 |
|        | Systemwalker のコマンド（CNSetCnfMg.exe）でエラーが発生しました。                                                             |                  |
| 2008   | fail to launch CNSetCnfMg.exe(Systemwalker)                                                                |                  |
|        | Systemwalker のコマンド（CNSetCnfMg.exe）の起動に失敗しました。Systemwalker がインストールされているフォルダに、CNSetCnfMg.exe が存在するか確認してください。 |                  |
| 上記以外   | 上記以外のエラーメッセージ                                                                                              | ServerView 開発元   |

## ■ ブラウザのトラブルシューティング

ブラウザは常に正常に動作するとは限りません。多数の原因が考えられ、その影響もさまざまです。

## ● ServerView により、現在電源が入っているコンピュータしか検出されない

Microsoft Windows ネットワークの走査中に一部のネットワーク情報が検出されないことがあります。

この現象は、ネットワーク情報を取得するために Windows が使用している方法（ブロードキャスト方法の使用）により発生します。

## ● セキュリティポリシの設定により、ドメインにアクセスできない ドメインサーバにアクセスできないために、ドメインにアクセスできない 他のネットワークシステム（NetWare サービスなど）がアクセスできない

タイムアウトの期限を超えたあと、ブラウズ操作がキャンセルされます。ただし、これには数分かかることがあります。

## ● ブラウザが完全に失敗し、ブラウザウィンドウを数分間ブロックしている

ブラウザウィンドウがブロックされたり、ブラウザ処理中に ServerView アプリケーション全体がブロックされたりすることがあります。この現象は、Windows NT ドメインに問題がある場合や、ネットワークパフォーマンスが非常に悪い場合に発生します。

この場合は、そのブラウザ機能を使用しないでください。

## ● IP アドレスに対するコンピュータ名の解決に時間がかかる

ログインコンピュータで Windows Internet Name Services (WINS) または Domain Name System (DNS) が正しくセットアップされていない可能性があります。プライマリ WINS サーバやセカンダリ WINS サーバのアドレス、または DNS サーバのアドレスが有効でない可能性があります。WINS プロトコルが正しく起動されていない場合、IP アドレス解決では非常に低速の名前クエリブロードキャストが使用されます。WINS や DNS は、ネットワーク設定の TCP/IP プロパティで設定できます。

## ● IP アドレスが見つからなかった

以下のようないくつかの原因が考えられます。

- リモートコンピュータに TCP/IP がインストールされていない。
- ログインしているコンピュータで WINS が有効でない。
- LAN に WINS サーバ、DNS 情報、または LMHOSTS ファイルがない。
- WINS データベースが更新されていない。

## ● WINS、DNS、またはいずれかの LMHOSTS ファイルを用いてアドレスを解決できなかった

名前クエリブロードキャストが使用中です。このブロードキャストは、たとえばドメインのルータによって名前クエリブロードキャストが送信されない場合に、ネットワークトポジやパフォーマンスの問題により失敗することがあります。

## ■ 全般的な留意事項

### ● アンインストール時の注意

アンインストール中にアプリケーションエラーが発生する場合がありますが、システム動作に問題はありません。

### ● ログファイル

ServerView をインストールすると、ログ情報格納フォルダ（「C:\svtmpdir」、「C:\winnt\Temp\svtmpdir」など）が作成されます。

ログ情報は正常動作時にも作成／更新されます。ディスクの空き容量が少なくなった場合などに、ログ情報を削除することができます。

ログ情報の削除は、ServerView を終了し、サービス画面から Fujitsu ServerView Service を停止してから行ってください。Fujitsu ServerView Service を停止時にアプリケーションエラーが発生する場合がありますが、システム動作に問題はありません。

### ● ServerView Web-Server と SSL について

インストール時に Web サーバとして ServerView WebServer を選択し、「SSL と認証を有効にする」を有効にした場合、ServerView Web-Server とともに ModSSL と OpenSSL がインストールされます。

この場合、URL として「http:」の代わりに「https:」、ポート番号として「3169」の代わりに「3170」を使用することで SSL 接続が可能になります。SSL を使用するには、セキュリティ証明書を取得する必要があります。デフォルトでインストールされるセキュリティ証明書はテスト目的に限定して使用してください。

詳しい情報は、以下の OpenSSL のサイト (<http://www.openssl.org>) を参照してください。

また、SSL を使用した URL は、接続時に認証が求められるようになります。

ユーザを追加するには、以下の操作を行ってください。

#### 1 コマンドプロンプトから、以下の 2 つのコマンドを続けて実行します。

```
cd "[システムドライブ] :\Program Files\Fujitsu\F5fbfe01\ServerView
Services\WebServer\bin"
htpasswd passwd <ユーザ名>
```

#### 2 新しいパスワードを入力します。

```
Automatically using MD5 format on Windows.
New password:
```

### 3 確認のため、再度パスワードを入力します。

Re-type new password:

パスワードが一致した場合、以下のメッセージが表示され、ユーザが追加されます。

Adding password for user <ユーザ名>

以下のメッセージが表示された場合は、パスワードが間違っています。コマンドの実行からやりなおしてください。

htpasswd: password verification error

ユーザを削除するには、以下のファイルをテキストエディタで開き、削除したいユーザ名が含まれる行を削除してください。

[システムドライブ] :¥Program Files¥Fujitsu¥F5fbfe01¥ServerView  
Services¥WebServer¥bin¥passwd

デフォルトでは、ユーザは「svuser」、パスワードは「fsc」が設定されています。  
安全のため、このユーザを削除して、独自のユーザを追加してください。

### ● BootRetryCounterについて

異常によるシャットダウン処理が発生した場合、正常に起動しても、「再起動リトライ回数の最大値」は減ったままで、自動的には回復しません。

この値を回復するには、以下の手順を行ってください。

**1 ServerView で該当するサーバを選択します。**

**2 右クリックし、「ASR のプロパティ」をクリックします。**

「ASR のプロパティ」画面が表示されます。

**3 [再起動設定] タブをクリックします。**

**4 「再起動リトライ回数の最大値」の右側にある〔デフォルト〕をクリックします。**

該当サーバへ一度もログイン作業を行っていない場合、ログインが要求されます。

### ● UPS 使用時の注意事項

UPS による復電またはスケジュール運転を行う場合、サーバに自動的に電源を入れるために、サーバ本体に BIOS 設定が必要です。

サーバ本体の BIOS 設定については、サーバ本体のユーザーズガイド、または、ServerView の Hints.txt を参照してください。



## ● リモートサービスボード（PG-RSB102／PG-RSB103／PG-RSB104）搭載時の留意事項

リモートサービスボード（PG-RSB102／PG-RSB103／PG-RSB104）を搭載した場合、サーバに接続されているキーボードが、英語 101/102 キーボード配列で動作する場合があります。本現象が発生した場合は、以下の手順で対処してください。

- 1** デバイスマネージャを起動し、キーボード配下の [101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2] をダブルクリックします。
- 2** [ドライバ] タブを選択し、[ドライバの更新] をクリックします。  
ドライバの更新ウィザードが起動します。
- 3** 「このデバイスの既知のドライバを表示してその一覧から選択する」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- 4** 「このデバイスクラスのハードウェアをすべて表示」にチェックを付け、[日本語キーボード (106/109 キー)] を選択して [次へ] をクリックします。
- 5** ウィザードに従ってドライバを更新後、コンピュータを再起動します。

### POINT

- ▶ 本現象に関する詳細な情報については、以下を参照してください。
  - ・マイクロソフトサポート技術情報 - 416037  
「USB キーボードデバイス接続後に英語 101 キーボード配列になる」

## ● Windows 起動時に、SWITCH: TIMEOUT のエラーがイベントビューアに記録される

Windows 起動時、イベントビューアのアプリケーションログ内に以下のエラーが記録されることがあります。

```
イベントの種類: エラー
イベント ソース: Server Control
イベント カテゴリ: なし
イベント ID: 0
説明: SWITCH: TIMEOUT - extension module EM_xxx did not start
within yyy seconds.
```

以下の手順で ServerView Agent を再起動するか、Windows の再起動を行ってください。

- 1** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu ServerView Agents」→「Diagnostic Tools」→「Restart ServerView Base Services」の順にクリックします。
- 2** 「Search for management hardware」を有効にして、[Restart] をクリックします。

### 重要

- ▶ 通常は「Restart ServerView Base Services」を起動しないでください。

# B アンインストール

ServerView のアンインストール方法について説明します。

## B.1 ServerView のアンインストール

### 重要

- ▶ ServerView をアンインストールする場合、すべての ServerView プログラムを終了させてから行ってください。ServerView をアンインストールしたあと、ディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルが削除されないことがあります。また、アンインストールしたあとに ServerView がプログラムグループから削除されないことがあります。
- ▶ アンインストールを行う時に、途中で処理を中断したり、下記手順以外の操作を行うと、正しくアンインストールされません。アンインストールは最後まで確実に行ってください。
- ▶ サーバの BIOS に記憶された項目は、ServerView をアンインストールしても元の状態に戻りません。設定を元の状態にしてから、ServerView をアンインストールしてください。
- ▶ アンインストール画面において文字化けが生じることがありますが、動作には影響はありません。
- ▶ アンインストール終了後、ServerView のショートカットが残っている場合があります。手動で削除（ショートカットアイコンを右クリックし、「削除」を選択）してください。
- ▶ ServerView Console のアンインストール後、タスクスケジューラに「At\*\* (\*\* : タスク ID)」というタスクが残っている場合があります。この場合は、タスクのプロパティを開いて「実行するファイル名」が下記と同じ場合は、タスクを削除してください。
  - ・ ServerView のタスクスケジューラで実行されるファイル :
  - システム ドライブ : ¥Program Files¥Fujitsu¥F5FBFE01¥ServerView¥Services¥WebServer  
¥ClearMyLogs.exe

### ■ ServerView Console のアンインストール

サーバをレベルアップしてサーバの監視システムを再構築する場合は、以下の操作、および次項目の ServerView Agents のアンインストールを行います。

また、管理端末を他のパソコンに切り替えて使用する場合、または ServerView をレベルアップする場合など管理端末から現在の管理コンソールをアンインストールするには、以下の操作を行います。

なお、管理コンソールおよび、ServerView S2 が一度に削除されます。削除する対象を選択することはできません。

**1 管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。**

**2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。**

**3 「コントロールパネル」を起動し、「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。**

**4 「Fujitsu ServerView」を選択し、「削除」をクリックします。**

ServerView Console がアンインストールされます。

## ■ ServerView Agent のアンインストール

### 重要

- ▶ アンインストール前に、以下を確認してください。
  - ・ソフトウェアウォッチドッグ、起動ウォッチドッグ監視、Power ON/OFF 設定を「有効」に設定している場合は、「無効」に設定してください。  
→「■ [Power ON/OFF] タブ」(P.131)、  
→「■ [ウォッチドッグ設定] タブ」(P.131)
  - ・管理コンソールのしきい値マネージャによる監視を実行している場合は、停止してください。  
→「■ しきい値での監視を停止する」(P.215)
  - ・パフォーマンスマネージャでしきい値監視、レポート作成を適用している場合は、サーバへの適用を解除してください。  
→「3.6.6 サーバへの適用」(P.183)

ServerView Agent をアンインストールするには、以下の操作を行います。

- 1 管理者または管理者と同等の権限をもつユーザ名でログインします。
  - 2 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
  - 3 「コントロールパネル」を起動し、「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
  - 4 「ServerView Agents」を選択し、[削除] をクリックします。
- ServerView Agent がアンインストールされます。

## ■ [Linux] ServerView Linux Agent のアンインストール

### 重要

- ▶ アンインストール前に、以下を確認してください。
  - ・ソフトウェアウォッチドッグ、起動ウォッチドッグ監視、Power ON/OFF 設定を「有効」に設定している場合は、「無効」に設定してください。  
→「■ [Power ON/OFF] タブ」(P.131)、  
→「■ [ウォッチドッグ設定] タブ」(P.131)
  - ・管理コンソールのしきい値マネージャによる監視を実行している場合は、停止してください。  
→「■ しきい値での監視を停止する」(P.215)

ServerView Linux をアンインストールするには、以下の操作を行います。

- 1 スーパーユーザでログインします。
- 2 以下のコマンドを実行します。

```
rpm -e srvmagt-agents
rpm -e srvmagt-eecd
rpm -e srvmagt-mods_src
```

ServerView Linux がアンインストールされます。

必要があれば /etc/snmpd/snmpd.conf をデフォルトの設定に戻してください。

## ■ [Linux] ServerView S2 / AlarmService のアンインストール

ServerView S2 / AlarmService をアンインストールするには、以下の操作を行います。

**1** スーパユーザでログインします。

**2** 以下のコマンドを実行します。

```
rpm -e ServerView_S2
rpm -e AlarmService
```

ServerView S2 / AlarmService がアンインストールされます。



# C アイコンリスト

各画面に表示されるアイコンのリストとその意味について説明します。

アイコンは、1つまたは複数のオブジェクトのステータスやその変化が一目で分かるように表示されます。

## C.1 Server List

Server List ウィンドウに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表：Server List ウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                                            |
|------|-----------------------------------------------|
|      | OK。すべてのコンポーネントはOK。                            |
|      | エラー。1つまたは1つ以上のコンポーネントでエラーが発生。                 |
|      | ステータスが悪化。1つまたは1つ以上のコンポーネントのステータスが悪化。          |
|      | 管理不可能。コンポーネントのステータスを特定できない。                   |
|      | 調査ステータス。調査プロセス中の未定義のステータス。                    |
|      | 不明。サーバにアクセスできない。                              |
|      | DeskInfo。DeskInfo ツールを開始可能。                   |
|      | 拡張サーバマネージャを起動できます。                            |
|      | Intel LANDesk® Server Manager (LDSM) を起動できます。 |
|      | ServerView がサーバからアラームを受信。                     |
|      | このサーバでのしきい値測定を開始。                             |
|      | このサーバでアーカイブデータが使用可能。                          |
|      | クラスタのステータスは正常。                                |
|      | 調査ステータス！調査プロセス中に未定義のステータス。                    |
|      | エラー！クラスタの1つ以上のコンポーネントでエラーが発生。                 |
|      | OK! クラスタのすべてのコンポーネントはOK。                      |
|      | 管理不可能。クラスタのステータスを特定できない。                      |

表 : Server List ウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                                    |
|------|---------------------------------------|
|      | クラスタのステータスを特定できない。                    |
|      | ステータスが悪化! クラスタの1つ以上のコンポーネントのステータスが悪化。 |
|      | サーバが反応しないため、RSBがセカンダリチャネルを介して応答します。   |

**POINT**

- ▶ サーバリストの LDSM サーバをダブルクリックすると、LDSM コンソールが開きます。異なる LDSM サーバを表示したい場合、まず LDSM コンソールを閉じてから、必要なサーバの LDSM コンソールをそのサーバをダブルクリックして開く必要があります。

## C.2 ServerView メニュー

ServerView メニューに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表 : ServerView メニューに表示されるアイコンのリスト

| アイコン | 意味                                                |
|------|---------------------------------------------------|
|      | メンテナンス バッテリのサポート                                  |
|      | ASR: 自動サーバ再構成<br>自動サーバ検索                          |
|      | 再起動<br>サーバの再起動                                    |
|      | サーバのシャットダウンが中止                                    |
|      | シャットダウンと OFF<br>サーバのシャットダウンと電源の切断                 |
|      | メモリモジュール                                          |
|      | 温度 (赤色: 危険、緑色: 稼働中、黄色: スタンバイ状態、青色: センサが故障、灰色: 不明) |
|      | ファン (赤色: 故障、緑色: 稼働中、黄色: スタンバイ状態、灰色: 不明)           |
|      | サーバのドアが閉じられている                                    |
|      | サーバのドアが開いている                                      |
|      | サーバのケースが閉じられている                                   |
|      | サーバのケースが開いている                                     |

## C.3 Mylex の Device View ウィンドウ

Device View ウィンドウに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表 : Device View ウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン          | 意味                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Mylex コントローラ                                                                                               |
| MB または GB の能力 | Mylex<br>赤色の文字: 停止中<br>黄色の文字: スタンバイモード<br>緑色の文字: OK で稼働中<br>赤紫色の文字: S.M.A.R.T. が故障<br>青色の文字: 不明な状態または再構築状態 |
|               | ホスト                                                                                                        |

## C.4 DPT Disk Array Devices ウィンドウ

DPT Disk Array Devices ウィンドウに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表 : DPT Disk Array Devices ウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                                        |
|------|-------------------------------------------|
|      | ステータス: 最適 (緑色)                            |
|      | ステータス: 調査、警告、ステータス悪化、再構築、調査終了 (黄色)        |
|      | ステータス: エラー、デバイスのフォーマット中、デバイスのセットアップ中 (赤色) |
|      | ステータス: 無効、欠落、セットアップされていない、消去済み (青色)       |

## C.5 ネットワークインターフェースウィンドウ

ネットワークインターフェースウィンドウに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表 : ネットワークインターフェースウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                                      |
|------|-----------------------------------------|
|      | イーサネットネットワークカード                         |
|      | ファストイーサネットネットワークカード                     |
|      | イーサネットネットワークカード<br>(複数のネットワーク接続、マルチポート) |

表：ネットワークインターフェースウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                                           |
|------|----------------------------------------------|
|      | ファーストイーサネットネットワークカード<br>(複数のネットワーク接続、マルチポート) |
|      | トークンリングネットワークカード                             |
|      | FDDI ネットワークカード                               |
|      | 統計情報の入力                                      |
|      | 統計情報の出力                                      |

## C.6 バスとアダプタウィンドウ

バスとアダプタウィンドウに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表：バスとアダプタウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                           |
|------|------------------------------|
|      | システムボード上のスロットの位置：スロット 1 が一番下 |
|      | システムボード上のスロットの位置：スロット 1 が一番上 |
|      | 選択レベルの分岐が開いている               |
|      | 選択レベルの分岐が閉じられている             |
|      | 最低位置の選択レベル、これ以上選択できない        |

## C.7 Alarm Manager ウィンドウと Alarm Monitor ウィンドウ

Alarm Manager ウィンドウと Alarm Monitor ウィンドウに表示されるアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表：Alarm Manager ウィンドウと Alarm Monitor ウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味           |
|------|--------------|
|      | 赤色のアラーム：危険   |
|      | ピンク色のアラーム：重度 |

表 : Alarm Manager ウィンドウと Alarm Monitor ウィンドウに表示されるアイコン

| アイコン | 意味                              |
|------|---------------------------------|
|      | 黄色のアラーム : 軽度                    |
|      | 青色のアラーム : 情報                    |
|      | 白色のアラーム : 不明                    |
|      | ユーザのエントリによりアラームは確定済みである。        |
|      | このアラームにより、ほかの実行可能プログラムが起動された。   |
|      | このアラームに対してブロードキャスト メッセージが送信された。 |
|      | このアラームに対してメールが送信された。            |
|      | このアラームにより、ポケットベル呼び出しが起動された。     |
|      | このアラームは、マネージャまたは管理ステーションに送信される。 |
|      | このアラームは、ローカル NT イベントログに送信される。   |
|      | このアラームは、データベースに格納される。           |
|      | 緑色 : ポケットベルを確認。                 |
|      | 黄色 : ポケットベルを完了。                 |
|      | 赤色 : ポケットベルあり (まだ動作中)           |
|      | 緑色 : 転送を確認。                     |
|      | 黄色 : 転送を完了。                     |
|      | 赤色 : 転送あり (まだ動作中)               |

## C.8 クラスタのステータス (未サポート)

クラスタオブジェクトを表したアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表 : クラスタオブジェクトを表したアイコン

| アイコン | 意味                   |
|------|----------------------|
|      | クラスタのステータスアイコン       |
|      | クラスタサーバノードのステータスアイコン |
|      | クラスタグループのステータスアイコン   |
|      | クラスタリソースのステータスアイコン   |
|      | クラスタネットワークのステータスアイコン |

## ■ サーバノードのステータス

クラスタサーバノードのステータスアイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：クラスタサーバノードのステータスアイコン

| アイコン                                                                              | 意味                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 不明：ノードの状態を特定できない、または、この表のどの状態にも一致しない。           |
|  | アップ：サーバノードは稼働中。                                 |
|  | ダウン：サーバノードは故障中。                                 |
|  | 停止：サーバノードは、現在グループサービスを提供していない。                  |
|  | 結合：サーバノードは現在クラスタサービスを開始しているが、まだ利用できる状態にはなっていない。 |
|  | 使用不可：サーバノードは使用できない。                             |

## ■ グループのステータス

クラスタグループのステータスアイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：クラスタグループのステータスアイコン

| アイコン                                                                                | 意味                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | 不明：グループの状態を特定できない、または、この表のどの状態にも一致しない。 |
|  | オンライン：グループはオンライン状態。                    |
|  | オフライン：グループはオフライン状態。                    |
|  | 部分的オンライン：グループは部分的にオンライン状態。             |
|  | 故障：グループは故障中。                           |
|  | 使用不可：グループは使用できない。                      |

## ■ リソースのステータス

クラスタリソースのステータスアイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：クラスタリソースのステータスアイコン

| アイコン                                                                                | 意味                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 不明：リソースの状態を特定できない、または、この表のどの状態にも一致しない。 |
|  | オンライン：リソースは使用可能。                       |

表：クラスタリソースのステータスアイコン

| アイコン | 意味                                    |
|------|---------------------------------------|
|      | オフライン：リソースは現在使用不可。                    |
|      | 故障：リソースは故障中。                          |
|      | オンライン待機中：リソースの立ち上げ処理中。                |
|      | オフライン待機中：リソースの停止処理中。                  |
|      | オンラインステータス不確定：リソースの状態を特定できず、現在使用できない。 |
|      | 使用不可：リソースは使用できない。                     |
|      | 継承済み：リソースは継承済み。                       |
|      | 初期化段階：現在リソースの初期化中。                    |

## ■ ネットワークのステータス

クラスタネットワークのステータスアイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：クラスタネットワークのステータスアイコン

| アイコン | 意味                                       |
|------|------------------------------------------|
|      | 不明：ネットワークの状態を特定できない、または、この表のどの状態にも一致しない。 |
|      | アップ：ネットワークインターフェースはフル稼働中。                |
|      | シャットダウン：ネットワークはシャットダウン済み。                |
|      | 接続中断：クラスタの1つ以上のノードで相互間の通信ができない。          |
|      | 使用不可：ネットワークは使用できない。                      |

## ■ ネットワークインターフェースのステータス

クラスタネットワークインターフェースのステータスアイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：クラスタネットワークインターフェースのステータスアイコン

| アイコン | 意味                                               |
|------|--------------------------------------------------|
|      | 不明：ネットワークインターフェースの状態を特定できない、または、この表のどの状態にも一致しない。 |
|      | アップ：ネットワークインターフェースは稼働中。                          |

表：クラスタネットワークインターフェースのステータスアイコン

| アイコン | 意味                                      |
|------|-----------------------------------------|
|      | 故障：ネットワークインターフェースは稼動していない。              |
|      | アクセス不可：ネットワークインターフェースはほかのノードからアクセスできない。 |
|      | 使用不可：ネットワークインターフェースは使用できない。             |

## C.9 ブレードサーバのステータス

ブレードサーバのステータスアイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：ブレードサーバのステータスアイコン

| アイコン | 意味                                        |
|------|-------------------------------------------|
|      | ブレードサーバのステータスは正常（すべてのブレードのステータスはOK）       |
|      | ブレードサーバのステータスを調査中                         |
|      | ブレードサーバのステータスが悪化（少なくとも1つのブレードのステータスが悪化）   |
|      | ブレードサーバのステータスがエラー（少なくとも1つのブレードのステータスがエラー） |
|      | 管理不可能（ブレードサーバが応答しない）                      |
|      | 不明。ブレードサーバにアクセスできない                       |

### ■ ブレードサーバのステータス LED

ブレードサーバのステータス LED アイコンとその意味は、以下のとおりです。

表：ブレードサーバのステータス LED アイコン

| アイコン | 意味               |
|------|------------------|
|      | 点灯中              |
|      | 消灯中              |
|      | 点滅中（システム異常を示します） |

## ■ ブレードの種類

ブレードサーバ内の各ブレードの種類は、以下のとおりです。

表：ブレードサーバ内の各ブレード

| アイコン | 意味               |
|------|------------------|
|      | マネジメントブレード（マスター） |
|      | マネジメントブレード（スレーブ） |
|      | スイッチブレード         |
|      | サーバブレード          |

## C.10 その他のアイコン

特定のウィンドウに対応付けられないアイコンのリストとその意味は、以下のとおりです。

表：特定のウィンドウに対応付けられないアイコン

| アイコン | 意味                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | CD-ROM（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                        |
|      | 通信デバイス（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                        |
|      | CPU（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                           |
|      | ジュークボックス、自動 CD-ROM チェンジャ（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）      |
|      | MOD（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                           |
|      | プリンタ（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                          |
|      | スキャナ（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                          |
|      | テープドライブ装置（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                     |
|      | WORM 装置（Write Once Read Many）（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明） |
|      | ハードディスク<br>ハードディスク（赤色：故障、緑色：OK）                               |
|      | 不明デバイス（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                        |
|      | グラフィック表示                                                      |
|      | グラフ表示                                                         |
|      | テキストまたは表による表示                                                 |

表：特定のウィンドウに対応付けられないアイコン

| アイコン | 意味                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ポケットベル監視（赤色：エラー、緑色：オンライン、黄色：スタンバイ、青色：不明）                                                                                                                                                                 |
|      | OK                                                                                                                                                                                                       |
|      | 管理不可                                                                                                                                                                                                     |
|      | 調査モード                                                                                                                                                                                                    |
|      | エラー                                                                                                                                                                                                      |
|      | 初期設定、環境 [<サーバ>]、または電源 [<サーバ>]                                                                                                                                                                            |
|      | ネットワーク関連のすべてのウィンドウ：<br>ネットワークインターフェース [<Server>]、トークンリング 統計情報 [<Server>]、イーサネット MAC 統計情報 [<Server>]、FDDI MAC 統計情報 [<Server>]                                                                             |
|      | 外部記憶装置関連のすべてのウィンドウ：<br>外部記憶装置 [<Server>]、デバイスの表示 [<Server>]、外部記憶装置：パーティションビュー [<Server>]、外部記憶装置：ロジカルビュー [<Server>]<br>Mylex ディスクアレイ ウィンドウ：<br>デバイスピュー [<Server>]、アダプタビュー [<Server>]、物理デバイスピュー [<Server>] |
|      | システム情報（特に OS）                                                                                                                                                                                            |
|      | ベースボード [<Server>]                                                                                                                                                                                        |
|      | Windows デスクトップ上の Server Manager、サーバリスト、ServerView [<Server>]、アラームマネージャ、しきい値マネージャ、レポートマネージャ、しきい値リスト、レポートリスト                                                                                               |
|      | Windows デスクトップ上の Server Manager のヘルプシステム                                                                                                                                                                 |

## D トラブルリスト

トラブルは、SNMP エージェントから送信される SNMP Protocol Data Unit アラームです。これは、エラーメッセージや、選択したしきい値レベルを超えていために発生するステータスの変化など、予期しなかったイベントを管理ステーションに通知するためのものです。

アラーム設定の「共通設定」画面を起動して、各サーバと重大度（危険／重度／軽度／情報）に対して異なる対策を選択できます。

- ログ  
イベントがデータベース表にあるアラームログリストに書き込まれます。
- ポップアップ  
アラームモニタが起動します。

危険アラームイベントは、ログファイルのアラームログリストに常に書き込まれます。

アラームモニタには受信されるすべてのトラブルが表示されますが、アラームマネージャにはログファイルに書き込まれたイベントだけが表示されます。

OS の SNMP トラブルを ServerView が受信したときに表示されるメッセージ、および OS イベントログに格納するものの一覧表については、『ServerView トラブルリスト』を参照してください。

トラブルは、カテゴリ毎に分類され、カテゴリ内では Specific Code 順に分類されています。 AlarmService が受信格納したトラブルのイベントログは、以下のソース名で記録されます。

- ソース名 : Fujitsu ServerView Service  
また、格納したイベントログには、下記メッセージが先頭に記録されます。
  - ServerView received the following alarm from server <サーバ名>:

### ■ トラブル一覧

トラブル一覧の詳細は、『ServerView トラブルリスト』を参照してください。

# E しきい値リスト

しきい値の監視に使用する、ServerView 変数について説明します。

## E.1 監視される値

次に示すしきい値が監視対象となります。

表：監視対象のしきい値

| 値                            | 意味                                 |
|------------------------------|------------------------------------|
| DAC960-AdapterInfo-Values    | DAC960 アダプタ設定のしきい値。                |
| DAC960-PhysicalDevice-Values | DAC960 アダプタに接続するデバイスのデバイスエラーのしきい値。 |
| Environment-Values           | ファン速度のしきい値。                        |
| Ethernet-MAC-Statistics      | イーサネット MAC エラーのしきい値。               |
| FDDI-MAC-Statistics          | FDDI-MAC エラーのしきい値。                 |
| FDDI-Port-Statistics         | FDDI ポートエラーのしきい値。                  |
| Interface-Values             | インターフェース統計情報とインターフェースエラーのしきい値。     |
| IP-Info                      | IP 統計情報のしきい値。                      |
| Memory-Values                | メモリエラーのしきい値。                       |
| NetWare-Info                 | NetWare 接続のしきい値。                   |
| OnOffTimes                   | 電源のオン / オフ時間のしきい値。                 |
| PC-Inventory-CPUValues       | CPU 使用のしきい値。                       |
| PC-Inventory-FileSystem      | 使用可能ブロックのしきい値。                     |
| PC-Inventory-Info            | マウント済みファイルシステムのしきい値。               |
| SystemBoard-Info             | バスのロードのしきい値。                       |
| SystemControl-Info           | キャビネット数のしきい値。                      |
| TokenRing-MAC-Statistics     | TokenRing エラーのしきい値。                |
| UPS-Values                   | バッテリによる稼動時間のしきい値。                  |

## E.2 各値の意味

### ■ DAC960-AdapterInfo-Values

表：DAC960-AdapterInfo-Values

| 値                        | 意味          |
|--------------------------|-------------|
| mylex.NumChannels        | 現在のチャネル数。   |
| mylex.NumLogicalDrives   | 現在の論理ドライブ数。 |
| mylex.NumPhysicalDevices | 現在の物理デバイス数。 |

## ■ DAC960-PhysicalDevice-Values

表 : DAC960-PhysicalDevice-Values

| 値                            | 意味                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|
| physDev960.HardError Count   | ハードウェアエラーカウント (設定済み DAC ディスクのみ)。    |
| physDev960.MiscErrorCount    | さまざまなエラーカウント (設定済み DAC ディスクのみ)。     |
| physDev960.ParityError Count | パリティエラーカウント (設定済み DAC ディスクのみ)。      |
| physDev960.SoftErrorCount    | ソフト (通常) エラーカウント (設定済み DAC ディスクのみ)。 |

## ■ Environment-Values

表 : Environment-Values

| 値                   | 意味                                  |
|---------------------|-------------------------------------|
| fan.CurrentMaxSpeed | 最大パワー時のファンの現在速度 (回転 / 分) (-1 = 不明)。 |
| fan.CurrentSpeed    | ファンの現在速度 (回転 / 分、-1 = 不明)。          |

## ■ Ethernet-MAC-Statistics

表 : Ethernet-MAC-Statistics

| 値                               | 意味                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ethS.AlignmentErrors            | 長さは整数バイトではなく、FCS チェックをパスしていない特定のインターフェース上で受信したフレーム数。        |
| ethS.CarrierSenseErrors         | 特定のインターフェース上でのフレームの送信時に、キャリア検出テストが失敗して実行されなかった回数。           |
| ethS.DeferredTransmissions      | 媒体がビジー状態のため、特定のインターフェース上で最初の送信に遅れがあったフレーム数。                 |
| ethS.ExcessiveCollision         | 過度の衝突のため、特定のインターフェース上での送信に失敗したフレーム数。                        |
| ethS.FCSErrors                  | 長さは整数バイトであるが、FCS チェックをパスしていない、特定のインターフェース上で受信したフレーム数。       |
| ethS.FrameTooLongs              | 最大許容フレームサイズを超えた、特定のインターフェース上で受信したフレーム数。                     |
| ethS.InternalMacReceiveErrors   | 内部 MAC サブレイヤ受信エラーのため、特定のインターフェース上での受信に失敗したフレーム数。            |
| ethS.InternalMacTransmit Errors | 内部 MAC サブレイヤ送信エラーのため、特定のインターフェース上での送信に失敗したフレーム数。            |
| ethS.LateCollisions             | 512 ビットを超えるパケットの送信後、特定のインターフェース上で衝突を検出した回数。                 |
| ethS.MultipleCollisionFrames    | 複数の衝突が発生したため送信が除去された特定のインターフェース上で、正常に送信されたフレーム数。            |
| ethS.SingleCollisionFrames      | 1 つの衝突が発生したため送信が除去された特定のインターフェース上で、正常に送信されたフレーム数。           |
| ethS.SQETestErrors              | 特定のインターフェースに対して、SQE TEST ERROR メッセージが PLS サブレイヤによって生成された回数。 |

## ■ FDDI-MAC-Statistics

表 : FDDI-MAC-Statistics

| 値               | 意味                               |
|-----------------|----------------------------------|
| fddiM.ErrorsCts | Error_Count (ANSI MAC 2.2.1 を参照) |
| fddiM.FrameCts  | Frame_Count (ANSI MAC 2.2.1 を参照) |
| fddiM.LostCts   | Lost_Count (ANSI MAC 2.2.1 を参照)  |

## ■ FDDI-Port-Statistics

表 : FDDI-Port-Statistics

| 値                  | 意味                                       |
|--------------------|------------------------------------------|
| fddiP.LCTFailCts   | 接続管理中に、リンク信頼テストに連続して失敗した回数。              |
| fddiP.LemCts       | 電源投入時、ゼロにリセットされるだけのリンクエラーモニタがカウントするエラー数。 |
| fddiP.LemRejectCts | リンクが拒否された時間数のリンクエラー監視回数。                 |

## ■ Interface-Values

表 : Interface-Values

| 値                  | 意味                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| if.InDiscards      | 上位レイヤプロトコルでパケットを使用できないようにしたエラーがないのに、廃棄するよう選択された進入パケット数。                 |
| if.InErrors        | 上位レイヤプロトコルでパケットを使用できないようにしたエラーが含まれている進入パケット数。                           |
| if.InNUcastPkts    | 上位レイヤプロトコルに送信された（ブロードキャストではない）非マルチキャストパケット数。                            |
| if.InOctets        | フレーム指示キャラクタを含め、インターフェース上で受信した合計バイト数。                                    |
| if.InUcastPkts     | 上位レイヤプロトコルに送信されたサブネットワークのユニキャストパケット数。                                   |
| if.InUnknownProtos | 不明またはサポートされないプロトコルのため廃棄された、インターフェース経由での受信パケット数。                         |
| if.OutDiscards     | パケットを送信できないようにしたエラーが検出されなくても、廃棄するよう選択された送出パケット数。                        |
| if.OutErrors       | エラーにより送信できなかった送出パケット数。                                                  |
| if.OutNUcastPkts   | 廃棄されたり送信されなかったパケットを含め、上位レベルプロトコルが非ユニキャストアドレスに送信を要求した合計パケット数。            |
| if.OutOctets       | フレーム指示キャラクタを含め、インターフェース上で送信された合計バイト数。                                   |
| if.OutQLen         | 出力パケットキューの長さ（パケット内）。                                                    |
| if.OutUcastPkts    | 廃棄されたり送信されなかったパケットを含め、上位レベルプロトコルがサブネットワークのユニキャストアドレスに送信するよう要求した合計パケット数。 |
| if.Speed           | インターフェースの現在の帯域幅の見積もり（ビット／秒）。                                            |

## ■ IP-Info

表 : IP-Info

| 値                | 意味                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ip.ForwDatagrams | このエンティティが最終IP宛先でないため、データグラムを最終宛先に転送する経路を検索しようと試みた、入力データグラム数。 |
| ip.InReceives    | 誤って受信したデータグラムを含め、インターフェースから受信した合計入力データグラム数。                  |
| ip.OutRequests   | 送信を要求したため、ローカルIPユーザプロトコル(ICMPを含む)がIPに提供した合計IPデータグラム数。        |

## ■ Memory-Values

表 : Memory-Values

| 値                | 意味                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| memModule.Errors | 最後のエラーカウントがリセットされてから、このモジュールで発生した(パリティ)エラー数(-1=不明)。 |

## ■ NetWare-Info

表 : NetWare-Info

| 値                         | 意味            |
|---------------------------|---------------|
| sniNW.ConnectionsInUse    | 現在使用されている接続数。 |
| sniNW.PeakConnectionsUsed | 使用された接続のピーク数。 |

## ■ OnOffTimes

表 : OnOffTimes

| 値                  | 意味                                        |
|--------------------|-------------------------------------------|
| #power.OffDuration | システムの存続期間において、電源がオフになっていた時間(時間で表示、-1=不明)。 |
| power.OnCounts     | サーバの存続期間において、電源がオンになった回数(-1=不明)。          |
| power.OnDuration   | システムの存続期間において、電源がオンになっていた時間(時間で表示、-1=不明)。 |

## ■ PC-Inventory-CPUValues

表 : PC-Inventory-CPUValues

| 値                  | 意味                      |
|--------------------|-------------------------|
| sni.CPUUtilization | CPUがデータを処理している時間のパーセント。 |

## ■ PC-Inventory-FileSystem

表 : PC-Inventory-FileSystem

| 値                   | 意味                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| sni.AvailableBlocks | ファイルシステムの未使用ブロック数(未使用ブロック * ブロックサイズ = ファイルシステムで使用可能なバイト数)。 |

## ■ PC-Inventory-Info

表 : PC-Inventory-Info

| 値                      | 意味                    |
|------------------------|-----------------------|
| sni.MountedFileSystems | 現在マウントされているファイルシステム数。 |

## ■ SystemBoard-Info

表 : SystemBoard-Info

| 値                    | 意味                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utilization.EisaLoad | EISA バス上のロード (パーセント表示、不明の場合は -1)。                                                                          |
| utilization.PciLoad  | PCI バス上のロード (パーセント表示、不明の場合は -1)。新たにインプリメンテーションする場合は、このオブジェクトを使用しないこと。このオブジェクトは pciUtilizationTable になりました。 |

## ■ SystemControl-Info

表 : SystemControl-Info

| 値                       | 意味                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|
| NumberCabinets.Detected | 検出されたキャビネット数 (サーバそのものが含まれるため、最小値は 1)。 |

## ■ TokenRing-MAC-Statistics

表 : TokenRing-MAC-Statistics

| 値                      | 意味                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tokS.AbortTransErrors  | 送信中、ステーションが異常終了区切り記号を送信すると、このカウンタが増加される。                                                                                                                                                                                                       |
| tokS.ACErrors          | ステーションが A と C が等しく 0 である AMP フレーム、または SMP フレームを受信してから、最初に AMP フレームを受け取らずに、A と C が等しく 0 である別の SMP フレームを受信した場合に、このカウンタが増加される。これは、AC ビットを正しく設定できないステーションであることを示す。                                                                                 |
| tokS.BurstErrors       | ステーションにより 5 つのハーフビット期間に遷移がないことが検出されると、このカウンタが増加される (バーストファイブエラー検出)。                                                                                                                                                                            |
| tokS.FrameCopiedErrors | ステーションが特別なアドレスにアドレス指定されたフレームを認識し、FS フィールドの A ビットが 1 にセットされ、回線瞬断または重複アドレスの可能性があることを検出した場合に、このカウンタが増加される。                                                                                                                                        |
| tokS.InternalErrors    | ステーションが内部エラーを認識した場合に、このカウンタが増加される。                                                                                                                                                                                                             |
| tokS.LineErrors        | フレームまたはトークンが、ステーションによりコピーまたは繰り返され、フレームまたはトークンの E ビットが 0 であり、さらに以下の条件のいずれか 1 つが存在している場合に、このカウンタが増加される。 <ul style="list-style-type: none"> <li>フレームまたはトークンの SD と ED との間に非データビットが存在する (J ビットまたは K ビット)。</li> <li>フレームで FCS エラーが発生している。</li> </ul> |

表 : TokenRing-MAC-Statistics

| 値                       | 意味                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| tokS.LostFrameErrors    | ステーションが送信中で、その TRR タイマの期限が切れている場合に、このカウンタが増加される。                                         |
| tokS.ReceiveCongestions | ステーションが特別なアドレスにアドレス指定されたフレームを認識しても、利用可能なバッファ容量がなく、ステーションで輻輳が発生していることを示す場合に、このカウンタが増加される。 |
| tokS.SoftErrors         | インターフェースが検出した通常の（ソフト）エラー数。この数は、このインターフェースが送信したことが記録されている不良 MAC フレーム数とちょうど一致する。           |
| tokS.TokenErrors        | 稼動中のモニタとして動作しているステーションが、トーカンを送信する必要のあるエラー状態を認識した場合に、このカウンタが増加される。                        |

## ■ UPS-Values

表 : UPS-Values


| 値                 | 意味                          |
|-------------------|-----------------------------|
| ups.TimeOnBattery | UPS がバッテリ電源に切り換わってから経過した時間。 |

# F 技術情報

ServerView を構成する各種技術について説明します。

## F.1 エージェントと管理コンソール

ネットワーク、システム、およびアプリケーションの管理は、「管理コンソール」というソフトウェアパッケージを使って行います。管理コンソールは、ネットワークコンポーネントから提供される管理情報にアクセスできます。つまり、ネットワーク、システム、およびアプリケーションに関連する情報はすべて、管理コンソールによって提供されます。



管理コンソールとネットワークコンポーネントとの間で交換される情報は、以下の 2 つのカテゴリに分類することができます。

- ・ 管理コンソールがネットワークコンポーネントに送信するジョブ。たとえば、アクションの開始やシステム利用のクエリを実行する命令など。
- ・ ネットワークコンポーネントから管理コンソールへ送信される自発的メッセージ。たとえば、コンポーネントのステータスを管理コンソールに通知するメッセージなど。

この管理情報のレイアウトと管理情報の交換規則を正式に定義する必要があります。この定義を管理プロトコルと呼びます。SNMP (Simple Network Management Protocol) が標準の管理プロトコルです。

管理コンソールでは、このプロトコルに基づいて通信できる監視対象ネットワークコンポーネント側に、同じような機能を持つものを必要とします。この管理コンソールと同様の機能を持っているものがエージェントです。エージェントは、ローカルのリソースとコンポーネントにアクセスでき、プロトコルを使用すると情報にもアクセスできます。この管理コンソールとエージェントとの相互関係は、管理コンソールとエージェントの原則とも呼ばれます。

エージェントは、OS 依存のソフトウェアで、ネットワークのサーバすべてにインストールする必要があります。エージェントには以下の特性があります。

- ・ プログラムとしては、きわめて小さく効果的である必要がある。エージェントの存在がコンポーネントそのものに影響を与えないように、大量のシステムリソースの使用は許されていない。
- ・ 標準機能として、管理コンソールと通信する基本的な機能を備えている。
- ・ 管理コンソールに対しては、影響を受けるネットワークコンポーネントとそれに関する特性の代理となる。
- ・ ネットワークの管理コンセプトに簡単に統合できる。

## F.2 Management Information Base

---

管理コンソールとエージェントとの通信では、共通の管理プロトコルの実装が必要です。また、管理コンソールとそれに対応するエージェントは、どの情報の提供および要求が可能であるか、合意していなければなりません。したがって、リソース監視用の管理モデルが一致している必要があります。

管理モデルが一致すると、管理コンソールからエージェントに送信されたジョブが、受信したエージェントによって実行できることも保証されます。逆に言えば、管理コンソールは、ネットワークの特定のイベントに関連しているエージェントからのメッセージを正しく解釈できる必要があります。

したがって、両方の通信相手が、自由に使用できる共通の情報ベースを持っている必要があります。この共通の情報ベースは、Management Information Base (MIB) とも呼ばれます。

ネットワークのどのエージェントも MIB を提供しています。その結果、MIB により該当するコンポーネントの抽象データモデルが構成されます。

MIB の特殊な面としては、エージェントが MIB から提供された特別なリソースとして動作し、MIB を使ってエージェントが自身を設定できるという側面があります。これは、たとえば、Fujitsu エージェントが個々の MIB オブジェクトのしきい値の監視に使用される場合に行われます。

MIB に含める値を記述するには、正式な記述言語である ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) を使用します。ASN.1 は、国際標準規格 ISO 8824 および ISO 8825 で定義されています。

自分自身の担当範囲を認識するだけで済むエージェントとは反対に、管理コンソールでは、そのタスクを実行するために、ネットワーク全体の完全な情報ベースを必要とします。したがって、ネットワークでエージェントから提供されるすべての MIB ファイルが、管理コンソールシステムに存在する必要があります。

MIB 記述の以下の 2 つのカテゴリが、エージェントにとって重要です。

- 国際標準化委員会によって承認された標準 MIB ファイル。

たとえば、このような標準 MIB ファイルの 1 つが「MIB II」ファイルであり、インターネットのあらゆるネットワークコンポーネントでその使用が義務づけられています。MIB II ではすでにシステムとルータの管理用の適切なデータモデルが規定されています。

- メーカ独自の拡張が含まれているプライベート MIB ファイル。

通常、ネットワークコンポーネントの新製品を発売するメーカは、標準 MIB の適用範囲を超えた、コンポーネントの管理面を記述するプライベート MIB ファイルを規定しています。

## F.3 SNMP の基本原理

---

ServerView プログラムでは、Simple Network Management Protocol (SNMP) を使用します。SNMP は Internet Engineering Task Force (IETF) によって承認された標準プロトコルで、TCP/IP ネットワークの管理用に世界中で使用されています。

## ■ SNMP のデータ要素

MIB に含まれている情報の個々の部分は、MIB 独自のオブジェクトによって記述されます。各オブジェクトでは、世界中で一意のオブジェクト識別子を受け取ります。アクセスタイプも指定されます。

## ■ SNMP のプロトコル要素

情報はプロトコル要素を使用してネットワーク上を転送されます。SNMP では、管理情報に含まれている値の要求、設定、および表示に、4つの異なるプロトコル要素を必要とします。5つ目のプロトコル要素 (trap) を使用すると、エージェントは非同期で重要なイベントをレポートできます。

表：SNMP のプロトコル要素

| プロトコル要素            | タイプ | 機能                                     |
|--------------------|-----|----------------------------------------|
| GetRequest PDU     | 0   | 管理コンソールからの MIB オブジェクト要求を読み込む           |
| GetNextRequest PDU | 1   | 管理コンソールからの以下の MIB 要求を読み込む（エンティティ ID 別） |
| GetResponse PDU    | 2   | 要求された値または設定された値が含まれている内容をエージェントから応答する  |
| SetRequest PDU     | 3   | 管理コンソールからの MIB オブジェクトの要求を書き込む          |
| Trap PDU           | 4   | 特別なイベント発生時の非同期メッセージ                    |

SNMP メッセージは SNMP ヘッダと PDU (プロトコルデータ単位) で構成されます。ヘッダにはバージョン識別コードと認証チェック用のコミュニティストリングが含まれています。PDU そのものは、PDU タイプ (表を参照) と「変数のバインド」のリストです。変数のバインドとは、MIB オブジェクトに値を割り当てることです。このリストは、MIB オブジェクトの名前と割り当たる値で構成されます。

## ■ コミュニティ

コミュニティとは、SNMP を使用して相互通信する複数のシステム（管理コンソールとエージェント）を 1 つのグループにまとめたものです。グループは、グループ用のコミュニティストリングで一意に識別されます。同じコミュニティに属するシステムのみが相互に通信可能です。1 つのシステムが複数のコミュニティに属していることもあります。管理コンソールとエージェントが相互通信する場合、このコミュニティストリングがパスワードのように使用されます。エージェントは、管理コンソールからコミュニティストリングを取得してからでなければ、エージェントシステムで情報提供はできません。この制限は、SNMP パケットごとに適用されます。

読み取り専用または読み書き可能など、実行可能なアクセスタイプは、MIB のオブジェクトごとに定義されます。管理コンソールのエージェント情報に対するアクセス権も、コミュニティストリングにバインドされます。コミュニティストリングにバインドされたアクセス権によって、MIB アクセスタイプをさらに制限できます。これらのアクセス権の拡張はできません。読み取り専用アクセス権をオブジェクトに定義するように MIB 定義で規定されている場合、コミュニティストリングが読み書きアクセス権にバインドされていたとしても、そのオブジェクトを読み書き可能で使用することはできません。

コミュニティストリングとアクセス権の使用方法を以下の例で説明します。

## ● 例

ある SNMP エージェントが、public という名前のコミュニティに属し、読み取り専用アクセス権を持っています。public コミュニティには管理コンソールも含まれていて、この管理コンソールは public コミュニティストリングを使用して対応するメッセージを送信することにより、この SNMP エージェントからの情報を要求できます。同時に、この SNMP エージェントは、net\_5 という名前の 2 つ目のコミュニティにも属しており、このコミュニティには読み書きアクセス権が関連付けられています。net\_5 コミュニティには、もう 1 つ管理コンソールが含まれています。この例では、2 つ目の管理コンソール、つまり net\_5 コミュニティの管理コンソールに、SNMP エージェントを介して書き込み操作を実行する権限が与えられます。

## ■ トラブル

特別なイベントがネットワークコンポーネントで発生した場合、SNMP エージェントは 1 つ以上の管理コンソールにメッセージを送信してそのイベントの発生を通知できます。このメッセージのことを SNMP ではトラップと呼んでいます。管理コンソールは、受け取ったトラップに基づいて、ネットワークで発生したイベントに対処できます。管理コンソールが SNMP トラップを受け取ったことは、コミュニティストリングでも表示されます。SNMP エージェントがトラップメッセージを管理コンソールに送信する場合には、管理コンソールがメッセージを受け取るために必要なトラップのコミュニティストリングを使用する必要があります。

ServerView トラップについては、「D トラップリスト」(→ P.504) を参照してください。

## ■ Fujitsu サーバ管理

サーバ管理の背後には、管理コンソールがネットワークにあるサーバの管理情報にアクセスするという基本的な考え方があります。

この機能を実現するために、それに合わせてサーバのハードウェアとファームウェアが設計されています。


エージェントは既存情報にアクセスし、SNMP を使用して管理コンソールがその情報にアクセスできるようにします。

## ■ ServerView の構成

使用する OS により、サーバにインストールするコンポーネントが異なります。管理端末には ServerView Console をインストールします。各図の破線部分は SNMP プロトコルによる通信です。


### ● Windows の場合

サーバに ServerView Agents をインストールします。




### ● Linux の場合

サーバに Linux Agent と Linux AlarnService をそれぞれインストールします。



### ● トランプ送信について

トラップは、SNMP サービスのプロパティ設定によって設定された IP アドレスに送信されます。通常のトラップ送信では、サーバの NT-Agent のトラップをコンソールの Alarm Service で受信します。コンソールで自分自身からのトラップを受信するためには localhost の設定が必要です。サーバの AlarmService で自分自身のトラップを受信する場合も localhost の設定が必要です。



## ■ 監視機能

### ● ウオッチドッグ

ソフトウェアウォッチドッグにより、ServerView エージェントの機能が監視されます。

ServerView エージェントが BIOS に接続されると、ソフトウェアウォッチドッグが起動されます。

ServerView エージェントは、ウォッチドッグタイム設定により定義された間隔でサーバ管理ファームウェアに報告する必要があります。ServerView エージェントがサーバ管理ファームウェアへの報告を停止すると、システムが正常に実行していないと見なされ、その後、定義済みのアクション（再起動する、継続稼動する、または Off/On する）が起動されます。

時間間隔は、ウォッチドッグタイムアウトディレイにおいて分単位で設定できます。時間の妥当性は、管理コンソールとエージェントで確認されます。指定できる最小時間は 1 分です。設定可能な値は「1 ~ 120」分です。なお、「1 ~ 120」分以外が設定されている場合、

ServerView での表示は「N/A」となります。エージェントが停止すると（SNMP コマンドの net stop などによる）、ウォッチドッグが自動的に停止し、予定外の再起動が行われないようになります。

### ● 起動監視

ブートウォッチドッグにより、システムが起動してから、ServerView エージェントが利用可能になるまでの間隔が監視されます。ServerView エージェントにより、定義された期間内にサーバ管理ファームウェアとの接続が確立されないと、ブートアッププロセスが失敗したと見なされ、定義済みのアクション（再起動する、継続稼動する、または Off/On する）が起動されます。時間間隔はウォッチドッグタイムアウトディレイにおいて分単位で設定できます。設定可能な値は「1 ~ 120」分です。なお、「1 ~ 120」分以外が設定されている場合、

ServerView での表示は「N/A」となります。

## F.4 バージョン管理 (Inventory View)

ServerView のバージョン管理タスクの機能の一つに Inventory View があります。バージョン管理タスクとは ServerView の一部分で、サーバ管理タスクとバージョン管理タスクで共通のフレームワークを使用しています。

Inventory View のメインタスクは、指定されたマシンのハードウェアとソフトウェアの構成を検査します。また、Inventory View 独自のインベントリ情報取得をサポートするネットワークのすべてのサーバ上で、Inventory View 機能を実行できるようにする統合管理ツールも提供しています。このツールを使用すると、システム管理者は、Inventory View のタスクを実行する中央管理ステーションを 1 つ（または複数）定義できるようになります。この機能はサーバ管理機能と類似しているため、Inventory View は ServerView の管理コンソールに組み込まれています。ServerView と Inventory View のタスクでは、管理対象のサーバの一覧として同じものを使用します。

Inventory View は 2 つのモジュールで構成されています。

- 管理コンソール機能

管理端末にて動作します。インストールしたコンポーネントに関するデータをエージェントから受け取るコンポーネントで構成されています。

Inventory View では、インストールしたコンポーネントに関する情報を Inventory View

SNMP エージェントから受け取ります。個々の結果は、Inventory View の更新済み表示とともにウィンドウに表示されます。

- エージェント機能

各クライアントマシンで動作します。この機能は、各サーバのインベントリをネットワーク上で使用できるようにします。管理コンソールでは、特定サーバのこのインベントリ情報を取得し、それを評価して結果を表示します。

 POINT

- ▶ SNMP エージェントにより、特定マシンに関する Inventory View 情報がすべて提供されます。管理コンソールが現在ダウンしているクライアントの情報を表示できるようにするには、インベントリ情報をファイルに保存します。

## F.5 エクスポートされるコンテンツの一覧

エクスポートされるコンテンツは、以下のとおりです。

### ● サーバリスト コンテンツ

- Server\_ID
- IP\_Address
- Server\_Group
- Server\_Name
- Location
- Contact
- Model
- Serial\_Number
- BIOS\_Version
- Number\_of\_Processors
- Number\_of\_Processor\_Sockets
- Processor\_Type
- Memory\_Size\_MB
- Cache\_KB
- Number\_of\_File\_Systems
- Size\_of\_File\_Systems\_MB
- Largest\_Available\_Space\_MB
- Operating\_System

### ● コンテナリスト コンテンツ

- Server\_ID
- Time

- Functional\_Container\_No
- Functional\_Container\_Name
- Container\_Parent\_No
- サーバ ID リスト コンテンツ
- Server\_ID
- Time
- Server\_Name
- IP\_Address

## ● インベントリリスト コンテンツ

- Server\_ID
- Time
- Component\_Name
- Product\_Number
- Vendor
- Version
- Component\_Type
- Manufacturing\_Date
- Serial\_Number
- Language
- Functional\_Container\_No
- Functional\_Container\_Name
- Physical.Container\_No
- Physical.Container\_Name

## ● チェックリスト コンテンツ

- Server\_ID
- Time
- Component\_Name
- Product\_Number
- Vendor
- Version
- Component\_Type
- Manufacturing\_Date
- Serial\_Number
- Language
- Update\_Status
- Update\_Information
- Systemboard\_Compatibility
- Missing\_Required\_Components
- Exclusion\_Information
- ComponentsAddedByRequirement

- Functional.Container.No
- Functional.Container.Name
- Physical.Container.No
- Physical.Container.Name

## F.6 SNMP 設定の変更方法

SNMP のコミュニティ名は、管理コンソール側とサーバ側で同一にしておく必要があります。

- SNMP Service のプロパティ設定（トラップ）
 

サーバ側では、トラップ送信先に管理コンソールのホスト名または、IP アドレスを必ず入力してください。
- SNMP Service のプロパティ設定（セキュリティ）
 

サーバ側で受け付けるコミュニティ名は、管理コンソール側の設定と同一の設定にする必要があります。

### ■ Windows でのコミュニティ名（public）の変更方法

#### ● 管理コンソールでの設定方法

- すでに登録したサーバを変更する場合：
 

ファイル（または対象サーバを選択し右クリック）→サーバのプロパティ→ネットワーク／SNMP タブのコミュニティ名を変更します。
- 新しいサーバを追加する場合：
  1. ファイル（またはサーバの一覧で右クリック）→新しいサーバ→ネットワーク／SNMP タブにコミュニティ名を入力します。
  2. サーバのアドレスを一旦開きます。
  3. 一度サーバブラウザを閉じます。
  4. 再度新しいブラウザを開いてください。

#### ● サーバでの設定方法

「これらのホストから SNMP パケットを受け付ける」を選択した場合、下記の 3 つの設定値を必ず入力してください。

- 管理コンソールのホスト名または、IP アドレス
- 監視対象サーバのホスト名または、IP アドレス
- 監視対象サーバのループバックアドレス（127.0.0.1 または、localhost）

上記設定に誤りがある場合、監視機能が正常に動作致しません。



## ■ Linux でのコミュニティ名（public）の変更方法

### POINT

- ▶ Linux での管理コンソールはサポートしていません。

#### ● サーバでの設定方法

- 1 /etc/snmp/snmpd.conf 内の下記 3 行の "public" を、任意のコミュニティ名に変更してください。

```
com2sec svSec localhost public
com2sec svSec default public
(中略)
trapsink 127.0.0.1 public
```

- 2 /etc/srvmagt/VersionView.ini および /etc/srvmagt/Status\_MIB.ini の [Configuration] セクションに、下記の行を追加してください。

```
SnmpCommunity = 変更後のコミュニティ名
```

- 3 編集後、下記のコマンドを実行してください。

```
/etc/rc.d/init.d/srvmagt stop
/etc/rc.d/init.d/snmpd stop
/etc/rc.d/init.d/eecd stop
/etc/rc.d/init.d/eecd start
/etc/rc.d/init.d/snmpd start
/etc/rc.d/init.d/srvmagt start
```

### 重要

- ▶ SNMP のコミュニティ名を設定するソフトウェア（Systemwalker CentricMGR など）がインストールされている場合は、変更後のコミュニティ名と同一のコミュニティ名に設定してください。設定方法については、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

## F.7 リモートサービスボード (RSB) のファームウェア版数

リモートサービスボード (RSB) のファームウェア版数を参照するには、以下の方法があります。

### ■ PG-RSB101 の場合

#### ● SERVICE PROCESSOR TOOL の使用

詳細は、「リモートサービスボード搭載キット」の「付録 A SERVICE PROCESSOR TOOL A.3 版数の参照」を参照してください。

#### ● Web インターフェースの使用

Web インターフェースを起動し、[Service Processor] 内の Firmware Version を参照します。

#### ● ServerView の使用

ServerView を起動し、バージョン管理タスクの Inventory View を実行します。リストの中の RSBA\_PRIMERGY (リモートサービスコントローラの場合は、CopA\_xxxx (xxxx は任意)) のバージョンを参照します。

### ■ PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104 の場合

#### ● Web インターフェースの使用

- Web インターフェースの起動画面で、「Version N" RSB\_LP\_A.X.X.XX.XX」を参照します。
- Web インターフェースにログオンし、[Card Config] タブの Software Revision: 「RSB\_LP\_A.X.X.XX.XX」を参照します。



# 索引

## あ

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| アーカイブ                      | 16  |
| アーカイブデータのインポート             | 194 |
| アーカイブデータの削除                | 192 |
| アーカイブデータの作成                | 187 |
| アーカイブデータの比較                | 191 |
| アーカイブデータの表示                | 190 |
| アーカイブデータのログ                | 193 |
| アーカイブマネージャ                 | 186 |
| タスク設定                      | 188 |
| アイコンリスト                    | 494 |
| アラームグループ                   |     |
| アクションの設定                   | 152 |
| 作成                         | 150 |
| アラームサービス                   | 133 |
| 起動                         | 133 |
| アラームグループ                   | 149 |
| アラームの設定                    | 143 |
| アラームマネージャ                  | 141 |
| アラームモニタ                    | 134 |
| 設定の一覧表示                    | 168 |
| 設定例                        | 168 |
| トラブルシューティング                | 477 |
| Q&A                        | 476 |
| アンインストール                   |     |
| RemoteControlService/LAN   | 307 |
| RemoteControlService/Web   | 307 |
| ServerView Blade-Agent     | 492 |
| ServerView Linux           | 492 |
| ServerView S2/AlarmService | 493 |

## い

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| インストール                     |        |
| DPCCLI                     | 350    |
| MSA                        | 420    |
| Microsoft Virtual Machine  | 61     |
| RemoteControlService/LAN   | 306    |
| RemoteControlService/Web   | 307    |
| SNMP サービス                  | 27     |
| ServerView Agent           | 40     |
| ServerView Console         | 35     |
| ServerView Linux (通常のサーバ)  | 41     |
| ServerView Linux (ブレードサーバ) | 49     |
| TCP/IP プロトコル               | 27     |
| Web サーバ                    | 33     |
| インストールスクリプト                | 42, 50 |

## え

|              |         |
|--------------|---------|
| エージェント       | 12, 511 |
| エクスポートマネージャ  |         |
| エクスポートデータの取得 | 195     |
| エクスポートデータの表示 | 200     |

## お

|                   |     |
|-------------------|-----|
| オプション装置の割り込み情報の登録 | 65  |
| 温度異常時の対応          | 126 |

## か

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 外部記憶装置               | 107          |
| 各サービスの設定             |              |
| 通常のサーバ               | 68           |
| ブレードサーバ              | 73           |
| 監視対象サーバ              |              |
| 監視対象から削除             | 210          |
| 監視対象に追加              | 207          |
| グループの作成              | 210          |
| 設定の確認／変更             | 211          |
| 追加時の留意事項             | 208          |
| 管理コンソール              | 12, 202, 511 |
| アーカイブデータ表示           | 222          |
| アクション                | 222          |
| オペレーティングシステム         | 222          |
| 外部記憶装置               | 222, 226     |
| 外部記憶装置 - DuplexWrite | 232          |
| 外部記憶装置 - MultiPath   | 231          |
| 外部記憶装置 - RAID コントローラ | 229          |
| 環境の確認                | 223, 237     |
| 起動                   | 202          |
| 構成情報                 | 222          |
| システム識別灯の表示           | 222          |
| システムステータス            | 222          |
| 電源の確認                | 223, 235     |
| トラブルシューティング          | 470          |
| ハードウェアの監視            | 221          |
| ベースボードの状態確認          | 223, 234     |
| Q&A                  | 469          |
| RSB モード              | 221          |
| ServerView の操作       | 202          |
| サーバ設定値のコピー           | 220          |
| サーバの追加               | 207          |
| サーバのプロパティ            | 211          |
| しきい値マネージャ            | 212          |
| ハードウェアの監視            | 221          |
| ブレードサーバの状態確認         | 238          |
| レポートマネージャ            | 216          |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Network Discovery | 208      |
| 管理ユーザーの設定         | 63       |
| <b>さ</b>          |          |
| サーバー観察画面          |          |
| アラームメニュー          | 204      |
| ウィンドウメニュー         | 205      |
| しきい値メニュー          | 205      |
| 設定メニュー            | 204      |
| タスクメニュー           | 204      |
| ツールメニュー           | 205      |
| 表示メニュー            | 204      |
| ファイルメニュー          | 203      |
| フィルタリング           | 210      |
| ヘルプメニュー           | 205      |
| 編集メニュー            | 203      |
| ポップアップメニュー        | 206      |
| レポートメニュー          | 205      |
| 画面説明              | 202      |
| サーバ管理モード          | 202      |
| サーバに異常が発生した場合の対処  | 126      |
| サーバのアクション         | 224      |
| エラーメッセージバッファ      | 224      |
| ブートオプション          | 225      |
| サーバの検索            |          |
| Network Discovery | 208      |
| サーバの構成情報          | 99       |
| アクション情報           | 102      |
| エージェントステータス       | 99       |
| 外部記憶装置情報          | 101      |
| 拡張ボードの情報          | 102      |
| システム情報            | 100      |
| ネットワークインターフェースの情報 | 101      |
| ファン&温度センサーの情報     | 103      |
| MIB-II情報          | 103      |
| サーバの再起動           | 105, 225 |
| サーバの再起動設定         | 126      |
| サーバの再検出           |          |
| すべてのサーバ           | 94       |
| 選択したサーバ           | 94       |
| サーバのシャットダウン／電源切断  | 105, 225 |
| サーバの状態確認          |          |
| 現在の状態             | 94       |
| 構成情報              | 99       |
| 詳細確認              | 96       |
| 状態表示アイコン          | 92       |
| 接続確認              | 93       |
| サーバのプロパティ         | 211      |
| サーバブラウザ画面         |          |
| 監視対象サーバの追加        | 207      |
| <b>し</b>          |          |
| しきい値              | 15       |
| しきい値一覧            | 215      |
| しきい値監視の停止         | 215      |
| しきい値の設定           | 212      |
| しきい値マネージャ         | 213      |
| しきい値リスト           | 505      |
| 自動再構築＆再起動         | 16       |
| シャットダウンの中止        | 105, 226 |
| 信号灯制御プログラム        | 264      |
| 使用できる信号灯          | 264      |
| 連携の概要             | 264      |
| <b>せ</b>          |          |
| 設定値の他のサーバへのコピー    | 16       |
| <b>そ</b>          |          |
| ソフトウェアウォッチドッグ     | 132      |
| <b>て</b>          |          |
| ディレクトリサービス機能      |          |
| アカウントの設定          | 423      |
| パスワードの暗号化         | 422      |
| 「DS Config」ページの設定 | 423      |
| デフォルト設定           | 220      |
| 電源異常後のサーバ動作       | 126      |
| <b>と</b>          |          |
| トラブルリスト           | 504      |
| トラブルシューティング       |          |
| アラームサービス          | 477      |
| インストールスクリプト       | 466      |
| 管理コンソール           | 470      |
| ブラウザ              | 486      |
| ServerView S2     | 482      |
| <b>は</b>          |          |
| バージョン管理           | 16       |
| バージョン管理モード        | 202      |
| ハードウェアの監視         |          |
| ブレードサーバ           | 238      |
| 通常のサーバ            | 221      |
| バインド順序            | 32       |
| パフォーマンスマネージャ      | 174      |
| 起動                | 175      |
| サーバへの適用           | 183      |
| しきい値              | 176      |
| しきい値の設定           | 180      |
| レポートの設定           | 182      |
| レポートの定義           | 181      |
| レポートの表示           | 183      |
| <b>ふ</b>          |          |
| ファン異常時の対応         | 126      |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| ブリッジコントローラ                                  | 230      |
| <b>ま</b>                                    |          |
| マルチパスステータス                                  | 231      |
| <b>り</b>                                    |          |
| リモート管理                                      | 17, 322  |
| リモートサービスボード                                 | 18       |
| リモートサービスボード (PG-RSB101)                     | 354      |
| 管理ユーザの設定                                    | 367      |
| シリアルインターフェースの設定                             | 364      |
| ダイヤルアップ接続                                   | 403      |
| ドライバのインストール                                 | 359      |
| LAN インターフェースの設定                             | 361      |
| Remote Service Board Utility フロッピー          |          |
| ディスク                                        | 357      |
| Web インターフェースの起動                             | 369      |
| リモートサービスボード (PG-RSB102/PG-RSB103/PG-RSB104) | 416      |
| アラーム機能の設定                                   | 454      |
| 各センサー値の表示                                   | 447      |
| 画面表示設定                                      | 427      |
| 機能                                          | 416      |
| サーバ情報の表示                                    | 452      |
| 自動ログオン設定                                    | 458      |
| ディレクトリサービス機能                                | 422, 463 |
| 電源操作                                        | 427      |
| ユーザーアカウントの設定                                | 455      |
| リモートサービスボードの設定                              | 448      |
| 留意事項                                        | 416      |
| LAN インターフェイスの設定                             | 417      |
| Management Server Application (MSA)         | 420      |
| USB の設定                                     | 446      |
| Web インターフェースの起動                             | 424      |
| <b>れ</b>                                    |          |
| レポート                                        | 16       |
| レポート作成停止                                    | 218      |
| エクスポートされるコンテンツ                              | 517      |
| グラフ表示                                       | 219      |
| 詳細内容確認                                      | 219      |
| レポート一覧                                      | 219      |
| レポート作成                                      | 216      |
| レポートマネージャ                                   | 216      |
| <b>A</b>                                    |          |
| ASR (異常発生時の対処方法)                            | 16, 126  |
| ウォッチドッグ                                     | 131      |
| 温度センサ                                       | 129      |
| 再起動設定                                       | 130      |
| ファン                                         | 129      |
| Power ON/OFF                                | 131      |
| Advanced Video Redirection (AVR)            | 428      |
| AlarmService                                |          |
| システム要件                                      | 23       |
| Apache                                      | 33       |
| <b>B</b>                                    |          |
| BOOT ウォッチドッグ                                | 132      |
| <b>D</b>                                    |          |
| DPCCLI                                      |          |
| インストール                                      | 350      |
| システム要件                                      | 349      |
| 準備                                          | 349      |
| <b>H</b>                                    |          |
| hp OpenView Network Node Manager 連携         | 258      |
| httpd サービスの自動起動設定                           | 69       |
| <b>I</b>                                    |          |
| IPMI                                        | 284      |
| Intel LANDesk Server Manager                | 281      |
| Inventory View                              | 516      |
| <b>L</b>                                    |          |
| LDSM 連携                                     | 17, 281  |
| <b>M</b>                                    |          |
| MSA                                         |          |
| インストール                                      | 420      |
| 起動                                          | 421      |
| 設定                                          | 421      |
| 必要な環境                                       | 420      |
| Management Information Base                 | 512      |
| Microsoft Internet Information Server       | 33       |
| <b>N</b>                                    |          |
| Network Discovery                           | 208      |
| <b>O</b>                                    |          |
| OpenView NNM                                | 258      |
| <b>Q</b>                                    |          |
| Q&A                                         |          |
| アラームサービス                                    | 476      |
| 一般的な Q&A                                    | 484      |
| 管理コンソール                                     | 469      |

## R

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| RCM .....                      | 284          |
| RPM                            |              |
| バージョンアップ（通常のサーバ）               | 49           |
| バージョンアップ（ブレードサーバ）              | 56           |
| バージョンの確認（通常のサーバ）               | 49           |
| バージョンの確認（ブレードサーバ）              | 56           |
| RSB .....                      | 18, 354, 416 |
| プロパティ .....                    | 225          |
| Remote Strage 機能 .....         | 433          |
| Local connection 接続 .....      | 434          |
| iSCSI connection 接続 .....      | 438          |
| RemoteControlService .....     | 17, 284      |
| システム用件 .....                   | 287          |
| RemoteControlService/LAN ..... | 285          |
| アンインストール .....                 | 307          |
| インストール .....                   | 306          |
| リモートドライブからのブート .....           | 329          |
| 起動 .....                       | 309          |
| サーバの電源投入 .....                 | 328          |
| 終了 .....                       | 314          |
| パスワード管理 .....                  | 321          |
| メニュー一覧 .....                   | 310          |
| リモートサーバ管理 .....                | 322          |
| リモートサービスボードへの接続 .....          | 331          |
| BIOS セットアップ .....              | 327          |
| IPMI への接続 .....                | 347          |
| RemoteControlService/Web ..... | 285          |
| アンインストール .....                 | 307          |
| インストール .....                   | 307          |
| 起動（BMC 接続） .....               | 314          |
| 起動（RSB 接続） .....               | 317          |
| 起動（ManagementBlade 接続） .....   | 319          |
| RomPilot .....                 | 284          |
| 設定 .....                       | 292          |
| RomPilot/RCM                   |              |
| リモートドライブからのブート .....           | 329          |

## S

|                   |          |
|-------------------|----------|
| SCSI アレイコントローラカード |          |
| アダプタの表示 .....     | 229      |
| デバイスの表示 .....     | 229, 230 |
| ブリッジコントローラ .....  | 230      |
| SNMP .....        | 512      |
| SNMP サービスの自動起動設定  |          |
| 通常のサーバ .....      | 69       |
| ブレードサーバ .....     | 73       |
| ServerView Agent  |          |
| アンインストール .....    | 492      |
| インストール .....      | 40       |
| システム要件 .....      | 20       |
| 設定の復元 .....       | 243      |
| 設定の変更 .....       | 240      |

|             |     |
|-------------|-----|
| 設定の保存 ..... | 242 |
|-------------|-----|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| ServerView Console                    |         |
| アンインストール .....                        | 491     |
| インストール .....                          | 35      |
| システム要件 .....                          | 21      |
| ServerView Linux                      |         |
| インストール（通常のサーバ） .....                  | 41      |
| インストール（ブレードサーバ） .....                 | 49      |
| 状態表示 .....                            | 244     |
| 使用方法 .....                            | 244     |
| ServerView S2/AlarmService の使用 .....  | 245     |
| ServerView Linux Agent                |         |
| アンインストール .....                        | 492     |
| ServerView Linux エージェント               |         |
| 起動と停止 .....                           | 244     |
| システム要件 .....                          | 22      |
| ログ .....                              | 246     |
| ServerView S2 .....                   | 13      |
| エクスポートマネージャ .....                     | 195     |
| 外部記憶装置 .....                          | 107     |
| 環境の確認 .....                           | 116     |
| 環境の確認（ブレードサーバ） .....                  | 124     |
| 監視対象サーバの登録 .....                      | 85      |
| 起動 .....                              | 80      |
| 使用方法 .....                            | 80      |
| 設定の確認／変更 .....                        | 88      |
| 電源の確認 .....                           | 117     |
| 電源の確認（ブレードサーバ） .....                  | 125     |
| トラブルシューティング .....                     | 482     |
| ベースボードの状態確認 .....                     | 112     |
| メニュー .....                            | 83      |
| MIB の登録 .....                         | 91      |
| システム要件（Linux） .....                   | 23      |
| ServerView S2/AlarmService            |         |
| アンインストール .....                        | 493     |
| ServerView Web-Server .....           | 33      |
| ServerView の概要 .....                  | 12      |
| Service Pack の適用 .....                | 32      |
| Systemwalker 連携 .....                 | 17, 248 |
| トラブルシューティング .....                     | 486     |
| Systemwalker Desktop Monitor 連携 ..... | 250     |
| Systemwalker CentricMGR 連携 .....      | 249     |

## U

|                      |     |
|----------------------|-----|
| UPS 管理ソフトウェア連携 ..... | 273 |
| UPS マネージャ .....      | 236 |

---

ServerView V4.11 L30

ユーザーズガイド  
B7FH-4191-01 Z0-00

発行日 2006年1月  
発行責任 富士通株式会社

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。