

4395-14-GH0001(8-16)

**輸出管理規制について**

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

# PRIMERGY CX2550 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.38.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.46以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY CX2550 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.6.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.02以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY CX2560 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.38.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.46以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY CX2560 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.6.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.02以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY CX2570 M4 Linuxサポート版数一覧表

2019/06/25 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応時期調整中

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServerView Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>

# PRIMERGY CX2570 M5 Linuxサポート版数一覧表

2019/06/25 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応時期調整中

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServerView Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>

# PRIMERGY RX1330 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.23.0以降、iRMC ファームウェア : 9.20F SDR 3.05以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))



# PRIMERGY RX1330 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.7.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.17以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX2520 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.29.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.46以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX2530 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServerview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.29.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.48以降をご使用ください。
- 3) 富士通Linuxサポート「拡張プラスサポート」の対象機種です。  
「拡張プラスサポート」はマイナーリリース・機器構成等に条件があります。詳細は以下の弊社Webページを参照願います。  
<https://www.fujitsu.com/jp/products/software/os/linux/concept/support/product/aus/index.html>
- 4) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 5) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX2530 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServerview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : R1.6.0以降、iRMC ファームウェア : 2.43P SDR 3.06以降をご使用ください。
- 3) 富士通Linuxサポート「拡張プラスサポート」の対象機種です。  
「拡張プラスサポート」はマイナーリリース・機器構成等に条件があります。詳細は以下の弊社Webページを参照願います。  
<https://www.fujitsu.com/jp/products/software/os/linux/concept/support/product/aus/index.html>
- 4) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 5) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX2540 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServerview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.29.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.80以降をご使用ください。
- 3) 富士通Linuxサポート「拡張プラスサポート」の対象機種です。  
「拡張プラスサポート」はマイナーリリース・機器構成等に条件があります。詳細は以下の弊社Webページを参照願います。  
<https://www.fujitsu.com/jp/products/software/os/linux/concept/support/product/aus/index.html>
- 4) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 5) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX2540 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServerview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.6.0以降、iRMC ファームウェア : 2.43P SDR 3.28以降をご使用ください。
- 3) 富士通Linuxサポート「拡張プラスサポート」の対象機種です。  
「拡張プラスサポート」はマイナーリリース・機器構成等に条件があります。詳細は以下の弊社Webページを参照願います。  
<https://www.fujitsu.com/jp/products/software/os/linux/concept/support/product/aus/index.html>
- 4) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 5) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX4770 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.20.0以降、iRMC ファームウェア : 9.20F SDR 3.21以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX4770 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.22.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.53以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))



# PRIMERGY RX4770 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の(初回出荷)版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.6.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.04以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY TX1310 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOSは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.23.0以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY TX1320 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.23.0以降、iRMC ファームウェア : 9.20F SDR 3.17以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY TX1320 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.7.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.22以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY TX1330 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.23.0以降、iRMC ファームウェア : 9.20F SDR 3.17以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY TX1330 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.7.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.22以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY TX2550 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.29.0以降、iRMC ファームウェア : 2.42P SDR 3.46以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY RX2520 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.11.0以降、iRMC ファームウェア : 2.45P SDR 3.25以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))



# PRIMERGY TX2550 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	対応
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) ご使用になるServview Installation Manager (SVIM) の版数について  
OS版数によって使用するSVIMの版数が異なりますのでご注意ください。  
SVIMの対応状況は、ServerView Suite DVDのソフトウェア留意事項でご確認願います。  
ソフトウェア留意事項については、以下のURLからも参照可能です。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- 2) サーバのBIOS・ファームウェアは以下の版数以降のものをご使用ください。  
サーバ本体 BIOS : 1.11.0以降、iRMC ファームウェア : 2.45P SDR 3.25以降をご使用ください。
- 3) RHEL8.1-8.2においてオンボードSATAコントローラのアレイ接続構成は制限です。
- 4) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。  
(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

# PRIMERGY LX1430 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) OSインストールについて

本サーバはServerview Installation Manager (SVIM) をご使用になれません。

OSインストールは当社ホームページから公開されている「Red Hat Enterprise Linux OSの手動インストール」にしたがって作業してください。

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)

2) RHEL8.0をご使用の場合は、errata kernel (kernel-4.18.0-80.7.1.el8\_0) を適用してください。

3) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。

(参照: RHEL8.x制限オプション装置(2020年9月8日版))

# PRIMERGY GX2460 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	マイナーリリース	カーネル版数	対応状況
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) (注1)	RHEL8.0	4.18.0-80.el8 (& errata kernel)	非サポート
	RHEL8.1	4.18.0-147.el8 (& errata kernel)	非サポート
	RHEL8.2	4.18.0-193.el8 (& errata kernel)	対応

(注1) : Red Hat Enterprise Linux 8 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) OSインストールについて

本サーバはServview Installation Manager (SVIM) をご使用になれません。

OSインストールは当社ホームページから公開されている「Red Hat Enterprise Linux OSの手動インストール」にしたがって作業してください。

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)

2) RHEL8.xの制限オプション装置は以下を参照してください。

(参照: [RHEL8.x制限オプション装置\(2020年9月8日版\)](#))

**RHEL8.x制限オプション装置(2020年9月8日版)**

以下のオプションはRHEL8.xサポート後も制限です。制限解除時期は調整中です。  
 オプションの搭載条件はサーバ本体により異なります。搭載可能な組み合わせはシステム構成図で確認してください。  
 最新版(2020年9月8日)での更新内容は赤字の箇所です。

品名	型名	RHEL8.0	RHEL8.1	RHEL8.2
ファイバーチャネルカード (16Gbps) 相当品: Emulex LPe16000B-M6	PY-FC221 PYBFC221 PYBFC221L	サポート済	サポート済	制限
Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps) 相当品: Emulex LPe16002B-M6	PY-FC222 PYBFC222 PYBFC222L PY-FC222LL PYBFC222LL	サポート済	サポート済	制限
ファイバーチャネルカード (16Gbps) 相当品: QLogic QLE2670	PY-FC311 PYBFC311 PYBFC311L	サポート済	サポート済	制限
Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps) 相当品: QLogic QLE2672	PY-FC312 PYBFC312 PYBFC312L	サポート済	サポート済	制限
グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX4000)	PY-VG347 PYBVG347	非サポート	サポート済	サポート済
グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX6000)	PY-VG348 PYBVG348	非サポート	サポート済	サポート済
グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX8000)	PY-VG349 PYBVG349	非サポート	サポート済	サポート済
GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB)	PY-GP3034 PYBGP3034	非サポート	サポート済	サポート済
VDI/GPGPUカード (NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T44 PYBVG3T44 PY-VG3T4L PYBVG3T4L	非サポート	サポート済	サポート済
Dual port LANカード(10GBASE-T) 相当品: Cavium QL4112	PY-LA362 PYBLA362 PYBLA362L	サポート済	サポート済	制限
Quad port LANカード(10GBASE-T) 相当品: Cavium QL41134	PY-LA364 PYBLA364 PYBLA364L	サポート済	サポート済	制限
Dual port LANカード(10GBASE) 相当品: Cavium QL41132	PY-LA372 PYBLA372 PYBLA372L	サポート済	サポート済	制限
Quad port LANカード(10GBASE) 相当品: Cavium QL41134	PY-LA374 PYBLA374 PYBLA374L	サポート済	サポート済	制限
Dual port LANカード(25GBASE) 相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	サポート済	制限	制限
Dual port LANカード(25GBASE) 相当品: Cavium QL41212	PY-LA3E24 PYBLA3E24 PYBLA3E24L	サポート済	サポート済	制限
Dual port LANカード(40GBASE) 相当品: Mellanox MCX416A-BCAT	PY-LA3H22 PYBLA3H22 PYBLA3H22L	サポート済	制限	制限
LANカード(100GBASE) 相当品: Mellanox MCX415A-CCAT	PY-LA3L12 PYBLA3L12 PYBLA3L12L	サポート済	制限	制限
LANカード(100GBASE) 相当品: Cavium QL45611	PY-LA3L14 PYBLA3L14 PYBLA3L14L	サポート済	サポート済	制限
ポート拡張オプション (25GBASE × 2) 相当品: Mellanox MCX4421A-ACQN	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	サポート済	制限	制限
コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	PY-CN352 PYBCN352 PYBCN352L	サポート済	サポート済	制限
IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC331 PYBHC331	サポート済	サポート済	制限
Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC332 PYBHC332	サポート済	サポート済	制限
IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC341 PYBHC341	サポート済	サポート済	制限
Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC342 PYBHC342	サポート済	サポート済	制限
OP HFカード(100Gbps)	PY-HF301 PYBHF301	サポート済	サポート済	制限

メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM × 1)	<b>PY-ME12PA1</b> <b>PYBME12PA1</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM × 1)	<b>PY-ME25PA1</b> <b>PYBME25PA1</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM × 1)	<b>PY-ME51PA1</b> <b>PYBME51PA1</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM × 2)	<b>PYBME25PAA</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM × 2)	<b>PYBME51PAA</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-1T (512GB 2666 DCPMM × 2)	<b>PYBME1TPAA</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM × 4)	<b>PYBME51PAB</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM × 4)	<b>PYBME1TPAB</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM × 4)	<b>PYBME2TPAB</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM × 6)	<b>PYBME76PAC</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM × 6)	<b>PYBME15PAC</b>	サポート済	制限	制限
メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM × 6)	<b>PYBME3TPAC</b>	サポート済	制限	制限