

PRIMERGY BX2560 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.28-4.6 (SLES 12 GA)	対応
	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.76-0.11.1 (SLES 11 SP3)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY BX2560 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY BX2580 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.28-4.6 (SLES 12 GA)	対応
	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.76-0.11.1 (SLES 11 SP3)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY BX2580 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。
1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX2550 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY CX2570 M2 Linuxサポート版数一覧表

2019/02/12 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY RX1330 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2510 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2520 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.28-4.6 (SLES 12 GA)	対応
	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応 (注1)
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.76-0.11.1 (SLES 11 SP3)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : 次の問題が未解決の為、MegaSRの利用を制限します。
MegaSRをインストールしたSLES 12 SP3を再起動すると、OSを起動できない場合があります。

PRIMERGY RX2530 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2540 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2560 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX4770 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY TX1310 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.28-4.6 (SLES 12 GA)	対応
	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.76-0.11.1 (SLES 11 SP3)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY TX1320 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY TX1330 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

PRIMERGY TX2540 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/03/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.28-4.6 (SLES 12 GA)	対応
	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応 (注1)
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.76-0.11.1 (SLES 11 SP3)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : 次の問題が未解決の為、MegaSRの利用を制限します。
MegaSRをインストールしたSLES 12 SP3を再起動すると、OSを起動できない場合があります。

PRIMERGY TX2560 M2 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	3.12.49-11.1 (SLES 12 SP1)	対応
	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX1640 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX1330 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY TX1320 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY TX1330 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY TX1310 M3 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2530 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2540 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX4770 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY TX2550 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2520 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	3.0.101-0.63.1 (SLES 11 SP4)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX2550 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX2560 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応
	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX2570 M4 Linuxサポート版数一覧表

2019/04/03 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	未サポート
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	未サポート
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	未サポート

PRIMERGY CX1430 M1 Linuxサポート版数一覧表

2018/04/12 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.4.21-69.1 (SLES 12 SP2)	対応
	4.4.73-5.1 (SLES 12 SP3)	対応時期調整中

PRIMERGY RX1330 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応 (注2)
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応 (注2)
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

(注2) : Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100 プロセッサ/Xeonプロセッサ

E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2246G/E-2276G/E-2286G/E-2278G/E-2288Gをご使用時、サポートOS版数が以下の通りとなりますので、ご注意ください。

SLES15SP1以降からサポート/SLES12SP5以降からサポート

PRIMERGY TX1320 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応 (注2)
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応 (注2)
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

(注2) : Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100 プロセッサ/Xeonプロセッサ

E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2246G/E-2276G/E-2286G/E-2278G/E-2288Gをご使用時、サポートOS版数が以下の通りとなりますので、ご注意ください。

SLES15SP1以降からサポート/SLES12SP5以降からサポート

PRIMERGY TX1330 M4 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応 (注2)
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応 (注2)
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

(注2) : Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100 プロセッサ/Xeonプロセッサ

E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2246G/E-2276G/E-2286G/E-2278G/E-2288Gをご使用時、

サポートOS版数が以下の通りとなりますので、ご注意ください。

SLES15SP1以降からサポート/SLES12SP5以降からサポート

PRIMERGY RX2530 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2540 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX4770 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX2550 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

- 1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY CX2560 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY TX2550 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY RX2520 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-23.1 (SLES 15 GA)	対応
	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1) (注1)	対応
	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	4.12.14-94.41.1 (SLES 12 SP4)	対応
	4.12.14-120.1 (SLES 12 SP5)	対応

(注1) : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ご使用の場合、以下の共通の留意事項があります。

1) FC SAN-BOOT機能を利用する場合、カーネルアップデート (4.12.14-197.10以降) が必要です。

PRIMERGY LX1430 M1 Linuxサポート版数一覧表

2019/11/22 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1)	対応

PRIMERGY GX2460 M1 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/08 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	4.12.14-195.1 (SLES 15 SP1)	対応

PRIMERGY CX2570 M5 Linuxサポート版数一覧表

2020/09/15 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
SUSE Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	5.3.18-22.2 (SLES 15 SP2)	対応