

## Windows Server の記憶域スペース機能に関する留意事項

弊社の製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。

Windows Serverの記憶域スペース機能をPRIMERGYで使用するには以下の留意事項があります。

Windows Server 2012以降で提供されている「記憶域スペース(Storage Space)機能」をPRIMERGYで使用するには、以下のハードウェアが必要です。

### ■ 記憶域スペース機能を使用するために必要なハードウェア条件

- 非アレイ接続(パススルー)が可能なストレージコントローラ(\*1)、および
- RX2540 M4の場合は9台以上且つエキスパンダーが搭載されたストレージベイ、もしくは、ハードディスクキャビネット
- その他のPRIMERGYでは、9台以上のストレージベイ、もしくは、ハードディスクキャビネット

(\*1) 記憶域スペース機能は非アレイ接続(パススルー)のストレージに対して使用可能です。アレイ接続したストレージに対しては記憶域スペース機能を使用できません。

これらのハードウェアには接続条件があります。以下のシステム構成図を参照のうえ、構成してください。

### ■ ストレージベイを使用する場合

以下のシステム構成図をご参照ください。

- 「PRIMERGY オプション製品 システム構成図(留意事項編)」の「SASコントローラカードの接続方法について」
- PRIMERGY各機種 of システム構成図の「内蔵ストレージ構成時の注意事項」
- PRIMERGY各機種 of システム構成図の「ラックベースユニット」の構成

### ■ ハードディスクキャビネットを使用する場合

PRIMERGY各機種 of システム構成図において、ハードディスクキャビネットの接続方法に関する記載箇所をご参照ください。

### 参考資料

- FUJITSU Server PRIMERGY システム構成図(価格表)  
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>
- 記憶域スペースの概要(マイクロソフト社)  
[https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831739\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831739(v=ws.11).aspx)